

Pioneer

ドライブレコーダー

VREC-DH400

取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やけがの原因となる場合があります。この場合は、弊社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

取り付け作業が完了したら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

免責事項について

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切の責任を負いません。

SDメモリーカードについてのご注意

- SDメモリーカードは定期的にフォーマットしてください。
- SDメモリーカードは消耗部品であり寿命があります。
- SDメモリーカードエラーが出る場合は、SDメモリーカードの寿命が考えられますので、新しいSDメモリーカードと交換してください。
- SDメモリーカードの寿命に起因する故障または損害については、当社は一切の責任を負いません。

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS一部のIP電話などからは、ご使用になれません。
携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用下さい。(通話料がかかります)

正確なご相談のために折り返し電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■電話 《カーオーディオ／カーナビゲーション商品》
【固定電話から】 0120-944-111(無料)
【携帯電話・PHSから】 0570-037-600(ナビダイヤル・有料)

上記の電話番号がご利用いただけない場合
050-3820-7540(IP電話・有料)

0570-037-602(ナビダイヤル・有料)

■ファックス
■インターネットホームページ <https://jpn.pioneer/ja/support/>
※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.09

パイオニア株式会社

〒113-0021
東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート


©パイオニア株式会社 2018-2019
<KYTZ19K><CRA5233-B>

CARROZZERIA

安全上のご注意 (安全にお使いいただくために必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。


■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



「人が死亡または重傷を負う可能性が差し迫って生じることが想定される内容」です。




「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。




「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。




注意(警告を含む)しなければならない内容です。




禁止(やってはいけないこと)の内容です。


接続・取り付け



エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない。




車両メーカーが指定する禁止エリアに、取り付けや配線をしない。



取り付けやアース配線に、保安部品(ステアリング、ブレーキ、タンクなど)のボルトやナットを使用しない。




コード類は運転操作を妨げないように引き回し固定する。



電源コードの被覆を切って、ほかの機器の電源を取らない。



電源コードの電流容量がオーバーすると、火災や感電、故障の原因となります。



穴あけドリル等がパイプ類、タンク、電気配線などと干渉すると、火災、故障の原因となります。




シガーライタープラグを確実に挿入する。




挿入が不十分だと火災、感電の原因となります。

シガーライタープラグ挿入中はソケットを回したり押し込んだりしない。




付属の部品を使用し、固定する。

付属の部品以外を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れて運転の妨げになり、事故やケガの原因となります。



シガーライタープラグは定期的に清掃と点検を行う。



シガーライターソケットの中に異物が入っていると火災、感電の原因となります。

使用方法

危険

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

- ・液体で濡らさない。
- ・分解しない。
- ・指定以外の方法で充電しない。
- ・火の中へ投入、加熱をしない。
- ・火のそばや炎天下など高温の場所で放置をしない。

走行中に外れ、交通事故やケガの原因となります。乗車時に取り付け状態(接着やねじのゆるみなど)を点検してください。

画面が映らない、音が出ない、音声が割れる、歪むなどの異常・故障状態で使用しない。

思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

本機の内蔵電池を廃棄するときは、次のことを守る

「充電式電池リサイクルご協力のお願い」をご覧ください。

実際の交通規制に従って走行する。ルート案内が実際の交通規制に反している場合があり、交通事故の原因となります。

ヒューズを交換するときは、規定容量(アンペア)のヒューズを使用する。

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

専用のシガーライタープラグを使用する。

専用のシガーライタープラグ以外を使用すると、火災や感電、故障の原因となります。

画面だけを見ながらの運転はしない。

必ず目視による安全確認を行いながら運転してください。距離感の違いとカメラの死角により人や物にぶつかるおそれがあり、思わぬ事故の原因となります。

大きな音量で使用しない。

警告音など車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。

電池・ネジなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない。

熱風が直接当たったり、放熱が不十分となり、内部温度が上昇し、火災や事故の原因となります。

液体で濡らさない。

発煙、発火、感電の原因となります。

本機の上に重いものを乗せたり、乗せたりしない。

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない。

故障や火災の原因となります。

キャッシュカードなどを本機に近づけない。

磁気データが消去されることがあります。



シガーライタープラグ挿入中はソケットを回したり押し込んだりしない。

火災、感電の原因となります。濡れたり、汚れたりしたときは、きれいに拭き取ってください。

運転者は運転中に画像を注視しない。前方不注意となり交通事故の原因となります。

車両から乗り降りするときなどは、製品に頭部をぶつけないように注意する。

ケガの原因となります。

温度の上昇に注意する。

本機やシガーライタープラグは、環境や使用状況によって温度が上昇する場合があります。ケガや事故の原因となることがありますので、ご注意ください。

異常時の問い合わせ



警告

万一異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス相談窓口に相談する。

そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

保証書とアフターサービス

保証書

保証期間

修理について

保証期間中の修理について

保証期間経過後の修理について

車からの脱着(お取り外し・お取り付け)について

補修用性能部品の最低保有期間

ご質問、ご相談は

商標・著作権など

microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。



本書の見かた

表記	意味
!	取り扱いで注意していただきたいことや、本機の性能を維持するうえで注意していただきたいことについて、説明しています。
メモ	操作する上でのヒントや、機能に関する補足について説明しています。
[○○]	画面に表示される選択項目を表します。
→ [○○○○]	参照していただきたい箇所や設定項目を表します。

- 本書で使っているイラストや画面例は、実際の製品と異なることがあります。
- 実際の製品の画面は、性能・機能改善のため、予告なく変更することができます。
- 本書では、microSDHC メモリーカードを、便宜上「microSD カード」と表記しています。

使用上のご注意

△ 本機取り扱いに関するご注意


- 運転者は走行中に再生操作や設定操作などしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- ドライブレコーダーの各機能は、設定・設置状況・microSD カードの状態・走行環境（路面状況など）の影響により、正しく作動しない場合があります。
- ダッシュボード上に明るい色のものを置くと、フロントガラスに反射してカメラ映像に映り込む場合があります。ダッシュボード上には明るい色のものを置かないでください。
- 本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
- 本機は全ての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- 本機で撮影できる範囲（→「仕様」）には限界があります。予め記録される映像で確認の上ご使用ください。

ヒューズを交換するときは

付属のシガーライター電源ケーブルを接続しても、電源が入らないときや充電できない場合は、ヒューズ切れを確認してください。

メモ

- ヒューズが切れているときは、新しいミニ管ヒューズ（直径 5.2 mm / 長さ 20 mm）に交換して、先端部をしっかりと締めます。必ず規定容量のヒューズ（2 A/250 V）と交換してください。



△ microSD カードの取り扱いに関するご注意

- 本機は、microSDHC カード（8 GB ~ 32 GB, Class10）に対応しています。全ての microSDHC カードの動作を保証するものではありません。
- microSD カードの保存領域は、撮影種別によって下図のように四分されます。

連続録画ファイル保存領域
イベント録画ファイル保存領域
駐車監視録画ファイル保存領域
写真ファイル保存領域

保存領域の割合は変更することができます。
→「システム設定」の「SD カード領域」

- 各ファイル保存領域の空き容量が足りなくなると、上書き保存されますのでご注意ください。残しておきたい大切なファイルがある場合は、バックアップすることをお勧めします。
→「ドライブレコーダーの使いかた」「撮影ファイルのバックアップについて」

- 動画ファイルはお手持ちのパソコンでも再生できます。ただし、パソコンの性能によっては、映像の再生がコマ落ちしたり止まったりすることがあります。

- microSD カードの消耗品です。定期的に新品への交換を推奨いたします。長期間使用すると、不良セクタの多発などにより正常に記録できなくなる場合や、microSD カードがエラーになり使用できなくなる場合があります。

- microSD カードの寿命は保証対象外となります。

- microSD カードは消耗品です。定期的に新品への交換を推奨いたします。長期間使用すると、不良セクタの多発などにより正常に記録できなくなる場合や、microSD カードがエラーになり使用できなくなる場合があります。

- microSD カードの消耗品です。定期的に新品への交換を推奨いたします。長期間使用すると、不良セクタの多発などにより正常に記録できなくなる場合や、microSD カードがエラーになり使用できなくなる場合があります。

- シガーライター使用直後は電源端子が高温になっています。そのままシガーライター電源ケーブルを挿入すると先端が溶断・ショートする可能性があります。しばらく時間をおいて熱が冷めてからシガーライター電源ケーブルを挿入してください。

- カーナビゲーションなど GPS を使用する機器を本機の近くでお使いの場合、電波障害の影響で、一時的に GPS 衛星の電波を受信できなくなることがあります。また、周辺機器の機能にも何らかの影響を及ぼす可能性があります。

- 内蔵バッテリーは消耗品です。充電を繰り返すと、少しずつ使用時間が短くなります。使用時間が短いと感じた場合は、弊社とて責任を負えません。お客様の判断・責任のもとでフォーマット作業は実行してください。

付属品を確認する

	ドライブレコーダー本体 × 1
	取付ブラケット × 1
	シガーライター電源ケーブル (3.5 m) × 1
	クリーナークロス × 1
	取扱説明書 × 1
	microSDHC カード (32 GB) × 1

故障かな？と思ったら

修理に出す前に、下記内容をご確認ください。

症状	原因	対処
本機の表示や動作がおかしくなった。	本機のマイコンが誤動作を起こしている。	リセットボタンを押してください。
microSD カード内の保存領域が記録されているはずのファイルが足らなくなったりした場合、ファイルは古いものから順に上書き保存されています。	microSD カードの不具合によっては、本機のフォーマット機能でフォーマットすることにより認識する場合があります→「システム設定」の「SD カードフォーマット」。ただし、フォーマットした場合は、microSD カードに記録された保護ファイルも含めた全てのファイルが消失します。フォーマットの際は、必ず microSD カードファイルのバックアップを作成してから行ってください。	残しておきたい大切なファイルがある場合は、バックアップすることをお勧めします。 →「ドライブレコーダーの使いかた」の「撮影ファイルのバックアップについて」
車に乗るときや降りるときに、勝手に駐車監視ファイルが作られる。	車に乗るときや降りる際の振動や人の動きが検知されています。	検知するセンサーの組み合わせやセンサーの感度を調整してください。 →「駐車監視設定」の「検知方法」、「振動検知感度」、「動体検知感度」
駐車中に録画されたファイルに、異常ない映像が多い。	駐車中に録画されたファイルに、異常ない映像が多い。	検知するセンサーの組み合わせやセンサーの感度を調整してください。 →「駐車監視設定」の「検知方法」、「振動検知感度」、「動体検知感度」
駐車中に車をぶつけられたのに動画ファイルが作られない。	駐車中に車をぶつけられたのに動画ファイルが作られない。	振動検知の感度を調整してください。
運転中に事故にあったが動画ファイルが作られない。	運転中に事故にあったが動画ファイルが作られない。	衝撃検知の感度を調整してください。 →「連続録画設定」の「振動検知感度」
動画ファイルを再生しても、音声録音の設定が OFF の可能性があります。	音声録音の設定を再確認してください。 →「連続録画設定」の「音声録音」	音声録音の設定を再確認してください。 →「連続録画設定」の「音声録音」

取り付けの前に知ってほしいこと

警告

- エアバッグ装着車に取り付ける場合は、エアバッグのカバー部分および作動時の妨げになるような場所には絶対に取り付けないでください。エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本機が飛ばされ、事故やけがの原因となります。

取り付けのポイント


取り付け、固定する前に

- まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違がないか、もう一度チェックしてください。

はがれないようにしっかりと取り付ける

正しく取り付けられていないと、走行中にはがれて事故の原因になります。
ときどき点検してください。

ドライブレコーダー本体の取り外しかた



注意

- エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となることがあります。
- 必ず付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると故障する恐れがあります。
- 必ず車両の備品および運転に支障のない場所に本機を取り付けてください。

取り付けのポイント

両面テープを貼り付ける前に

- 両面テープを貼り付けるところは、汚れをよく拭きとってください。
- ドライブレコーダー本体を塞いだり、レンズを汚したりしないでください。
- レンズの近くに反射物を置かないでください。
- ドライブレコーダー本体は、落としたり、レンズ部分には触れないよう、取り扱いには十分ご注意ください。

はがれないようにしっかりと取り付ける

正しく取り付けられていないと、走行中にはがれて事故の原因になります。
ときどき点検してください。

取り付け上のご注意

- 自動車のフロントガラスにコーティング剤または特殊加工が施されている場合は、録画品質に影響が出る可能性があります。
- 自動車のフロントガラスに特殊加工が施されている場合は、GPSが受信できない可能性があります。
- ドライブレコーダー本体は、フロントガラス取り付け専用です。フロントガラス以外や車室外には取り付けないでください。
- 必ずフロントガラスの指定の位置・寸法内に取り付けてください。
- 車種によって、指定の位置や寸法内に取り付けられないことがあります。詳しくは、販売店にご相談ください。
- ドライブレコーダー本体を塞いだり、レンズを汚したりしないでください。
- レンズの近くに反射物を置かないでください。
- ドライブレコーダー本体は、落としたり、レンズ部分には触れないよう、取り扱いには十分ご注意ください。

両面テープは、一度貼り付けた後に剥がすと粘着力が弱くなるため貼り直できません。必ずドライブレコーダー本体を仮留めし、ケーブルの引き回しなどを十分に検討してから貼り付けてください。

取り付け指定位置

ドライブレコーダー本体

- ドライブレコーダー本体は、以下の条件を全て満たす車両および位置に取り付けてください。
- ドライブレコーダー本体の全体がフロントガラスの高さの上縁から20%以内の位置（ウエザーストリップ、モール等と重なる部分およびマスキングが施されている部分を除く実長の20%以内の範囲）あるいは、運転席から見てルームミラーの陰になる位置
- ドライブレコーダー本体のレンズ部分がワイパーの拭き取り範囲内に入る位置
- ドライブレコーダー本体のレンズ部分がサンシェードやクロセラライン・クロセラパターンにからないう位置
- 車検ステッカーと重ならない位置
- ドライブレコーダー本体が前方および左右に対して水平方向を向く位置
- シガーライター電源ケーブルが無理なく引き回せる位置

△必ずお守りください

運転に安全な視野を確保し、性能を十分に発揮させるために、必ず「取り付け指定位置」に取り付けてください。指定位置以外に取り付けると道路運送車両の保安基準に適合せず、車検に通らなかったり、整備不良の対象となります。

取り付け

取り付け

1

付属のクリーナークロスで取り付け部分の汚れ・油などを取り除きます

2

ドライブレコーダー本体を取り付けます

- (1) ドライブレコーダー本体を取付ブラケットにセットし、(2) 取付ブラケットのシールをはがして、(3)、(4) フロントガラスの指定位置に取り付けます。



3

ケーブルを引き回します

シガーライター電源ケーブルを助手席側に引き回します。

4

取り付け角度を調整します

- 別売の「RD-010」を使用すると、電源を車両側のオーディオ電源から取ることができます。

シガーライター使用直後は電源端子が高温になっています。そのままシガーライター電源ケーブルを挿入すると先端が溶断・ショートする可能性があります。しばらく時間ををおいて熱が冷めてからシガーライター電源ケーブルを挿入してください。

メモ

- 別売の「RD-010」を使用すると、電源を車両側のオーディオ電源から取ることができます。

シガーライター使用直後は電源端子が高温になっています。そのままシガーライター電源ケーブルを挿入すると先端が溶断・ショートする可能性があります。しばらく時間ををおいて熱が冷めてからシガーライター電源ケーブルを挿入してください。


5

取り付け角度を調整します

フロントガラスの表面が乾いてから、取付ブラケットを貼ってください。

- (2) 取付ブラケットの両面テープは非常に強い粘着力を持っており、一度貼り付けると貼り直しが困難なため、十分ご注意ください。

各部の名称



- メモ**
- ファイル名には、年・月・日・時・分・秒が自動的に付与されます。
 - 拡張子の「.NMEA」は管理用のファイルになります。
 - 市販の USB ケーブルを使って本機のミニ USB 端子とパソコンを接続しても、パソコンでファイルを再生できます。
 - 本機は、USB3.0 には対応しておりません。

microSD カードの入れかた・取り出しかた

microSD カードを出し入れする際は、必ず本機の電源をオフにしてください。





microSD カードを挿入する

microSD カードの端を持ち、ラベル面を本機の背面側に向けてゆっくりと“カチッ”と音がするまで microSD カードスロットに挿入します。

パソコンで再生する

本機から取り出した microSD カードを本機に付属の SD 変換アダプターを使用してパソコンに挿入すると、microSD カードのファイルをパソコンで再生できます。専用再生プレイヤー「Driving Viewer」を、下記の弊社ホームページからダウンロードして再生してください。
<http://pioneer.jp/carrozzeria/>



- メモ**
- ファイル名には、年・月・日・時・分・秒が自動的に付与されます。
 - 拡張子の「.NMEA」は管理用のファイルになります。
 - 市販の USB ケーブルを使って本機のミニ USB 端子とパソコンを接続しても、パソコンでファイルを再生できます。
 - 本機は、USB3.0 には対応しておりません。

ドライブレコーダーの使いかた

必ず安全な場所に停車してパーキングブレーキをかけてから操作してください。

本機の電源について

本機は、車のエンジンをオン (ACC ON) になると起動し、自動的に録画を開始します。(連続録画機能) 録画した映像は設定時間単位で 1 ファイルとして microSD カードに保存され、microSD カードの容量が無くなると、古いファイルから上書きされます。

△注意


- 内蔵バッテリーが空もしくは充電不足の状態（充電不十分、電気を使い切った、など）で、車のエンジンを始動した場合、本機が起動しないことがあります。
本機が起動しなかったときは、次の方法で起動させることができます。
 - 本機の電源ボタンを押す
 - 充電されている状態にして 3 分程度時間を置いてから、シガーライター電源ケーブルのプラグを車のシガーエンターテイメントソケットから『抜き / 差し』する

メモ

- 下記の場合にイベント / 駐車監視録画を停止します。
 - 設定メニュー内を表示している場合
 - 電源供給が停止された場合
 - SD カードに関するエラーが表示された場合
- 下記の場合に連続録画を停止します。
 - 設定メニュー内を表示している場合
 - イベント録画中の場合
 - 電源供給が停止された場合
 - 駐車監視モードが起動した場合
 - SD カードに関するエラーが表示された場合

■手動で電源をオン / オフする

本機の電源を手動でオンするには、電源ボタンを押します。
本機の電源を手動でオフするには、電源ボタンを 2 秒以上押します。



時計画面や画面 OFF の状態からカメラ映像が表示されている画面に戻すには、電源ボタンもしくはファンクションボタンのいずれかの操作で切り替わります。

液晶画面を消す

本機の電源がオンの時に、電源ボタンを押すと液晶画面の表示が消えます。再度押すと表示されます。

インジケーター表示について

本機の動作状態をシステムインジケーターで表します。

システムインジケーター	充電中	連続録画中	イベント / 駐車監視録画中
緑 点灯	○		
赤 点灯		○	
橙 点滅 (1 秒間隔)			○

駐車監視設定については、ドライブレコーダー設定の項目をご確認ください。→「ドライブレコーダーの設定」

* 自動駐車監視 ON 時の自動駐車監視中の LED 点灯については、ドライブレコーダー設定の項目をご確認ください。→「ドライブレコーダーの設定」

* 自動駐車監視中の待機時は 3 秒間隔で橙点滅します。

ファンクションボタンについて

ファンクションボタンの機能は画面下部に表示されるアイコンで表示されます。
各ボタンの機能は表示されている画面により異なります。

(録画中)



(設定メニュー)



① 設定メニュー表示

② 写真撮影

③ 戻る

④ 次の設定画面

⑤ 前の設定画面

⑥ 決定

ステータス表示について

本機の動作状態を表示します。

① 録画中に表示

録画中はアイコンが点滅します。

② 音声記録表示

③ GPS 受信状態表示

④ バッテリー状態表示

⑤ 現在の日付け・時刻表示

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

ドライブレコーダーの使いかた

必ず安全な場所に停車してパーキングブレーキをかけてから操作してください。

イベント録画機能について

■衝撃を検知して自動で撮影する(イベント録画)
他の車との接触事故が発生した場合など、本機が衝撃を検知した時点から前後各10秒間が録画されます。

録画された動画はイベント録画ファイルとして記録されます。

■手動で撮影する(手動イベント録画)
イベント録画ボタンを押すと、押した時点の前後各10秒間が録画されます。

録画された動画はイベント録画ファイルとして記録されます。

- イベント録画中にイベント録画ボタンを押すと、イベント録画が停止します。
- イベント録画中に別のイベントを検知した場合は、ファイルが合成して記録されます。状況により、録画時間は異なります。
- 衝撃を検知する感度も調節できます。
→「連続録画設定」の「振動検知感度」

駐車監視機能について

駐車監視モードが起動している時に、振動または映像の変化により人・車の動きを本機が検知すると、検知した時点から前後各10秒間が録画されます。駐車監視モードは、本機への電源供給が止まった場合(車のエンジンをオフ、シガーライター電源ケーブルを外す)に起動し、満充電時に最大約50分間作動します。

- 駐車監視機能は「駐車監視設定」の「駐車監視モード」をONにしてください。
→「駐車監視設定」の「駐車監視モード」
- 自動で駐車監視モードを起動させるには「自動駐車監視設定」をONにしてください。
→「駐車監視設定」の「自動駐車監視設定」
- 振動を検知する感度も調節できます。
→「駐車監視設定」の「振動検知感度」
- 人や車の動きを検知する感度も調節できます。
→「駐車監視設定」の「動体検知感度」

写真撮影について

録画中にファンクションボタンの[REC]を押すと、写真を撮ることができます。

撮影ファイルのバックアップについて

各ファイル保存領域の空き容量が少ない場合は古いファイルから削除して録画または撮影します。

事故発生時などの残しておきたい大切なファイルがある場合は、次の方法でバックアップすることをお勧めします。

- 事前に予備のmicroSDカードを用意してください。

1 microSDカードを差し換えます

バックアップしておきたい録画または写真の撮影後、安全な場所に停車し、本機の電源を必ずオフにしてからmicroSDカードを取り出して、予備のmicroSDカードと差し換えてください。

2 パソコンにファイルをコピーまたは移動します

必要に応じてSDカードアダプターを使用し、microSDカードをパソコンへ挿入します。

バックアップしたい録画または写真ファイルをパソコン内の適切な場所へコピーまたは移動してください。

- フォルダやファイル構成について
→「パソコンで再生する」

撮影したファイルを再生する

撮影した動画ファイルの再生や写真ファイルの表示ができます。

1 ファンクションボタンの[≡]を押して設定メニューを開きます

2 ファンクションボタンの[▼]/[▲]を押して[ファイル閲覧]を選び、[←]を押します



3 ファンクションボタンの[▼]/[▲]を押してフォルダを選び、[←]を押します



4 ファンクションボタンの[◀]/[▶]を押して再生したいファイルを選び、[←]を押します

選んだファイルを再生します。

4 ファンクションボタンの[◀]/[▶]を押して再生したいファイルを選び、[←]を押します


4 ファンクションボタンの[≡]を押して設定メニューを開きます

1 ファンクションボタンの[▼]/[▲]を押して設定メニューを開きます

2 ファンクションボタンの[▼]/[▲]を押して設定項目を選び、[←]を押します



3 ファンクションボタンの[▼]/[▲]を押して設定値を選び、[←]を押します



ドライブレコーダーの設定

必ず安全な場所に停車してパーキングブレーキをかけてから操作してください。

本機に関する設定が行えます。また、設定内容を工場出荷時の状態に戻すことができます。この他、microSDカードのフォーマットや本機のバージョン情報を確認することもできます。

設定画面表示中は、連続録画機能が停止しますのでご注意ください。


1 ファンクションボタンの[≡]を押して設定メニューを開きます

2 ファンクションボタンの[▼]/[▲]を押して設定項目を選び、[←]を押します

3 ファンクションボタンの[▼]/[▲]を押して設定値を選び、[←]を押します



4 ファンクションボタンの[▼]/[▲]を押して再生したいファイルを選び、[←]を押します



■設定できる機能

太字 : 工場出荷時の設定値です。

設定項目

ファイル閲覧

連続録画設定

駐車監視設定

システム設定

SDカード領域

バージョン

設定内容

設定値

録画した動画や写真ファイルを[連続録画]、[イベント]、[駐車監視]または[写真]から選んで再生、削除できます。
→「ドライブレコーダーの使いかた」の「撮影したファイルを再生する」

連続録画 1ファイルあたりの録画時間を設定できます。
※ 1

解像度 [1920 X 1080p(高画質)]/[1280 X 720p(標準画質)]

WDR 明暗の差が大きい状況などで、自動で調整を行う機能の設定ができます。

露出補正 画像の明るさを調整するために露出レベルを設定できます。

振動検知感度 連続録画が進行している間の振動や衝撃を検知する感度を設定できます。

音声録音 動画撮影中に本機周辺の音声も録音するか設定できます。

[ON]/[OFF]

設定項目	設定内容	設定値
駐車監視モード	駐車監視モードの設定ができます。	[ON]/[OFF]
検知方法	検知するセンサーの組み合わせを設定できます。	[振動検知のみ]/[動体検知のみ]/[振動検知&動体検知]
振動検知感度	車が振動したことを検知する感度を設定できます。 [Low] ~ [High] ※ 中間の感度	[Low] ~ [High] ※ 中間の感度
動体検知感度	映像の変化により人や車の動きを検知する感度を設定できます。 [Low] ~ [High] ※ 中間の感度	[Low] ~ [High] ※ 中間の感度
自動駐車監視設定	本機の電源ON時に約5分間車両に振動が検出されなかった場合、自動で駐車監視モードが起動する設定ができます。	[ON]/[OFF]

設定項目	設定内容	設定値
日時設定	[GPS運動]もしくは[手動設定]を選んで日付と時刻を設定できます。 [GPS運動]を選んだ場合は、タイムゾーン[GMT + 9:00]を選び、サマータイム[OFF]を選びます。 ※ [GPS運動]	[OFF]/[1] ~ [5] ※ [3]
システム音量	警告音、メニューの操作音および再生音量の設定ができます。	[常時ON]/[時計表示]/[10秒後OFF]/[1分後OFF]/[3分後OFF]
モニター表示設定	モニター表示設定	[日本語]/[English]
言語	画面に表示する言語を設定できます。 連続録画、イベント、駐車監視録画および写真を保存するためのメモリの割合を設定できます。 →「録画時間および枚数の目安」	[79% 10% 10% 1%]/[59% 30% 10% 1%]/[残容量 20ファイル 10ファイル 400枚]
SDカードフォーマット	microSDカードをフォーマットします。カード内のすべてのファイルが削除されます。 ※ 2	
工場出荷状態に戻す	すべての設定内容を工場出荷時の状態に戻すことができます。	
バージョン	本機のファームウェアのバージョン情報を確認できます。	

※2 micro SDカードに何らかの問題があるときは、警告マーク等が画面に表示され、録画を停止します。

※1 イベント録画と駐車監視録画時を除く。

録画時間および枚数の目安

下表は、「SD カード領域」の設定に応じた各動画の録画時間と写真枚数の目安であり、ご使用の microSD カードや被写体、撮影条件等により変動します。

「SD カード領域」の [79% 10% 10% 1%] は、SD カード容量に対し、連続録画時間が 79%、イベント録画時間が 10%、駐車監視録画時間が 10%、写真枚数が 1% となります。

32 GB の場合の録画時間および写真枚数の目安

SD カード領域	解像度	連続録画	イベント録画	駐車監視録画	写真枚数
[79% 10% 10% 1%]	フル HD	約 4 時間 20 分	約 30 分	約 30 分	約 2 000 枚
	HD	約 6 時間 40 分	約 50 分	約 50 分	約 4 000 枚
[59% 30% 10% 1%]	フル HD	約 3 時間 10 分	約 1 時間 40 分	約 30 分	約 2 000 枚
	HD	約 4 時間 50 分	約 2 時間 40 分	約 50 分	約 4 000 枚
残容量※ 1	フル HD	約 5 時間 50 分	20 ファイル	10 ファイル	400 枚
	HD	約 8 時間 40 分	20 ファイル	10 ファイル	400 枚

※ 1 イベント録画が 20 ファイル、駐車監視録画が 10 ファイル、写真が 400 枚、残りのメモリー容量で連続録画を保存します。

満充電時の録画時間の目安

駐車監視モード待機時間：約 50 分

充電時間の目安

約 3 時間

メモ

● 録画時間は目安です。録画する風景等で異なります。

GPS について

● GPS衛星（人工衛星）から位置測定用の電波を受信して、現在地を測位するシステムが GPS（Global Positioning System：グローバルポジショニングシステム）です。

● GPS衛星信号は、固体物質（ガラスを除く）を通過することができません。次のような場所にいるときは、GPS衛星の電波がさえぎられて受信できないことがあります。

— トンネルの中やビルの駐車場 — 2層構造の高速道路の下

— 高層ビルの群集地帯 — 密集した樹木の間

● 準天頂衛星システム「みちびき」に対応しています。現在、受信できる時間帯には制限があります。

仕様

記録媒体	microSDHC カード Class10 (8 GB ~ 32 GB)
画素数	約 207 万画素
記録画角	水平 105° 垂直 55° 対角 127°
F 値	F2.0
記録解像度	フル HD (1 920 × 1 080P) HD (1 280 × 720P)
GPS	搭載（準天頂衛星みちびき対応）
G センサー	3 軸 G センサー（イベント録画時：6 段階のレベル設定可能／駐車監視時：3 段階のレベル設定可能）
記録方式	連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
記録ファイル構成	1 分 / 3 分 / 5 分
ディスプレイ	2.4 インチ 液晶
音声録音	ON/OFF 可能
フレームレート	27.5 fps
画像圧縮方式（動画）	MP4 (H.264 + ADPCM codec)
画像圧縮方式（写真）	JPEG
記録映像再生方法	パソコン用ビューアーソフト「Driving Viewer」※1 など
電源電圧	ドライブレコーダー本体 DC5 V (12 V/24 V 用シガーライター電源ケーブル付属)
消費電力	2.8 W (充電時 4.1 W)
外形寸法 (W × H × D)	68.5 mm × 68 mm × 36.5 mm (ドライブレコーダー本体)
質量	104 g (取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く)
動作温度	-10 °C ~ +60 °C
内蔵バッテリー容量	500 mAh

※ 1 専用再生プレーヤーをダウンロードしてください。詳しくは下記の弊社ホームページをご覧ください。
<http://pioneer.jp/carrozzeria/>

充電式電池リサイクルご協力のお願い

本製品には、リサイクル可能なリチウムイオン蓄電池が内蔵されています。本製品を廃棄する際は、下記の手順でリチウムイオン蓄電池を取り出してください。


△注意

- 本説明は、製品廃棄時に内蔵電池を取り出すことを目的としています。お客様が製品を開けた時点で、本機の保証は無効となります。
- ショート防止のため、電池を取り出す前に内蔵電池は十分使い切ってください。電源が入らなくなつた時点でも残量が少し残っております。そのまま数日間放置してから電池を取り出すことをお奨めします。
- 不要になったリチウムイオン蓄電池は、下記の注意事項を守ってリサイクル協力店の充電式電池リサイクル BOX に入れてください。
 - 電池のビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池のコードやコネクターは切断しないでください。
 - 電池を分解しないでください。
 - 電池の金属端子が露出した場合は、ビニールテープなどを貼って絶縁してください。
- 協力店については、一般社団法人 JBRC ホームページ (<http://www.jbrc.com>) をご覧ください。
- microSD カードは、あらかじめ取り外しておいてください。
- ケースの分解時にケガをしないよう、十分注意して作業してください。

3 ディスプレイ側のコネクターを外します



5 基板を取り出し、コネクターを抜いて電池を取り外します



4 基板上の4本のネジを外します



1 ドライブレコーダー本体底面の化粧シール2か所を外し、2本のネジを外します




2 ディスプレイ側のケースを固定している爪(6か所)を外します



メモ

- 爪は、□ ドライバーなどで外して取り外します。



メモ

- 電池は両面テープで貼り付いています。外しづらい場合は、□ ドライバーなどを間に挿入して、取り外します。その際、電池にキズを付けないようご注意ください。

メモ

- ネジは、市販の○番の⊕ドライバーで外します。