

Pioneer *sound.vision.soul*

DVR-720H/920H

アップデート専用ディスク

操作手順書

アップデートを実行しても録画した番組、および予約設定や各種設定内容はそのまま保持されます。

DVR-720H/920Hアップデート手順 (1~8項)

同封のアップデート用ディスクを使用して、以下の手順にてアップデートの作業を行います。

すべての操作は、**本体ボタン**を使用してください。

1 ~ **4**項についてはお客様の操作、**5** ~ **8**項は本体の状態説明です。

- 1** 「**⏻** 電源 (⏻ STANDBY/ON)」ボタンを押して製品の電源を入れます。

POWER ON

- 2** 「**▲**開/閉 (OPEN/CLOSE**▲**)」ボタンを押してディスクテーブルを開きます。

- 3** アップデート用ディスクをディスクテーブルにのせます。
ディスクテーブルは閉めないでください。

- 4** 「**■**」ボタンを押した状態でそれを離さずに「DVD」ボタンを押します。

- 5** 自動的にディスクテーブルが閉まりますので、ボタンから手を離してください。これ以降はアップデートが完了する8項まで一切の操作をしないでください。

- 6** しばらくするとディスクテーブルが出てきますので、ディスクを取り出してください。またディスクテーブルを押したりしないで、そのままにしておいてください。

- 7** アップデートが開始されます。表示窓に「**DOWNLOAD-1**」と表示され、“-” (ハイフン) が点滅します。しばらくすると下記のように表示が切り換わります。

DOWNLOAD-1



DOWNLOAD_1



DOWNLOAD-2



DOWNLOAD-3

- 8 約5分後にディスクテーブルが自動的に閉じ、電源が切れます。
これでアップデートは完了です。

注意

- ◆ 必ず上記の手順に従ってアップデート作業を行ってください。
- ◆ アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクテーブルを押し込んだりしないでください。

