Pioneer

PORTABLE GAMING SPEAKER
ENCEINTE GAMING PORTABLE
ポータブルゲーミングスピーカー

TQ-PG400

Operating instructions English
Mode d'emploi Français
取扱説明書 日本語

SOUND TECTOR

© 2026 Pioneer Corporation. All rights reserved.
© 2026 Pioneer Corporation. Tous droits réservés.
© 2026 パイオニア株式会社　禁無断転載

PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan/Japon

パイオニア株式会社
〒113-0021　東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコート
https://global.pioneer

<TRD1536-A>

English

Before you start

Thank you for purchasing this product. Be sure to read these "Operating instructions" thoroughly and use the product correctly. In particular, be sure to read the "Safety precautions" before use. When allowing young children to use this product, a parent or guardian should read these instructions thoroughly and explain them to the child.

Listening Safety

Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes so that what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

- Set your volume control at a low setting, then slowly increase the volume until you can hear it comfortably and clearly, without distortion. Once you have established a comfortable sound level, leave it there.
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY
Product Name: PORTABLE GAMING SPEAKER
Model Number: TQ-PG400
Responsible Party Name: PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. SERVICE SUPPORT DIVISION
Address: 970 West 190th Street Suite 360, Torrance, CA 90502 U.S.A.
Tel: 800-421-1404
URL: https://usa.pioneer
Information to user
Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. There limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Safety precautions

⚠ WARNING

- Do not let the product come into contact with water or moisture. This may cause a fire, electric shock, or malfunction. In particular, be careful when using the product on a rainy day, when it is snowing, at the beach, or near water.
- Do not use the product in a bathroom or shower room. This may cause a fire, electric shock, or malfunction.
- Do not plug or unplug the supplied charging cable into/from a gaming device with wet hands. This may cause an electric shock.
- Do not use the product inside a vehicle. Using the product with a smartphone attached constitutes distracted driving and may cause a traffic accident. Furthermore, the product may fall from the dashboard and cause injury.
- Keep the terminal guides and any rubber parts that have peeled off from the product out of the reach of infants and toddlers, and ensure that they do not put such parts in their mouths or swallow these parts. In the event that they have swallowed such parts, contact a doctor immediately.

⚠ CAUTION

Ensure that the opening of the holding guide is not blocked, and that foreign objects and dirt do not enter the USB Type-C® input terminal. This may cause a functional or operational malfunction.
Do not use the product if it is damaged or deformed, and do not touch the damaged or deformed parts, or attempt to fix it yourself. This may cause injury or malfunction.
Do not use the product in locations where heat tends to accumulate or locations that reach high temperatures. Keep the product away from devices that generate heat, such as stoves and heaters, locations exposed to direct sunlight, and the inside of cars under the hot sun.
Do not use the product for extended periods of time. Failure to follow the caution may cause the product hot resulting in low-temperature burns.
Be careful not to let your fingers get caught in the holding guide, stand, or moving parts of the product. This may cause injury.
Do not drop the product. Failure to follow the causion may cause parts to break or come off, resulting in injury.
Do not insert foreign objects such as metal pieces into the USB Type-C® input terminal. This may cause heat to be generated, resulting in burns.
Ensure that dust and dirt do not adhere to the surface of the product. This could prevent the gaming device from dissipating heat.

Accessories

- Terminal guide A* x 2
- Terminal guide B* x 2 (one of them comes pre-attached to the product)
- Operating instructions x 2 sheets

* Includes a spare in case a supplied terminal guide is lost.

Part names / How to use a terminal guide / How to use the stand / Connecting a gaming device / Connecting a smartphone (→ Attachment)

Usage

Widening the sound field

- **Set the WIDE (audio switching) switch to [ON].**
  Sound will be heard from a wider area.

Raising the volume

- **Turn the VOL (gain switching) switch to [HI].**
  If you feel that the volume is not loud enough despite the volume on the device being set to the maximum, turn this switch to [HI] to increase the perceived volume. If the sound cuts out or abnormal noise occurs, turn this switch to [LO].

Certain settings on devices, such as the "Lower Max Headphone Volume" option, may prevent the product volume from increasing. For details, check the user manual of your device.

Charging a device

- **With the device mounted onto the product, connect the charging cable to the USB Type-C® charging port of the product.**
  Depending on the smartphone, charger, or charging cable connected, charging may not be possible, or the charging speed may be reduced.

Troubleshooting

If you suspect a malfunction, check the following items.
Also check Frequently Asked Questions (FAQ) on the customer support website.
If the problem is still not resolved or if the symptoms are not described here, contact us via the inquiry form on the customer support website.

General

- **When the device is removed, sound is not output from the device.**
  → Depending on the device, the setting to not output sound from the device when it is disconnected from headphones or external speakers may be enabled. If that is the case, set the corresponding setting to OFF.
- **Sound stops being output momentarily when charging begins.**
  → If a device is charged with the product mounted to it, the sound may momentarily stop being output immediately after charging begins.
- **Charging is not possible with the product connected to a device.**
  → Charging may not be possible when using a relay cable or hub.

When connecting a smartphone

- **No sound is output.**
  → With, for example, a smartphone that has an integrated case or foldable design, the USB Type-C® input terminal on the product may not be fully inserted. Check the smartphone connection check information on the product website.
  → There are models that stop outputting sound when a charger is connected to the smartphone. Check the smartphone connection check information on the product website.
  → There are models that stop outputting sound if the OTG function is not enabled (ON). Check the smartphone connection check information on the product website.
- **Charging is not possible with the product connected to a smartphone.**
  → There are models for which charging is not possible. Check the smartphone connection check information on the product website.
  → Disconnect the connected charger and cable and then try connecting them properly again.

Specifications

Dimensions ..... 120 mm (W) x 143 mm (H) x 37 mm (D)
Weight ..... 0.16 kg

- CRIWARE This product uses CRI SOLIDAS developed by CRI Middleware Co, Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- The serial number is the 10-digit alphanumeric number listed on the back of the product (back of the stand). Example: "DADS000001"
- The above specifications and design are subject to change without notice for improvements.

Warranty

The product warranty period is one year.

Inquiries

Customer support website
global.pioneer/en/support/gamingspeakers/en/

Related information

Product website
global.pioneer/en/gamingspeakers/en/portable/

Smartphone connection check information
https://jpn.pioneer/ja/support/gamingspeakers/app/smartphonelist.php

Français

Avant de commencer

Merci d'avoir acheté ce produit. Lisez attentivement ce « Mode d'emploi » et utilisez le produit correctement. Veillez notamment à lire les « Consignes de sécurité » avant toute utilisation. Si vous laissez un jeune enfant utiliser ce produit, un parent ou un adulte responsable doit lire attentivement ces instructions et les expliquer à l'enfant.

Sécurité auditive

Au fil du temps, votre « niveau de confort » auditif s'adapte à des volumes sonores plus élevés, de sorte que ce qui peut sembler « normal » peut, en fait, être fort et nocif pour votre audition. Protégez-vous contre ceci en réglant votre équipement à un niveau adéquat AVANT que votre audition ne s'adapte.

- Réglez le volume sur un niveau faible, puis augmentez lentement le volume jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre confortablement, clairement et sans distorsion. Une fois que vous avez établi un niveau sonore confortable, laissez-le à ce niveau.
- N'augmentez pas le volume au point de ne plus pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.
- Soyez prudent ou arrêtez temporairement l'utilisation lors de situations potentiellement dangereuses.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas le produit en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement. Soyez particulièrement vigilant si vous utilisez le produit alors qu'il pleut, qu'il neige, à la plage ou à proximité d'eau.
- N'utilisez pas le produit dans une salle de bains ou d'eau. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne branchez ou débranchez pas le câble de charge fourni au/du périphérique de jeu si vos mains sont mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit à l'intérieur d'un véhicule. L'utilisation du produit avec un smartphone fixé provoque une conduite distraite et peut entraîner un accident de la route. De plus, le produit peut tomber du tableau de bord et provoquer des blessures.
- Tenez les guides de prises et les éléments en caoutchouc qui se sont décollées du produit hors de portée des nourrissons et jeunes enfants, et veillez à ce qu'ils ne portent pas ces éléments à leur bouche ni ne les avalent. En cas d'ingestion de ces éléments, contactez immédiatement un médecin.

⚠ ATTENTION

- Veillez à ce que l'ouverture du guide de maintien ne soit pas obstruée et à ce que les objets étrangers et la saleté ne puissent pas pénétrer dans la prise d'entrée USB Type-C®. Cela pourrait entraîner une panne fonctionnelle ou opérationnelle.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou déformé, ne touchez pas les parties endommagées ou déformées et ne tentez pas de les réparer vous-même. Cela pourrait entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le produit dans des lieux où tend à s'accumuler de la chaleur ou atteignant des températures élevées. Tenez le produit éloigné des appareils générant de la chaleur, comme les poêles et radiateurs, et des lieux exposés à la lumière directe du soleil, et ne le laissez pas dans un véhicule garé en plein soleil.
- N'utilisez pas le produit pendant de longues périodes. Le non-respect de cette consigne peut faire chauffer le produit et entraîner des brûlures à basse température.
- Veillez à ne pas coincer vos doigts dans le guide de maintien, le support ou les éléments mobiles du produit. Vous risquez de vous blesser.
- Ne faites pas tomber le produit. Le non-respect de cette consigne peut causer la rupture ou le détachement d'éléments et entraîner des blessures.
- N'insérez pas de corps étrangers, comme des pièces métalliques, dans la prise d'entrée USB Type-C®. Cela pourrait générer de la chaleur et provoquer des brûlures.
- Veillez à ce que la poussière et la saleté n'adhèrent pas à la surface du produit. Dans le cas contraire, le film de saleté pourrait empêcher le périphérique de jeu de dissiper la chaleur.

Accessoires

- Guide de prise A* x 2
- Guide de prise B* x 2 (un d'entre eux est déjà fixé au produit)
- Mode d'emploi x 2 feuilles

* Inclut une pièce de rechange en cas de perte d'un guide de prise fourni.

Noms des éléments / Comment utiliser un guide de prise / Comment utiliser le support / Raccordement d'un périphérique de jeu / Raccordement d'un smartphone (→ Document joint)

Utilisation

Élargir le champ sonore

- **Réglez l'interrupteur WIDE (commutation de l'audio) sur [ON].**
  Le son est émis depuis une zone plus large.

Augmenter le volume

- **Tournez l'interrupteur VOL (commutation du gain) sur [HI].**
  Si vous estimez que le volume n'est pas suffisamment fort malgré le réglage du volume de l'appareil sur le maximum, tournez cet interrupteur sur [HI] pour augmenter le volume perçu. Si le son est coupé ou en cas de bruit anormal, tournez cet interrupteur sur [LO].
  Certains paramètres d'appareils, comme l'option « Lower Max Headphone Volume » (Réduire le volume max. des écouteurs) peuvent empêcher l'augmentation du volume du produit. Pour obtenir des détails, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

Charge d'un appareil

- **Avec l'appareil installé sur le produit, raccordez le câble de charge au port de charge USB Type-C® du produit.**
  En fonction du smartphone, du chargeur ou du câble de charge raccordé, la charge peut ne pas être possible ou la vitesse de charge peut être réduite.

Dépannage

Si vous soupçonnez un dysfonctionnement, vérifiez les éléments suivants. Consultez également les Questions fréquemment posées (FAQ) sur le site Web du service client.
Si le problème persiste ou si les symptômes ne sont pas décrits ici, contactez-nous via le formulaire de demande sur le site Web du service client.

Généralités

- **Lorsque l'appareil est retiré, le son n'est plus émis par l'appareil.**
  → En fonction de l'appareil, le paramètre pour couper le son de l'appareil lorsqu'il est déconnecté des écouteurs ou haut-parleurs externes peut être activé. Si c'est le cas, réglez le paramètre correspondant sur OFF.
- **Le son n'est plus émis temporairement lorsque la charge commence.**
  → Si un appareil est chargé alors que le produit y est installé, le son peut être coupé temporairement dès que la charge commence.
- **La charge n'est pas possible lorsque le produit est raccordé à un appareil.**
  → La charge peut ne pas être possible lors de l'utilisation d'un câble de relais ou d'un concentrateur.

Lors du raccordement d'un smartphone

- **Aucun son n'est émis.**
  → Par exemple, avec un smartphone doté d'un étui intégré ou d'une conception pliable, la prise d'entrée USB Type-C® sur le produit peut ne pas être complètement insérée. Consultez les informations de vérification du raccordement d'un smartphone sur le site Web du produit.
  → Certains modèles coupent le son de sortie lorsqu'un chargeur est raccordé au smartphone. Consultez les informations de vérification du raccordement d'un smartphone sur le site Web du produit.
  → Certains modèles coupent le son de sortie si la fonction OTG n'est pas activée (ON). Consultez les informations de vérification du raccordement d'un smartphone sur le site Web du produit.
- **La charge n'est pas possible lorsque le produit est raccordé à un smartphone.**
  → Pour certains modèles, la charge n'est pas possible. Consultez les informations de vérification du raccordement d'un smartphone sur le site Web du produit.
  → Déconnectez le chargeur connecté et le câble, puis essayez de les raccorder à nouveau correctement.

Spécifications

Dimensions.....120 mm (L) x 143 mm (H) x 37 mm (P)
Poids.....0,16 kg

- CRIWARE™ Ce produit utilise CRI SOLIDAS développé par CRI Middleware Co., Ltd.

- USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

- Le numéro de série est le numéro alphanumérique à 10 chiffres indiqué au dos du produit (au dos du support). Exemple : « DADS000001 »
- Les spécifications et la conception mentionnées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

Garantie

La durée de garantie du produit est d'un an.

Questions

Site Web du service client
global.pioneer/en/support/gamingspeakers/fr/

Informations connexes

Site Web du produit
global.pioneer/en/gamingspeakers/fr/portable/

Informations de vérification du raccordement d'un smartphone
https://jpn.pioneer/ja/support/gamingspeakers/app/smartphonelist.php

日本語

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」はご使用の前に必ずお読みください。小さなお子様がお使いになるときは、保護者の方がよく読んでご説明ください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

⚠ 注意 「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」です。

絵表示の例

△記号は注意 (警告を含む) しなければならない内容であることを示しています。
図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。

⃠記号は禁止 (やってはいけないこと) を示しています。
図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。

●記号は指示 (必ず実行すること) を示しています。
図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く) が描かれています。

⚠ 警告

本製品を濡らさない
火災・感電・故障の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

風呂場・シャワー室などでは使用しない
火災・感電・故障の原因となります。

濡れた手でデバイスに付属の充電ケーブルを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。

車内で使用しない
スマートフォンを装着しての使用は、ながら運転となり交通事故の原因となります。また、ダッシュボードからの落下などにより、怪我の原因となります。

端子ガイドや本製品からはがれたラバーは、乳幼児の手が届かないところに置く
口に入れたり、飲み込んだりしないようにしてください。万一飲み込んだ場合にはただちに医師にご連絡ください。

⚠ 注意

ホールドガイドの開口部を塞いだり、USB Type-C® 入力端子に異物やごみが入らないようにする
機能や動作の不良の原因になります。

破損や変形したものは使用せず、破損や変形した部分に触ったり、自分で直したりしない
けがや故障の原因になります。

熱のこもる場所、高温になる場所で使用しない
ストーブやヒーターなど熱を発生する機器の近くや、直射日光の当たる場所、夏の車内などは避けてください。

長時間使用しない
長時間使用すると製品本体が熱くなります。低温やけどに注意してください。

ホールドガイド、スタンド、および本製品の可動部に指を挟まないようにする
けがの原因になります。
指を挟まれないよう注意

本製品を落とさない
部品が折れたり、外れたりしてけがの原因になります。

USB Type-C® 入力端子に金属片などの異物を押し込まない
発熱し、やけどの原因になります。

本製品の表面にごみや汚れが付かないようにする
デバイスの放熱を妨げる原因になります。

付属品

- 端子ガイド A※ 2 個
- 端子ガイド B※ 2 個 (そのうち 1 つは本製品に取り付け済み)
- 取扱説明書 2 枚

※ 付属の端子ガイドはなくしたときのスペアを含みます。

各部の名称 / 端子ガイドの使い方 / スタンドの使い方 / ゲーム機器を接続する / スマートフォンを接続する (→別紙)

使い方

音場を広げる

- **WIDE (音声切替) スイッチを [ON] にする**
  広い範囲から音が聞こえるようになります。

音量を大きくする

- **VOL (ゲイン切替) スイッチを [HI] にする**
  デバイスで音量を最大にしても音量が足りないと感じるときは、[HI] にすると音量感が増えます。音が途切れたり、異音が発生したときは [LO] にしてください。
  デバイスの「ヘッドホンの最大音量を下げる」などの設定により、本製品の音量が大きくならないことがあります。詳しくはデバイスの取扱説明書をご確認ください。

デバイスを充電する

- **デバイスを本製品に装着した状態で、充電ケーブルを本製品の USB Type-C® 充電ポートに接続する**
  接続するスマートフォンや充電器、充電ケーブルによっては充電ができない、または低速充電になることがあります。

故障かな?と思ったら

故障かな ? と思ったら以下の項目を確かめてください。
また、お客様サポートサイトより、よくあるお問い合わせ (FAQ) もご確認ください。
それでも直らないときや、ここに記載のない症状のときは、お客様サポートサイトよりお問い合わせフォームにてお問い合わせください。

全般

- **デバイスを外すとデバイスから音が出ない**
  → デバイスによってはヘッドホンや外部スピーカーを取り外したときに、デバイス本体から音声を出力しない設定が有効になっていることがあります。そのときは該当する設定を OFF にしてください。
- **充電開始時に、一時的に音声が出なくなる**
  → 本製品をデバイスに装着した状態で充電すると、充電開始直後に一時的に音声が出なくなることがあります。
- **製品をデバイスに接続した状態で充電ができない**
  → 中継ケーブルやハブなどを使用すると充電できないことがあります。

スマートフォン接続時

- **音が出ない**
  → ケース一体型スマートフォン、折り畳みスマートフォンなどで本製品の USB Type-C® 入力端子が奥まで差し込めないことがあります。製品サイトにあるスマートフォン接続確認情報をご確認ください。
  → スマートフォンに充電器を接続すると音が出なくなる機種があります。製品サイトにあるスマートフォン接続確認情報をご確認ください。
  → OTG 機能を有効 (ON) にしないと音が出力されない機種があります。製品サイトにあるスマートフォン接続確認情報をご確認ください。
- **製品をスマートフォンに接続した状態で充電ができない**
  → 充電できない機種があります。製品サイトにあるスマートフォン接続確認情報をご確認ください。
  → 接続されている充電器とケーブルを一度取り外し、あらためて正しく接続し直してください。

仕様

寸法.....幅 120 mm × 高さ 143 mm × 奥行 37 mm
質量.....0.16 kg

- CRIWARE™ 当製品には株式会社CRI・ミドルウェアの CRI SOLIDAS を利用しています。

- USB Type-C® と USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。
- シリアルナンバーは、製品背部 (スタンド裏) に記載された 10 桁の英数字です。例 :「DADS000001」
- 上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

保証について

製品保証期間は 1 年です。

お問い合わせ

お客様サポートサイト
jpn.pioneer/ja/support/gamingspeakers/

商品についてのよくあるお問い合わせ (FAQ)
https://faq2.jpn.pioneer/

関連情報

製品サイト
jpn.pioneer/ja/gamingspeakers/portable/

スマートフォン接続確認情報
https://jpn.pioneer/ja/support/gamingspeakers/app/smartphonelist.php