

# Pioneer

ACアダプター

## RD-T150

### 取扱説明書

- 本品は、エアーナビ専用の AC アダプターです。  
適応機種は、販売店または弊社ホームページでご確認ください。

#### エアーナビコンタクトセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～土曜・日曜・祝日 9:30～18:00（弊社休業日は除く）

#### ■ 商品についてのご相談窓口

電話：☎ **0800-111-0056** 【一般電話】 **03-3570-6366**

#### <ご注意>

- 「0800」で始まる ☎ フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。  
また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

パイオニア株式会社

〒212-0031  
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© パイオニア株式会社 2010

< KAMZX > < 10D00000 > < CZR5400-A >

# carrozeria

必ずお読みください

### 安全のために必ずお守りください

#### 絵表示について

この取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	<b>警告</b> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。
	このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

### 安全上のご注意

 <b>警告</b>		
	<b>交流 100 ボルト 50 / 60 Hz 専用</b>	表示された電源電圧（交流 100 ボルト 50/60 Hz）以外の電圧で使用しないでください。指定以外の電源に接続すると、発熱・火災・ケガ・感電・故障の原因となります。
	<b>AC アダプタは専用のものを使用する</b>	AC アダプタは、必ず本製品専用のものを使用してください。市販されているものには、異なる電圧のものなどがあり、故障や火災の原因となることがあります。
	<b>本機を使用できるのは日本国内のみです</b>	本機は、日本国内でしか使用できません。船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災の原因となります。
	<b>水まわりでは使用しない</b>	風呂場、シャワー室や調理台、加湿器のそばなど、油煙、湿気、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
	<b>ケーブルに重いものをのせない</b>	ケーブルの上に重いものをのせないでください。また、ケーブルが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。敷物などで覆うことにより、気づかずに重いものを乗せていることがあります。

## 安全上のご注意 (つづき)

### 警告

	ケーブルの取扱い	ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したり、重いものをのせたり、加熱したり、引っぱったりしないでください。ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
	濡れた手でさわらない	濡れた手で（電源）プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
	電源プラグはきれいにしておく	電源プラグの刃、および付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから、乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

### 注意

	プラグを抜くときは、コードを引っ張らない	プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードを引っ張るとコードが破損し、発熱・火災・けが・感電の原因となります。
	移動させる場合はプラグを抜く	移動させる場合は電源スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜き、外部のコードを外してから行ってください。コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。
	使用しないときや、お手入れのときはプラグを抜く	安全のため、使用しないとき、お手入れのときはプラグをコンセントから抜いてください。発熱・火災・ケガの原因となります。
	プラグの差し込みに注意	プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災・ケガの原因となることがあります。また、プラグの刃に触れると感電することがあります。
	ゆるみのあるコンセントに接続しない	プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。家電販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。
	ケーブルを熱器具に近づけない	ケーブルを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被ふくが溶けて、火災、感電の原因となることがあります。

## 仕様

電源：AC100 V 50 Hz/60 Hz

定格：40 VA

出力電圧：DC5 V

電源ケーブル長：1.5 m

## 使用上のご注意

- ACアダプターは、濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。
- 本製品は、指定の製品以外では絶対に使用しないでください。火災や感電および製品の故障の原因になります。
- ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷する恐れがあります。
- 長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や常識を超えた使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。

## 接続のしかた

例：「AVIC-T05」をお使いの場合

