

# はじめて番組表(EPG)を表示するときは



## 番組表(EPG)とは

ホスト局(番組データを配信する放送局)から送信される番組表をテレビ画面に表示するシステムです。

1回の受信(更新)で最大8日分の番組を受信(更新)します。

## 番組表画面



はじめて電源をオンにしたときは、リモコンの **番組表** を押しても番組表は表示されません。番組表を表示するには、番組表データを受信する必要があります。番組表をお使いいただく前に下記の準備を行ってください。

## テレビやアンテナと接続する

取扱説明書 **P.12** をご覧ください。

## 電源をオンにして、基本的な設定(セットアップナビ)をする

- 取扱説明書 **P.20** をご覧ください。
- 番組表を表示するには、[時計合わせ]と[地域名]を正しく設定してください。

## チャンネル(+/-)ボタンを押して各放送局が映るか確認する

映らない放送局があるときは[本体設定]から再度チャンネルを設定してください(取扱説明書 **P.87**)。



## 番組表データを受信するため、電源をオフにする

- 番組表データ送信時刻 **P.24** の10分以上前に本機の電源をオフにしてください。
- 番組表データ受信中は本体表示窓に右記のように表示されます。また、受信中は本機から動作音が聞こえます。

現在の時刻

7:10 EPG

## 電源をオンにして、**番組表** を押す

本体表示窓の <EPG> が消えてから電源をオンにしてください。

## ※番組表とガイドチャンネルについて(重要)

ガイドチャンネルを正しく設定していないと、番組表を正しく操作できないことがあります。

下記のようなときは、ガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。

(ガイドチャンネルの設定方法については取扱説明書 **P.90** ▶ をご覧ください。)

- 番組表が表示されない。 → ホスト局のガイドチャンネルを確認してください(お住まいの地域のホスト局は **P.110** ▶ で確認してください)。
- 番組表に表示されない放送局がある。
- 番組表で予約するとチャンネルが正しく設定されない。 → その放送局のガイドチャンネルを確認してください。
- チャンネルを切り換えたときの番組名表示が他のチャンネルの番組名になる。

### ▼番組表が表示されないとき…

- 番組表データが受信できるまでに 1 日程度かかることがあります。
- ホスト局が受信できていない、または映りが悪いときは表示できません(お住まいの地域のホスト局は、取扱説明書 **P.110** ▶ で確認してください)。
  - アンテナが正しく接続されているか確認してください(取扱説明書 **P.12** ▶ )。
  - [本体設定]から再度チャンネルを設定してください(取扱説明書 **P.87** ▶ )。
  - 近隣の地域のホスト局が受信できるときは、その地域を指定してチャンネル設定してください(取扱説明書 **P.87** ▶ )。

上記以外の要因も考えられます。詳しくは、取扱説明書 **P.97** ▶ の『番組表』をご覧ください。

### ▼番組表に表示されない放送局があるとき…

番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局では、映像が受信できても番組表は表示できません。

### ▼番組表に表示されない番組があるとき…

- 受信状態によっては、すべての番組表データを受信できないことがあります。  
[番組表受信感度]を[高い]に設定すると改善されることがあります(取扱説明書 **P.77** ▶ )。
- 時刻別番組表には 30 分未満の番組は表示されないことがあります。

### ▼番組表データ受信中に本機の電源をオンにすると…

番組表データの受信を中止します。

