

エクスターナルユニットとして使用する場合の操作ガイド

— ハンズフリー通話、BT AUDIO —

- このガイドは、本機をエクスターナルユニットとして使用する場合のファンクションモードの操作説明をまとめたものです。詳しい操作方法やそれ以外の操作については、取扱説明書をご覧ください。
- 操作はメインユニットの種類によって異なります。メインユニットの種類については、取扱説明書をご覧ください。
- このガイドでは、メインユニット1~4の操作を説明しています。これ以外のメインユニットの操作については、取扱説明書をご覧ください。

ファンクションモード	操作	ハンズフリー通話時の動作	BT AUDIO時の動作
1	①	履歴にある電話番号をスクロール表示する	曲を一時停止する
	②	電話機接続待ち受け (C.OPEN) モードにする	BT AUDIO接続待ち受け (C.OPEN) モードにする
2	①	電話機登録 (REGIST) モードにする	曲を再生する
	②	電話機接続解除 (DISCONN.) モードにする	BT AUDIO接続解除 (DISCONN.) モードにする
3	①	自動着信の設定をON/OFFする	—
	②	電話機自動接続の設定をON/OFFする	—
4	①	着信音をON/OFFする	—
	②	デバイス情報を表示する。または、切り換える	—
AUTO/MANUAL(A/M)	③	—	—

操作	メインユニット1	メインユニット2	メインユニット3	メインユニット4
①	▲または▼を押す	ロータリーコンマンドを押す	ジョイスティックを上下に操作する	それぞれのファンクションにタッチする
②	▲または▼を2秒以上押す	ロータリーコンマンドを2秒以上押す	ジョイスティックを上下に2秒以上操作する	それぞれのファンクションに2秒以上タッチする
③	◀または▶を押す	ロータリーコンマンドを押す	ジョイスティックを左右に操作する	オート/マニュアルにタッチする