

# デモモードについて

本機には、リバースモード、フィーチャーデモの2種類のデモモードがあります。

## ■ リバースモードについて

リバースモードは、各ソースを聞いているときに約30秒間操作しないと画面が自動的に反転する機能です。反転は、10秒間隔で行われます。

## ■ フィーチャーデモについて

フィーチャーデモは、ソースがOFFのときに、各ソースや本機の機能を表示して紹介する機能です。車のエンジンを止めた状態で、フィーチャーデモを長時間表示すると、バッテリー上がりの原因になります。



- 赤リード線(アクセサリ電源)は、常に車のバッテリーから電源が供給される電源回路には接続しないでください。車のエンジンスイッチをOFFにしても、フィーチャーデモが表示され、バッテリー上がりの原因になります。
- 車のエンジンスイッチをOFFにすると、フィーチャーデモはOFFの状態に戻ります。
- 車のエンジンを止めた状態で、フィーチャーデモを長時間表示すると、バッテリー上がりの原因となります。
- リバースモード及びフィーチャーデモ(ソースOFF画面)の設定は、AVメニューの **システム設定** の中の **OEL(OrganicEL)設定** でON/OFFを切り替えることができます。