

はじめに

■ディスクについて

- 本品は、DVD 楽ナビマップ TypeⅢ Vol.4とTypeⅡ Vol.5の兼用ディスクです。TypeⅢ、TypeⅡ共に同じ機能にバージョンアップしてお使いいただけます。
- 本品は、東日本版と西日本版の2枚組です。

■収録エリアについて

- 検索機能や誘導機能など、基本的なナビゲーション機能についてはどちらのディスクでも同様に使うことができます。詳しくは『ナビゲーションブック』の「その他の情報」を参照してください。
- エリア以外の場所でご使用の場合、「詳細都市地図表示」、「交差点名称の音声案内」、「一般道方面名称の音声案内」はされません。ディスクを差し替えてご利用ください。

都市地図データ/ 方面音声案内データ 収録エリア	東日本版 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、長野、山梨、静岡、岐阜
	西日本版 石川、福井、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、和歌山、京都、大阪、兵庫、鳥取、岡山、島根、広島、山口、香川、徳島、愛媛、高知、大分、宮崎、福岡、熊本、佐賀、長崎、鹿児島、沖縄

■東日本版ディスクと西日本版ディスクの差し替え時の動作について

- 東日本版と西日本版のディスクを挿し替えると、いったん電源が切れます。その後、再び電源が入りオープニング画面が表示されます。お客様が登録・設定された内容は保持されており、消去されません。

バージョンアップ時のご注意

バージョンアップを行う前に、必ず本書をお読みください。

■バージョンアップ時のご注意

- バージョンアップは、必ず停車してサイドブレーキを引き、エンジンをかけて行ってください。
- バージョンアップが完了するまで数分かかります。その間エンジンを切ったり、その他の操作は行わないでください。
- バージョンアップ中は電源が切/入することがありますが故障ではありません。
- バージョンアップ（またはバージョンダウン）を行うと、一部の設定が初期化されます。詳しくは、「バージョンアップ後に初期化される内容について」をご覧ください。
- バージョンアップ（またはバージョンダウン）を行うと、インストールされているオービスデータは全てクリアされます。
- バージョンアップ後にオービス機能をお使いいただくためには、本品に対応したOption「オービスROM」「CNAD-OP08」が必要となります。
※従来のOption「オービスROM」は、本品に適合しないため、正常にアラーム音が告知されない、間違った地点でアラーム音の告知がされるなどの症状が生じるため、ご使用になれません。

■バージョンアップの方法

- ① ナビゲーション画面が確認できる状態にしてAVソースをOFFにします
- ② 新しい地図ディスクに入れ替えます
→バージョンアップ中の画面が表示されます（“Program update started.” …… “Program update completed.”）→オープニング画面が表示されます→メモリーナビモードの準備中の画面が表示されます→現在地画面が表示されます（バージョンアップ完了）。

■バージョンアップ後に初期化される内容について

バージョンアップ後は、次の内容が消去または初期化されます。必要に応じて再設定してください。

- 「走行軌跡」、「お好み周辺検索設定」、「ロゴマーク表示設定」、「学習ルート」、「案内中のルート」

DVD [楽ナビ] マップ TypeⅡ Vol.1/Vol.2からバージョンアップを行った場合、以下の内容も初期化されます。

- 「ホームエリア」、「地図表示設定」、「機能設定（車両情報は除く）」、「ヒントポップアップ集の設定」、「音量調整」、「バックカメラ極性設定」

■バージョンアップ後に仕様変更される内容について

DVD [楽ナビ] マップ TypeⅢ Vol.2/TypeⅡ Vol.3以前からバージョンアップを行った場合、次の内容も変更になります。

- 「オートアンテナ」が「アンテナコントロール」に名称変更されます。

DVD [楽ナビ] マップ TypeⅡ Vol.2以前からバージョンアップを行った場合、次の内容も変更になります。

- 「AV機能設定」の「消音タイミング」の初期値が「音声認識時」に変更になります。
- 「AV機能設定」に「DVDビデオ時ラストポジション設定」が追加されます（一部名称も変わります）。詳しくは裏面をご参照ください。

DVD [楽ナビ] マップ TypeⅡ Vol.1からバージョンアップを行った場合、次の内容も変更になります。

- 「AV機能設定」の「消音タイミング」の初期値が「音声認識時」に変更になります。
- 「AV機能設定」に項目が追加されます（一部名称も変わります）。
- 「AVIC-DRV150/DRV120」では、DVDビデオの操作タッチキーの画面の変更と「ラストポジション機能」が追加になります。詳しくは裏面をご参照ください。

■「AV機能設定」追加・変更項目

※はバージョンアップ直後の設定です。
『ナビスタート&AVブック』の「AV機能設定」の説明ページも合わせてご覧ください。

モニター閉、モニターOFF時ガイド音声 (AVIC-DRV150)

モニターを閉じたときや、画面オフにしたときに、ナビゲーションのガイド音声を出力するかどうかを設定します。

● **ON** : ガイド音声を出力します。

● **OFF** : ガイド音声を出力しません。

モニターOFF時ガイド音声 (AVIC-DRV220/DR200/DRV120/DR100)

画面オフにしたときに、ナビゲーションのガイド音声を出力するかどうかを設定します。

● **ON** : ガイド音声を出力します。

● **OFF** : ガイド音声を出力しません。

時計表示

AVソースのときに、時計を表示する画面を設定します。

● **映像・AVメニュー画面** : 映像の表示画面やAVメニュー画面で時計を表示します。

● **AVメニュー画面** : AVメニュー画面で時計を表示します。

● **OFF** : AVモードでは時計を表示しません。

メモリーナビ状態表示

AVソースのときに、メモリーナビの状態を表示する画面を設定します。

● **映像・AVメニュー画面** : 映像の表示画面やAVメニュー画面でメモリーナビ状態を表示します。

● **AVメニュー画面** : AVメニュー画面でメモリーナビ状態を表示します。

● **OFF** : AVモードではメモリーナビ状態を表示しません。

● **メモリーナビ** (は、映像・AVメニュー画面に設定していても、映像画面上には表示されません。)

DVDビデオ時ラストポジション設定 (AVIC-DRVシリーズ)

DVDビデオディスクのラストポジションプレイ再生時の動作を設定します。

● **メモリー位置から再生** : 記憶した位置から再生します。

● **メモリー5秒前から再生** : 記憶した位置の5秒前から再生します。

● **DVDビデオのラストポジション** では、記憶させた位置 (分秒) からの再生と、記憶させた位置 (分秒) の5秒前からの再生を選んで設定することができます。

■「DVD操作タッチキー」変更内容

『ナビスタート&AVブック』の「操作タッチキーの表示と消しかた」(→P74) も合わせてご覧ください。

● **10キーサーチ** タッチキーと **タッチキー** の配列が入れ替わりました。

● **ラストポジション** タッチキーが追加になりました。(CD/MP3画面にも同様に追加されています。「ラストポジション機能」については、次ページをご覧ください。)

● **発話** タッチキーが追加されました。ナビゲーション画面の **発話** タッチキーと同じ働きをします。(CD/MP3/TV画面にも同様に追加されています。)

● **終了** タッチキーが **メニュー消** タッチキーに変更になりました。(CD/MP3/TV画面も同様に変更されています。)


操作タッチキー (1ページ目)



バージョンアップ後



操作タッチキー (2ページ目)



バージョンアップ後




CD/MP3/DVDビデオのラストポジション機能について

CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中にイジェクトすると、自動的に最後に再生していた位置が記憶されます。一時的に地図ディスクに入れ替えても、再度同じディスクを入れたときに同じ位置から再生を開始する事ができます。

■ラストポジションを記憶する

1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中に **▲** (イジェクト) ボタンを押す

「例: AVIC-DRV120」



- 再生位置はCD/MP3/DVDビデオそれぞれで1枚まで記憶できます。
- ミックスCDおよび収録方法が特殊なディスクは記憶できません。また、パソコンで作成したディスクも記憶できないことがあります。
- 通常再生中以外(ディスクサーチ中や、DVDビデオのオープニングおよびディスクメニュー再生中など) は記憶できないことがあります。
- ラストポジションは、車のACCをOFF (エンジンを切る) にしても記憶されています。

■ラストポジションを一時的に記憶する

同じ位置から何回も再生を開始したいときに便利な機能です。

1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中に **LAST POS** に2秒以上タッチする

「例: DVDビデオの場合」



- 記憶した位置は、ディスクをイジェクトするまで記憶されます。
- ミックスCDおよび収録方法が特殊なディスクは記憶できません。
- 通常再生中以外(ディスクサーチ中や、DVDビデオのオープニングおよびディスクメニュー再生中など) は記憶できないことがあります。

■ラストポジションから再生する

1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中に **LAST POS** にタッチする



- DVDビデオディスクでは記憶されたメニュー内の同じ時間 (分秒) から再生されます。
- CDとMP3では記憶されたトラックの先頭 (0'00") から再生されます。
- ディスクによってはラストポジション再生ができない場合があります。

■ラストポジションを消去する

1 CD/MP3/DVDビデオディスクを停止中に **LAST POS** に2秒以上タッチする



- 停止中にイジェクトすると、ラストポジションは消去されます。