

# ディスク挿入時のご注意

本機にディスクを挿入する際は、必ず▲（イジェクト）ボタンを押して中にディスクが入っていないことを確認してから挿入してください。

なお、「AVIC-DRV150」および「AVIC-DRV120」の場合、電源を入れてから地図画面が表示されるまでの間はディスクを取り出すことができません。

※地図画面が表示されていない場合は、ナビ／現在地ボタンを押して、地図画面が表示されたことを確認してから▲（イジェクト）ボタンを押してください。

本書面は取扱説明書とともに大切に保管してください。