

# エクスターナルユニット補足説明書

<KSKZF> < 07G00000 > <CRA4036-B>

## ■本説明書について

この補足説明書は、エクスターナル接続可能なパイオニア製メインユニットの操作一覧です。2007年6月までに発売された、パイオニア製メインユニットについて説明しています。



- 映像出力に対応した機器をお使いの場合、一部のメインユニットでは、映像が出力できません。

本機の操作方法については、取扱説明書をご覧ください。また、メインユニットの取扱説明書に、本機の操作方法が記載されている場合、そちらもあわせてご覧ください。

「対応メインユニット一覧」で、組み合わせたメインユニットのグループ(例：「メインユニット1」)を確認し、「機能対応表」で、操作方法を確認してください。

## ■エクスターナルユニットについて

エクスターナルユニットとは、お使いのメインユニットがソースとして対応していないパイオニア製品（将来発売される製品など）の基本的な機能をコントロールできるように用意している特別なソースのことです。接続可能なエクスターナルユニットの台数は、メインユニットによって異なります（「対応メインユニット一覧」参照）。他のソースユニットも組み合わせる場合、お使いのメインユニットに接続可能なエクスターナルユニットの台数に十分注意してください。

# 対応メインユニット一覧

2007年6月時点でのエクスターナル接続可能なメインユニットの一覧です。型番右の（ ）内の数は、そのメインユニットに接続可能なエクスターナルユニットの台数を示しています。

メインユニット1	FH-P900MD (1)	MEH-P800 (1)	メインユニット5	DEH-P990 (1)
AVIC-ZH990MD (2)	FH-P888MD (2)	MEH-P777 (2)	DEH-P660 (1)	DEX-P7 (1)
AVIC-ZH990 (2)	FH-P818MDR (2)	MEH-P717 (2)	DEH-P550 (1)	KEH-P88 (1)
AVIC-ZH900MD (2)	FH-P777MDR (2)	MEH-P707 (1)	DEX-P9 (1)	KEH-P77 (1)
AVIC-ZH900 (2)	FH-P717MD (2)	MEH-P555 (1)	FH-P90 (1)	メインユニット10
AVM-P7000 (1)	FH-P710MD (2)	MEH-P520 (1)	FH-P80M (1)	KEH-P55 (1)
DEH-P9900 (1)	FH-P707MD (1)	MEH-P515 (1)	FH-P80 (1)	KEH-P44 (1)
DEH-P9000 (1)	FH-P700 (1)	MEH-P510 (1)	KEH-P1000 (1)	KEH-P33 (1)
DEH-P7700 (2)	FH-P666MD (2)	MEH-P077 (2)	メインユニット6	メインユニット11
DEH-P7000 (1)	FH-P616MD (2)	MEH-P070 (2)	KEH-P880 (1)	DEH-P80 (1)
DEH-P5000 (1)	FH-P606 (1)	MEH-P055 (1)	KEH-P770 (1)	DEH-P75 (1)
DEH-P3300 (1)	FH-P555MD (2)	MEH-P050 (1)	KEH-P440 (1)	KEH-P60 (1)
DEH-P999HDD (2)	FH-P520MD (2)	MEH-P007 (2)	KEH-P330 (1)	KEH-P50 (1)
DEH-P999 (2)	FH-P515MD (2)	MEH-P005 (1)	メインユニット7	KEH-P45 (1)
DEH-P919 (2)	FH-P510MD (2)	メインユニット2	AVM-P100* (1)	KEH-P40 (1)
DEH-P900 (1)	FH-P505MD (1)	DEH-P910 (2)	*映像出力を持った、地上デジタルTVチューナー、DVDソースユニットなどには対応しません。	メインユニット12
DEH-P777 (2)	FH-P444 (2)	DEH-P810 (2)		KEH-P555 (1)
DEH-P717 (2)	FH-P414 (2)	DEH-P710 (2)		AXM-P01 (2)
DEH-P707 (1)	FH-P404 (1)	DEH-P620 (2)		メインユニット13
DEH-P700 (1)	FH-P404 (1)	DEH-P099 (2)		AVM-P9 (2)
DEH-P555 (1)	FH-P399MDR (2)	DEH-P070 (2)		メインユニット14
DEH-P520 (2)	FH-P88MD (2)	メインユニット3		AXM-P9+DEQ-P9(2)
DEH-P515 (1)	FH-P88MD (2)	AVH-P9DVAⅡ (2)		AXM-P7+DEQ-P7(2)
DEH-P510 (2)	FH-P77MDR (2)	AVH-P9DVA (2)		メインユニット15
DEH-P505 (1)	FH-P66MD (2)	AVH-P7DV (2)		DEH-P7 (2)
DEH-P500 (1)	FH-P55MD (1)	AVX-P9DV* (2)		メインユニット16
DEH-P088 (2)	FH-P44 (1)	AVX-P7* (2)		DEX-P01Ⅱ (2)
DEH-P077 (2)	FH-P099MD (2)	*MASTERモード(M)使用時に限る		DEX-P01 (2)
DEH-P055 (2)	FH-P077MD (2)	メインユニット4		RS-D7X (2)
DEH-P050 (2)	FH-P055MD (2)	AVH-P900DVA (2)		メインユニット17
DEH-P007 (2)	FH-P050MD (2)	AVH-P90DVA (2)		AVIC-XM520* (1)
DEH-P005 (2)	FH-P040 (2)	AVH-P7DV (2)		AVIC-XM510* (1)
DEX-P1 (1)	FH-P009MD (2)	AVX-P9DV* (2)		AVIC-XC520* (1)
DVH-P520 (2)	FH-P007MD (2)	AVX-P7* (2)		AVIC-XC510* (1)
DVH-P717 (2)	FH-P005MD (2)	*MASTERモード(M)使用時に限る		*映像出力を持った、地上デジタルTVチューナー、DVDソースユニットなどには対応しません。
DVH-P077Ⅱ (2)	FH-P003MD (2)	メインユニット5		メインユニット18
DVH-P077 (2)	KEH-P5000 (1)	AVH-P900DVA (2)		AVM-P909MD (1)
DVH-P007 (2)	KEH-P600 (1)	AVH-P90DVA (2)		
FH-P9900MD (1)	KEH-P400 (1)	AVIC-VH099 (2)		
FH-P9000MD (1)	KEH-P303 (1)	AVIC-VH099MD (2)		
FH-P8800 (1)	KEH-P300 (1)	AVIC-VH009MD (2)		
FH-P7000MD (1)	MEH-P9900 (1)	AVIC-VH009 (2)		
FH-P6000 (1)	MEH-P9000CD (1)	AVIC-ZH099 (2)		
FH-P5000MD (1)	MEH-P9000 (1)	AVIC-ZH009 (2)		
FH-P4000 (1)	MEH-P7700 (2)	AVIC-HRZ99 (2)		
FH-P999MDR (2)	MEH-P5500 (1)	AVIC-HRZ88 (2)		
FH-P919MDR (2)	MEH-P5000 (1)	AVIC-HRZ09 (2)		
FH-P909MD (1)	MEH-P999 (2)	AVIC-HRZ08 (2)		
	MEH-P919 (2)	AVIC-DRZ99 (2)		
		AVIC-DRZ90 (2)		
		AVIC-DRZ80 (2)		
		AVIC-DRZ09 (2)		

メインユニット9	DEH-P99 (1)
DEX-P7 (1)	KEH-P88 (1)
KEH-P88 (1)	KEH-P77 (1)

メインユニット10	KEH-P55 (1)
KEH-P44 (1)	KEH-P33 (1)

メインユニット11	DEH-P80 (1)
DEH-P75 (1)	KEH-P60 (1)
KEH-P60 (1)	KEH-P50 (1)
KEH-P50 (1)	KEH-P45 (1)
KEH-P45 (1)	KEH-P40 (1)

メインユニット12	KEH-P555 (1)
AXM-P01 (2)	

メインユニット13	AVM-P9 (2)
-----------	------------

メインユニット14	AXM-P9+DEQ-P9(2)
AXM-P7+DEQ-P7(2)	

メインユニット15	DEH-P7 (2)
-----------	------------

メインユニット16	DEX-P01Ⅱ (2)
DEX-P01 (2)	RS-D7X (2)

メインユニット17	AVIC-XM520* (1)
AVIC-XM510* (1)	AVIC-XC520* (1)
AVIC-XC520* (1)	AVIC-XC510* (1)

\*映像出力を持った、地上デジタルTVチューナー、DVDソースユニットなどには対応しません。

メインユニット18	AVM-P909MD (1)
-----------	----------------

# 機能対応表

## ■メインユニット1

機能	操作
▲▼	▲または▼ボタンを押す
◀▶	◀または▶ボタンを押す
BAND	BAND/ESCボタンを押す、セレクターを押す
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	FUNCTION (FUNC、F)ボタンを押す
ファンクション1	ファンクション1モード(FUNC1(F1))で、▲または▼ボタンを押す
ファンクション2	ファンクション2モード(FUNC2(F2))で、▲または▼ボタンを押す
ファンクション3	ファンクション3モード(FUNC3(F3))で、▲または▼ボタンを押す
ファンクション4	ファンクション4モード(FUNC4(F4))で、▲または▼ボタンを押す
オート/マニュアル切換	オート/マニュアルモード(AUTO/MANUAL (A/M))で、◀または▶ボタンを押す

- 「FH-P077MD」、「FH-P055MD」、「FH-P005MD」、「FH-P003MD」の場合、表中の▲/▼/◀/▶ボタンの操作を参考に、セレクターを上下左右に操作してください。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

## ■メインユニット2

機能	操作
▲▼	ロータリーコマンダーを上下に操作する
◀▶	ロータリーコマンダーを左右に操作する*
BAND	BAND (BAND/ESC) ボタンを押す
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	ロータリーコマンダーを操作する
ファンクション1	ファンクション1モード(FUNC1(F1))で、ロータリーコマンダーを押す
ファンクション2	ファンクション2モード(FUNC2(F2))で、ロータリーコマンダーを押す
ファンクション3	ファンクション3モード(FUNC3(F3))で、ロータリーコマンダーを押す
ファンクション4	ファンクション4モード(FUNC4(F4))で、ロータリーコマンダーを押す
オート/マニュアル切換	オート/マニュアルモード(AUTO/MANUAL (A/M))で、ロータリーコマンダーを押す

- \* オート/マニュアルモードの違いによって、動作が異なります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

## ■メインユニット3

機能	操作
▲▼	▲または▼にタッチする
◀▶	◀または▶にタッチする*1
BAND	BANDにタッチする
[1]～[6]	[1]～[6]にタッチする
ファンクションモード選択	A.MENUボタンを押して、FUNCにタッチする、[FUNC1～4]にタッチする
ファンクション1	ファンクション1モード(FUNC1)で、▲または▼にタッチする、FUNCTION1にタッチする
ファンクション2	ファンクション2モード(FUNC2)で、▲または▼にタッチする、FUNCTION2にタッチする
ファンクション3	ファンクション3モード(FUNC3)で、▲または▼にタッチする、FUNCTION3にタッチする
ファンクション4	ファンクション4モード(FUNC4)で、▲または▼にタッチする、FUNCTION4にタッチする
オート/マニュアル切換	AUTO/MNL(オート/マニュアルモード)にタッチする、AUTO/MANUALにタッチする*2

\*1 オート/マニュアルモードの違いによって、動作が異なります。

\*2 「AVX-P9DV」、「AVX-P7」では、オート/マニュアルモード(AUTO/MANU) で、◀/▶にタッチして切り換えます。

- 「AVH-P9DVA」の場合、表中の▲/▼/◀/▶の操作を参考に、ジョイスティックで操作してください。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

## ■メインユニット4

機能	操作
▲▼	↑または↓にタッチする
◀▶	◀または▶にタッチする*
BAND	バンドにタッチする
[1]～[6]	[1]～[6]にタッチする
ファンクションモード選択	ファンクションにタッチする
ファンクション1	ファンクション1にタッチする
ファンクション2	ファンクション2にタッチする
ファンクション3	ファンクション3にタッチする
ファンクション4	ファンクション4にタッチする
オート/マニュアル切換	オート/マニュアルにタッチする

- \* オート/マニュアルモードの違いによって、動作が異なります。
- 「AVH-P90DVA」では、[AVメニュー]→[機能設定]にタッチしてから操作します。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

## ■メインユニット5

次の機能は操作できません。

- ファンクション1～4

機能	操作
▲▼	▲または▼ボタンを押す
◀▶	◀または▶ボタンを押す*
BAND	BAND/ESC(B)ボタンを押す
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	—
ファンクション1	—
ファンクション2	—
ファンクション3	—
ファンクション4	—
オート/マニュアル切換	RPTボタンを押す

- \* RPTボタンを押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

## ■メインユニット6

次の機能は操作できません。

- ▲▼
- BAND切換

機能	操作
▲▼	—
◀▶	◀または▶ボタンを押す、リモコンの場合は、◀◀または▶▶ボタンを押す*
BAND	—
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	—
ファンクション1	7ボタンを押す
ファンクション2	8ボタンを押す
ファンクション3	9ボタンを押す
ファンクション4	10ボタンを押す
オート/マニュアル切換	12ボタンを2秒以上押す

- \* 12ボタンを2秒以上押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

## 機能対応表 (つづき)

### ■メインユニット7

次の機能は操作できません。

- ▲▼
- BAND切換

機能	操作
▲▼	—
◀▶	◀◀または▶▶ ボタンを押す*
BAND	—
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ソースメニュー切換	MENUボタンを押す
ファンクション1	ソースメニュー表示中に、1ボタンを押す
ファンクション2	ソースメニュー表示中に、2ボタンを押す
ファンクション3	ソースメニュー表示中に、4ボタンを押す
ファンクション4	ソースメニュー表示中に、5ボタンを押す
オート/マニュアル切換	ソースメニュー表示中に、3ボタンを押す

- \* ソースメニュー表示中に3ボタンを押すごとに、◀◀/▶▶ ボタンの機能が切り換わります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット8

次の機能は操作できません。

- ▲▼
- BAND切換
- [1]～[6]
- オート/マニュアル切換

機能	操作
▲▼	—
◀▶	◀◀または▶▶ ボタンを押す
BAND	—
[1]～[6]	—
ファンクションモード選択	—
ファンクション1	CRボタンを押す
ファンクション2	Aボタンを押す
ファンクション3	Bボタンを押す
ファンクション4	Cボタンを押す
オート/マニュアル切換	—

- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット9

次の機能は操作できません。

- ▲▼
- BAND切換

機能	操作
▲▼	—
◀▶	◀◀または▶▶ ボタンを押す*
BAND	—
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	—
ファンクション1	7ボタンを押す
ファンクション2	8ボタンを押す
ファンクション3	9ボタンを押す
ファンクション4	10ボタンを押す
オート/マニュアル切換	12ボタンを2秒以上押す

- \* 12ボタンを2秒以上押すごとに、◀◀/▶▶ ボタンの機能が切り換わります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット10

次の機能は操作できません。

- ▲▼
- BAND切換
- オート/マニュアル切換

機能	操作
▲▼	—
◀▶	◀または▶ ボタンを押す、◀◀または▶▶ ボタンを押す
BAND	—
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	—
ファンクション1	7ボタンを押す
ファンクション2	8ボタンを押す
ファンクション3	9ボタンを押す
ファンクション4	10ボタンを押す
オート/マニュアル切換	—

- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット11

次の機能は操作できません。

- ▲▼
- BAND切換

機能	操作
▲▼	—
◀▶	◀または▶ ボタンを押す*
BAND	—
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	—
ファンクション1	7ボタンを押す
ファンクション2	8ボタンを押す
ファンクション3	9ボタンを押す
ファンクション4	10ボタンを押す
オート/マニュアル切換	◀と▶ ボタンを同時に押す

- \* ◀/▶ ボタンを同時に押すごとに、◀/▶ ボタンの機能が切り換わります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット12

次の機能は操作できません。

- ファンクション1～4
- オート/マニュアル切換

機能	操作
▲▼	▲または▼ ボタンを押す
◀▶	◀または▶ ボタンを押す
BAND	BAND (B、BAND/ESC) ボタンを押す
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	—
ファンクション1	—
ファンクション2	—
ファンクション3	—
ファンクション4	—
オート/マニュアル切換	—

- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

## 機能対応表 (つづき)

### ■メインユニット13

機能	操作
▲▼	▲または▼ボタンを押す
◀▶	◀または▶ボタンを押す*
BAND	BANDボタンを押す
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
機能メニュー選択	MENUボタンを押してから、ジョイスティックを操作する
ファンクション1	ファンクション1モード(FUNC1)で、ジョイスティックを押す
ファンクション2	ファンクション2モード(FUNC2)で、ジョイスティックを押す
ファンクション3	ファンクション3モード(FUNC3)で、ジョイスティックを押す
ファンクション4	ファンクション4モード(FUNC4)で、ジョイスティックを押す
オート/マニュアル切換	オート/マニュアルモード(AUTO/MANUAL)で、ジョイスティックを押す

- \* オート/マニュアルモードの違いによって、動作が異なります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット14

機能	操作
▲▼	<span>▶▶</span> (▲) または <span>◀◀</span> (▼) ボタンを押す
◀▶	<span>◀◀</span> (◀) または <span>▶▶</span> (▶) ボタンを押す*
BAND	<span>BD/ESC</span> (BAND/ESC) ボタンを押す
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクション選択	<span>◀◀</span> (FUNCTION) ボタンを押す
ファンクション1	ファンクション1モード(F1)で、 <span>▶▶</span> (▲) または <span>◀◀</span> (▼) ボタンを押す
ファンクション2	ファンクション2モード(F2)で、 <span>▶▶</span> (▲) または <span>◀◀</span> (▼) ボタンを押す
ファンクション3	ファンクション3モード(F3)で、 <span>▶▶</span> (▲) または <span>◀◀</span> (▼) ボタンを押す
ファンクション4	ファンクション4モード(F4)で、 <span>▶▶</span> (▲) または <span>◀◀</span> (▼) ボタンを押す
オート/マニュアル切換	オート/マニュアルモード(A/M) で、 <span>◀◀</span> (◀) または <span>▶▶</span> (▶) ボタンを押す

- \* オート/マニュアルモードの違いによって、動作が異なります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット15

機能	操作
▲▼	ロータリーセレクターを押す
◀▶	ロータリーセレクターを回す*
BAND	BANDボタンを押す
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ファンクションモード選択	FUNCTIONボタンを押す
ファンクション1	ファンクション1モード(FUNC1(F1))で、ロータリーセレクターを押す
ファンクション2	ファンクション2モード(FUNC2(F2))で、ロータリーセレクターを押す
ファンクション3	ファンクション3モード(FUNC3(F3))で、ロータリーセレクターを押す
ファンクション4	ファンクション4モード(FUNC4(F4))で、ロータリーセレクターを押す
オート/マニュアル切換	オート/マニュアルモード(AUTO/MANUAL (A/M))で、ロータリーセレクターを回す

- \* オート/マニュアルモードの違いによって、動作が異なります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット16

機能	操作
▲▼	▲または▼ボタンを押す
◀▶	◀または▶ボタンを押す*
BAND	BANDボタンを押す
[1]～[6]	SHIFTボタンを押したあとに、ファンクションボタン/1～/6を押す
機能メニュー画面の表示	リモコンのカバーを開ける
ファンクション1	ファンクションボタン/1を押す
ファンクション2	ファンクションボタン/2を押す
ファンクション3	ファンクションボタン/3を押す
ファンクション4	ファンクションボタン/4を押す
オート/マニュアル切換	ファンクションボタン/5を押す

- \* ファンクションボタン/5を押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット17

次の機能は操作できません。

- ▲▼
- BAND切換

機能	操作
▲▼	—
◀▶	◀◀または▶▶ボタンを押す*
BAND	—
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ボタンの機能名の表示	FUNCボタンを押す
ファンクション1	F1ボタンを押す
ファンクション2	F2ボタンを押す
ファンクション3	F3ボタンを押す
ファンクション4	F4ボタンを押す
オート/マニュアル切換	AUTO/MANUボタンを押す

- \* AUTO/MANUボタンを押すごとに、◀◀/▶▶ボタンの機能が切り換わります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。

### ■メインユニット18

機能	操作
▲▼	▲または▼ボタンを押す (製品本体の▲/▼ボタンでは、操作できません)
◀▶	◀または▶ボタンを押す (製品本体では▲/▼ボタン) *
BAND	BANDボタンを押す
[1]～[6]	[1]～[6]ボタンを押す
ソースメニュー切換	MENUボタンを押す
ファンクション1	ソースメニューを表示しているときに、1ボタンを押す
ファンクション2	ソースメニューを表示しているときに、2ボタンを押す
ファンクション3	ソースメニューを表示しているときに、3ボタンを押す
ファンクション4	ソースメニューを表示しているときに、4ボタンを押す
オート/マニュアル切換	ソースメニューを表示しているときに、6ボタンを押す

- \* ソースメニューの表示中に6ボタンを押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。
- お使いのエクスターナル機器によっては、操作できない機能があります。