カーオーディオ　接続可能携帯電話一覧　(2011/11/1現在)

赤文字は追加情報です

対象機種：DEH-P810,CD-BTB10

≪携帯電話≫

	電話会社 携帯機種名 アダプター型番	Telephone ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話 使用可否	Telephone メモリダイヤル	オーディオ 音声転送と ｺﾝﾄﾛｰﾙ可否
NTT DoCoMo	Black Berry Bold *	△ ※4※5	×	×
	Black Berry Bold 9700 *	△ ※4※5	○*	×
	Black Berry Curve 9300 *	△ ※4※5	×	○* ※11
	Black Berry Bold 9780 *	△ ※4※5	×	○* ※11
	CA-01C	△ ※5※7	△※13 (DEH-P810は○)	○* ※11
	F-01A	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○)	×
	F-01B	△ ※5※7	○*	×
	F-01C	△ ※5※7	○*	○*
	F-02C	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○*
	F-03B	△ ※5※7	○*	×
	F-03C	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○*
	F-04B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	×
	F-06B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	×
	F-07B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は×)	×
	F-07C	△ ※5※7	―	×
	F-09C	△ ※5※7	△※13 (DEH-P810は○*)	○*
	F-10C	△ ※5※7	△※13 (DEH-P810は○*)	○*
	F-12C *	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は×)	○* ※11
	F1100 *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*※11）
	F900iT	△ ※2※3※5	×	―
	HT-01A *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*※11）
	HT-02A *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○）
	HT-03A *	△ ※4※5	―	○* ※11
	HT1100 *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×
	L-03C	△ ※5※7	×	○*
	L-04C * (Optimus chat)	△ ※4※5	―	○* ※11
	L-07C * (Optimus bright)	△ ※4※5	△※13	○* ※11
	M1000 *	○* ※1※4	○	―
	M702iG	○* ※5	○* (DEH-P810は○)	△
	M702iS	○* ※5	○* (DEH-P810は○)	△
	N-01A	△ ※2※5	―	×
	N-01B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	N-02A	△ ※2※5	―	×
	N-02B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	N-02C	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	N-03C	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	N-04A	△ ※2※5	×	×
	N-04B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	N-04C * (MEDIAS)	△ ※4※5	○* (DEH-P810は○)	×
	N-05C	△ ※5※7	△※13 (DEH-P810は○*)	○* ※11
	N-06A	△ ※5※7	○*	×
	N-06C * (MEDIAS WP)	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	×
	N-07A	△ ※5※7	○*	×
	N-07B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	N-08A	△ ※5※7	○*	×
	N-08B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	N-09A	△ ※5※7	○*	×
	NM705i	○*	×	○* ※11
	NM706i	○*	×	○* ※11
	NM850iG(6630)	○* ※8	○	―
	P-01A	△ ※2※5	○*(DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P-01B	△ ※5※7	○*(DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P-02A	△ ※2※5	○*(DEH-P810は○)※12	○* ※11
	P-02B	△ ※5※7	○*(DEH-P810は○)※12	○* ※11
	P-03C	△ ※5※7	○*(DEH-P810は○)※12	○* ※11
	P-04B	△ ※5※7	○*※12(DEH-P810は○※12)	○* ※11
	P-05C	△ ※5※7	△※12※13 (DEH-P810は○※12)	○* ※11
	P-06B	△ ※5※7	○*※12(DEH-P810は○※12)	○* ※11
	P-07C	△ ※4※5	―	○* ※11
	P-08A	△ ※5※7	○*(DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P-09A	△ ※5※7	○*(DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P902i	△ ※3※5	○* ※12	○* ※11
	P902i S	△ ※2※5	○* ※12	○* ※11
	P903i	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P903iTV	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P903iX HIGH-SPEED	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P904i	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P905i	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P905iTV	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	P906i	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	SC-01B *	△ ※4※5	△ ※13	○*※11 (DEH-P810は○*)
	GALAXY S * (SC-02B)	△ ※4※5	-	○＊
	GALAXY Tab * (SC-01C)	△ ※4※5	-	○＊
	GALAXY S II * (SC-02C)	△ ※4※5	○* (DEH-P810は○)	○＊
	SH-01A	△ ※5	○* (DEH-P810は○)	△
	SH-01B	△ ※5※7	○＊	○＊
	SH-01C	△ ※5※7	○＊	○＊
	SH-02B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○＊
	SH-03A	△ ※5	○* (DEH-P810は○)	△
	SH-03B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○＊
	SH-03C * (LYNX 3D)	△ ※4※5	○* (DEH-P810は○)	○＊ ※11
	SH-04A	△ ※5	○* (DEH-P810は○)	△
	SH-05C	△ ※5※7	○＊	×
	SH-06A	△ ※5※7	○＊	×
	SH-06C	△ ※5※7	△※13 (DEH-P810は○)	○＊
	SH-07A	△ ※5※7	○＊	×
	SH-07B	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○)	○＊
	SH-10B *	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	△ ※15
	SH-10C	△ ※5※7	△※13 (DEH-P810は○*)	○*
	SH-12C * (AQUOS PHONE)	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○* ※11
	SH-13C * (AQUOS PHONE)	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○* ※11
	SH906i	△ ※5	○* (DEH-P810は○)	×
	SH906TV	△ ※2※5	○* (DEH-P810は○)	×
	XPERIA * (SO-01B)	△ ※4※5	△ ※13	○*※11 (DEH-P810は○*)
	XPERIA arc * (SO-01C)	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○*
	XPERIA acro * (SO-02C)	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○*
	XPERIA ray * (SO-03C)	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○*
	T-01A *	× (DEH-P810は○*)	× (DEH-P810は△※13)	×
	T-01B *	△ ※4※5	△ ※13	○* ※11
	T-01C * (REGZA Phone)	△ ※4※5	―	○* ※11
au by KDDI	CA001	○* ※1※2	○	×
	CA002	○* ※1※2※7	○	×
	CA003	○* ※7	○	×
	CA004	○* ※7	○	×
	CA005	○* ※7	○	×
	CA006	○* ※7	○	×
	CA007	○* ※7	○	×
	G'z One TYPE-X	○* ※7	○	×

	電話会社 携帯機種名 アダプター型番	Telephone ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話 使用可否	Telephone メモリダイヤル	オーディオ 音声転送と ｺﾝﾄﾛｰﾙ可否
au by KDDI	IS11CA * (G'z One)	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は×)	×
	W62CA G'z One	○* ※1※2	○	×
	W63CA	○* ※1※2	○	×
	INFOBAR * (A01)	△ ※4※5	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	IS01 *	×（DEH-P810は○*※4）	△※13	△ ※15
	IS03 *	△ ※4※5※7	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	IS05 *	△ ※4※5	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	IS11SH *	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○* ※11
	IS12SH *	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○* ※11
	SH001	○* ※7	○	×
	SH002	○* ※7	○	×
	SH003	○* ※7	○	×
	SH004	○* ※7	○	×
	SH005	○* ※7	○	×
	SH006	○* ※7	○	×
	SH007	○* ※7	○	×
	SH008	○* ※7	○	×
	SH009	○* ※7	○	×
	SH010	○* ※7	○	×
	SH011	○* ※7	○	×
	Sportio water beat	○* ※1※2	○	×
	W62SH	○* ※1※2	○	×
	W64SH	○* ※1※2	○	×
	G9	○* ※1※2	○	×
	G11	○* ※7	○	×
	Premier 3	○* ※1※2	○	×
	BRAVIA Phone U1	○* ※7	○	×
	URBANO BARONE	○* ※7	○	×
	URBANO MOND	○* ※7	△※13 (DEH-P810は○)	×
	IS11S * (Xperia acro)	△ ※4※5	○* (DEH-P810は○)	○*
	S001	○* ※7	○	×
	S003	○* ※7	○	×
	S004	○* ※7	○	×
	S005	○* ※7	○	×
	S006 (Cyber-shot)	○* ※7	○	×
	S007	○* ※7	○	×
	W54S	○* ※1※2	○	×
	W61S	○* ※1※2	○	×
	W65S	○* ※7	○	×
	P001	○* ※1※2	○	×
	IS06 * (SIRIUS α)	△ ※4※5	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	IS11PT *	△ ※4※5	×	○*
	K007	○* ※7	○	×
	K009	○* ※7	○	×
	SA001	○* ※7	○	×
	SA002	○* ※7	○	×
	W54SA	○* ※1※2	○	×
	W61SA	○* ※1※2	○	×
	W63SA	○* ※1※2	○	×
	W64SA	○* ※1※2	○	×
	beskey	○* ※7	○	×
	H001	○* ※1※2※7	○	×
	Mobile Hi-vision CAM Wooo	○* ※7	○	×
	W62H	○* ※1※2	○	×
	W63H	○* ※1※2	○	×
	biblio	○* ※7	○	×
	IS02 *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×
	IS04 * (REGZA Phone)	△ ※4※5	×	○* ※11
	IS11T * (REGZA Phone)	△ ※4※5	△※13	○* ※11
	IS12T * (Windows Phone)	○* ※4	―	○*
	LIGHT POOL	○* ※7	○	×
	T001	○* ※1※2	○	×
	T003	○* ※6	○	×
	T004	○* ※7	○	×
	T005	○* ※7	○	×
	T006	○* ※7	○	×
	T007	○* ※7	○	×
	T008	○* ※7	○	×
	A5504T	○* ※1※2	○	―
	W21T	○* ※1※2	○	―
	W31T	○* ※1※2	○	―
	W32T	○* ※1※2	○	―
	W41T	○* ※1※2	○	―
	W44T	○* ※1※2	○	×
	W52T	○* ※1※2	○	×
	W54T	○* ※1※2	○	×
	W56T	○* ※1※2	○	×
	W61T	○* ※1※2	○	×
	W63T Sportio	○* ※1※2	○	×
	W65T	○* ※1※2	○	×
	X-RAY	○* ※7	○	×
	E30HT *	○* ※4	△	○* ※11
	ISW11HT * (htc EVO WIMAX)	△ ※4※5	△※13	○* ※11
SoftBank ※16	001DL * (DELL Streak)	△ ※4※5	△※13（DEH-P810は○）	○* ※11
	007HW *	△ ※4※5	×	○*
	001N	△ ※5※7	―	×
	705N	△ ※4※10※14	△ ※13	―
	804N	△ ※14	△ ※13	―
	830N	△ ※2※5	―	×
	841N	△ ※5※7	―	×
	930N	△ ※5※7	―	×
	931N	△ ※5※7	―	×
	940N	△ ※5※7	―	×
	702NK(6630)	○* ※8	○	―
	702NKII(6680) *	○* ※8	○	―
	705NK *	○*	×	―
	804NK *	○*	×	―
	Nokia N82 *	○* ※4※7	△ ※13	○*
	X02NK *	○*	×	△ ※11
	001P (LUMIX Phone)	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	003P *	△ ※4※5	―	○* ※11
	705P	○*	△ ※13	―
	705Px	○*	△ ※13	―
	706P	○*	△ ※13	―
	810P	○*	△ ※13	―
	820P	○*	△ ※13	―
	821P	○*	△ ※13	―
	822P	○*	△ ※13	―
	920P	△ ※5	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11

	電話会社 携帯機種名 アダプター型番	Telephone ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話 使用可否	Telephone メモリダイヤル	オーディオ 音声転送と ｺﾝﾄﾛｰﾙ可否
SoftBank ※16	921P	△ ※5	○* ※12	○* ※11
	930P	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	931P	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	940P	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	941P	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	942P	△ ※5※7	○* (DEH-P810は○) ※12	○* ※11
	705SC	○* ※4	△ ※13	△
	706SC	○* ※4	△ ※13	△
	707SC	○* ※4	△ ※13	△
	707SC II	○* ※4	△ ※13	△
	708SC	○* ※4	△ ※13	△
	709SC	○* ※4	△ ※13	△
	805SC	○* ※4	△ ※13	○*
	820SC	○* ※4	○	○*
	821SC	○* ※4	○	○*
	920SC	○* ※4	○	○*
	930SC	○* ※4※7	○* (DEH-P810は×)	○*
	931SC	○* ※4	○	○*
	940SC	○* ※4※7	○	○*
	941SC	○* ※4※7	○	○*
	X01SC *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*）
	802SE	○* ※4	○	―
	001SH (PANTONE3)	○* ※4※7	○	○*
	002SH (AQUOS SHOT)	○* ※4※7	○	○*
	003SH * (GALAPAGOS)	△ ※4※5	○* (DEH-P810は○)	○* ※11
	004SH	○* ※4※7	○	○*
	005SH * (GALAPAGOS)	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○* ※11
	006SH *	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○*
	007SH *	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○* ※11
	009SH *	△ ※4※5	△※13 (DEH-P810は○)	○* ※11
	703SH	○* ※4	○	―
	703SHｰ	○* ※4	○	―
	705SH	○* ※4	○	―
	802SH	○* ※4※6	○	―
	804SH	○* ※4	○	―
	810SH	○* ※4	○	―
	811SH	○* ※4	○	―
	812SH	○* ※4	○	―
	812SHs	○* ※4	○	―
	812SHs II	○* ※4	○	―
	813SH	○* ※4	○	―
	814SH	○* ※4	○	○* ※11
	815SH	○* ※4	○	○* ※11
	816SH	○* ※4	○	○* ※11
	820SH	○* ※4	○	○* ※11
	821SH	○* ※4	○	○* ※11
	823SH	○* ※4	○	○* ※11
	824SH	○* ※4	○*	○* ※11
	825SH	○* ※4	○*	○* ※11
	841SH	○* ※4※7	○	○*
	841SHs	○* ※4※7	○	○*
	842SH	○* ※4※7	○	○*
	903SH	○* ※4	○	―
	904SH	○* ※4	△ ※13	―
	905SH	○* ※4	○	―
	910SH	○* ※4	○	―
	911SH	○* ※4	○	―
	912SH	○* ※4	○	○* ※11
	913SH	○* ※4	○	○* ※11
	920SH	○* ※4	○	○* ※11
	921SH	○* ※4	○	○* ※11
	922SH	○* ※4	○	○* ※11
	923SH	○* ※4	○	○* ※11
	930SH	○* ※4	○	○*
	931SH	○* ※4	○*	○*
	932SH	○* ※4	○*	○*
	933SH	○* ※4※7	○	○*
	934SH	○* ※4※7	○	○*
	935SH	○* ※4※7	○	○*
	936SH	○* ※4※7	○	○*
	940SH	○* ※4※7	○	○*
	941SH	○* ※4※7	○	○*
	942SH	○* ※4※7	○	○*
	943SH	○* ※4※7	○	○*
	944SH	○* ※4※7	○	○*
	945SH	○* ※4※7	○	○*
	804SS	×	×	―
	705T	○*	△ ※13	―
	803T	○* ※9	△ ※13	―
	823T	○* ※4	○	△ ※11※15
	824T	○* ※4	○	△ ※11※15
	830T	○* ※4	○	△ ※11※15
	902T	○*	△ ※13	―
	903T	○*	△ ※13	―
	904T	○*	△ ※13	―
	910T	○* ※4	○	―
	911T	○* ※4	○	△ ※11※15
	912T	○* ※4	○	△ ※11※15
	920T	○* ※4	○	△ ※11※15
	921T	○* ※4	○	△ ※11※15
	iPhone3G *	○* ※4※5	―	―
	iPhone3GS *	○* ※4※5	―	○* ※11
	iPhone4 *	△ ※5	―	○* ※11
	X01T *	×	×	△※11（DEH-P810は○*）
	X02T *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*）
	001HT * (HTC Desire HD)	△ ※4※5※7	△ ※13	○*
	X01HT *	×（DEH-P810は△※4）	×（DEH-P810は△※13）	―
	X02HT *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*）
	X03HT *	×（DEH-P810は△※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*※11）
	X04HT *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*※11）
	X05HT *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*）
	X06HT *	△ ※4※5	△ ※13	○*
	X06HT II *	△ ※4※5	△ ※13	○*
	003Z * (Libero)	△ ※4※5	△※13（DEH-P810は○）	○*
	008Z *	△ ※4※5	×	○*
WILLCOM	WX310K	△ ※2※10	×	―
	WILLCOM 03 * (WS020SH)	×	×	○*
	WILLCOM D4 (WS016SH)	×	×	○* ※11
	WS027SH *	×（DEH-P810は○*※4）	×（DEH-P810は△※13）	×（DEH-P810は○*）

※1 割込通話時は着信拒否ができません。

※2 電話から発信するとハンズフリー通話ができません。A5504Tは一旦、他のソースにしてからTelephoneソースにするとハンズフリー通話が可能になります。

※3 HSP接続はできません。

※4 携帯電話側の仕様により、携帯電話の着信音が鳴りません。カーオーディオの着信音を設定してください。

※5 カーオーディオとの自動接続はできません。

※6 プライベートモードからハンズフリーに戻すと、通話できない場合があります。

※7 通話中にＡＣＣをオフにすると、通話が途切れます。

※8 ハンズフリー通話中にプライベートモードに切り替えると、通話が切断されます。

※9 割込通話後、保留相手との通話再開は電話機を操作する必要があります。

※10 着信時に相手の電話番号が表示できません。

※11 早送り、早戻しには対応していません。

※12 電話帳転送時にパスワードを設定していると、電話帳の全件転送ができません。

※13 電話帳の全件転送ができません。一件転送のみになります。

※14 初めて接続する場合、もしくは登録をされていない場合は、携帯電話を操作して接続してください。

※15 一時停止できません。

※16 SoftBankの第3世代携帯電話(3G)は一覧表のBluetooth対応の携帯電話以外は対応していません。

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。
※ 掲載している携帯電話機種は2011年11月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、
一覧表の情報が変更になる可能性があります。通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 2011年11月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○＊印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。
※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ DEH-P810およびCD-BTB10は、次のプロファイルに対応しています。
●HFP（Hands Free Profile）
●HSP（Head Set Profile）
●OPP（Object Push Profile）
●GAP（Generic Access Profile）
●SDP（Service Discovery Protcol）
●A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
●AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）

※ DEH-P810およびCD-BTB10は、SCMS-T方式には対応していません。

※ CD-BTB10をエクスターナルユニットとしてお使いになる場合、通話相手の電話番号（8桁）のみの表示となります。また以下の制限があります。
登録可能電話は1台のみです。履歴件数は3件です。電話帳データ転送、　通話終了後に元ソースへの自動復帰には対応していません。
発信は履歴からしかできません。また、最初にお使い頂くときは着信がないとご使用できません。

※ 携帯電話を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
※ 携帯電話は、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で使用してください。
※ 通話中にノイズが発生する場合があります。
※ 通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。
※ 一部、着信時、通話への切り替え時などにポツッというノイズが発生する携帯電話機種があります。
※ 一部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

※ 「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。
※ その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。