楽ナビLite (2008年モデル) 接続可能携帯電話一覧 (2013/6/1現在)
[対象機種:AVIC-MRZ088]

赤文字は追加情報です

＜携帯電話用Bluetooth接続適合＞

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	データ送信 接続可否
NTT DoCoMo	Black Berry Bold *	○* ※3※5	○* ※25	×
	N-01A	○* ※1※4	ー ※12	ー ※18
	P-01A	○* ※1※6	○	○* ※16
	Black Berry Bold 9700 *	○* ※3※5	○* ※25	×
	Black Berry Bold 9780 *	△ ※3 ※5※24	○* ※25	×
	Black Berry Bold 9900 *	○* ※3※5	○	×
	Black Berry Curve 9300 *	○* ※3※5	○* ※25	×
	CA-01C	○* ※1※5	○	○* ※16
	F1100 *	○* ※1	△ ※13	○* ※16
	F-01A	○* ※1※6	○	○* ※16
	F-01B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-01C	○* ※1※5	○	○
	F-01E	○* ※1※5	○	○
	F-02C	○* ※1※5	○	○
	F-02D	○* ※1※5	○	○
	F-03A	○* ※1※6	○	○* ※16
	F-03B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-03C	○* ※1※5	○	○
	F-03D * (ARROWS Kiss)	△ ※2 ※5※28	○	- ※18
	F-04B	×	○	○* ※16
	F-04D	○* ※1※5	○	○
	F-04E * (ARROWS V)	○* ※5	○	×
	F-05D * (ARROWS X LTE)	○* ※2※5	○	- ※18
	F-06B	○* ※1※5	○	○
	F-07B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-07C (Windows7ケータイ)	×	- ※12	- ※18
	F-07D * (ARROWS μ)	△ ※1※2 ※5※28	○	○
	F-09A	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-09C	○* ※1※5	○	○
	F-09D * (ANTEPRIMA)	△ ※1 ※5※28	○	○
	F-10C	○* ※1※5	○	○
	F-10D * (ARROWS X)	○* ※1※5	○	×
	F-11D * (ARROWS Me)	△ ※5※28	○	○
	F-12C *	△ ※5※28	○	- ※18
	F-12D * (らくらくスマートフォン)	△ ※1 ※5※28	- ※12	- ※18
	GALAXY NEXUS * (SC-04D)	△ ※5※28	○	ー ※18
	GALAXY Note * (SC-05D)	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	GALAXY Note II * (SC-02E)	○* ※5	○	- ※18
	GALAXY S * (SC-02B)	○* ※5	ー ※12	ー ※18
	GALAXY S II * (SC-06D)	○* ※5	○	- ※18
	GALAXY S II * (SC-02C)	△ ※5※28	○	ー ※18
	GALAXY S II LTE * (SC-03D)	○* ※2※5	○	- ※18
	GALAXY Tab * (SC-01C)	○* ※5	ー ※12	ー ※18
	GALAXY Tab 7.0Plus * (SC-02D)	○* ※1※5	○	- ※18
	HT-01A *	△ ※5※24	△ ※13※19	ー ※18
	HT-02A *	△ ※5※24	△ ※13※19	ー ※18
	HT-03A *	○* ※1※5	ー ※12	ー ※18
	HT1100 *	△ ※1※24	△ ※13	ー ※18
	HW-01E * (Ascend)	△ ※5※28	○	- ※18
	L-01D * (Optimus LTE)	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	L-01E * (Optimus G)	○* ※5	○	- ※18
	L-03C	○* ※1 ※2※5	○	○
	L-04C * (Optimus chat)	○* ※5	ー ※12	ー ※18
	L-05D * (Optimus it)	○* ※5	○	- ※18
	L-06D * (Optimus Vu)	○* ※5	○	- ※18
	L-07C * (Optimus bright)	○* ※5	△ ※13	ー ※18
	M702iG	○* ※3	×	○
	M702iS	○* ※3	×	○
	N-01B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-01D * (MEDIAS PP)	×	×	- ※18
	N-01E	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-02A	○* ※1※4	ー ※12	ー ※18
	N-02B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-02C	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-02D	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-03C	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-04A	○* ※1※4	ー ※12	ー ※18
	N-04B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-04C * (MEDIAS)	○* ※5	×	- ※18
	N-04D * (MEDIAS LTE)	×	×	- ※18
	N-05C	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-05D * (MEDIAS ES)	×	×	- ※18
	N-06A	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-06C * (MEDIAS WP)	○* ※5	×	- ※18
	N-06D * (MEDIAS TAB)	×	×	- ※18
	N-07A	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-07B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-07D * (MEDIAS X)	○* ※5	○	- ※18
	N-08A	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-08B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-08D * (MEDIAS TAB UL)	○* ※5	○	- ※18
	N-09A	○* ※1※5	○	○* ※16
	NM705i	○* ※2※3	△ ※13	×
	NM706i	○* ※2※3	△ ※13	×
	P-01B	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-01D *	△ ※1 ※5※28	- ※12	- ※18
	P-02A	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-02B	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-02D *	○* ※2※5	- ※12	- ※18
	P-03C	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-04B	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-04D *	○* ※2※5	- ※12	- ※18
	P-05C	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-06B	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-06D * (ELUGA V)	○* ※1※5	○	- ※18
	P-07A	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-07C *	○* ※5	- ※12	- ※18
	P-07D * (ELUGA power)	○* ※5	○	- ※18
	P-08A	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-09A	○* ※1※5	○	○* ※16
	P903i	○* ※1※6	○	○* ※16
	P903iTV	○* ※1※6	○	○* ※16

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	データ送信 接続可否
NTT DoCoMo	P903iX	○* ※1※6	○	○* ※16
	P904i	○* ※1※6	○	○* ※16
	P905i	○* ※1※6	○	○* ※16
	P905iTV	○* ※1※6	○	○* ※16
	P906i	○* ※1※6	○	○* ※16
	SC-01B *	△ ※1 ※5※8	△ ※13	ー ※18
	SH-01A	○* ※1※5	○	○
	SH-01B	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-01C	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-01D *	○* ※2※5	○	- ※18
	SH-01E *	○* ※5	○	×
	SH-02B	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-02D *	△ ※2 ※5※28	○	- ※18
	SH-02E *	○* ※1※5	○	- ※18
	SH-03A	○* ※1※5	○	○
	SH-03B	○* ※5※27	○	○
	SH-03C *(LYNX 3D)	○* ※5	○	- ※18
	SH-03D	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-04A	○* ※1※5	○	○
	SH-05C	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-05D	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-06A	○* ※1※5	○	○
	SH-06C	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-06D *	○* ※2※5	○	- ※18
	SH-07B	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-07D *	○* ※1※5	○	- ※18
	SH-09D *	○* ※5	○	- ※18
	SH-10B *	○* ※5	○* ※25	- ※18
	SH-10C	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-10D *	○* ※5	○	×
	SH-12C *	△ ※5※28	○	- ※18
	SH-13C *	△ ※5※28	○	- ※18
	SH906i	○* ※5	○	○
	SH906iTV	○* ※5	○	○
	T-01A *	○* ※1※5	△ ※13	- ※18
	T-01B *	○* ※1※5	△ ※13※15	- ※18
	T-01C *(REGZA Phone)	○* ※5	- ※12	- ※18
	T-01D * (REGZA Phone)	○* ※2※5	○	- ※18
	T-02D * (REGZA Phone)	○* ※5	○	×
	XPERIA * (SO-01B)	△ ※5※8	△ ※13	- ※18
	Xperia acro * (SO-02C)	○* ※5	○	- ※18
	Xperia acro HD * (SO-03D)	△ ※2 ※5※28	○	- ※18
	XPERIA arc * (SO-01C)	○* ※5	○	- ※18
	Xperia AX * (SO-01E)	×	×	- ※18
	Xperia GX * (SO-04D)	○* ※5	○	- ※18
	Xperia NX * (SO-02D)	△ ※2 ※5※28	○	- ※18
	Xperia PLAY * (SO-01D)	△ ※2 ※5※28	○	- ※18
	Xperia ray * (SO-03C)	○* ※5	○	- ※18
	Xperia SX * (SO-05D)	○* ※5	○	- ※18
au by KDDI	beskey	○* ※6	○* ※25	○*
	biblio	○* ※6※7	○* ※25	○
	BRAVIA Phone U1	○* ※6	○* ※25	○*
	CA001	○* ※7	○* ※25	○
	CA002	○* ※7	○* ※25	○
	CA003	○* ※6※7	○* ※25	○
	CA004	○* ※7	○* ※25	○
	CA005	○* ※6	○* ※25	○*
	CA006	○* ※6	○* ※25	○*
	CA007	○* ※6	○* ※25	○*
	CAL21 * (G'zOne TYPE-L)	○* ※5	○	- ※18
	E30HT *	△ ※1※5	△ ※13	- ※18
	F001	○* ※6	○* ※25	○*
	FJL21 * (ARROWS efl	○* ※5	○	×
	G11	○* ※6	○* ※25	○*
	G9	○* ※7	○* ※25	○
	G'zOne TYPE-X	○* ※6	○* ※25	○*
	H001	○* ※7	○* ※25	○
	INFOBAR * (A01)	△ ※5※28	○	×
	INFOBAR * (C01)	△ ※1※2 ※5※28	○	×
	IS01 *	○* ※5	○* ※25	ー ※18
	IS02 *	△ ※1 ※5※24	△ ※13	○
	IS03 *	○* ※5	○	ー ※18
	IS04 * (REGZA Phone)	○* ※5	△ ※13	- ※18
	IS05 *	○* ※5	○	ー ※18
	IS06 * (SIRIUS α)	○* ※5	○	- ※18
	IS11CA * (G'z One)	○* ※5	×	- ※18
	IS11LG * (Optimus X)	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	IS11N * (MEDIAS BR)	×	×	- ※18
	IS11PT * (MIRACH)	△ ※5※28	○	- ※18
	IS11S * (Xperia acro)	○* ※5	○	- ※18
	IS11SH *	△ ※5※28	○	×
	IS11T * (REGZA Phone)	△ ※5※28	△ ※13	- ※18
	IS12F * (ARROWS ES)	△ ※2 ※5※28	△ ※13	×
	IS12M * (RAZR)	○* ※2※5	○	- ※18
	IS12S * (Xperia acro HD)	△ ※2 ※5※28	○	- ※18
	IS12SH *	△ ※5※28	○	×
	IS12T * (Windows Phone)	○* ※5	- ※12	- ※18
	IS13SH *	△ ※2 ※5※28	○	×
	IS14SH *	△ ※2 ※5※28	○	×
	IS15SH *	○ ※1※5	○	×
	IS17SH *	○ ※1※5	○	×
	ISW11F * (ARROWS Z)	△ ※2 ※5※28	△ ※13	- ※18
	ISW11HT * (htc EVO WiMAX)	○* ※5	△ ※13	- ※18
	ISW11K * (DINGO)	○* ※2※5	△ ※13	×
	ISW12HT * (htc EVO 3D)	○* ※5	△ ※13	- ※18
	ISW13F *	○* ※5	○	×
	ISW13HT *	○* ※1※5	○	×
	ISW16SH *	○* ※5	○	×
	LGL21 * (Optimus G)	○* ※5	○	- ※18
	PTL21 * (VEGA)	○* ※5	○	×
	SOL21 * (Xperia VL)	×	×	- ※18

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	データ送信 接続可否
au by KDDI	ISW11M * (MOTOROLA PHOTON)	△ ※5※28	△ ※13	×
	iPhone 4S *	○* ※5	- ※12	- ※18
	iPhone 5 *	○* ※5※7	- ※12	- ※18
	ISW11SC * (GALAXY S II WiMAX)	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	K007	○* ※6	○* ※25	○*
	K009	○* ※6	○* ※25	○*
	K011	○* ※6	○* ※25	○
	KYL21 * (DIGNO S)	○* ※5	△ ※13	×
	LIGHT POOL	○* ※6	○* ※25	○*
	Mobile Hi-vision CAM Wooo	○* ※7	○* ※25	○
	P001	○* ※7	○* ※25	○
	Premier 3	○* ※7	○* ※25	○
	S001	○* ※7	○* ※25	○
	S003	○* ※6	○* ※25	○*
	S004	○* ※6	○* ※25	○*
	S005	○* ※6	○* ※25	○*
	S006 (Cyber-shot)	○* ※6	○* ※25	○*
	S007	○* ※6	○* ※25	○*
	SA001	○* ※6※7	○* ※25	○
	SA002	○* ※6	○* ※25	○*
	SCL21 * (GALAXY S II Progre)	○* ※5	○	×
	SH001	○* ※7	○* ※25	○
	SH002	○* ※7	○* ※25	○
	SH003	○* ※6※7	○* ※25	○
	SH004	○* ※7	○* ※25	○
	SH005	○* ※6※7	○* ※25	○
	SH006	○* ※6	○* ※25	○*
	SH007	○* ※6	○* ※25	○*
	SH008	○* ※6	○* ※25	○*
	SH009	○* ※6	○* ※25	○*
	SH010	○* ※6	○* ※25	○*
	SH011	○* ※6	○* ※25	○*
	SHL21 *	○* ※5	○	×
	Sportio water beat	○* ※7	○* ※25	○
	T001	○* ※7	○* ※25	○
	T003	○* ※6	○* ※25	○*
	T004	○* ※6	○* ※25	○*
	T005	○* ※6	○* ※25	○*
	T006	○* ※6	○* ※25	○*
	T007	○* ※6	○* ※25	○*
	T008	○* ※6	○* ※25	○*
	URBANO AFFARE	○* ※6	○* ※25	○*
	URBANO BARONE	○* ※6	○* ※25	○*
	URBANO MOND	○* ※6	○* ※25	○*
	URBANO PROGRESSO *	△ ※1 ※5※28	△ ※13	×
	W52T	○* ※7	○	○
	W54S	○* ※7	○* ※25	○
	W54SA	○* ※7	○* ※25	○
	W54T	○* ※7	○	○
	W56T	○* ※7	○* ※25	○
	W61S	○* ※7	○* ※25	○
	W61SA	○* ※7	○* ※25	○
	W61T	○* ※7	○* ※25	○
	W62CA	○* ※7	○* ※25	○
	W62SH	○* ※7	×	○
	W63CA	○* ※7	○* ※25	○
	W63SA	○* ※7	○* ※25	○
	W63T	○* ※7	○* ※25	○
	W64SA	○* ※7	○* ※25	○
	W64SH	○* ※7	○* ※25	○
	W65S	○* ※7	○* ※25	○
	W65T	○* ※7	○* ※25	○
	wooケータイ W62H	○* ※7	○* ※25	○
	wooケータイ W63H	○* ※7	○* ※25	○
	X-RAY	○* ※6	○* ※25	○*
Softbank	001DL * (DELL Streak)	△ ※5※28	○	- ※18
	101DL * (STREAK PRO)	△ ※2 ※5※28	○	- ※18
	001HT * (HTC Desire HD)	○* ※5	△ ※13	ー ※18
	007HW *	△ ※5※28	○	- ※18
	201HW *	△ ※1 ※5※28	△ ※13	- ※18
	001N	○* ※1※4	ー ※12	ー ※18
	101N * (MEDIAS CH)	×	×	- ※18
	001P (LUMIX Phone)	○* ※1※5	○	○* ※16
	003P *	○* ※5	- ※12	- ※18
	101P *	○* ※2※5	- ※12	- ※18
	102P *	○* ※2※5	- ※12	- ※18
	103P	○* ※1※5	○	○* ※16
	001SH (PANTONE3)	○*	○	○
	002SH (AQUOS SHOT)	○*	○	○
	003SH * (GALAPAGOS)	○	○	×
	004SH	○*	○	○
	005SH * (GALAPAGOS)	○	○	×
	006SH *	△ ※5※28	○	○
	007SH *	△ ※5※28	○	○
	009SH *	△ ※5※28	○	○
	101SH *	△ ※2 ※5※28	○	○
	102SH *	○* ※2※5	○	- ※18
	102SH II *	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	103SH *	△ ※1※2 ※5※28	○	○
	104SH *	○* ※5	○	- ※18
	106SH *	○* ※5	○	○
	107SH *	○* ※1※5	○	○
	108SH	○*	○	○
	109SH	○*	○	○
	003Z * (Libero)	○* ※5	○	ー ※18
	008Z *	○* ※5	○	- ※18
	009Z * (START)	○* ※2※5	○	- ※18
	101F * (ARROWS A)	○* ※5	○	○
	101K *	△ ※1※2 ※5※28	△ ※13	- ※18
	201M *	○* ※5	△ ※13	- ※18
	705NK *	○* ※2※3	△ ※13	○

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	データ送信 接続可否
Softbank	705P	○* ※3	△ ※13	ー ※18
	705Px	○* ※3	△ ※13	ー ※18
	705SC	○* ※3	△ ※13	×
	706P	○* ※3	△ ※13	ー ※18
	706SC	○* ※3	△ ※13	×
	707SC	○* ※3	△ ※13	×
	707SC II	○* ※3	△ ※13	×
	708SC	○* ※3	△ ※13	×
	709SC	○* ※3	△ ※13	×
	805SC	○* ※3	△ ※13	○* ※17
	810P	○* ※3	△ ※13	×
	810SH	○*	○	○
	812SH	○*	○	○
	812SHs	○*	○	○
	812SHs II	○*	○	○
	813SH	○*	○	○
	814SH	○*	○	○
	815SH	○*	○	○
	816SH	○*	○	○
	820P	○* ※3	△ ※13	×
	820SC	○* ※3	○	○
	820SH	○*	○	○
	821P	○* ※3	△ ※13	×
	821SC	○* ※3	○	○
	821SH	○*	○	○
	822P	○* ※3	×	×
	823SH	○*	○	○
	823T	○* ※2※3	○	○
	824SH	○*	○	○
	824T	○* ※2※3	○	○
	825SH	○*	○	○
	830N	○* ※1※4	ー※12	ー ※18
	830T	○* ※1 ※2※3	○	○
	841N	○* ※1※4	ー ※12	ー ※18
	841SH	○*	○	○
	841SHs	○*	○	○
	842SH	○*	○	○
	910SH	○*	○	○
	910T	○* ※2※3	○	○
	911SH	○*	○	○
	911T	○* ※2※3	○	○
	912SH	○*	○	○
	912T	○* ※2※3	○	○
	913SH	○*	○	○
	920P	○* ※1※6	○	○* ※16※17
	920SC	○* ※3	○	○
	920SH	○*	○	○
	920T	○* ※2※3	○	○
	921P	○* ※1※6	○	○* ※16※17
	921SH	○*	○	○
	921T	○* ※2※3	○	○
	922SH	○*	○	○
	923SH	○*	○	○
	930N	○* ※1※4	ー ※12	ー ※18
	930P	○* ※1※6	○	○* ※16
	930SH	○*	○	○
	931N	○* ※1※4	ー ※12	ー ※18
	931P	○* ※1※5	○	○* ※16
	931SC	○* ※3	○	○
	931SH	○*	○* ※15	○
	932SH	○*	○* ※15	○
	933SH	○*	○	○
	934SH	○*	○	○
	935SH	○*	○	○
	936SH	○*	○	○
	940N	○* ※1※4	ー ※12	ー ※18
	940P	○* ※1※5	○	○* ※16
	940SC	○* ※3	○	○
	940SH	○*	○	○
	941P	○* ※1※5	○	○* ※16
	941SC	○* ※3	○	○
	941SH	○*	○	○
	942P	○* ※1※5	○	○* ※16
	942SH	○*	○	○
	943SH	○*	○	○
	944SH	○*	○	○
	945SH	○*	○	○
	Nokia N82 *	○* ※2※3	△ ※13	○
	X01HT *	○* ※1	△ ※13	ー ※18
	X01SC *	△ ※1 ※5※8	△ ※13	ー ※18
	X01T *	△ ※1※24	△ ※13	ー ※18
	X02HT *	○* ※1	△ ※13	ー ※18
	X02NK *	○* ※2※3	△ ※13	○
	X02T *	△ ※1 ※5※24	△ ※13	ー ※18
	X03HT *	△ ※1※24	△ ※13	ー ※18
	X04HT *	△ ※5※24	△ ※13※19	ー ※18
	X05HT *	△ ※5※24	△ ※13※19	ー ※18
	X06HT	○* ※5	△ ※13	ー ※18
	X06HT II *	○* ※5	△ ※13	ー ※18
	iPhone 3G *	○* ※5※7	ー ※12	ー ※18
	iPhone 3GS *	○* ※6	ー ※12	ー ※18
	iPhone4 *	○* ※6	ー ※12	ー ※18
	iPhone 4S *	○* ※5	- ※12	- ※18
	iPhone 5 *	○* ※5※7	ー ※12	ー ※18
WILLCOM	WILLCOM 03 * (W52CSH)	ー	ー	ー
	W52ZTSH *	○* ※1※5	△ ※13	ー ※18
	WXD4K * (PHS回線)	×	△ ※13	- ※18
	WXD4K * (3G回線)	△ ※1※2 ※5※28	△ ※13	- ※18

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2013年6月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2013年6月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、ー印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※ 表中、型番の末尾に"*"が付いている端末はスマートフォンです。

※ 携帯電話を長期間車内に放置しないようにして下さい。
故障の原因になる場合があります。

※ 携帯電話は、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、
オートダイヤルロック：OFF、検索アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で
使用してください。

※ キャッチホンおよび三者通話サービスには対応していません。

※ 通話中にノイズが発生する場合があります。

※ 通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※ ー部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。
運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

※ 発信・着信のタイミングによって、発信音・着信音が鳴らない場合があります。

※ ー部、着信時、通話への切り替え時などにポツッというノイズが発生する
携帯電話機種があります。

※ メモリ転送で、同じメモリが重複して登録される場合があります。

※ 発信中・着信中・通話中にHFP接続した場合、正しく画面遷移しない場合があります。

※1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。

※2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。

※3 登録後は携帯側で接続を確認される場合が有ります。

※4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。

※5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。

※6 ナビからの登録は、出来ません。

※7 携帯電話からHFP接続が出来ません。

※8 携帯電話に応答保留機能がありません。

※9 着信音がナビから鳴りません。
（着信確認音が1回だけ鳴ります）

※10 着信番号が非通知と表示されます。（表示されない場合があります）

※12 携帯電話にメモリダイヤル転送機能がありません。

※13 電話帳の一括読込みが出来ません。

※15 電話帳転送終了後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。

※16 データ通信を行うには、携帯電話の操作が必要です。

※17 データ通信を行うには、PCと携帯電話を接続して電話機の設定を行う
必要があります。

※18 携帯電話にデータ通信機能がありません。

※19 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。

※24 発信音がナビから鳴りません。

※25 電話帳の一件読込みが出来ません。

※27 簡単ペアリングに対応しています。
（簡単ペアリング：パスキー入力を省略し簡単に登録できる機能）

※28 電話機からの登録動作は出来ません。

※ 『FOMA/フォーマ』は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。

※ 『cdmaOne』はCDG（CDMA Development Group）の登録商標です。

※ その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。