楽ナビLite(2009年モデル) 接続可能携帯電話一覧 （ 2013/11/1現在）
[対象機種：AVIC-MRZ90/MRZ90-2/MRZ90G]

赤文字は追加情報です

＜組番電話用Bluetooth接続適合＞

電話会社	携帯機種等 アダプター設定	BTオーディオ	マルチ接続
NTT DoCoMo	Black Berry Bold *	△ ※4 ※13※14	△ ※18※20
	Black Berry Bold 9700 *	×	×
	Black Berry Bold 9780 *	×	×
	Black Berry Bold 9900 *	○*	△ ※18 ※20※27
	Black Berry Curve 9300 *	×	×
	CA-01C	△ ※13※14	○*
	F-01A	×	△
	F-01B	×	△
	F-01C	△ ※5	△ ※19※20
	F-01E	△ ※5	△ ※19※20
	F-02C	△ ※5	△ ※19※20
	F-02D	△ ※5	△ ※19※20
	F-02E * (ARROWS X)	×	△
	F-03A	×	△
	F-03B	×	△
	F-03C	△ ※5	△ ※19※20
	F-03D * (ARROWS Kiss)	×	×
	F-03E * (ARROWS Kiss)	×	△
	F-04B	×	△
	F-04D	△ ※5	△ ※19※20
	F-04E * (ARROWS V)	×	△
	F-05D * (ARROWS X LTE)	×	×
	F-06B	×	△
	F-06E * (ARROWS NX)	△ ※13※14	△ ※20※27
	F-07B	×	△
	F-07C (Windows7ケータイ)	×	×
	F-07D * (ARROWS μ)	×	△
	F-08E * (らくらくスマートフォン2)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※18 ※20※27
	F-09A	×	△
	F-09C	△ ※5	△ ※19※20
	F-09D * (ANTEPRIMA)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	F-10C	△ ※5	△ ※19※20
	F-10D * (ARROWS X)	×	△
	F-11D * (ARROWS Me)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	F-12C *	×	×
	F-12D * (らくらくスマートフォン)	×	×
	F1100 *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19※27
	HT-01A *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19※27
	HT-02A *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19※27
	HT-03A *	△ ※1※6 ※13※14	△ ※20※27
	HT1100 *	×	×
	HW-01E * (Ascend)	△ ※5 ※7※8※9 ※12※13※14	△ ※19※20 ※27※33
	HW-03E * (Ascend D2)	△ ※13※14	△ ※20※27
	L-01D * (Optimus LTE)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	L-01E * (Optimus G)	×	×
	L-02E * (Optimus LIFE)	△ ※13※14	△ ※20※27
	L-03C	○*	○*
	L-04C * (Optimus chat)	△ ※13※14	△ ※20
	L-04E * (Optimus G pro)	△ ※13※14	△ ※20※27
	L-05D * (Optimus it)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※20※27
	L-05E * (Optimus it)	△ ※13※14	△ ※20※27
	L-06D * (Optimus Vu)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※20※27
	L-07C * (Optimus bright)	△ ※13※14	△ ※20※27
	N-01A	×	×
	N-01B	△ ※13※14	○*
	N-01D * (MEDIAS PP)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	N-01E	△ ※13※14	○*
	N-02A	×	×
	N-02B	△ ※13※14	○*
	N-02C	△ ※13※14	○*
	N-02D	△ ※13※14	○*
	N-02E * (MEDIAS U)	△ ※13※14	△ ※20※27
	N-03C	△ ※13※14	○*
	N-04A	×	×
	N-04B	△ ※13※14	○*
	N-04C * (MEDIAS)	×	×
	N-04D * (MEDIAS LTE)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※18 ※20※27
	N-04E * (MEDIAS X)	△ ※13※14	△ ※20※27
	N-05C	△ ※13※14	○*
	N-05D * (MEDIAS ES)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※18 ※20※27
	N-05E * (MEDIAS W)	△ ※13※14	×
	N-06A	×	△
	N-06C * (MEDIAS WP)	×	×
	N-06D * (MEDIAS TAB)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※18 ※20※27
	N-06E * (MEDIAS X)	△ ※13※14	△ ※20※27
	N-07A	×	△
	N-07B	△ ※13※14	○*
	N-07D * (MEDIAS X)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	N-08A	×	△
	N-08B	△ ※13※14	○*
	N-08D * (MEDIAS TAB UL)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	N-09A	×	△
	NM705i	△ ※1※5※7 ※13※14※32	△ ※19 ※20※28
	NM706i	△ ※1※5※7 ※13※14※32	△ ※19 ※20※28

電話会社	携帯機種等 アダプター設定	BTオーディオ	マルチ接続
NTT DoCoMo	P-01A	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	P-01B	△ ※13※14	○*
	P-01D *	×	×
	P-02A	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	P-02B	△ ※13※14	○*
	P-02D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	P-02E * (ELUGA X)	×	×
	P-03C	△ ※13※14	○*
	P-03E * (ELUGA P)	△ ※13※14	△ ※20※27
	P-04B	△ ※13※14	○*
	P-04D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	P-05C	△ ※13※14	○*
	P-06B	△ ※13※14	○*
	P-06D * (ELUGA V)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	P-07A	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	P-07C *	△ ※13※14	△ ※20※27
	P-07D * (ELUGA power)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	P-08A	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	P-09A	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	P905i	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	P905TV	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	P906i	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	SC-01B *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19
	GALAXY NEXUS * (SC-04D)	△ ※13※14	△ ※20※27
	GALAXY Note * (SC-05D)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	GALAXY Note II * (SC-02E)	×	×
	GALAXY S * (SC-02B)	○*	△ ※20※27
	GALAXY S II * (SC-02C)	○*	△ ※20※27
	GALAXY S II LTE * (SC-03D)	△ ※5 ※7※12	△ ※19 ※20※27
	GALAXY S III * (SC-06D)	×	×
	GALAXY S III α * (SC-03E)	×	×
	GALAXY S4 * (SC-04E)	△ ※13※14	△ ※20※27
	GALAXY Tab * (SC-01C)	○*	△ ※20※27
	GALAXY Tab 7.0Plus * (SC-02D)	○*	△ ※20
	SH-01A	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-01B	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-01C	△ ※5	△ ※19※20
	SH-01D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SH-01E *	×	△
	SH-02B	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-02D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SH-02E *	×	×
	SH-03A	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-03B	△ ※5	△ ※19※20
	SH-03C * (LYNX 3D)	×	×
	SH-03D	△ ※5	△ ※19※20
	SH-04A	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-04E *	△ ※13※14	×
	SH-05C	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-05D	△ ※5	△ ※19※20
	SH-06A	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-06C	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-06D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	SH-06E *	△ ※13※14	△ ※20※27
	SH-07A	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-07B	△ ※5※29	△ ※19※20
	SH-07D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SH-07E *	△ ※13※14	△ ※20※27
	SH-08E * (AQUOS PAD)	△ ※13※14	△ ※20※27
	SH-09D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SH-10B *	△ ※5 ※7※12	△ ※19
	SH-10C	△ ※5	△ ※19※20
	SH-10D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SH-12C *	△ ※13※14	△ ※20
	SH-13C *	△ ※13※14	△ ※20
	SH906i	△ ※5※13 ※14※29	△ ※19※20
	SH906iTV	△ ※5※13 ※14※29	△ ※19※20
	XPERIA * (SO-01B)	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19※20
	Xperia A * (SO-04E)	△ ※13※14	△ ※20※27
	Xperia acro * (SO-02C)	○*	△ ※20※27
	Xperia acro HD * (SO-03D)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	XPERIA arc * (SO-01C)	○*	△ ※20※27
	Xperia AX * (SO-01E)	×	×
	Xperia GX * (SO-04D)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	Xperia NX * (SO-02D)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	Xperia PLAY * (SO-01D)	○*	△ ※20※27
	Xperia ray * (SO-03C)	○*	△ ※20※27
	Xperia SX * (SO-05D)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	Xperia Z * (SO-02E)	△ ※13※14	△ ※20※27
	T-01A *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19 ※23※27
	T-01B *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19※27
	T-01C * (REGZA Phone)	×	×
	T-01D * (REGZA Phone)	×	×
	T-02D * (REGZA Phone)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27

電話会社	携帯機種等 アダプター設定	BTオーディオ	マルチ接続
NTT DoCoMo	iPhone 5c *	○*	○* ※28
	iPhone 5s *	○*	○* ※28
au by KDDI	CA001	○* ※1	△ ※24
	CA002	○* ※1	△ ※24
	CA003	○* ※1	△ ※24
	CA004	○* ※1	△ ※24
	CA005	○* ※1	△ ※20※24
	CA006	○* ※1	△ ※20※24
	CA007	○* ※1	△ ※20※24
	CAL21 * (G'zOne TYPE-L)	○*	△ ※20※27
	G'zOne TYPE-X	○* ※1	△ ※20※24
	IS11CA * (G'z One)	×	×
	W62CA	○* ※1	△ ※24
	W63CA	○* ※1	△ ※24
	beskey	○* ※1	△ ※20※24
	H001	○* ※1	△ ※24
	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○* ※1	△ ※24
	wooケータイ W62H	○* ※1	△ ※24
	wooケータイ W63H	○* ※1	△ ※24
	HTL21 * (HTC J butterfly)	△ ※1※5 ※7※12	△ ※19 ※20※27
	HTL22 * (htc J one)	○*	△ ※20※27
	INFOBAR * (A02)	△ ※1 ※7※12	△ ※20※27
	IS11LG * (Optimus X)	○*	△ ※20※27
	LGL21 * (Optimus G)	×	×
	IS12M * (RAZR)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19 ※20※27
	ISW11M * (MOTOROLA PHOTON)	△ ※13※14	△ ※20
	IS11N * (MEDIAS BR)	△ ※7※12	△ ※18 ※20※27
	IS11S * (Xperia acro)	○*	△ ※20※27
	IS12S * (Xperia acro HD)	○*	△ ※20※27
	SOL21 * (Xperia VL)	○*	△ ※20※27
	SOL22 * (Xperia UL)	○*	△ ※20※27
	S001	○* ※1	△ ※24
	S003	○* ※1	△ ※20※24
	S004	○* ※1	△ ※20※24
	S005	○* ※1	△ ※20※24
	S006 (Cyber-shot)	○* ※1	△ ※20※24
	S007	○* ※1	△ ※20※24
	G9	○* ※1	△ ※16※24
	G11	△ ※1※10	△ ※20※24
	Premier 3	○* ※1	△ ※24
	BRAVIA Phone U1	○* ※1	△ ※20※24
	URBANO AFFARE	○* ※1	△ ※20※24
	URBANO BARONE	○* ※1	△ ※20※24
	URBANO MOND	○* ※1	△ ※20※24
	W54S	○* ※1	△ ※24
	W61S	○* ※1	△ ※24
	W65S	○* ※1	△ ※24
	P001	○* ※1	△ ※24
	IS06 * (SIRIUS α)	×	×
	IS11PT * (MIRACH)	○*	×
	PTL21 * (VEGA)	○*	△ ※20※27
	SA001	○* ※1	△ ※24
	SA002	○* ※1	△ ※20※24
	W54SA	○* ※1	△ ※24
	W61SA	○* ※1	△ ※24
	W63SA	○* ※1	△ ※24
	W64SA	○* ※1	△ ※24
	GRATINA	- ※2	○
	ISW11K * (DIGNO)	×	×
	K007	○* ※1	△ ※20※24
	K009	○* ※1	△ ※20※24
	K011	○* ※1	△ ※20※24
	KYL21 * (DIGNO S)	△ ※13※14	△ ※20※27
	L01 * (URBANO)	△ ※13※14	△ ※20※27
	URBANO PROGRESSO *	△ ※13※14	△ ※20※27
	ISW11SC * (GALAXY SII WiMAX)	○*	△ ※20※27
	SCL21 * (GALAXY S III Progre)	×	×
	INFOBAR * (A01)	×	×
	INFOBAR * (C01)	×	×
	IS01 *	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	IS03 *	×	×
	IS05 *	×	×
	IS11SH *	×	×
	IS12SH *	×	×
	IS13SH *	×	×
	IS14SH *	×	×
	IS15SH *	△ ※13※14	△ ※20
	IS17SH *	△ ※13※14	△ ※20
	ISW16SH *	△ ※13※14	△ ※20
	SHL21 *	△ ※13※14	△ ※20
	SHL22 *	△ ※13※14	△ ※20※27
	SH001	○* ※1	△ ※24

電話会社	携帯機種等 アダプター設定	BTオーディオ	マルチ接続
au by KDDI	SH002	○* ※1	△ ※24
	SH003	○* ※1	△ ※24
	SH004	○* ※1	△ ※24
	SH005	○* ※1	△ ※24
	SH006	×	△
	SH007	×	△
	SH008	×	△
	SH009	×	△
	SH010	×	△
	SH011	○* ※1	△ ※20※24
	Sportio water beat	○* ※1	△ ※24
	W62SH	○* ※1	△ ※24
	W64SH	○* ※1	△ ※24
	biblio	○* ※1	△ ※24
	F001	○* ※1	△ ※20※24
	FJL21 * (ARROWS ef)	×	×
	IS02 *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19 ※20※27
	IS04 * (REGZA Phone)	×	×
	IS11T * (REGZA Phone)	×	×
	IS12F * (ARROWS ES)	×	×
	IS12T * (Windows Phone)	○*	△ ※18 ※20※27
	ISW11F * (ARROWS Z)	×	×
	ISW13F *	×	×
	LIGHT POOL	○* ※1	△ ※20※24
	T001	○* ※1	△ ※24
	T003	○* ※1	△ ※24
	T004	○* ※1	△ ※20※24
	T005	○* ※1	△ ※20※24
	T006	△ ※1※10	△ ※20※24
	T007	○* ※1	△ ※20※24
	T008	○* ※1	△ ※20※24
	W56T	○* ※1	△ ※24
	W61T	○* ※1	△ ※24
	sportio W63T	○* ※1	△ ※24
	W65T	○* ※1	△ ※24
	X-RAY	△ ※1※10	△ ※20※24
	E30HT *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19※27
	ISW11HT * (htc EVO WiMAX)	○* ※1	△ ※20※27
	ISW12HT * (htc EVO 3D)	○* ※1	△ ※20※27
	ISW13HT *	×	×
	iPhone 4S *	○*	○* ※28
	iPhone 5 *	○*	○* ※28
	iPhone 5c *	○*	○* ※28
	iPhone 5s *	○*	○* ※28
Softbank	001DL * (DELL Streak)	×	×
	101DL * (STREAK PRO)	×	×
	101F * (ARROWS A)	△ ※13※14	△ ※20※27
	201F * (ARROWS A)	△ ※13※14	△ ※20※27
	202F * (ARROWS A)	△ ※13※14	△ ※20※27
	101K *	×	×
	201K *	△ ※13※14	△ ※20※27
	202K *	△ ※13※14	△ ※20※27
	201M *	×	×
	001N	×	×
	101N * (MEDIAS CH)	△	△ ※18 ※20※27
	830N	×	×
	841N	×	×
	930N	×	×
	931N	×	×
	940N	×	×
	Nokia N82 *	※1※5※7 ※13※14※32	△ ※20※28
	X02NK *	△ ※1※5※7 ※13※14※32	△ ※20※28
	001P (LUMIX Phone)	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	003P *	△ ※13※14	△ ※20※27
	101P *	△ ※13※14	△ ※20※27
	102P *	△ ※13※14	△ ※20※27
	103P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	820P	- ※2	×
	821P	- ※2	×
	822P	- ※2	×
	920P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	921P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	930P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	931P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	940P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	941P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	942P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26
	820SC	○* ※1	△ ※20※22 ※23※26
	821SC	○* ※1	△ ※20※22 ※23※26
	920SC	×	△ ※20※22 ※23※26
	930SC	○* ※1	△ ※20※22 ※23※26
	931SC	○* ※1	△ ※20※22 ※23※24※26

電話会社	携帯機種等 アダプター設定	BTオーディオ	マルチ接続
Softbank	940SC	○* ※1	△ ※20※22 ※23※24※26
	941SC	○* ※1	△ ※20※22 ※23※24※26
	X01SC *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19
	001SH (PANTONE)	○*	○* ※26
	002SH (AQUOS SHOT)	○*	○*
	003SH * (GALAPAGOS)	△ ※13※14	△ ※20
	004SH	○*	○*
	005SH * (GALAPAGOS)	△ ※13※14	△ ※20
	006SH *	△ ※13※14	△ ※20
	007SH *	△ ※13※14	△ ※20
	009SH *	△ ※13※14	△ ※20
	101SH *	△ ※13※14	△ ※20
	102SH *	△ ※13※14	△ ※20
	102SH II*	△ ※13※14	△ ※20
	103SH *	△ ※13※14	△ ※20
	104SH *	△ ※13※14	△ ※20
	106SH *	×	△
	107SH *	△ ※13※14	△ ※20
	108SH	○*	○* ※26
	109SH	○*	○*
	200SH *	×	△
	202SH	○*	○* ※26
	203SH *	△ ※13※14	△ ※20
	204SH * (シンプルスマホ)	△ ※13※14	△ ※20
	205SH *	△ ※13※14	△ ※20
	206SH *	△ ※13※14	△ ※20※27
	812SHsII	- ※2	○
	820SH	△ ※13※14	△ ※20 ※21※26
	821SH	△ ※13※14	△ ※20 ※21※26
	823SH	△ ※13※14	△ ※20 ※21※26
	824SH	△ ※13※14	△ ※20 ※21※26
	825SH	△ ※13※14	△ ※20 ※21※26
	841SH	○*	○* ※26
	841SHs	○*	○* ※26
	842SH	○*	○* ※26
	920SH	△ ※13※14	△ ※20 ※21※26
	921SH	△ ※13※14	△ ※20 ※21※26
	922SH	△ ※13※14	△ ※20 ※21※26
	923SH	○*	○* ※26
	930SH	○*	○* ※26
	931SH	○*	○* ※26
	932SH	○*	○* ※26
	933SH	○*	○* ※26
	934SH	○*	○* ※26
	935SH	○*	○* ※26
	936SH	○*	○* ※26
	940SH	○*	○* ※26
	941SH	○*	○* ※26
	942SH	○*	○* ※26
	943SH	○*	○* ※26
	944SH	○*	○* ※26
	945SH	○*	○*
	823T	○* ※1	△ ※20 ※21※26
	824T	○* ※1	△ ※20 ※21※26
	830T	○* ※1	△ ※20 ※21※26
	920T	○* ※1	△ ※20 ※21※26
	921T	○* ※1	△ ※20 ※21※26
	X01T *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※27
	X02T *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19
	001HT * (HTC Desire HD)	○* ※1	△ ※20※27
	X03HT *	△ ※5 ※13※14	×
	X04HT *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19※27
	X05HT *	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19※27
	X06HT *	○* ※1	△ ※20※27
	X06HTII *	○* ※1	△ ※20※27
	007HW *	○*	△ ※20※27
	201HW *	△ ※5※6 ※13※14	△ ※19 ※20※27
	003Z * (Libero)	×	×
	008Z *	×	×
	009Z * (START)	×	×
	iPhone 3G *	- ※2	-
	iPhone 3GS *	△ ※13※14 ※30※31	○*
	iPhone4 *	△ ※13※14 ※30※31	○* ※28
	iPhone 4S *	○*	○* ※28
	iPhone 5 *	○*	○* ※28
	iPhone 5c *	○*	○* ※28
	iPhone 5s *	○*	○* ※28
WILLCOM	WILLCOM 03 * (WS020SH)	△ ※5※7	-
	WILLCOM D4 (WS016SH)	△ ※5※7 ※13※14	△ ※19
	WS027SH *	△ ※5※7 ※13※14	×
	WX04K * (PHS回線)	×	×
	WX04K * (3G回線)	×	×

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2013年11月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2013年11月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○＊印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※ 表中、型番の末尾に'*'が付いている端末はスマートフォンです。

※「データ通信接続可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたデータ通信接続機能の使用可否です。

※ 次のプロファイルに対応しています。
●HFP（Hands Free Profile）
●OPP（Object Push Profile）
●DUN（Dial Up Network Profile）
●A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
●AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）
●PBAP（Phone Book Access Profile）
●HSP（Headset Pyofile）
通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている 必要があります。

※ マルチ接続とは、複数のプロファイルを同時に接続することです。

※1 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。

※2 BTオーディオ機能がありません。

※3 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。

※4 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。

※5 AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※6 ナビからのA2DP接続動作は出来ません。

※7 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※8 ナビからA2DP切断後、ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※9 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※10 ACC ON後、A2DP接続できません。

※11 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。

※12 ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※13 ナビからの早送り操作は出来ません。

※14 ナビからの巻戻し操作は出来ません。

※16 データ通信中は着信できません。

※17 データ通信中に着信した場合、HFP切断されます。

※18 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。

※19 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※20 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。

※21 AV機器が音楽再生アプリ起動中はナビ操作で発信できません。
BGM再生に切り替えることで発信可能です。

※22 AV機器が音楽再生アプリ起動中にナビ操作で発信する場合、AV機器操作が必要です。

※23 A2DP接続中にナビ操作で発信した場合、A2DPは切断されます。

※24 AV機器が音楽再生アプリ起動中はデータ通信ができません。
BGM再生に切り替えることでデータ通信可能です。

※25 A2DP接続中は、データ通信出来ません。

※26 A2DP接続中にデータ通信を行った場合、A2DPは切断されます。

※27 電話帳の自動転送中は、音楽再生が正常に行われない場合があります。

※28 電話機の同期機能がONに設定されている場合、
音楽再生が正常に行われない場合があります。

※29 ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。

※30 ナビからのトラックup操作は出来ません。

※31 ナビからのトラックdown操作は出来ません。

※32 ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません。

※33 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、
ナビ操作で再生開始できません。

※「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。

※「cdmaOne」はCDG（CDMA Development Group）の登録商標です。

※ その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。