

携帯電話用Bluetooth接続適合

Table with columns for manufacturer, model, and compatibility status. Includes manufacturers like NTT docomo, au by KDDI, and SoftBank. Lists various phone models such as F-01F, SH-06G, KY21, etc.

この確認結果は、確認に使用した携帯電話に際しての結果です。同型同種の携帯電話すべての結果を網羅するものではありません。

確認している携帯電話機種は2019年9月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機によって動作確認後に変更が行われ、一時的に動作が変更になる可能性があります。最新の状態にない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この確認結果はナビの携帯電話に対するソフトウェア部分の動作に限定するものではありません。動作確認後に変更が行われ、一時的に動作が変更になる可能性があります。最新の状態にない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2019年9月1日現在、未確認もしくは動作確認がされていない携帯電話機種については、掲載しておいませんのであらかじめご了承ください。

表中、\*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない場合があります。

表中、x印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない場合があります。

表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

表中、※印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

表中、※印の付いている機種はスマートフォンがおすすめです。

次のプロファイルに対応しています。
HFP (Hands Free Profile)
OPP (Object Push Profile)
DUN (Dial Up Network Profile)
PAN (Personal Area Network Profile)
SPP (Serial Port Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
PAP (Phone Book Access Profile)
※情報提供するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。

携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのBluetoothヘッドセット(Bluetooth Headset)には対応していません。

モデル別とは、複数のプロファイルも同時に接続することができます。

1 登録後、A2DP接続するには、AV機能操作が必要です。

2 BTオーディオ機能がありません。

3 AV機能からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。

4 AV機能からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機能での再生操作が必要です。

5 AV機能からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

6 ナビからのA2DP接続動作は出来ません。

7 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

8 ナビからA2DP接続後、ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

9 BTオーディオモードは、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

10 ACC ON時、A2DP接続できません。

11 ACC ON時、A2DP接続した場合、音楽再生できません。

12 ACC ON時、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

13 ナビからの音声操作は出来ません。

14 ナビからの音声入力操作は出来ません。

17 データ通信中に再接続した場合、HFPが再接続されます。

18 HFP接続中は、AV機能からA2DP接続動作は出来ません。

19 HFP接続中にAV機能からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

20 HFP接続中にAV機能からA2DP接続動作を行った場合、HFP再接続されます。

21 AV機能で音楽再生アプリ起動中にナビ操作で発生できません。BGM再生に切り替えることで発生可能です。

22 AV機能で音楽再生アプリ起動中にナビ操作で発生する場合、AV機能操作が必要です。

23 A2DP接続中にナビ操作で再接続した場合、A2DPは切断されます。

24 AV機能で音楽再生アプリ起動中にデータ通信はできません。BGM再生に切り替えることでデータ通信可能です。

25 A2DP接続中は、データ通信は出来ません。

26 A2DP接続中にデータ通信を行った場合、A2DPは切断されます。

29 ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。

30 ナビからのトラック操作は出来ません。

31 ナビからのトラック操作は出来ません。

32 ナビからA2DP切断した場合、その後AV機能からA2DP接続動作は出来ません。

33 HFP接続中にBTオーディオモードON時、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※FOMA/ドコモは、株式会社エス・ティ・モバイルの登録商標です。

その他製造元等の商標は各社各社または登録商標です。