

Pioneer *sound.vision.soul*

DVR-DT90/DVR-DT70

アップデート専用ディスク

操作手順書

アップデートにより、録画したタイトル、録画予約情報、本体設定の内容、受信した番組表データが消えることはありません。

アップデート手順 (1～9項)

アップデート専用ディスクを使用して、必ず右記の手順でアップデートの作業を行ってください。また、すべての操作は本体のボタンを使用してください。

注意

- ◆ アップデートの所要時間は5～10分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。
- ◆ アップデート中は他の操作や予約録画ができません。

1～**5**はお客様の操作です。

6～**9**は本体の動作(自動)説明です。


1 「**⏻** 電源」ボタンを押して、本機の電源をオンにします。

2 「**放送**」ボタンを押して地上アナログ放送に切り換えます。

3 「**▲開/閉**」ボタンを押してディスクトレイを開きます。

4 アップデート専用ディスクをディスクトレイにのせます。
ディスクトレイは閉めないでください。

⏻電源 ディスクトレイ ▶(再生) ▲開/閉 □(録画停止) 放送切換



本機(DVR-DT90/ドアを開いた状態)

5 「□」(録画停止)ボタンを押した状態でそれを離さずに「▶」(再生)ボタンを押します。

6 自動でディスクトレイが閉まりますので、ボタンから手を離してください。これ以降はアップデートが完了する9項まで一切の操作をしないでください。

7 アップデートが開始されます。表示窓に『LOAD』と表示されます。しばらくすると下記のように表示が切り換わります。

LOAD



POWER OFF



POWER ON



DISC DWLD

8 しばらくするとディスクトレイが出てきますので、押したりせずに、そのままにしておいてください。表示窓に『DL B1 P1』などが表示されます。

9 アップデート開始から約5分後にディスクトレイが自動で閉じ、電源がオフになります。これでアップデートは完了です。ディスクを取り出してください。

『DWLD ERR』と表示されたときは、電源をオフにしてしばらくしてから、再度手順**1**からアップデート作業を行ってください。