取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってく ださい。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用する と、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社 では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお 渡しください。

- ●本品は、パイオニア製ナビゲーションシステム用リモコンです。 対象機種については、弊社カタログ・ホームページをご覧ください。
- ※ 対象機種以外でご使用になると、一部のキー操作ができない場合があります。

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

● カーオーディオ/カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

電話: 6 0120-944-111 【一般電話】 044-572-8101 FAX: 044-572-8103

- 「0120」で始まる 【【 フリーコールは、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯 電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。 正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますよう
- 修理と部品のご購入に関しましては、弊社ホームページをご覧ください。

インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/ ※商品についてよくあるお問い合わせのご案内·お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.049

パイオニア株式会社

お願いいたします。

T212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© パイオニア株式会社 2014 < KFWZ14I > < CRA4896-A >

carrozzería

(安全にお使いいただくために必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明して

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、 説明しています。

「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

注意

「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容」です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

注意(警告を含む)しなければならない内です。



必ず行っていただく強制の内容です。



禁止(やってはいけないこと)の内容です。

接続・取り付け

エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対 に取り付けと配線をしない

※
エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車 両メーカーに作業上の注意事項を確認して ください。エアバッグが誤動作し、死亡事 故の原因となります。

前方視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に 危険を及ぼす場所には絶対に取り付けない 交通事故やケガの原因となります。



必ず付属の部品を使用し、確実に固定する 付属の部品以外を使用すると、機器内部の 部品を損傷したり、しっかりと固定できず に外れて運転の妨げとなり、事故やケガの 原因となります。


説明書に従って接続・取り付けする

説明書に従わずに接続・取り付けを行うと、 火災や故障の原因となります。

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届か ないところに保管する

誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師に 相談してください。

\ 注意



無止 内部温度が上昇し、火災や故障の原因となる ことがあります。

> 雨が吹き込む所や水や結露、ほこり、油煙 などが混入するところには取り付けない 発煙や発火、故障の原因となることがあり ます。

使用方法






運転者は走行中に操作をしない

前方不注意となり交通事故の原因となりま 禁止 す。必ず安全な場所に停車してから操作し てください。

液体で濡らさない 発煙・発火・感電の原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。

リモコンなどを放置しない 停車した時やカーブを曲がるときに、リモ


コンなどが足もとに転がり、ブレーキペダ ルなどの下に入り込むと運転の妨げにな り、交通事故の原因となります。



交通事故や火災、感電の原因となります。

電池は正しく使う

、警告



万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただち に医師の治療を受けてください。

電池の極性(⊕、⊝)に注意し、表示通り

電池の極性を間違えると、破裂、液漏れな どにより、ケガや周囲を汚染する原因とな ることがあります。

電池の液漏れが発生した場合は

皮膚や衣服に付着した時は、きれいな水で 洗い流してください。目に入った時は、き れいな水で洗ったあと、ただちに医師にご 相談ください。





電池をショートさせたり、分解・加熱をし たり、火や水の中に入れない

電池の破裂や液漏れにより、火災やケガの 原因となることがあります。

乾電池は充電しない

電池の破裂により、ケガの原因となること があります。

指定以外の電池の使用や、新しい電池と古 い電池を混ぜて使用しない

電池の破裂、液漏れにより、ケガや周囲を 汚染する原因となることがあります。



使いきった電池はすぐに交換する

液漏れにより、周囲を汚染する原因となる ことがあります。

リモコンは、直射日光・高温・多湿の場所を 避けて保管する ケースの変形、内部電池の破裂や液漏れの

原因となることがあります。 異常時の問い合わせ






万一異常が起きた場合は、直ちに使用を中 止し、必ず販売店かサービス相談窓口に相 強制談する

> そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、 感電の原因となります。

スマートコマンダーの使いかた

各部の名称




- ①信号送信部
- ②AVボタン
- ③現在地ボタン
- ④ロータリー
- ⑤ ジョイスティック
- ⑥カスタムダイレクト1、2ボタン
- ⑦操作モード切り換えスイッチ
- ※各ボタンの働きについては、ナビゲーションに付 属の取扱説明書をご覧ください。

スマートコマンダーの準備と電池交換のしかた

はじめてお使いになるときや、電池を交換する ときは、裏ブタを外して単4形乾電池2本を セットしてください。(本品には、単4形マン ガン乾電池2本が付属しています。)







- スマートコマンダーを長期間使わ ないときは、電池を取り出してくだ さい。また、取り出した電池は、幼 児の手の届かないところに保管し てください。
- 電池の液もれが起こったときは、内 部に付着した液をよく拭き取ってか ら新しい電池と入れ換えてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合 は、各地方自治体の指示(条例)に 従って処理してください。


■ メモ ■

- 乾電池は充電できません。
- スマートコマンダーからの信号が受け付 けられる範囲が狭くなってきたり、地図 のスクロール速度や反応が鈍くなったり したときは、新しい電池と交換してくだ さい。
- 付属の電池は動作確認用です。電池交換 の際は、単4形マンガン乾電池または単 4形アルカリ乾電池をご使用ください。

スマートコマンダーを向ける方向

スマートコマンダーの先端(信号送信部)をナ ビゲーションのスマートコマンダー受光部に向 けて操作します。

例: AVIC-RZ07





● スマートコマンダーを直射日光の 当たるところに長時間放置すると、 高温により変形・変色したり、故障 することがあります。スマートコマ ンダーを使用しないときは、グロー ブボックスなど直射日光の当たら ないところに保管してください。

■ メモ ■

● 受光部に直射日光が当たっていると、ス マートコマンダー操作ができないことが あります。このような場合は、日光をさ えぎってからスマートコマンダーを操作 してください。

スマートコマンダーの取り付け

取付部品



単4形マンガン乾電池

× 2

取り付け上のご注意

- ●スマートコマンダーは必ず固定してくださ い。固定しないで放置しておくと、スマート コマンダーが転がってブレーキペダルの下 に入り込み、大変危険です。
- ●車の安全装置(エアバックなど)の動作の妨 げになる場所には絶対に取り付けないでくだ さい。
- ●スマートコマンダーに電池を入れてから、取 り付けてください。
- ●使いやすく、しっかり固定できる場所に取り 付けてください。取り付け位置についてご不 明な場合は、販売店にご相談ください。
- ●アタッチメントを両面テープで固定できない 場合は、付属のネジを使用してください。取 り付け位置によっては、車のパネルなどを破 損してしまう恐れがあるため、販売店にご相 談ください。
- ●取り付け位置の湿気、ホコリ、汚れ、または 油などを良く拭き取ってから両面テープを貼 り付けてください。
- ●両面テープの接着力を発揮するために、貼り 付けてから24時間以上放置してください。
- ●両面テープの貼り付け位置は、仮置きして慎 重に選んでください。接着力が強いため、一

度貼り付けると簡単に剥がせません。無理に 剥がそうとすると、パネルの変形や破損の原 因になります。

●両面テープは、一度剥がすと接着力が弱くな るため貼り直せません。

取り付ける前に、取り付け位置から信号が届 くことを確認してください。

取付例

スマートコマンダーをアタッチメントに取り付けます。 その際、スマートコマンダーが確実にアタッチメント に固定されていることを確認してください。



取り付け位置を確認します。 両面テープでアタッチメントを固定する前に、 取り付け位置から信号が届くことを確認してく

アタッチメントから取り外す



仕様

使用電源: DC3 V(単4形乾電池2本使用) 外形寸法:46 (W) mm×70 (H) mm×39 (D) mm

質量:65 g (電池含む)