

AVIC-T10 の主な機能を紹介!

1

初期設定をしよう!

AVIC-T10 に通信モジュールをセットして初期設定をすると、通信機能がご利用いただけます。

●通信機能とは

- ・渋滞情報の受信
- ・ガソリン価格を見る
- ・空き駐車場を探す

などです。

★ **ここを見て!**

→「取扱説明書」P20

お車への取り付け・接続に関しては、「取付説明書」をご覧ください。

2

自宅を登録しよう!

自宅を登録しておくと、外出先から自宅に帰るルートを探すことができます。

初めての自宅の登録は、地図上に自宅の場所を表示させ、行き先・場所メニュー画面で **自宅** にタッチすると登録できます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P74

3

カーナビサイトを使おう!

初期設定をしていれば、通信機能を利用して、グルメ、ショッピング、街の旬な情報をカーナビサイトから知ることができます。また、カーナビサイトで気になった場所などを目的地に設定することができます。カーナビサイトの他にも、ケータイサイトや PC サイトと連携させて、便利に情報を入手することができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P30

4

見やすい地図にしよう!

地図の表示方法や地図上に表示される情報を自分好みに設定して見やすい地図を表示することができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P38

5

目的地(行き先)を探そう!

名称、住所、電話番号、マップコードを入力したり、ジャンルや周辺施設を選んで、目的地を探すことができます。

他にも、地図で直接探したり、登録した場所や最近探した場所を目的地にすることもできます。

自宅が登録されていれば、自宅を目的地にすることができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P44

10

携帯電話を使おう!

ハンズフリー通話をすることができます。電話帳を利用して、電話をかけたり、発着信履歴を管理することができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P102

8

高速道路も大丈夫!

高速道路を走行すると、自動的に専用画面に切り換わり、ジャンクションやインターチェンジ、サービスエリアの情報などを表示することができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P40

7

渋滞情報を利用しよう!

初期設定をしていれば、渋滞や事故、交通規制などの最新の交通情報を専用サーバーから受信し、地図やルート案内に反映することができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P96

6

ルート案内を開始しよう!

案内開始 にタッチすると、出発地から目的地までのルートを生声や情報表示で案内します。

この画面では、探索されたルートを確認したり、立寄地や出発地を設定することもできます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P56

9

ショートカットメニューを使おう!

にタッチすると表示されるのが、ショートカットメニューです。目的地の設定、周辺検索、場所の登録などのナビの主な機能を行うことができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P31

14

ワンセグ放送を楽しもう!

ワンセグ放送を見ることができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P118

11

空いている駐車場を探そう!

初期設定をしていれば、通信機能を利用して、自車位置周辺や目的地周辺の空いている駐車場を探して、その駐車場まで案内させることができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P49

12

近くのお店を探そう!

周辺にある探したい施設のジャンルを選んで、一覧表示することができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P47

13

SD メモリーカードを使おう!

SD メモリーカードに保存した音楽を楽しんだり、旅先で撮影した写真を見たりすることができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P112

15

ガソリンの価格を見よう!

初期設定をしていれば、通信機能を利用して、ガソリン価格を見ることができます。

ここを見て!

→「取扱説明書」P48