

HDMI接続適合情報

サイバーナビ

対象商品

AVIC-CQ912II-DC/CL912II-DC/CW912II-DC/CZ912II-DC/CQ912II/CL912II/CW912II/CZ912II
 AVIC-CQ912-DC/CL912-DC/CW912-DC/CZ912-DC/CQ912/CL912/CW912/CZ912
 AVIC-CQ911-DC/CL911-DC/CW911-DC/CZ911-DC/CQ911/CL911/CW911/CZ911

推奨アダプタ



iPhone
Lightning - Digital AVアダプタ
(Apple社製)



Android
変換アダプタ (Type-C to HDMI)
AD-CHDMIBK2 (エレコム社製)

※この適合情報はサイバーナビ・楽ナビと接続した場合の情報となります。

※アダプタを車室内に放置しないでください。高温により変形したり、故障する恐れがあります。

※2023年1月現在の情報です。

メーカー	機種名	OS Ver	映像出力可否
Apple	iPhone XR ^{※1※3}	iOS 13.5.1	○
	iPhone XS ^{※1※3}	iOS 13.5.1	○
	iPhone XS Max ^{※1※3}	iOS 13.5.1	○
	iPhone SE(第2世代) ^{※1※3}	iOS 13.5.1	○
	iPhone 11 ^{※1※3}	iOS 13.6	○
	iPhone 11 Pro ^{※1※3}	iOS 13.5.1	○
	iPhone 11 Pro Max ^{※1※3}	iOS 13.5.1	○
	iPhone 12 ^{※1※3}	iOS 14.4.2	○
	iPhone 12 mini ^{※1※3}	iOS 14.4.2	○
	iPhone 12 Pro ^{※1※3}	iOS 14.4.2	○
	iPhone 12 Pro Max ^{※1※3}	iOS 14.4.2	○
	iPhone 13 ^{※1※3}	iOS 15.3	○
	iPhone 13 mini ^{※1※3}	iOS 15.3	○
	iPhone 13 Pro ^{※1※3}	iOS 15.3	○
	iPhone 13 Pro Max ^{※1※3}	iOS 15.3	○
	iPhone SE3 ^{※1※3}	iOS 15.5	○
	iPhone 14 ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
iPhone 14 Plus ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○	
iPhone 14 Pro ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○	
iPhone 14 Pro Max ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○	
富士通	arrows Be4	Android10.0	—
	arrows 5G ^{※1}	Android10.0	○
	arrows NX9 ^{※1}	Android10.0	○
	arrows Be4 Plus	Android11.0	—
	arrows We	Android11.0	—
SAMSUNG	Galaxy S10 ^{※1}	Android10.0	○
	Galaxy S10+ ^{※1}	Android10.0	○
	Galaxy A20	Android9.0	—
	Galaxy A30	Android9.0	—
	Galaxy Note9 ^{※1}	Android10.0	○
	Galaxy Note10+ ^{※1}	Android10.0	○
	Galaxy Feel2	Android9.0	—
	Galaxy S20 5G ^{※1}	Android10.0	○
	Galaxy S20+ 5G ^{※1}	Android10.0	○
	Galaxy A41	Android10.0	—
	Galaxy Note20 Ultra 5G ^{※1}	Android10.0	○
	Galaxy S21 Ultra 5G ^{※1}	Android11.0	○
	Galaxy S21+ 5G ^{※1}	Android11.0	○
	Galaxy S21 5G ^{※1}	Android10.0	○
	Galaxy A32 5G	Android11.0	—
	Galaxy A52 5G	Android11.0	—
	Galaxy A21	Android10.0	—
	Galaxy A51 5G	Android10.0	—
	Galaxy Z Flip 5G	Android10.0	—
	Galaxy Z Flip3 5G	Android11.0	—
Galaxy A22 5G	Android11.0	—	
Galaxy A21 シンプル	Android11.0	—	
Galaxy S22 ^{※1}	Android12.0	○	
Galaxy S22 Ultra ^{※1}	Android12.0	○	
Galaxy A53 5G	Android12.0	—	
SONY	Xperia 1 ^{※1}	Android10.0	○
	Xperia 5 ^{※1}	Android10.0	○
	Xperia 8	Android9.0	—
	Xperia XZ3	Android10.0	—
	Xperia Ace	Android9.0	—
	Xperia 1 II ^{※1}	Android10.0	○
	Xperia 10 II	Android10.0	—
	Xperia 5 II ^{※1}	Android10.0	○
	Xperia 10III ^{※1}	Android11.0	○
	Xperia Ace II	Android11.0	—
	Xperia 1III ^{※1}	Android11.0	○
	Xperia 5 III ^{※1}	Android11.0	○
	Xperia 1IV ^{※1}	Android12.0	○
	Xperia 10IV	Android12.0	—
Xperia AceIII	Android12.0	—	
LG	LG it	Android8.1.0	—
	LG style2	Android9.0	—
	LG K50	Android9.0	—
	LG G8X ThinQ ^{※1}	Android9.0	○
	LG V60 ThinQ 5G ^{※1}	Android10.0	○
	LG Style3 ^{※1}	Android10.0	○
	LG VELVET	Android10.0	—
SHARP	AQUOS R5G ^{※1}	Android10.0	○
	AQUOS sense3 basic	Android9.0	—
	AQUOS Zero5G basic ^{※1}	Android10.0	○
	AQUOS sence5G	Android11.0	—
	AQUOS sence4	Android10.0	—
	AQUOS sense6	Android11.0	—
	AQUOS zero6 ^{※1}	Android11.0	○
	AQUOS wish	Android11.0	—
	AQUOS R7 ^{※1}	Android12.0	○
	AQUOS wish2	Android12.0	—
	AQUOS sense6S	Android11.0	—
KYOCERA	TORQUE 5G	Android11.0	—
	GRANTINA グランティーナ	Android10.0	—
OPPO	OPPO Find X3 Pro ^{※1}	Android11.0	○
	OPPO A54 5G	Android11.0	—
	OPPO Find X2 Pro	Android10.0	—
	OPPO Reno3 5G	Android10.0	—
	OPPO A55s 5G	Android11.0	—
	OPPO Reno7 A	Android11.0	—
HUAWEI	HUAWEI Mate 20 Pro ^{※1}	Android8.1.0	○
	HUAWEI P30 Pro ^{※1}	Android9.0	○
	HUAWEI P30 lite Premium	Android9.0	—
Xiaomi	Redmi Note9T	Android10.0	—
	Mi 10 Lite 5G	Android10.0	—
	Redmi Note 10 JE	Android11.0	—
	Redmi Note10T	Android11.0	—
ZTE	ZTE AXON 10PRO 5G ^{※1}	Android10.0	○
	ZTE a1	Android10.0	—
Google	Google Pixel 5 5G	Android11.0	—
	Google Pixel 4a	Android10.0	—
	Google Pixel 4a (5G)	Android11.0	—
	Google Pixel 6	Android12.0	—
	Google Pixel 6 Pro	Android12.0	—
	Google Pixel 5a (5G)	Android11.0	—
	Google Pixel 6a	Android12.0	—
BALMUDA	BALMUDA Phone	Android11.0	—

※1 ご使用になる機器やアプリのバージョンや仕様によっては、カーナビに映像や音声を出力できないことがあります。

※2 Dアニメストアの映像を出力させることはできません。

※3 Hulu/Dアニメストア/ビデオパスでは映像や音声を正しく出力させることはできません。

HDMI接続適合情報

楽ナビ

対象商品

AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/

推奨アダプタ



※この適合情報はサイバーナビ・楽ナビと接続した場合の情報となります。

※アダプタを車室内に放置しないでください。高温により変形したり、故障する恐れがあります。

※2023年1月現在の情報です。

メーカー	機種名	OS Ver	映像出力可否
Apple	iPhone 8 ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 8 Plus ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone X ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone XS ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone XS Max ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone XR ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone SE2 ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 11 ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 11 Pro ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 11 Pro Max ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 12 ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 12 min ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 12 Pro ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 12 Pro Max ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 13 ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 13 min ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 13 Pro ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 13 Pro Max ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone SE3 ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
	iPhone 14 ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○
iPhone 14 Plus ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○	
iPhone 14 Pro ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○	
iPhone 14 Pro Max ^{※1※3}	iOS 16.1.2	○	
富士通	arrows 5G ^{※1}	Android12.0	○
	arrows NX9 ^{※1}	Android12.0	○
SAMSUNG	Galaxy S10 ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy S10+ ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy Note9 ^{※1}	Android9.0	○
	Galaxy Note10+ ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy S20 5G ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy S20+ 5G ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy Note20 Ultra 5G ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy S21 5G ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy S21 Ultra 5G ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy S21+ 5G ^{※1}	Android12.0	○
	Galaxy S22 ^{※1}	Android13.0	○
	Galaxy S22 Ultra ^{※1}	Android13.0	○
	Galaxy A53 5G	Android13.0	—
SONY	Xperia 1 ^{※1}	Android11.0	○
	Xperia 5 ^{※1}	Android11.0	○
	Xperia 1 II ^{※1}	Android12.0	○
	Xperia 5 II ^{※1}	Android12.0	○
	Xperia 5 III ^{※1}	Android12.0	○
	Xperia 1 IV ^{※1}	Android13.0	○
	Xperia 10 II	Android12.0	—
	Xperia 10IV	Android12.0	—
	Xperia AceIII	Android12.0	—
SHARP	AQUOS Zero5G basic ^{※1}	Android12.0	○
	AQUOS R5G ^{※1}	Android12.0	○
	AQUOS zero6 ^{※1}	Android11.0	○
	AQUOS R7 ^{※1}	Android12.0	○
	AQUOS zero2	Android12.0	—
	AQUOS sense3	Android11.0	—
	AQUOS sense3 Plus	Android10.0	—
	AQUOS wish2	Android12.0	—
	AQUOS sense6S	Android12.0	—
Xiaomi	Redmi Note10T	Android11.0	—
OPPO	OPPO Find X3 Pro ^{※1}	Android12.0	○
	OPPO Reno7 A	Android12.0	—
Google	Google Pixel 4 XL	Android13.0	—
	Google Pixel 4	Android13.0	—
	Google Pixel 6a	Android13.0	—
HUAWEI	P30 Pro ^{※1}	Android9.0	○
	Mate 20 Pro	Android9.0	—
LG	LG G8X ThinQ ^{※1}	Android10.0	○
	LGV60 ThinQ 5G	Android12.0	—
	LG Style3	Android12.0	—
	LG VELVET	Android12.0	—
ZTE	ZTE Axon10 Pro 5G ^{※1}	Android10.0	○

※1 ご使用になる機器やアプリのバージョンや仕様によっては、カーナビに映像や音声を出力できないことがあります。

※2 Dアニメストアの映像を出力させることはできません。

※3 Hulu/Dアニメストア/ビデオパスでは映像や音声を正しく出力させることはできません。