

DVR-640H/DVR-540H/DVR-RT50H

アップデート専用ディスク操作手順書

アップデートにより、録画したタイトル、録画予約情報、本体設定の内容、受信した番組表データが消えることはありません。

DVR-640H/DVR-540H/DVR-RT50Hアップデート手順(1～9項)

- アップデート用ディスクを使用して、以下の手順にてアップデートの作業を行います。
- すべての操作は、本体ボタンを使用してください。
- **1**～**4** 項についてはお客様の操作、**5**～**9** 項は本体の状態説明です。

注意

- ◆ アップデートの所要時間は約6分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。
- ◆ アップデート中は他の操作や予約録画ができません。

- 1** 「**⏻** 電源」ボタンを押して製品の電源を入れます。

POWER ON

- 2** 本体の「**▶**開/閉(▶DVD開/閉)」ボタンを押してディスクトレイを開きます。

- 3** アップデート用ディスクをディスクトレイにのせます。

- 4** 本体の「**▶**開/閉(▶DVD開/閉)」ボタンを押してディスクトレイを閉じます。

- 5** これ以降はアップデートが完了する**9**項まで一切の操作をしないでください。
- アップデート処理が開始されると、画面(チューナー受信映像)が消えて、黒画面になります。
 - すでに本体のバージョンがアップデートディスクと同等以上のときは、**5**項以降のアップデート処理が開始されません。アップデートの必要はありませんので、ディスクを取り出してください。

- 6** アップデートが開始されます。表示窓に「LOAD」と表示され、しばらくすると下記のように表示が切り換わります。

DOWNLOAD-1

- 7** しばらくするとディスクトレイが出てきますので、ディスクを取り出してください。また、ディスクトレイを押ししたりしないで、そのままにしておいてください。

- 8** 続けて、下記のように表示が切り換わります。

DOWNLOAD-2



DOWNLOAD-3



DOWNLOAD-4



DOWNLO 999~000

- 9** 約6分後にディスクトレイが自動的に閉じ、電源が切れます。これでアップデートは完了です。「WRT FAILED」、「CAN'T USE」と表示されたときは、電源をオフにして、再度手順 **1** からアップデート作業を行ってください。