

## iPod/iPhone適合表

(対象ユニット / 型番 / 品番)

モニター付DVD/CD/USBプレーヤー :99094-53U63-N01 / PVH-9300DVSZSE1

・音楽再生のみ対応しています。(iPhone4以前のiPhoneには対応していません。)

⇒iPod/iPhoneに付属のケーブルをご使用ください。

※iPhone11 Pro以降のモデルは、付属のケーブルはご使用になれません。

※iPod/iPhoneに付属のケーブルは車内に放置しないでください。

※全てのiPod/iPhoneでの動作は保証しておりません。

◎ : 音楽・動画再生可 / ○ : 音楽のみ再生可 (動画再生不可) / × : 再生不可 / - : 未確認

機種	世代 モデル番号	ソフトウェア Ver.	99000-79BM7-000		
				充電	注
iPod touch	第5世代	9.2.1	○	可	3、4、5
	第6世代	11.0	○	可	3、4、5
iPod nano	第7世代	1.0.1	○	可	
iPhone	iPhone 4s	9.2.1	○	可	1、2、3、4、5
	iPhone 5	10.0.2	○	可	1、3、4、5
	iPhone 5s	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone 5c	10.0.2	○	可	1、3、4、5
	iPhone 6	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone 6Plus	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone 6S	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone 6S Plus	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone SE	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone 7	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone 7 Plus	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone 8	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone 8 Plus	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone X	11.0	○	可	1、3、4、5
	iPhone XR	16.3	○	可	1、3、4、5、7
	iPhone Xs	16.3	○	可	1、3、4、5、7
	iPhone Xs Max	16.3	○	可	1、3、4、5、7
	iPhone 11	16.3	○	可	1、3、4、5、7
	iPhone 11 Pro	16.3	○	可	1、3、4、5、7
	iPhone 11 Pro Max	16.3	○	可	1、3、4、5、7
	iPhone SE (2nd)	16.3	○	可	1、3、4、5、7
	iPhone 12	16.3	○	可	1、3、4、5、7
	iPhone 12 mini	16.3	○	可	1、3、4、5、7
iPhone 12 Pro	16.3	○	可	1、3、4、5、7	
iPhone 12 Pro Max	16.3	○	可	1、3、4、5、7	
iPhone 13	16.3	○	可	1、3、4、5、7	
iPhone 13 mini	16.3	○	可	1、3、4、5、7	
iPhone 13 Pro	16.3	○	可	1、3、4、5、7	
iPhone 13 Pro Max	16.3	○	可	1、3、4、5、7	
iPhone SE (3rd)	16.3	○	可	1、3、4、5、7	
iPhone 14	16.3	○	可	1、3、4、5、7	
iPhone 14 Pro	16.3	○	可	1、3、4、5、7	

### 【注意事項】

※適合表は、2023年2月時点での調査内容です。

※この内容は、検証に使用したiPodやiPhoneに関する結果であり、同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※ご使用のiPodやiPhoneは、設定やソフトウェアバージョンなどにより動作しない場合があります。

※iPod/iPhoneの動作、および将来バージョンアップするiPodやソフトの対応については、補償いたしかねますので、ご了承ください。

※本機と接続してiPod/iPhoneを使用中に、iPod/iPhoneのデータが消失した場合、その補償はいたしかねますので、ご了承ください。

※iPhone/iPod本体、付属のケーブル類および市販品は車内に放置しないでください。

※ソフトウェアのバージョンは、端末本体の「バージョン」欄で確認できます。

※iPod/iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

※iPod, iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

※ソフトウェアバージョンがOS4.1のiPhoneまたはiPod touchでは、ノイズまたは音飛びが発生する場合があります。

注1：車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注2：ビデオポッドキャストの選択／再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。

注3：ポッドキャスト・オーディオブックの選択／再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。

注4：iPhoneまたはiPod電源OFF時から接続した場合、エラー表示する場合があります。再接続で復帰します。

注5：楽曲やビデオ再生時、場合によっては正常に動作しない場合があります。

注6：シャッフル再生が正常に動作しない場合があります。

注7：再生中の曲情報やアートワークが正しく表示されない場合があります。