

## Bluetooth適合表【au by KDDI】

モニター付DVD/CD/USBプレーヤー：PVH-9300DVSZS /99000-79BM7-000

○：使用可能、○\*/△：一部制限あり、×：使用不可

携帯機型番 アダプター型番	ハンズフリー			オーディオ		
	ハンズフリー通話 使用可否	電話帳転送	発信履歴 転送	BTオーディオ	マルチ接続	
HTV32 * (htc10)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に關しての結果です。 同型番の携帯電話機種全ての結果を保證するものではありません。
HTV33 * (htc U11)	○* ※2	○	○	×	×	※ 掲載している携帯電話機種は2018年5月1日までに一定の条件下で動作を 確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、 一覧表の情報が変更になる可能性があります。 通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
HVV31 * (HUAWEI nova2)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に 關するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保證するものでは ありません。
iPhone5s *	○* ※2	○	○	○*	○	※ 2018年5月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種 については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
iPhone6 *	○* ※2	○	○	○*	○	※ 車載機とはDEH/MVH/AppliUnitを指します。
iPhone6s *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29	
iPhone7 *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29	
iPhone7 Plus *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29	※ 表中、○*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により 一部正常に動作しない機能があります。
iPhone8 *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29	※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
iPhone8 Plus *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29	※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。
iPhone SE *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29	※ 表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。
iPhone X *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29	※ 表中、型番の末尾に「*」が付いている端末はスマートフォン・ガラホです。
KYF33 * (TORQUE X01)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	
KYF35 * (MARVERA)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※次のプロファイルに対応しています。 ●OPP (Object Push Profile) ●HSP (Headset Profile) ●HFP (Hands Free Profile) ●A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ●AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ●SDP(Service Discovery Protocol) 通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている 必要があります。
KYF36 * (かんたんケータイ)	○* ※2	○	○	△ ※17※19 ※24※25※26	△ ※29	
KYF37 * (GRATINA)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	
KYV38 * (URBANO V03)	○* ※2	○	○	△ ※17※19 ※24※25※26	△ ※29	
KYV40 * (rafre)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプの Bluetoothスズフリーアダプター (対応プロファイル：HSP(Headset Profile) ) には対応していません。
KYV41 * (TORQUE G03)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	
KYV42 * (Qua phone QX)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※1 車載機からの検索では、携帯電話を見つけれません。
KYV43 * (BASIO3)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※2 携帯機の設定により車載機からの検索で見つからない場合があります。
KYV44 * (Qua phone QZ)	○* ※2	○	○	×	×	※3 車載機からの登録は、出来ません。
LGV33 * (Qua phone)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※4 携帯電話からHFP接続が出来ません。
LGV34 * (isai Beat)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※5 着信音が車載機から鳴りません。 (着信確認音が1回だけ鳴ります)
LGV35 * (isai V30+)	○* ※2	○	○	△ ※19※24 ※25※26	△ ※29	※6 着信番号が非通知と表示されます。
SCV35 * (Galaxy S8+)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※7 携帯電話にメモリアル機能がありません。
SCV36 * (Galaxy S8)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※8 電話帳の一括読み込みが出来ません。
SCV37 * (Galaxy Note8)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※9 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。(履歴も含む)
SHF33 * (AQUOS K)	○* ※2	○	○	×	×	※10 携帯電話からHFP切断した場合、 その後電話機からのハンズフリー操作が出来ない場合があります。
SHF34 * (AQUOS K)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※11 グループ設定された電話帳データを転送する為には、電話機の設定が必要です。
SHV34 * (AQUOS SERIE)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※12 接続後、電話帳が自動で転送されません。
SHV35 * (AQUOS U)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※13 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。

SHV36 * (BASIO2)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※14 BTオーディオ機能がありません。
SHV37 * (AQUOS U)	○* ※2	○	○	△ ※17※19 ※24※25※26	△ ※29	※15 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。
SHV38 * (AQUOS SERIE mini)	○* ※2	○	○	△ ※17※19 ※24※25※26	△ ※29	※16 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。
SHV39 * (AQUOS R)	○* ※2	○	○	×	×	※17 AV機器からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SHV40 * (AQUOS sense)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※18 車載機からのA2DP接続動作は出来ません。
SHV41 * (AQUOS R compact)	○* ※2	○	○	×	×	※19 車載機からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SOV33 * (XPERIA X Performance)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※20 車載機からA2DP切断後、車載機からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SOV34 * (Xperia XZ)	○* ※2	○	○	△ ※17※19 ※24※25※26	△ ※29	※21 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SOV35 * (XperiaXZs)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※22 ACC ON後、A2DP接続できません。
SOV36 * (Xperia XZ1)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※23 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。
						※24 ACC ON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
						※25 車載機からの早送り操作は出来ません。
						※26 車載機からの巻戻し操作は出来ません。
						※27 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。
						※28 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
						※29 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。
						※30 AV機器が音楽再生アプリ起動中は車載機操作で発信できません。BGM再生に切り替えることで発信可能です。
						※31 AV機器が音楽再生アプリ起動中に車載機操作で発信する場合、AV機器操作が必要です。
						※32 A2DP接続中に車載機操作で発信した場合、A2DPは切断されます。
						※33 車載機からA2DP接続動作ができない場合があります。
						※34 車載機からのトラックup操作は出来ません。
						※35 車載機からのトラックdown操作は出来ません。
						※36 車載機からA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません
						※37 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。