

## Air navi

### バージョンアップ ダウンロード マニュアル

エアーナビマップ TypeⅣ Vol.4(2014年度 第1版)・ダウンロード版 CNVU-A4400DL  
エアーナビマップ TypeⅢ Vol.5(2014年度 第1版)・ダウンロード版 CNVU-A3500DL  
エアーナビマップ TypeⅢ Vol.4(2014年度 第1版)・ダウンロード版 CNVU-A3410DL

本パッケージにて提供される更新データは、有償となります。

今回、CNVU-A4400DL および CNVU-A3500DL を購入されるお客様、CNVU-A3410DL を新規で購入されるお客様は、ダウンロード当日、更新パスワード取得時に決済いただきますので、あらかじめご決済用のクレジットカードをご用意ください。

CNVU-A3410DL を既に購入済のお客様は、購入手続きは不要です。

CNVU-A4400DL および CNVU-A3500DL は、2014年5月から2015年4月のダウンロードが可能です。

CNVU-A3410DL は、2014年10月までダウンロードが可能です。

下記の「お客様別バージョンアップ手順のご案内」から、お進みください。

## CONTENTS >>>

### お客様別バージョンアップ手順のご案内

#### 【新規ご購入のお客様】

今回、初めてご購入になるお客様は、ステップ5の「ご購入代金決済・更新パスワード取得」が必要です。

ページ1「本書の見方」へお進みください。

#### <ご使用の機種>

- ・AVIC-T99/T77/T55 (CNVU-A4400DL)
- ・AVIC-T07Ⅱ/T05Ⅱ-SV/T05Ⅱ-GR (CNVU-A3500DL)
- ・AVIC-T07/T05/T05-S1 (CNVU-A3410DL)

#### 【既にご購入済のお客様】

2013年11月以降に既にご購入済のお客様は、ステップ5の購入手続きは不要ですが「更新パスワード取得」は必要となります。





ページ1「本書の見方」へお進みください。

#### <ご使用の機種>

- ・AVIC-T07/T05/T05-S1 (CNVU-A3410DL : 購入済)

|   |       |
|---|-------|
| 本書の見方 .....                                       | 1     |
| 全データ更新の動作環境 .....                                 | 1     |
| Windows 8/7/Vista をご利用のお客様へ .....                 | 1     |
| お問い合わせについて .....                                  | 1     |
| データ更新についてのご注意 .....                               | 1     |
| バージョンアップ (全データ更新) の流れ .....                       | 2     |
| ステップ1 microSD カードの初期登録 .....                      | 3     |
| ステップ2 ナビスタジオ (エアーナビ用) の準備 .....                   | 4     |
| ステップ3 お客様登録・初期登録 .....                            | 5-6   |
| ステップ4 データダウンロードおよび<br>microSD カードへの転送時の注意事項 ..... | 7     |
| ステップ5 ご購入代金決済、更新パスワード取得 .....                     | 8-10  |
| ステップ6 データダウンロード .....                             | 11-12 |
| ステップ7 カーナビゲーション本体のバージョンアップ .....                  | 13-14 |
| ステップ8 バージョンアップ完了の確認 .....                         | 15    |
| FAQ .....   | 16    |

## 本書の見方

| 表記  | 意味   |
|---|--|
|  | お知らせマーク<br>操作するうえでの情報や、便利な使い方などについて説明します。                              |
|  | 注意マーク<br>操作を行う状況において注意していただきたいことや、本製品の性能を維持するうえで注意していただきたいことについて説明します。 |
|  | パソコンの画面上の選択項目を表します。<br>例：「入力終了」ボタンをクリックします。                            |
|  | カーナビゲーション本体の画面上のボタンを表します。<br>例：[決定]にタッチします。                            |

※ Web ページのデザインについては、予告なく変更される場合があります。

## 全データ更新の動作環境

全データ更新を行うには、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（エアーナビ用）」を使用します。  
更新時にはパソコンをインターネットに接続する必要があります。

「ナビスタジオ（エアーナビ用）」の動作環境については、以下の URL を参照してください。

[http://pioneer.jp/car/navistudio/navistudio\\_10air/](http://pioneer.jp/car/navistudio/navistudio_10air/)

## Windows 8/7/Vista をご利用のお客様へ

本書は Windows 7 を基に手順を記載しております。

Windows 8/Vista の場合は、画面イメージが異なる場合があります。

Windows 8/7/Vista の場合は、ユーザアカウント制御（UAC）の設定によって動作が異なる場合があります。

## お問い合わせについて

パソコン、ウィルスチェックソフトなどの操作方法やご質問については販売元のメーカーへお問い合わせください。

## データ更新についてのご注意

- 全データ更新は、アプリケーション、地図データ、道路データ、地点情報データなどを含めたすべてのデータが更新対象となります。全データ更新は、「ナビスタジオ（エアーナビ用）」経由でダウンロードしたデータが入った microSD カードを使用します。
  - ※ SDHC 対応の SD メモリーカードスロット搭載のパソコン、または、外付けのカードリーダー・ライターが必要です。
  - ※ ダウンロードしたデータを、ナビスタジオ以外の手段で microSD カードにコピーすることはできません。
  - ※ CNVU-A4400DL および CNVU-A3500DL は 2014 年 5 月から 2015 年 4 月の全更新 2 回と差分更新最大 10 回のダウンロードが可能な有償ダウンロードのパッケージです。期間中にデータダウンロードをお願いします。
  - ※ CNVU-A3410DL は 2013 年 11 月から 2014 年 10 月の全更新 2 回と差分更新最大 10 回のダウンロードが可能な有償ダウンロードのパッケージです。期間中にデータダウンロードをお願いします。
- 全データ更新中は、カーナビゲーションのすべての機能が使用できません。
- 全データ更新を実施しないと以降の更新ができません。
- SD メモリーカード内のデータは、万一に備え、バックアップをお取りいただくことをお勧めします。

## バージョンアップ（全データ更新）の流れ

本機のバージョンアップ（全データ更新）は、以下の流れで行います。

※ 2 台以上のナビゲーションを所有されているお客様は、ご使用の機種 1 台ごとにバージョンアップを行う必要があります。

※ ステップ 3 「お客様登録・初期登録」まで完了している場合は、ステップ 4 から開始してください。

### カーナビゲーションにて

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| ステップ 1 | microSD カードの初期登録 (P.3) (※ 1)                   |             |
|        | ご使用の機種   | 必要な空き容量     |
|        | AVIC-T99/T77/T55                               | 16 GB (※ 1) |
|        | AVIC-T07 II/T05 II-SV/T05 II-GR/T07/T05/T05-S1 | 8 GB (※ 1)  |



### パソコンにて

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| ステップ 2 | ナビスタジオ (エアーナビ用) の準備 (P.4)   |              |
| ステップ 3 | お客様登録・初期登録 (P.5 ~ P.6)  |              |
| ステップ 4 | データダウンロードおよび microSD カードへの転送時の注意事項 (P.7)  |              |
| ステップ 5 | ご購入代金決済、更新パスワード取得 (P.8 ~ P.10)<br>CNVU-A3410DL を既にご購入済のお客様は、ご購入代金決済の手続きは不要ですが、更新パスワードの取得は必要となります。 |              |
| ステップ 6 | データダウンロード (P.11 ~ P.12)<br>■ 所要時間のめやす (microSD カードへの転送時間を含む) (※ 2)                                |              |
|        | ご使用の機種  | 所要時間         |
|        | AVIC-T99/T77/T55  | 約 70 分 (※ 3) |
|        | AVIC-T07 II/T05 II-SV/T05 II-GR/T07/T05/T05-S1  | 約 60 分 (※ 3) |



### カーナビゲーションにて

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| ステップ 7 | カーナビゲーション本体のバージョンアップ (P.13 ~ P.14)<br>■ 所要時間のめやす |              |
|        | ご使用の機種   | 所要時間         |
|        | AVIC-T99/T77/T55                                 | 約 90 分 (※ 4) |
|        | AVIC-T07 II/T05 II-SV/T05 II-GR/T07/T05/T05-S1   | 約 45 分 (※ 4) |



### パソコンにて

|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| ステップ 8 | バージョンアップ完了の確認 (P.15) |  |
|--------|----------------------|--|

※ 1 FAT32 でフォーマットされた microSD カードが必要です。

※ 2 パソコンの動作環境によっては、ダウンロード完了までの時間が長くなる場合があります。また、一部のセキュリティソフト (ウイルスチェックソフト) にはダウンロードしているファイルに対してウイルスチェックを実行する機能があり、この機能を利用している場合はウイルスチェックに時間がかかりダウンロードが中止されることがあります。

※ 3 所要時間はインターネット回線速度 32 Mbps、Class6 の microSD カードを使用して試算した参考値です。データサイズやご使用の通信環境、パソコンのスペックなどによって時間は異なります。


※ 4 弊社検証環境における参考値です。ご使用中のカーナビゲーション動作状況によって所要時間が長くなる場合があります。

## ステップ 1 microSD カードの初期登録

### 1 初期登録方法

microSD カードにカーナビゲーション本体のデータを読み込ませます。

microSD カードをカーナビゲーション本体に挿入すると、SD カード登録確認メッセージ (PC リンク用に登録するかを問い合わせる画面) が表示されます。



[はい]にタッチすると、ナビスタジオのインストーラーおよび必要なデータが microSD カードに書き込まれ、ナビスタジオ用 microSD カードとしてカーナビゲーション本体に登録されます。

[いいえ]にタッチすると、登録が行われずナビスタジオ用としてお使いになることはできません。



「登録が完了しました。」のメッセージが表示されたら [確認] にタッチし、microSD カードを抜き取って、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ (エアーナビ用)」にご使用ください。

### お知らせ

- 登録が完了するまでは microSD カードを抜いたり、電源を OFF にしないでください。
- SD カード登録確認メッセージは、初期登録が完了したあとは表示されません。最初に登録した microSD カードを、別のものに変更したい場合は、カーナビゲーション本体のメニューから [設定] → [設定] → [機能設定] → [SD カード登録確認メッセージ表示] を選択し、[ON] に設定してください。

## ステップ2 ナビスタジオ（エアーナビ用）の準備

更新データのダウンロードサービスをご利用になるには、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（エアーナビ用）」のインストールと、お客様登録および初期登録が必要になります。

### お知らせ

- 通信契約をされているお客様は、お客様登録は不要です。

パソコンリンク用としてカーナビゲーション本体に microSD カードを登録した後、下記の手順に従ってパソコンに「ナビスタジオ（エアーナビ用）」をインストールしてください。

### お知らせ

- パソコンリンクソフトを使用するには、カーナビゲーション本体で初期登録をした microSD カードが必要になります。  
初期登録の方法は、取扱説明書（ナビゲーション&オーディオブック）のマップチャージの章を参照してください。  
AVIC-T99/T77 P. 120  
AVIC-T55 P. 114  
AVIC-T07Ⅱ/T07 P. 117  
AVIC-T05Ⅱ/T05 P. 111
- 「ナビスタジオ（エアーナビ用）」をインストール済みのお客様は、P.5「お客様登録・初期登録」へお進みください。

## 1 ナビスタジオ（エアーナビ用）のインストール

弊社ホームページの「NAVI\*STUDIO Download」ボタンをクリックし、手順に従って「ナビスタジオ（エアーナビ用）」をインストールしてください。

[http://pioneer.jp/car/navistudio/navistudio\\_10air/index.html](http://pioneer.jp/car/navistudio/navistudio_10air/index.html)



### お知らせ

- インストール方法については、ダウンロードページに掲載のインストールマニュアルをご確認ください。



## ステップ3 お客様登録・初期登録

ここでは、パソコンリンク用として、microSD カードを登録した後、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（エアーナビ用）」からお客様登録・初期登録する方法を説明します。パソコンがインターネットに接続できる環境かご確認ください。

### お知らせ

- 通信契約をされているお客様は、お客様登録は不要です。

## 1 ランチャー（メニュー選択ツール）の起動

microSD カードをパソコンに接続してください。デスクトップの「ナビスタジオ（エアーナビ用）」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。

### お知らせ


- microSD カードをパソコンに接続する際にカードリーダーをご使用になる場合は、SDHC 対応のカードリーダーをご使用ください。

## 2 お客様登録

### お知らせ

- お客様登録は弊社ホームページからも登録できます。  
<http://pioneer.jp/carrozzeria/support>
- 弊社ホームページにてお客様登録がお済みの方は P.6 「6 初期登録完了」へお進みください。

ランチャーが起動したら、「お客様登録 / 確認」ボタンをクリックしてください。



通信契約をされているお客様は、お客様登録は不要です。

「お客様登録 / 確認」ボタンは押さずに「OK」ボタンをクリックして、P.6 「6 初期登録完了」へお進みください。

WEB ブラウザが起動し、お客様登録トップページが表示されます。



### お知らせ

- インターネットエクスプローラー以外のブラウザの場合、WEB ブラウザが起動しない場合があります。

ページ下部の「新規ご登録はこちら」ボタンをクリックしてください。



## 3 ユーザー情報の登録

ユーザー情報登録のフォームに、手続きに必要なお客様の情報を入力し、「内容確認」ボタンをクリックしてください。



### ご注意

- ユーザー ID、パスワードはバージョンアップ時に必要です。必ずメモを取り、控えてください。
- 機種名、製造番号は、ご使用のカーナビゲーションの保証書をご確認のうえ、入力してください。

## ステップ3 お客様登録・初期登録

### 4 ユーザー情報登録の内容確認

入力した情報が表示されます。

入力内容が正しい場合は「登録」ボタンをクリックしてください。

修正の必要があれば、「戻る」ボタンをクリックしてください。



#### ご注意

- 登録後、お客様名・性別・生年月日・ユーザーID・機種名・製造番号は変更することができません。入力内容が正しいことをご確認のうえ、「登録」ボタンをクリックしてください。

### 5 ユーザー情報登録の完了


ユーザー登録完了メッセージとユーザーIDが表示されますので、ユーザーIDをプリントするか、メモを取り保管してください。(更新時に使用します。)




### 6 初期登録完了

再びパソコンリンクソフトの操作に戻ります。

「OK」ボタンをクリックすると「お客様契約確認」を行います。



「通信による確認をします。」画面のメッセージが変化します。



「契約状態の確認が終了しました。次回起動以降に地図データをダウンロードすることが出来ます。」の画面に切り替わったら、もう一度「OK」ボタンをクリックしてください。「OK」ボタンをクリックすると、「ナビスタジオ(エアーナビ用)」が起動します。

## ■全データ更新を行う

### ステップ4 データダウンロードおよび microSD カードへの転送時の注意事項

- データのダウンロードにはインターネットにブロードバンド接続できるパソコンが必要です。なお推奨通信速度は 500kbps 以上です。
- 大容量のデータをダウンロードして microSD カードに転送します。パソコンのハードディスクと microSD カードに必要な空き容量\*を確保してください。なおカードスロットは SDHC 対応の必要があります。
  - ※ AVIC-T99/T77/T55 をご使用の場合：16GB
  - AVIC-T07 II/T05 II-SV/T05 II-GR/T07/T05/T05-S1 をご使用の場合：8GB
- FAT32 でフォーマットされた microSD カードをご使用ください。
- microSD カードのフォーマットには、SD フォーマッターをお勧めします。
- microSD カード内に必要な空き容量がない場合は、「ナビスタジオ (エアーナビ用)」にて microSD カード内のデータをすべて消去します。microSD カード内のデータはバックアップをお取りいただくことをお勧めします。
- 大容量のデータをダウンロードするため、無線 LAN 環境では通信が安定しない場合があります。有線 LAN でのダウンロードをお勧めします。
- データのダウンロード中は、自動的にパソコンの電源が切れたりスクリーンセーバーが起動したりしないような設定にしてください。
- ファイアウォールやアンチウィルスソフトなどのセキュリティ関連ソフトウェアをご利用の場合、設定によってはナビスタジオの通信が一定時間で切れてしまうことがあります。セキュリティ関連ソフトウェアの設定を変更あるいは解除してご利用ください。セキュリティ関連ソフトウェアの操作は各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- すべての項目を microSD カードに転送するには数時間かかる場合があります。また、転送中はナビスタジオのランチャー (メニュー選択ツール) を終了できません。
- microSD カードへの転送中は、他のアプリケーションから microSD カードへの操作を行わないでください。予期せぬ誤動作の原因となる場合があります。
- 途中でダウンロード、および microSD カードへの転送が終了した場合は、ナビスタジオのランチャーから [マップチャージ] - [ダウンロード設定] を選択し、ダウンロード先と microSD カード内のデータを削除して、マップチャージを最初からやり直してください。



## ステップ5 ご購入代金決済、更新パスワード取得

ここでは、CNVU-A4400DL、CNVU-A3500DLまたはCNVU-A3410DLを今まで購入されたことがないお客様を対象とした、ご購入代金決済全データ更新に必要な更新パスワードの取得についての説明となります。

既にCNVU-3410DL（2013年度全データ第2版）配信時にご購入済みのお客様は、「2 更新パスワード取得」の後、P.10「6 更新パスワード取得（パスワード発行済の場合）」へお進みください。

### 1 ランチャー（メニュー選択ツール）の起動


初期登録済みのmicroSDカードをパソコンに接続してください。

デスクトップの「ナビスタジオ（エアナビ用）」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。

### 2 更新パスワード取得

全データ更新を行う際に、更新パスワードの取得が必要になります。

地図を更新する際に、「はい」ボタンをクリックし更新パスワードを取得してください。



#### お知らせ

- 「今日は行わず、後日通知する」ボタンをクリックした場合は、全データ更新の前月までの差分更新（道路データ、地点情報データ）をダウンロードします。

この場合、次回「ナビスタジオ（エアナビ用）」を起動した際に更新パスワードの取得が可能です。

- 自動でマップチャージが起動しない場合は、「◀」ボタンをクリックすると左側にランチャーメニューが現れるので、「最新情報に更新」ボタンをクリックします。



WEBブラウザが起動してログイン画面が表示されます。

ユーザーIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。



#### お知らせ

- インターネットエクスプローラー以外のブラウザの場合、WEBブラウザが起動しない場合があります。

更新用パスワードを新規に発行するか、発行済の更新パスワードを使用するかを選択します。

既に更新用パスワードを取得済のお客様は、「更新用パスワードを確認する」をクリックして、P.10「6 更新パスワード取得（パスワード発行済の場合）」へお進みください。



## ステップ5 ご購入代金決済、更新パスワード取得

### 3 マップチャージ新規ライセンスの購入、決済情報入力

「エアーナビマップ Type IV Vol.4 (2014年第1版)」または「エアーナビマップ Type III Vol.5 (2014年第1版)」を購入される場合、「新規ライセンスの購入」をクリックしてください。

「エアーナビマップ Type III Vol.4 (2013年第2版)」を購入されているお客様は、ステップ6へお進みください。




「エアーナビマップ Type IV Vol.4 (2014年第1版)」または「エアーナビマップ Type III Vol.5 (2014年第1版)」の購入金額が表示されます。問題がなければ「購入」をクリックしてください。



※ 上記画面に表示されている内容は、実際と異なる場合がございます。

お支払い方法をお選びの上、「確認したので購入する」をクリックしてください。



※ 上記画面に表示されている内容は、実際と異なる場合がございます。


#### ご注意

- バージョンアップを割引価格で購入できる、「カロツツェリア地図割 presented by MapFan」の地図クーポンをお持ちのお客様は、必ず地図クーポン入力フォームへ記入の上、ご購入ください。記入がない場合は割引適用になりません。地図割の詳細につきましては、下記のページをご参照ください。  
<http://mapfan.to/otocc>  
 ※一度ご購入いただいた後の割引はできません。あらかじめご了承ください。

## ステップ5 ご購入代金決済、更新パスワード取得

### 4 ご購入内容確認

お客様が購入された内容が表示されます。  
内容がよろしければ、「購入する」をクリックしてください。



### 6 更新パスワード取得（パスワード発行済の場合）

データ更新用パスワードが表示されます。  
microSD カードからカーナビゲーション本体にデータを転送する際に必要になりますので、大切に保管してください。  
ステップ6のデータダウンロードへ進んでください。



### 5 更新パスワード取得（新規発行の場合）

データ更新用パスワードが表示されます。  
microSD カードからカーナビゲーション本体にデータを転送する際に必要になりますので、大切に保管してください。  
ステップ6のデータダウンロードへ進んでください。



## ステップ6 データダウンロード

### 1 データダウンロード

更新パスワードの取得画面で「ダウンロード開始」ボタンをクリックするとデータのダウンロードが開始されます。

※下記は新規発行の場合の Web 画面となります。



※上記画面に表示されている内容は、実際と異なる場合がございます。

※下記はすでに購入済の場合の Web 画面となります。



Web画面を閉じて、ナビスタジオ画面へ戻ります。

※データダウンロード中



※ microSD カードへ転送中



※転送済データのチェック中



データの整合性をチェックします。5分程度かかります。

「転送済みデータのチェック中です」が「完了」になり終了します。

#### お知らせ


- 万一途中でエラーコードが表示された場合は、「ナビスタジオ (エアーナビ用)」のオンラインヘルプから「よくある質問 (FAQ)」や「メッセージコード一覧」をご確認ください。
- 更新パスワードを取得後にダウンロードを中断した場合、次回ナビスタジオを起動させたときは「地図ダウンロードが可能になりました。ダウンロードを開始しますか?」というメッセージが表示されます。ダウンロードを再開する場合は「はい」ボタンをクリックしてください。

### 2 microSD カードの取り出し

#### ご注意

- データが破損する恐れがありますので、正しい手順で microSD カードを取り出してください。

ナビスタジオの「SD カード」ボタンをクリックしてください。取り出し画面が表示されます。



▲ ボタンをクリックし、「SD カードの取外しが可能な状態になりました。」の確認画面が表示されましたら、「OK」をクリックして microSD カードを取り外してください。



## ステップ6 データダウンロード

### お知らせ

- 「処理を中止する」画面が表示された場合は、「SDカード」ボタンをクリックして元の画面に戻り、少し時間をおいてから再度取り出しを行ってください。
- ダウンロードサーバーにアクセスが集中すると、ダウンロードに長時間かかることがあります。
- ダウンロード中や転送中の残り時間は、ご使用の通信環境などによって大きく変動する場合があります。
- 取得した更新パスワードはランチャーメニューの「更新用パスワード確認」ボタンからご確認できます。



ブラウザが起動し、「更新用パスワードを確認する」ボタンが表示されます。






## ステップ7 カーナビゲーション本体のバージョンアップ



### 1 microSD カード挿入

カーナビゲーション本体に microSD カードを挿入すると、パスワード認証が必要なデータがある場合は確認メッセージが表示されます。全データ更新を行う場合は、[はい] にタッチしてください。

AVIC-T07 II / T05 II -SV / T05 II -GR / T07 / T05 / T05-S1 をご使用の場合



AVIC-T99 / T77 / T55 をご使用の場合



#### お知らせ

- 最初に必ず電源を接続しカーナビゲーション本体の電源を入れてください。
- [いいえ] にタッチした場合は、全データ更新は行われません。全データ更新を行う場合は、microSD カードを挿入しなおすと確認メッセージが再度表示されますので [はい] にタッチしてください。

### 2 更新パスワード入力

更新パスワード入力画面が表示されます。全データ更新を行う場合は、データ更新用パスワードを入力して、[入力完了] にタッチしてください。



間違った更新パスワードを入力すると、「認証できませんでした。」とメッセージが表示されます。

※ 全データ更新をしない場合

[戻る] にタッチすると、バージョンアップ中止の確認メッセージが表示されます。

[はい] にタッチすると、全データ更新を行わずに地図画面を表示します。

[いいえ] にタッチすると、更新パスワード入力画面に戻ります。

#### お知らせ

- 使用する更新パスワードはランチャーメニューの「更新用パスワード確認」ボタンからご確認ください。P.11 「データダウンロード」を参照してください。
- ナビゲーションの入力画面では英字は大文字 / 小文字どちらでも入力できます。


## ステップ7 カーナビゲーション本体のバージョンアップ

### 3 全データ更新開始

更新パスワードを入力して[入力完了]にタッチすると、バージョンアップ開始の確認メッセージが表示されますので、[確認]にタッチしてください。



カーナビゲーション本体が再起動し、全データ更新が開始されます。



#### お知らせ

- 地図画面以外のときはカーナビゲーション本体の電源を切らないでください。地図画面の左に「更新中」と表示されているときは電源を切ることができません。
- 更新中はオーディオソースは使用できません。
- 更新にかかる時間は、次のとおりです。

| ご使用の機種   | 所要時間   |
|--|--------|
| AVIC-T99/T77/T55                               | 約 90 分 |
| AVIC-T07 II/T05 II-SV/T05 II-GR/T07/T05/T05-S1 | 約 45 分 |

(弊社検証環境における参考値です。)

進捗率が 100%になると、全データ更新が完了し、確認メッセージが表示されます。

[確認]にタッチすると、カーナビゲーション本体が再起動します。



#### ご注意

- 「データの更新が完了しました。」と表示されますが、実際は microSD カード内のデータをカーナビゲーション本体に転送した状態です。[確認]にタッチすると、カーナビゲーション本体が再起動してプログラムのバージョンアップが始まります。バージョンアップの完了後にもう一度カーナビゲーション本体が再起動します。再起動完了後、カーナビゲーションの機能を使用できるようになります。
- 再起動後にナビゲーション画面上に「更新中」アイコンが出ている間は追加分の差分更新データを更新中です。microSD カードは本体内に置いてください。(再起動後の差分更新データ更新中は、ナビゲーションの電源を切って一旦中断することは可能ですが、更新中アイコンが消えるまでは microSD カードは取り外さないでください。)

## ステップ8 バージョンアップ完了の確認


ここでは、カーナビゲーション本体のバージョンアップが完了したかどうかを確認する方法を説明します。カーナビゲーション本体にてバージョンアップがすべて完了した状態の microSD カードをご用意ください。完了が確認されると microSD カードへ転送したデータを消去します。

### 1 microSD カード情報の確認


「SD カード情報」ボタンをクリックしてください。



[完了]と表示されていれば、カーナビゲーションのバージョンアップが完了しています。



[未転送]と表示されている場合は、カーナビゲーションのバージョンアップが完了していません。P.13「カーナビゲーション本体のバージョンアップ」の手順に従ってナビゲーションをバージョンアップしてください。



### お知らせ

- SD カード情報画面の緑色のバーは、microSD カードの空き容量に対して、ダウンロードしたデータが占めている割合を表示しています。
- 初回インストール時の設定値では、更新完了した microSD カード内のデータは「ナビスタジオ(エアナビ用)」にて自動的に削除されます。
- 「バージョン情報」ボタンをクリックすると、microSD カードをカーナビゲーション本体に最後に挿入した時点でのバージョン情報がご確認できます。
- カーナビゲーション本体のデータバージョンの確認は、『メニュー』ボタンを押し、[設定]、[情報]とタッチし、情報画面で[データバージョン表示]をタッチすると使用データがご確認できます。

#### AVIC-T99/T77/T55 をご使用の場合

使用データ 2014年 第1版  
[地図データ : 4.000000]  
[検索データ : 4.000000]

#### AVIC-T07II/T05II-SV/T05II-GR/T07/T05/T05-S1 をご使用の場合

使用データ 2014年 第1版

- パイオニアホームページで、更新地点の案内を行っております。あわせてご覧ください。

[http://pioneer.jp/carrozzeria/support/map\\_charge/](http://pioneer.jp/carrozzeria/support/map_charge/)

## FAQ

### ■ microSD カード

| 内容  | 解決方法                                    |
|---|---|
| microSD カードの登録方法が分からない。<br>使用可能な microSD カードが分からない。 | ナビゲーションに同梱の『ナビゲーション&オーディオブック』にてご確認ください。 |

### ■ 決済について

| 内容               | 解決方法   |
|------------------|--|
| クレジットカードを持っていない。 | クレジットカードをお持ちでない場合は、プリペイド式のクレジットカードを利用する方法がございます。<br>例えば、ライフカード株式会社が提供する「V プリカ」等です。<br>詳しくは、各社お問合せ窓口へお問合せください。  |
| 決済に使えるカードが分からない。 | <br>クレジットカード決済は、ベリトランス株式会社が提供する即時決済 ASP サービスを利用しています。<br>VISA、MasterCard、JCB、Diners、AMERICAN EXPRESS いずれかのマークがついているクレジットカードがご利用できます。<br>クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード、ID、パスワードなどは、ベリトランス株式会社で管理されております。<br>弊社や、第三者にその情報が渡ることとはございません。<br>※クレジットカード決済は、与信審査によってご利用できない場合がございます。 |
| 領収書は発行できるか。      | MapFan オンラインストアのお問い合わせフォームからご依頼ください。<br><a href="https://www.mapfan.com/store/faq.php">https://www.mapfan.com/store/faq.php</a>  |

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名、②ご購入日、③故障症状を具体的にご連絡ください。

●パイオニアホームページ：お客様サポート <http://pioneer.jp/support/>

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログ請求のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0800」で始まる  フリーコール は、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

**商品についてのご相談窓口** ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

**エアナビコンタクトセンター** ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

電話： **0800-111-0056** 【一般電話】 **044-577-2512**

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.048