

# 始めよう！ ミュージッククルーズ チャンネル

## クイックスタートガイド

200万曲以上聴き放題！！

魅力的なレコメンドチャンネル

車の中がライブ会場に！

みんなでワイワイ！カラオケタイム！

操作はカーナビでワンタッチ



< KTTZ16K > < CRA5021-B >

### ミュージッククルーズチャンネル(MCC)とは

iPhone またはスマートフォン(Android™)に専用アプリをインストールし、サイバーナビとBluetooth で接続することで、音楽ストリーミング配信サービスを利用できます。コンテンツ配信は、携帯電話の「着うた」などで知られるレコチョクが行います。

replay

by レコチョク

replay® とは、株式会社レコチョクがコンテンツ調達・番組編成を行い提供する音楽ストリーミングサービスです。

「replay」は、株式会社レコチョクの登録商標です。

## STEP1 iPhone またはスマートフォン(Android™)の準備をしよう

### 1 専用アプリをダウンロード

お手持ちの iPhone またはスマートフォン (Android™) に専用アプリをダウンロード

iPhone 版



Android 版



- ◆ミュージッククルーズチャンネルをご利用いただくには、クラブレコチョクメンバーの登録が必要です。
- ◆クラブレコチョクメンバーの登録にはクレジットカードが必要です。

### 2 iPhone またはスマートフォン (Android™) で専用アプリを起動

### 3 ご使用のナビゲーションを選択




### 4 画面右上のマーク※にタッチし、[サービスご利用状況] にタッチ




※お使いの端末によってマークのデザインが異なる場合があります。

### 5 [新規登録] にタッチ (iPhone の場合は [新規登録はこちら])

### 6 登録方法を選択




### 7 必要な情報を登録



ここでクレジットカードを登録します

### 8 登録完了後、専用アプリを再び起動

### 9 ログイン画面が表示された場合は、必要な情報を入力してログイン






## STEP2 サイバーナビと iPhone またはスマートフォン(Android™)を Bluetooth 接続しよう

- 1 iPhone またはスマートフォン (Android™)の Bluetooth を ON
- 2 ナビゲーション本体の **設定** ボタンを押して、**AV・本体設定** にタッチ
- 3 **Bluetooth** にタッチして、その次に **Bluetooth 設定** にタッチ
- 4 **機器登録 / 消去** にタッチ






- 5 接続したい iPhone またはスマートフォン (Android™)を 検索してタッチ
- 6 画面のメッセージに沿って ナビゲーション本体を操作
- 7 次の画面が表示されたときは、 iPhone またはスマートフォン (Android™)の画面を確認して 操作
- 8 接続が完了すると、 Bluetooth 接続完了メッセージ が表示



## STEP3 ミュージッククルーズチャンネルを再生しよう

- 1 iPhone またはスマートフォン (Android™)で専用アプリを 起動
- 2 ナビゲーション本体の **設定** ボタンを押して、HOME 画面を表示
- 3 **MCC** にタッチ
- 4 **メニュー** にタッチ
- 5 **ヒッツ** にタッチ
- 6 お好みのチャンネルにタッチ
- 7 **再生** にタッチ
- 8 ナビゲーション本体の画面に従い、専用アプリにてサービス利用開始手続きを実施



### 再生画面の見かた



### FAQ

こんな時どうする  
 ●Bluetooth 接続ができない!  
 ●通信量はどれぐらい?  
 などはコチラ

専用アプリを操作

