

<対象機種>

楽ナビ

AVIC-RQ912/RL912/RW912/RZ912
AVIC-RQ911/RQ911-E/RL911/RW911/RZ911
AVIC-RL910/RW910/RZ910

※上記対象機種以外のバージョンアップはできません。

はじめにお読みください

- 本製品は 1 台分のバージョンアップが可能です。2 台以上のバージョンアップを行う場合は、必要台数分ご購入ください。
- 本製品でバージョンアップを行うと、これまでご使用のバージョンへ戻すことはできません。
- ナビゲーションのアフターサービスを行う際に本製品が必要となる場合があります。バージョンアップ後は大切に保管してください。

<各窓口へお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。
※《楽ナビ：バージョンアップ、ダウンロード操作、MapFan 会員 ID 連携登録相談》を除く
携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用ください。(通話料がかかります)
正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

カスタマーサポートセンター

※記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのでお客様サポートサイトもご活用ください。

■お客様サポートサイト

<https://pioneer.jp/rd/support/>



■商品についてのよくあるお問い合わせ (FAQ)

<https://pioneer.jp/rd/support/faq/>



■電話

《カーオーディオ、カーナビゲーション商品》※受付時間はお客様サポートサイトでご確認ください
【固定電話から】0120-944-111 (無料) 【携帯電話・PHSから】050-3820-7540 (IP電話・有料)
または 0570-037-600 (ナビダイヤル・有料)
※カーナビゲーションの訪問宅電話番号検索機能に関する個人情報の削除などはこちらの窓口で承っております


■ファックス 0570-037-602 (ナビダイヤル・有料)



バージョンアップの開始

バージョンアップを行う

- 1 エンジンを掛けて、ナビゲーションを起動する
- 2 更新用 SD メモリーカードをナビゲーション本体に挿入する
- 3 を押し、モニターを閉じる
- 4 「バージョンアップを行いますか?」が表示されたら **はい** にタッチする




バージョンアップ中は本機のすべての機能が使えません。

メモ

- バージョンアップ中に再起動を行う場合があります。バージョンアップ完了までは、SD カードを抜いたり、エンジンを切らないようご注意ください。

- 5 「バージョンアップを開始します」が表示されたら **更新開始** にタッチする



本機が再起動し、バージョンアップ中の画面に進捗状況が表示されます。

第6条 (免責)

1. 弊社及びジオテクノロジーズ (以下弊社等といいます) は、本ソフトウェアに関し、正確性、完全性、有用性、特定目的への合致等について、何らの保証をいたしません。
2. 弊社等は、理由のいかんを問わず、本ソフトウェアを利用または利用できなかったことに起因して利用者及び第三者に生じた特別損害、随時的損害、間接損害、派生的損害に関し、一切責任を負わないものとします。
3. 本契約および本ソフトウェアに関連して弊社がお客様に対して負担する損害賠償責任は、現実にお客様に生じた通常・直接の損害に限るものとし、弊社に故意又は重大な過失がない限り、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った対価の額を上限とします。

第7条 (解除・損害賠償)

1. 弊社は、お客様が本契約に違反した場合、何らの通知・催告をすることなく、本契約を解除するとともに、これにより生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
2. 前項の場合、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに終了するとともに、本ソフトウェアを記録した媒体を弊社に返却するものとします。

以上

ご注意

- 更新用 SD メモリーカードに保存されているファイルなどを削除しないでください。削除するとバージョンアップが正常に終了できなくなります。

バージョンアップについてのご注意

- 更新用 SD メモリーカードのライトプロテクト (書込禁止) スイッチは、LOCK 位置にしないでください。バージョンアップできません。
- ナビゲーション本体から更新用 SD メモリーカードを取り外すときは、必ずお持ちのナビゲーション付属の取扱説明書に記載された「SD カードの取り外しかた」に従って取り外してください。誤った方法で取り外すと、更新用 SD メモリーカードが壊れる可能性があります。

バージョンアップの所要時間

- バージョンアップの所要時間は更新内容により約 30 ~ 45 分です。

バージョンアップ後について

- バージョンアップを行うと、下記の情報が消去される場合があります。必要に応じて再設定してください。
 - 案内中のルート
 - 周辺検索結果
 - ラストカーソル位置
 - AV ソースの設定、再生位置



バージョンアップが終了すると、更新完了メッセージが表示されます。

- 6 「バージョンアップを完了しました」が表示されたら **確認** にタッチする



本機が再起動します。

地図データバージョンを確認する

次の方法でバージョンアップ後の地図データバージョンを確認することができます。

1 田を押し、設定 - ① - バージョン情報にタッチする

ナビゲーション本体のバージョン情報が表示されます。



2 地図データバージョンを確認する

地図データバージョンが、別紙の「地図バージョン通知書」に記載されたものと同じであることを確認してください。

更新用SDメモリーカードの取り出し

1 更新用SDメモリーカードを取り出します

地図画面が表示されたら、正しい手順で更新用SDメモリーカードを抜いてください。以上でナビゲーション本体のバージョンアップが完了です。

※更新用SDメモリーカードの取り出し方法は、ナビゲーション本体に付属の取扱説明書に記載されています。正しい手順で取り出し操作を行わないと、更新用SDメモリーカード内のデータが破損する可能性があります。

保証規定

- バージョンアップを実施したことにより、お買上げいただいたナビゲーション本体の保証期間が変更、または延長されるものではありません。あらかじめご了承ください。
- 弊社は、本製品に収録された地図データ等が完全・正確であること、および本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本製品の使用にあたり、お客様又はその他の方にいかなる損害が発生したとしても、弊社は補償するものではありません。

商標

- SDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。



- Gracenote 及び Gracenote ロゴとロゴタイプは、米国およびその他の国における Gracenote Inc. の登録商標または商標です。

