


Pioneer *sound.vision.soul*

サイバーナビ

バージョンアップ ダウンロード マニュアル

CNVU-4200DL 用



もくじ

- ◆本書の見方…………… 1
- ◆インターネットに接続する…………… 1
- ◆お客様登録…………… 2
- ◆ダウンロードの予約をする…………… 8
- ◆地図データのバージョンアップ(一括更新)… 12
- ◆地図データのバージョンアップ(選択更新)… 15
- ◆注意事項…………… 19



本書の見方

本書では、リビングキット付属リモコンを使用することを想定して、説明しています。

本書の表記のしかた

表記	意味
お知らせ	お知らせマーク 操作する上で注意すべきこと、便利な使い方などについて説明します。
「 」	画面上の選択項目を表します。 例： 「入力終了」を選択します。
[]	リモコンのボタンを表します。 例： [決定] を押します。

インターネットに接続する

サイバーナビの更新データをダウンロードするには、ナビゲーション本体のブレインユニットをリビングキットに装着してインターネットに接続する必要があります。

ブレインユニットの取り外しは、POWER ランプ消灯を確認してから行ってください。

- プラネックスコミュニケーション製 USB LAN アダプタ「UE-200TX」または「UE-200TX2」をご利用の場合は、必ずリビングキットの背面側の拡張用端子 A（USB1.1 相当）に接続してください。
- プラネックスコミュニケーションズ製 USB LAN アダプタ「GU-1000T」をご利用の場合は、ブレインユニット前面にある拡張用端子 A（LAN 用 USB2.0 相当）へ、製品と同梱されている USB 変換ケーブルを接続し、「GU-1000T」を接続していただくことをお勧めします。

インターネットの接続、およびサイバーナビブロードバンド関連指定機器については、以下の URL を参照してください。

<http://www.planex.co.jp/pioneer/>

「スマートループご利用登録されている方へ」

- **バージョンアップ前に実施していただきたいこと**
バージョンアップされた場合、バージョンアップ前に蓄積したプローブ情報が初期化されてしまいます。バージョンアップを実施する前に一度蓄積型プローブのアップロードを実施していただくことをお勧めいたします。
- **バージョンアップ後に実施していただきたいこと**
バージョンアップされた場合、「機能設定」が初期化されますので、「機能設定」の「プローブ情報送信設定」を「LAN + 携帯電話」に設定していただくことをお勧めいたします。
「リビングキット起動時データ取得」をバージョンアップ前の設定と同様に取得設定をしてください。

お客様登録

サイバーナビをご購入後にお客様登録をしていただくと、各種ダウンロードサービスを受けることができますので、お客様登録をお勧めいたします。

ここでは、カーナビゲーションのプレイユニットをリビングキットに装着してから登録する方法を説明します。

操作には、リビングキット付属リモコンを使用します。

1 地図画面を表示して、[メニュー] を押し、ジョイスティックを操作して、「情報・通信」を選択します。

情報・通信画面が表示されます。

2 情報・通信

ジョイスティックを操作して、「LIVE・COM」を選択し [決定] を押します。

お知らせ

- お客様登録は弊社ホームページからも登録できます。
<http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/user/index.html>
- お客様登録がすでにお済みのお客様は、P.8の「ダウンロードの予約をする」へお進みください。



3 LIVE・COM

ジョイスティックを操作して、「オンライン」を選択し [決定] を押します。




4 オンライン

ジョイスティックを操作して、「設定・確認」を選択し [決定] を押します。




5 設定・確認

ジョイスティックを操作して、「ユーザー情報」を選択し [決定] を押します。



6 ユーザー情報

お客様登録を行います。
ジョイスティックを操作して、「新規登録」を選択し [決定] を押します。




お客様登録

7 ご利用約款

約款をお読みになり、ジョイスティックを操作して、同意いただける場合には、「同意する」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 約款の条項に同意しない場合は、これ以上進めることができません。
- 「前ページ」「次ページ」で約款の全体を読むことができます。



8 機種名の選択

ジョイスティックを操作して、ご購入された機種を一覧から選択し「決定」を押します。



9 製造番号の入力

表示されたキーボード画面からご購入された製品の製造番号を入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。



10 姓（漢字）の入力

表示されたキーボード画面からお客様の姓（漢字）を入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。



11 名（漢字）の入力

表示されたキーボード画面からお客様の名（漢字）を入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。



12 姓（カナ）の入力

表示されたキーボード画面からお客様の姓（カナ）を入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。



お客様登録

13 名（カナ）の入力

表示されたキーボード画面からお客様の名（カナ）を入力します。
入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し〔決定〕を押します。



14 生年月日の入力

表示されたキーボード画面からお客様の生年月日を入力します。
入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し〔決定〕を押します。

お知らせ

- 年は西暦を4桁で、月と日は2桁ずつ入力します。
- “-（ハイフン）” は入力しないでください。



15 市外局番の入力

表示されたキーボード画面からお客様の電話番号の市外局番を入力します。
入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し〔決定〕を押します。



16 電話番号の入力

表示されたキーボード画面からお客様の市外局番を除いた電話番号を入力します。
入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し〔決定〕を押します。

お知らせ

- “-（ハイフン）” は入力しないでください。



17 メールアドレスの入力

表示されたキーボード画面からお客様のメールアドレスを入力します。
入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し〔決定〕を押します。


お知らせ

- 携帯電話のメールアドレスをご登録された場合は、正しく情報をお伝えできない場合があります。



18 パイオニアからの連絡方法を選択

ジョイスティックを操作して、希望するパイオニアからの案内を選択し、〔決定〕を押して、チェックボックスにチェックします。
最後に「設定終了」を選択し〔決定〕を押します。



お客様登録

19 希望ニックネームの入力

当社の各種サービスをアクセスするときに必要なニックネームをお客様が希望する文字列で設定します。

表示されたキーボード画面からお客様が希望するニックネームを4文字以上20文字以内で入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 半角英数字と” - (ハイフン)” がご使用になれます。
- 登録したニックネームは以後のログイン時に必要ですので、メモ等で記録を残して置いてください。



20 パスワードの入力

当社の各種サービスをアクセスするときに必要なパスワードをお客様が希望する数字を4文字以上8文字以内で設定します。

表示されたキーボード画面からお客様が希望するパスワードを入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 半角英数字と” - (ハイフン)” がご使用になれます。
- 登録したパスワードは以後のログイン時に必要ですので、メモ等で記録を残して置いてください。



21 パスワードの入力 (確認)

手順20で入力したパスワードを確認します。表示されたキーボード画面から手順20で入力したパスワードと同じパスワードを入力します。入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。



お知らせ

- 半角英数字と” - (ハイフン)” がご使用になれます。
- パスワードは初期登録、有償サービス利用時に必要なため、メモなどで記録を残してください。

22 郵便番号の入力

表示されたキーボード画面からお客様がお住まいの地域の郵便番号を入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。


お知らせ

- “ - (ハイフン)” は入力しないでください。




23 住所入力方法の選択


ジョイスティックを操作して、お客様の住所入力方法を「郵便番号変換」または「直接入力」のいずれかから選択し「決定」を押します。「郵便番号変換」を選択した場合は、手順26へ進みます。



お知らせ




- 入力したニックネームがすでに登録されている場合、入力した生年月日、電話番号、メールアドレスなどに誤りがあった場合はエラーメッセージが表示され、エラー項目リストが表示されます。



各項目の手順を参照して、入力し直してください。再入力が完了したらジョイスティックを操作して、「設定終了」を選択し「決定」を押します。

24 都道府県の選択

手順23で「直接入力」を選択した場合は、ジョイスティックを操作して、お客様の住所の都道府県名を一覧から選択し「決定」を押します。



25 市・区・町・村・番地の入力

手順24で選択した都道府県名に続いて、表示されたキーボード画面からお客様の住所の市・区・町・村・番地を入力します。入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。手順27へ進みます。



26 住所の入力（郵便番号変換）

手順23で「郵便番号変換」を選択した場合は、入力した郵便番号に該当する住所が表示されるので、続けてキーボード画面からお客様の住所を入力します。入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。



お客様登録

27 住所の入力（建物名など）

集合住宅などにお住まいの場合は、表示されたキーボード画面から建物名を入力します。入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 建物名、ビル名がない場合は、そのまま「設定終了」を選択し「決定」を押します。



28 お客様登録情報の確認


入力したすべての情報が表示されるので、確認のうえジョイスティックを操作して、登録してよろしければ「決定」を、修正の必要があれば「修正」を、入力した情報を取り消すときは「取消」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 「修正」を選択した場合は、登録項目リストが表示されません。


各項目の手順を参照して、入力し直してください。

再入力完了したらジョイスティックを操作して、「設定終了」を選択し「決定」を押します。




29 お客様登録の完了

ユーザ登録完了のメッセージとニックネームが表示されるので、ニックネームを記録してください。ジョイスティックを操作して、「初期登録」を選択し「決定」を押します。



30 初期登録確認

表示された初期登録確認のメッセージに対し、ジョイスティックを操作して、「はい」を選択し「決定」を押します。



31 初期登録の完了

サインアップ中のメッセージが表示され、その後初期登録完了のメッセージが表示されます。「決定」を押します。



LIVE・COM画面に戻り、これでお客様登録と初期登録が終了です。

ダウンロードの予約をする

サイバーナビの更新データはサイズが大きいため、ダウンロードサーバにアクセスが集中すると、ダウンロードに長時間かかることがあります。アクセス集中緩和のためダウンロードの予約をお願いします。

ここでは、ダウンロード予約をする、変更、取消の方法を説明します。

●ダウンロード予約をする

1 オンライン画面の表示


オンライン画面を表示して、ジョイスティックを操作して「データプログラム更新」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- オンライン画面を表示させるには、「お客様登録」の手順1から手順3までを参照してください。

2 データプログラム更新

ジョイスティックを操作して、「バージョンアップ」を選択し「決定」を押します。



お知らせ

- 「バージョンアップ」のメニューが表示されない場合は、リビングキットの電源をOFFしてから、再度電源をONしてください。

3 ニックネームの入力

表示されたキーボード画面からお客様のニックネームを入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 半角英数字と" - (ハイフン)" がご使用になれます。



4 パスワードの入力

表示されたキーボード画面からお客様のパスワードを入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。


お知らせ

- 半角英数字と" - (ハイフン)" がご使用になれます。



5 ダウンロード所要時間測定


ジョイスティックを操作して、「測定開始」を選択し「決定」を押します。



ダウンロードの予約をする


6 ダウンロード所要時間測定結果

ダウンロードの所要時間が表示されます。ダウンロードの予約をする場合は、内容を確認のうえジョイスティックを操作して、「確認」を選択し[決定]を押します。




お知らせ

- お客様の通信速度がダウンロードに適した速度の下限値を下回った場合は、オンラインでのバージョンアップは受け付けることはできませんというメッセージが表示されます。



7 ダウンロード予約受付

ジョイスティックを操作して、「予約受付」を選択し[決定]を押します。



お知らせ

- 3 か月先まで予約がいっぱいの場合、予約を受け付けられませんというメッセージが表示されます。


8 予約日時選択

ジョイスティックを操作して、ダウンロードを希望する日付を選択し[決定]を押します。




9 ダウンロード予約確認

予約希望日が表示されるので、確認のうえジョイスティックを操作して、予約日がよろしければ「確認」を、予約を取り消すときは「キャンセル」を選択し[決定]を押します。



10 ダウンロード予約完了

希望日を予約できた場合は、完了しましたというメッセージが表示されます。確認のうえジョイスティックを操作して、「確認」を選択し[決定]を押します。



お知らせ

- 希望日を予約できなかった場合は、別の日で予約をお願いしますというメッセージが表示されるので、ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し[決定]を押します。予約状況表示画面が表示されるので、手順8に戻ってダウンロード希望日を予約してください。

ダウンロードの予約を変更する

●ダウンロード予約を変更する

1 予約状況の確認


ダウンロードの予約変更/取消を表示して、ダウンロードの予約日を確認します。

お知らせ

- ダウンロードの予約変更/取消を表示させるには、「ダウンロードの予約をする」の手順1から手順4までを参照してください。

2 ダウンロード予約変更/取消

ジョイスティックを操作して、「予約変更」を選択し「決定」を押します。




3 予約日時選択

ジョイスティックを操作して、ダウンロードを希望する日付を選択し「決定」を押します。




4 ダウンロード予約確認

予約希望日が表示されるので、確認のうえジョイスティックを操作して、予約日がよろしければ「確認」を、予約を取り消すときは「キャンセル」を選択し「決定」を押します。



5 ダウンロード予約完了

希望日を予約できた場合は、完了しましたというメッセージが表示されます。確認のうえジョイスティックを操作して、「確認」を選択し「決定」を押します。



ダウンロードの予約を取り消す

●ダウンロード予約を取り消す

1 予約状況の確認


ダウンロードの予約変更/取消を表示して、ダウンロードの予約日を確認します。

お知らせ

- ダウンロードの予約変更/取消を表示させるには、「ダウンロードの予約をする」の手順1から手順4までを参照してください。


2 ダウンロード予約変更/取消

ジョイスティックを操作して、「予約取消」を選択し「決定」を押します。




3 ダウンロード予約を取り消します

ジョイスティックを操作して、「予約取消」を選択し「決定」を押します。



4 ダウンロード予約を取り消しました

予約が取り消されるので、確認のうえジョイスティックを操作して、「確認」を選択し「決定」を押します。



地図データのバージョンアップ（一括更新）

サイバーナビの地図データをダウンロードしてバージョンアップを行います。

地図データのバージョンアップには、一括更新と選択更新の2通りがあります。ここでは、一括更新で地図データのバージョンアップ版のダウンロードを例に、バージョンアップする方法を説明します。一括更新は、ダウンロードする地図の地域を選択せず、全地域がダウンロードされます。

1 オンライン画面の表示


オンライン画面を表示して、ジョイスティックを操作して「データプログラム更新」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- オンライン画面を表示させるには、「お客様登録」の手順1から手順3までを参照してください。

2 データプログラム更新

ジョイスティックを操作して「バージョンアップ」を選択し「決定」を押します。



お知らせ

- 「バージョンアップ」のメニューが表示されない場合は、リビングキットの電源をOFFしてから、再度電源をONしてください。

3 ニックネームの入力

表示されたキーボード画面からお客様のニックネームを入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 半角英数字と” - (ハイフン)” がご使用になれます。



4 パスワードの入力

表示されたキーボード画面からお客様のパスワードを入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 半角英数字と” - (ハイフン)” がご使用になれます。




5 バージョンアップ版リリース

お客様がお持ちの地図データのバージョンに応じて、ダウンロード可能な地図データのバージョンとダウンロードの所要時間が表示されます。

ここではバージョンアップ版リリースを購入しますので、ジョイスティックを操作して、「はい」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 表示されている時間は概算です。実際には表記されている時間より多くかかる場合があります。




地図データのバージョンアップ（一括更新）

6 許諾事項

許諾事項をお読みになり、ジョイスティックを操作して、同意いただける場合には「同意する」を選択し「決定」を押します。


お知らせ

- 許諾事項に同意しない場合は、これ以上進めることができません。



お知らせ

- 上記の画面は「ナビゲーションマップ」ダウンロードサービス約款にかかわる許諾事項です。「サイバーナビ」サービス基本約款については、「基本約款」を選択し「決定」を押すことでご確認いただけます。




7 購入金額確認

お客様がお持ちの地図データに応じて、ダウンロード可能な地図データの料金が表示されます。ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 表示されている時間は概算です。実際には表記されている時間より多くかかる場合があります。




8 決済方法選択

一括更新については、クレジットカード決済を例に説明を進めます。電子マネー決済の例は、P.16の選択更新の決済方法をご覧ください。ジョイスティックを操作して、「クレジットカード決済」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 電子マネー決済で地図データをバージョンアップする場合は、ブラウザの表示設定で、JavaScriptをOnにしてください。設定方法はP.20の「電子マネー購入時の注意事項」を参照してください。



9 クレジット番号入力

使用するクレジットカードの番号を入力します。入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。



お知らせ

- “- (ハイフン)” は入力しないでください。

地図データのバージョンアップ（一括更新）

10 クレジット有効期限

使用するクレジットカードの有効期限を入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し [決定] を押します。




お知らせ

- 月と年の間に“/（スラッシュ）”を入力してください。

11 ご購入内容確認


お客様が購入された内容が表示されます。内容がよろしければ、ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し [決定] を押します。



12 注意事項


ダウンロードにかかる時間と分割ダウンロードができる旨が表示されます。

ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し [決定] を押します。



13 更新方法の選択

地図データの更新方法が表示されます。「一括更新」または「選択更新」のいずれかを選択します。ここでは、地図データを一括更新しますので、ジョイスティックを操作して、「一括更新」を選択し [決定] を押します。





再起動後、自動的にプログラムバージョンアップの画面が表示され、プログラムのバージョンアップを行います。一度電源が落ちて再起動します。

14 地図データのダウンロード


地図データのダウンロードが開始されます。プログラムバージョンアップ後、自動的に地図データのダウンロードを開始します。

データダウンロードのメッセージが順次表示されます。



15 ダウンロードの完了

[決定] を押すと再起動します。



地図データのバージョンアップ（選択更新）

サイバーナビの地図データをダウンロードしてバージョンアップを行います。

地図データのバージョンアップには、一括更新と選択更新の2通りがあります。ここでは、選択更新で地図データのバージョンアップ版のダウンロードを例に、バージョンアップする方法を説明します。選択更新は、ダウンロードする地図の地域を選択してから地図データをダウンロードします。

1 オンライン画面の表示


オンライン画面を表示して、ジョイスティックを操作して「データプログラム更新」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- オンライン画面を表示させるには、「お客様登録」の手順1から手順3までを参照してください。

2 データプログラム更新

ジョイスティックを操作して「バージョンアップ」を選択し「決定」を押します。



3 ニックネームの入力

表示されたキーボード画面からお客様のニックネームを入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 半角英数字と” - (ハイフン)” がご使用になれます。



4 パスワードの入力

表示されたキーボード画面からお客様のパスワードを入力します。

入力し終わったらジョイスティックを操作して、「入力終了」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 半角英数字と” - (ハイフン)” がご使用になれます。




5 バージョンアップ版リリース

お客様がお持ちの地図データのバージョンに応じて、ダウンロード可能な地図データのバージョンとダウンロードの所要時間が表示されます。

ここではバージョンアップ版リリースを購入しますので、ジョイスティックを操作して、「はい」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 表示されている時間は概算です。実際には表記されている時間より多くかかる場合があります。




地図データのバージョンアップ（選択更新）

6 許諾事項

許諾事項をお読みになり、ジョイスティックを操作して、同意いただける場合には「同意する」を選択し「決定」を押します。


お知らせ

- 許諾事項に同意しない場合は、これ以上進めることができません。



お知らせ

- 上記の画面は「ナビゲーションマップ」ダウンロードサービス約款にかかわる許諾事項です。「サイバーナビサービス」基本約款については、「基本約款」を選択し「決定」を押すことでご確認いただけます。



- 2回目以降の選択更新の場合は、手順6→手順10へお進みください。


7 購入金額確認

お客様がお持ちの地図データに応じて、ダウンロード可能な地図データの料金とダウンロードの所要時間が表示されます。

ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し「決定」を押します。

お知らせ

- 表示されている時間は概算です。実際には表記されている時間より多くかかる場合があります。



8 決済方法選択


選択更新については、電子マネー決済を例に説明を進めます。

ジョイスティックを操作して、「電子マネー決済」を選択し「決定」を押します。

クレジットカードをお持ちでない方は、ダウンロード予約日前日までに予め電子マネーをご購入ください。

お知らせ


- 電子マネー決済で地図データをバージョンアップする場合は、ブラウザの表示設定で、JavaScriptをOnにしてください。設定方法はP.20の「電子マネー購入時の注意事項」を参照してください。



9 ご購入内容確認


お客様が購入された内容が表示されます。

内容がよろしければ、ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し「決定」を押します。



お知らせ

- 電子マネーの残高が不足している場合は、以下のメッセージが表示されます。




電子マネーの購入方法については、下記のURLから、FAQの「購入について」を参照してください。

<http://www.air-agent.com/hdd-cyber/contents/>
電子マネー購入に際しては、P.20の「電子マネー購入時の注意事項」を参照してください。

地図データのバージョンアップ（選択更新）


10 注意事項

ダウンロードにかかる時間と分割ダウンロードができる旨が表示されます。ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し「決定」を押します。




11 更新方法の選択

地図データの更新方法が表示されます。「一括更新」または「選択更新」のいずれかを選択します。ここでは、地図データを選択更新しますので、ジョイスティックを操作して、「選択更新」を選択し「決定」を押します。



12 ダウンロード地域の選択

ダウンロードする地域を地域一覧から選択します。ジョイスティックを操作して、選択する地域に✓マークを付けて、最後に「選択終了」を選択し「決定」を押します。



お知らせ


- ダウンロードが完了してしまったなどで選択できる地域がない場合は、ダウンロード地域選択画面に代わってダウンロード機能選択画面が表示されます。操作については、手順 14 を参照してください。
- 機能選択は、地域データを全てダウンロード完了していないと選択できません。

13 ダウンロード内容の確認

選択した地域とダウンロード所要時間が表示されます。表示された内容でダウンロードする場合は、ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し「決定」を押します。さらに、機能を追加してダウンロードする場合は、ジョイスティックを操作して、「機能選択」を選択し「決定」を押します。


お知らせ

- 手順 13 で「機能選択」を選択しない場合は、手順 14 の画面が表示されません。



14 ダウンロード機能の選択

ダウンロードする機能を機能一覧から選択します。ジョイスティックを操作して、選択する機能に✓マークを付けて、最後に「選択終了」を選択し「決定」を押します。





地図データのバージョンアップ（選択更新）

15 ダウンロード内容の確認

選択したデータとダウンロード所要時間が表示されます。

表示された内容でダウンロードする場合は、ジョイスティックを操作して、「確認」を選択し「決定」を押します。

選択をやり直す場合は、ジョイスティックを操作して、「戻る」を選択し「決定」を押します。





「確認」を選択した場合は、自動的にプログラムバージョンアップの画面が表示され、プログラムのバージョンアップを行います。一度電源が落ちて再起動します。

16 地図データのダウンロード

「確認」を選択した場合は、地図データのダウンロードが開始されます。


プログラムバージョンアップ後、自動的に地図データのダウンロードを開始します。

データダウンロードのメッセージが順次表示されます。



17 ダウンロードの完了


「決定」を押すと再起動します。



注意事項


■サーバーメンテナンス中画面が表示された場合

サーバーメンテナンス中画面が表示される場合があります。この画面が表示された場合は、いったん電源を切って、しばらくしてから再度アクセスしてください。




■データ未更新時のメッセージ表示

選択更新終了時 → 選択更新ですべてのデータ更新が済んでいない場合



ダウンロード中断時 → 一括更新や選択更新中にデータ更新を中断した場合



車載時に以下のメッセージが表示され、一部の機能が使用できない場合
早めにすべてのデータ更新することをお勧めします。



注意事項

■ オービスライブのダウンロードについて

バージョンアップ実施後、オービスマークなどがずれて表示される可能性があります。
正しくオービスデータを使用するためには別途購入していただく必要があります。

■ 電子マネー購入時の注意事項

電子マネー購入の画面を表示させるために、JavaScript を On に設定します。


- 1 メニュー画面を表示させて、「情報・通信」を選択します。




- 2 情報・通信画面で、「インターネット」を選択します。




- 3 ブラウザの基本操作画面で、[メニュー] を押します。




- 4 メニューの「▼」で、ブラウザメニュー一覧を下にスクロールします。



- 5 ブラウザメニュー一覧の「設定」を選択します。




- 6 ブラウザサブメニューから「表示設定」を選択します。




注意事項


- 7 ブラウザ設定画面で「JavaScript」に✓マークを付けます。



- 10 ブラウザの基本操作方法画面に戻り、「現在地」を押します。




- 8 「JavaScript」に✓マークが付いたことを確認し、「次へ」を選択します。



地図画面に戻ります。

- 9 ブラウザ設定 : 表示設定 [2] 画面で、「設定」を選択します。



パイオニア商品の修理・お取り扱い (取り付け・組み合わせなど) については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。
なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名、② ご購入日、③ 故障症状を具体的にご連絡ください。

●パイオニアホームページ：お客様サポート <http://pioneer.jp/support/index.html>
(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

市外局番「0070」で始まる ☎ フリーフォン、および「0120」で始まる ☎ フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからはご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

取外し/取り付け/バージョンアップ機能等の商品に関するお問い合わせ

カスタマーサポートセンター (全国共通フリーフォン)

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00 (弊社休業日は除く)

●カーオーディオ/カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

: ☎ **0070-800-8181-11**
: 【一般電話】 **03-5496-8016**
: 【ファックス】 **03-3490-5718**

ダウンロードによるバージョンアップに関するお問合せ先

ニックネーム/パスワード忘れに関するお問合せ先

パイオニアモバイルネットワークス株式会社

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00

※但し、9月、10月の2ヶ月間は、日曜・祝日も営業致します。(営業時間は土曜と同じです)

電話 : ☎ **0120-702-383**
: 【一般電話】 **03-3495-9963**

カーナビゲーション「訪問宅電話番号検索機能」に関するご相談窓口

「訪問宅電話番号検索機能」に関する個人情報の削除等の受付窓口

受付 月曜～金曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

電話 : ☎ **0120-817-088**

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

© パイオニア株式会社 2007