

始めよう！ ミュージッククルーズ チャンネル(MCC)

クイックスタートガイド

ミュージッククルーズチャンネル(MCC)とは

iPhone またはスマートフォン(Android™)に専用アプリをインストールし、サイバーナビとBluetoothで接続することで、音楽ストリーミングサービスを利用できます。
コンテンツ配信は、さまざまな音楽配信サービスを手掛けるレコチョクが行います。



※本ガイドの内容は 2018 年 3 月時点のものです。

月額 300 円 (税別) で 750 万曲以上を聴き放題

お気に入り曲や車の状況からレコメンド

車の外でもスマホで聴き放題

歌詞の音声ガイダンスで車内で歌い放題

無料でご利用いただけるバウチャーコード付き

ミュージッククルーズチャンネルは有料のサービスです。



本商品には、次の期間ミュージッククルーズチャンネルを無料でご利用いただける「使用権」付きバウチャーコードが同梱されています。

●サイバーナビ 902 シリーズ : 最大 3 カ月

無料期間が終了した場合は、月額 300 円 (税別) が自動課金されます。



レコチョク Best ライトプランは株式会社レコチョクがコンテンツ調達・番組編成を行い提供する音楽ストリーミングサービスです。



< KNGZ18C > < CRA5184-A >

STEP 1 iPhone またはスマートフォン(Android™)の準備をしよう

1 専用アプリをダウンロード

お手持ちの iPhone またはスマートフォン(Android™)に専用アプリをダウンロード

iPhone 版




Android™ 版




ミュージッククルーズチャンネルをご利用いただくには、クラブレコチョクメンバーの登録が必要です。

2 iPhone またはスマートフォン(Android™)で専用アプリを起動




3 初期設定へ進みご使用のカーナビゲーションを選択



4 [レコチョク Best ライトプラン] を選択



5 [新規登録の方はこちら] にタッチ



ブラウザが起動し、新規メンバー登録画面が表示。

6 登録方法を選択



クラブレコチョク ID をお持ちの方は「ログインはこちら」にタッチ⇒手順 8 を確認

7 必要な情報を登録



登録を完了すると、自動的にマイページに切り換わります。

8 マイページでバウチャーコードと決済方法を入力




決済方法はキャリア決済やクレジットカードがご利用いただけます。


9 登録完了後、ブラウザを閉じ専用アプリを再表示

手順 5 で表示したサービスで利用状況画面を再度表示します。

10 [ログイン] にタッチ



11 必要な情報を入力してログイン



STEP2 サイバーナビと iPhone またはスマートフォン(Android™)を Bluetooth 接続しよう

- 1 iPhone またはスマートフォン (Android™)の Bluetooth 設定を ON

ナビゲーション本体からスマートフォンを検索できる状態にしてください。

- 2 ナビゲーション本体の **AV** ボタンを押して、**AV・本体設定** にタッチ



- 3 **Bluetooth** にタッチして、その次に **Bluetooth 設定** にタッチ




- 4 **機器登録 / 消去** にタッチ



- 5 接続したい iPhone またはスマートフォン(Android™)を **Q** で検索してタッチ



- 6 画面のメッセージに沿ってナビゲーション本体を操作 (次のメッセージが表示されたときは、iPhone またはスマートフォン(Android™)の画面を確認して操作)



- 7 接続が完了すると、Bluetooth 接続完了メッセージが表示



Bluetooth の接続確認

手順 2 ~ 4 を行い、表示された画面で下図のアイコンが表示されていると Bluetooth 接続は成功です。



STEP3 ミュージッククルーズチャンネルを再生しよう

- 1 iPhone またはスマートフォン (Android™)で専用アプリを起動

- 2 ナビゲーション本体の **HOME** ボタンを押して、HOME 画面を表示



- 3 **MCC** にタッチ




- 4 **≡** にタッチ



- 5 カテゴリにタッチ



- 6 お好みのチャンネルにタッチ



- 7 再生開始



再生画面の見かた

再生するモードの切り換え おすすめのチャンネルを表示



チャンネルを選択
再生しているチャンネルの
楽曲リストを表示

曲の再生時間を変更 歌詞読み上げの切替

操作バー 2 ページ目 空間演出の切り換え



お気に入りに登録 再生するチャンネルをお任せで切り換え

困ったとき、こんなときは FAQ で確認

困ったとき、こんなときは「ミュージッククルーズチャンネルの FAQ」で確認

- 使い方は？
- 料金について知りたい
- 何ができるのかわからない
- Bluetooth 接続ができない
- 通信量はどれくらい？
- エラーやトラブルはどう解決する？ etc...



iPhone またはスマートフォン(Android™)で QR コードを読み取り、FAQ にアクセス

専用アプリからは、再生画面上部の **⋮** → [設定] → [FAQ] の順にタッチ