

# クイックスタートガイド

## BD/DVD/CDライター

## BDR-S13J-X

このたびは、パイオニア製 BDR-S13J-Xをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、本機を安全に効果的にお使いいただくために、基本的な操作、安全上のご注意をご案内いたします。本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。なお、本書には保証書を記載しておりますので、必ず保管してください。

プロダクトキーの登録からダウンロード可能な期間は、30日間となります。  
 ダウンロードWebサイト  
[https://jpn.pioneer/cyberlink\\_soft/ja.php](https://jpn.pioneer/cyberlink_soft/ja.php)  
 CyberLink Media Suite

### 付属品


同梱されていない付属品がありましたら、接続を開始する前にお買い上げの販売店へご連絡ください。



取扱説明書は、パイオニアホームページでご確認ください。  
[https://jpn.pioneer/ja/support/s-year.php?main\\_cd=012&sub\\_cd=055](https://jpn.pioneer/ja/support/s-year.php?main_cd=012&sub_cd=055)

## 各部の名称と働き

### 前面部



#### ① 強制イジェクト穴

イジェクトボタンを押してもディスクトレイが開かない場合に、細長い棒をこの穴に挿入することによりディスクトレイを開けます。通常は、イジェクトボタンを押してディスクトレイを開けてください。強制イジェクト穴を使用する場合は、必ず電源を切り、ディスクの回転が止まるまで1分以上待ってからにしてください。

#### ② ビジーインジケータ (BUSY)

動作状態が以下のように表示されます。

読み取り中	点灯
書き込み中	点灯
トレイ オープン/クローズ時	点灯

#### ③ イジェクトボタン (▲)

ディスクトレイを開閉します。

#### ④ ディスクトレイ

イジェクトボタンを押してディスクトレイを開け、ラベル面を上にしてディスクを溝に合わせて置きます。イジェクトボタンを押すか、トレイの前面を軽く押してトレイを閉じます。  
**ディスクトレイを無理やり引き出さないでください。**

## 製品に関するお問い合わせ

### 本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせ 修理・点検のご依頼は

パイオニアテクニカルサポート(PC周辺機器)

**TEL 0120 - 941 - 810 (フリーダイヤル)**

受付時間：10:00～18:00 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)  
 URL  
<https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/contact/pcperipherals/pc/>

付属のアプリケーションソフトに関するお問い合わせは、下記ソフトウェアメーカーへお願いいたします。

サイバーリンク株式会社

**TEL 0570-080-110**

上記の番号につながらない場合は下記の番号へおかけ下さい。  
**TEL 03-5205-7670**


受付時間：10:00～13:00、14:00～17:00  
 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)  
 ホームページ URL <https://jp.cyberlink.com>

### ■ お客様メモ

覚えのため記入されますと便利です。

ご購入店名		住所 電話番号	
ご購入年月日		年	月
		日	型番
			<b>BDR-S13J-X</b>
お近くの ご相談窓口	住所 電話番号		

## 後面部



#### ⑤ DC INPUT 端子

DC+3.3V、DC+5V および DC+12V 電源の入力です。

ピン	名称	機能	ピン	名称	機能
1	+3.3	DC+3.3 V 電源入力 (使用しない)	9	+5	DC+5 V 電源入力
2	+3.3	DC+3.3 V 電源入力 (使用しない)	10	G	接地
3	+3.3	DC+3.3 V 電源入力 (使用しない)	11	DAS	アクティビティ信号 (使用しない)
4	G	接地		DSS	遅延スピンアップ無効 (使用しない)
5	G	接地	12	G	接地
6	G	接地	13	+12	DC+12 V 電源入力
7	+5	DC+5 V 電源入力	14	+12	DC+12 V 電源入力
8	+5	DC+5 V 電源入力	15	+12	DC+12 V 電源入力

#### ⑥ SATA インターフェース端子

コンピュータの SATA 端子へ接続するときは、7ピンケーブルを使用してください。SATA 仕様準拠する 1 m 以下のケーブルを使用してください。

ピン	名称	機能	ピン	名称	機能
1	G	接地	5	B-	データ信号線 B
2	A+	データ信号線 A	6	B+	
3	A-		7	G	接地
4	G	接地			

## 8 cm ディスクの使用について

本機を垂直に設置したときは、ディスクに 8 cm アダプターを装着しても 8 cm ディスクを使用できません。

## 動作環境(Windows)

下記動作環境は、あくまで目安です。動作を保証するものではありません。

### DVD/CD ディスク記録・再生時

- 対応 OS：Windows 11™、Windows 10™、Windows 8.1™ 各日本語版\*1
- CPU：Pentium III 1.0 GHz 以上 (Pentium 4、2.2 GHz 以上\*2)
- メモリ：1 GB 以上 (2 GB 以上\*2)
- ハードディスク空き容量：2 GB 以上の空き容量 (7 GB 以上の空き容量\*2)
- モニタ解像度：1024 × 768、32 bit 以上の表示
- サウンドカード：16 ビット以上
- ビデオ入力機器 (ビデオデッキ、カムコーダ) およびキャプチャカードを別途ご用意ください。
- インターネット接続環境 (CPRM 録画されたディスクをはじめて再生する場合)

### Blu-ray ディスク記録・再生時

- 対応 OS：Windows 11™、Windows 10™、Windows 8.1™ 各日本語版\*1
- CPU：Core™ Duo T2700/Core™ 2Duo E6300 以上推奨
- メモリ：1 GB 以上 (2 GB 以上\*2)
- ハードディスク空き容量：[記録時] 25 GB 以上の空き容量 (50 GB 以上の空き容量\*2)、再生時 120 MB
- グラフィック：BD-Video 映像のデジタル出力時には HDCP 対応のグラフィック機能とモニターが必要です。

\*1：インストールするには、コンピュータの管理者権限でログオン(インストール)する必要があります。

\*2：推奨動作環境

お使いになる OS、アプリケーションにより、必要環境は異なります。OS、アプリケーションソフトに関する相談は、各ソフトメーカーの相談窓口にお問い合わせください。

### Ultra HD Blu-ray ディスク再生時

- 再生環境の詳細につきましてはパイオニアホームページを参照ください。  
<https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/products/bdr-s13j-x/spec/>

※ 付属のアプリケーションソフトのインストールには、インターネット環境が必要です。

## ドライブの取り付けかた

- ① コンピュータの電源を切り、電源コードを AC コンセントから外します。
- ② 5.25 インチスロット前面に付けられているブラックパネルを外します。
- ③ ドライブをスロット内に挿入してください。
- ④ 固定が必要な場合にはコンピュータの取扱いマニュアルに従って固定してください。
- ⑤ 取り付けが終わりましたら、前面 (ベゼル) の透明保護フィルムをはがしてください。なお、PC 筐体に取り付けた後、透明保護フィルムをはがせない場合は、予め透明保護フィルムをはがし、充分ご注意の上、コンピュータスロットに挿入してください。

- 取付ネジは 6 mm 以下のものを使用してください。長いネジを使用した場合はドライブが損傷を受ける場合があります。

- 取付ネジにゆるみ等があると、ディスクの回転による振動でビリつき音が発生することがあるので、確実に取り付けてください。

- 本製品の底面に、黒の防音防塵用シートを貼り付けております。シートははがさずお使いください。

- 本機はパソコン内部に必ず固定した状態でご使用ください。

- 本機に接続するケーブルに劣化や破損が無いことを確認したうえで接続を行ってください。

### ご注意

パソコンの取り付け口の形状が本機標準のトレイパネル (146 mmX23.1 mm) と合わず、本機を取り付けられない場合があります。このため、取替え用トレイパネル (133.6 mmX18.9 mm) をご用意しています。

### 取替え用トレイパネルの申し込み

取替え用トレイパネルが必要なお客様は、パイオニアテクニカルサポート (PC 周辺機器)「Eメールによるお問い合わせ」より**お名前・ご送付先・お買上製品名・シリアル番号**をご連絡ください。郵送にて取替え用トレイパネルをご送付いたします。シリアル番号はドライブ本体天面に貼っているシール内に記載されています。

SER. NO. xxxxxxxxxxxx
x部分のアルファベット含む 12 桁の番号になります。

## CyberLink Media Suite(プロダクトキー付き)のダウンロードとインストール

アプリケーションダウンロード用プロダクトキーは本書表紙に貼付しています。  
 ※ これは Windows 専用のアプリケーションです。

1. [https://jpn.pioneer/cyberlink\\_soft/ja.php](https://jpn.pioneer/cyberlink_soft/ja.php) にアクセスします。
2. ライセンス契約の内容を確認し、[同意する]をクリックして CyberLink の Web サイトへ移動します。

### [ダウンロード]

1. ダウンロード Web サイトにアクセスした後、Cyber Link メンバーに登録した電子メールアドレスとパスワードでサインインします。(Cyber Link メンバーとして登録していない場合は、[今すぐ登録]をクリックして登録してください。)
  2. サインインすると、プロダクトキー入力画面が表示されます。提供されたプロダクトキーを入力し、[送信]をクリックします。プロダクトキーは、本書の表紙にあります。(ラベルに印刷された 16 文字のキーです。)
  3. キーが正しく入力されると、ダウンロード画面にダウンローダーが表示されます。ダウンロードリンクをクリックして、ダウンローダーをダウンロードします。
- ※ **ダウンローダーの再ダウンロード**  
 ダウンロード Web サイトでプロダクトキーを登録すると、登録したユーザーに Cyber Link メンバーに登録した電子メールアドレスが送信されます。プロダクトキーの登録から 30 日間は、アドレスに送付されたメールに記載のリンクから再ダウンロードできます。

### [インストール]

1. 本機と Windows PC を接続します。
2. ダウンロードしたファイルを実行して、プログラムのダウンロードを開始します。
3. ダウンロードが完了すると、ダイアログボックスにインストールメッセージが表示されます。[インストール]をクリックしてインストーラーを起動します。([インストール]をクリックしなくても、インストーラーは 1 分後に自動的に起動します。)
4. インストーラーが起動したら、インストーラーの指示に従ってアプリケーションをインストールします。

### パイオニアテクニカルサポート(PC周辺機器)

URL

<https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/contact/pcperipherals/pc/>




取替え用トレイパネルは、パソコンの取り付け口の形状によって取り付けられない場合があります。また、取替え用トレイパネルを使用した場合、静音機能が十分に発揮できない場合があります。

### ⚠ 警告


取替え用トレイパネルの取り付けが不十分な場合、またはトレイパネルが取り付けられていない場合、大変危険です。取替え用トレイパネルに付属のトレイパネル交換ガイドにしたがってトレイパネルを確実に取り付けてください。

### ■ トレイサイズ

ご使用のパソコンの取り付け口の形状を確認してください。



標準パネル



取替え用トレイパネル

※取替え用トレイパネルが必要なお客様は取替え用トレイパネルの申し込み方法をご覧ください。

