

はじめに必ずお読みください

# 楽NAVI

## スタートアップガイド

このガイドでは、次の内容を説明しています。



### はじめに必ず行っていただきたいこと

- お客様登録
- マイセットアップの設定



### より便利に活用いただくための設定方法

- Wi-Fi テザリング設定
- 車内 Wi-Fi スポット設定
- Bluetooth® 接続設定

「動画マニュアル」もあわせてご利用ください。

楽ナビ専用 サポートガイド「動画マニュアル」

< <https://jpn.pioneer/ja/car/info/moviemannual/22raku/> >



### お客様登録・商品登録のお願い

- 最新の地図・プログラムへの更新が一定期間無償\*
- 新商品やバージョンアップ等に関するご案内

など、さまざまなサービスがご利用可能となりますので、ぜひご登録をお願いいたします。

\* 無償期間は、お買上げ製品により異なります。

**Pioneer**

# 目次



はじめに必ず行っていただきたいこと

## お客様登録 ..... 3

お客様登録をしていただくと、本機の地図データやプログラムのバージョンアップ、MapFan スマートメンバーズのサービスなどをご利用いただけます。

## マイセットアップの設定 ..... 7

本機の基本的な設定を画面の指示に従って簡単に行うことができます。



より便利に活用いただくための設定方法

## Wi-Fi テザリング設定 ..... 10

iPhone/ スマートフォンなどの通信機能を利用して、専用サーバーやインターネットを経由した、さまざまな情報の取得や自動バージョンアップが可能になります。

## 車内 Wi-Fi スポット設定 ..... 14

車内で使い放題のインターネット通信をご利用いただけます。

(ネットワークスティック (同梱または別売) と docomo in Car Connect サービスの契約が必要です)

## Bluetooth 接続設定 ..... 26

本機と iPhone やスマートフォンなどを Bluetooth で接続することで、ハンズフリー通話や iPhone やスマートフォンの音楽を再生できます。

# お客様登録

「お客様登録・商品登録」、「MapFan連携登録」を行っていただくと、下記などのさまざまな機能やサービスがご利用いただけるようになります。本機をより便利で快適にお使いいただくために、あらかじめ登録いただくことをお勧めします。

- 本機の地図データやプログラムのバージョンアップ
- オービスライブ（自動速度取締機の位置を音と地図上でお知らせ）
- 新商品やバージョンアップなどに関するご案内

登録はiPhoneまたはスマートフォンで行うことをお勧めします。

## 最新データバージョンアップをご利用いただくには

MapFanスマートメンバーズ（有料）への入会（登録）が必要です。

MapFan連携登録が完了すると、引き続きMapFanスマートメンバーズ（有料）に入会（登録）することができます。MapFanスマートメンバーズについては以下のURLをご確認ください。

< <https://sp.mapfan.com/mfpi/view> >

### メモ

- お客様登録はインターネットに接続したパソコンでも行うことができます。「オーナーズリンク」にアクセスし、画面に従って登録操作を行ってください。

< <https://car-users.pioneer.jp/> >


## お客様登録する

### 1 以下をお手元に用意します


- iPhone/スマートフォン
- 商品に同梱の保証書

お手元に保証書がない場合は、「オーナーズリンク」からお客様登録をお願いします。

< <https://car-users.pioneer.jp/> >




### 2 iPhone/スマートフォンで、保証書に記載の2次元コードを読み取り、表示されたURLにアクセスします



次ページにつづく


3 [登録ページへ進む]にタップします

▼  
利用規約が表示されます。



4 利用規約を確認し、内容にご同意いただける場合は[同意する]にタップします


▼  
商品型番、デバイスナンバー表示画面になります。商品型番、デバイスナンバーが入力されていることを確認します。




5 [空メールを送信してお客様登録を行う]にタップします

MapFan連携登録にチェックが入った状態で登録を行います。


▼  
メールアプリが起動します。




6 そのまま何も編集せずにメールを送信します




7 登録手続きのメールが届いたら、記載されている URL にアクセスします



8 登録するパスワードを入力し、[設定]にタップします




9 会員情報の入力を確認して[利用規約に同意して登録する]にタップします



10 すべての入力内容を確認して[登録する]にタップします

登録した情報が表示されますので、メモを取ってください。

以上で、お客様登録、商品登録、MapFan会員ID登録とナビゲーションとの連携登録はすべて終了となります。無償期間を延長したり、無償使用を開始したい場合は、引き続き、「MapFanスマートメンバーズ」へ入会（登録）いただけます。



メモ

- ナビゲーションを複数台で利用の場合は、ナビゲーションと同数のMapFan会員IDが必要です。MapFan連携登録に使用したMapFan会員IDを他のナビゲーションにお使いいただくことはできません。
- メール受信拒否設定および、特定URL付メールの受信拒否設定をされているお客様は、弊社からのURLが記載されたメールを受信できるように設定してください。（弊社ドメイン名：support.pioneer.jpを受信許可ドメインに追加してください）
- 本機の使用を譲渡等で終了する場合は、お客様自身で登録商品解除の手続きを行い、個人情報の消去や本機とdocomo in Car Connectの連携を解除するようお願いいたします。特にdocomo in Car Connectの連携を解除しないと、譲渡された方が利用登録できませんので、ご注意ください。また、譲渡を受けた場合は、必ず保証書の2次元コードまたは「オーナーズリンク」からお客様登録を行っていただきますようお願いいたします。

# マイセットアップの設定


マイセットアップでは、本機の基本的な設定を画面の指示に従って簡単に行うことができます。本機をご購入後、はじめてお使いになるときは、自動的にマイセットアップが起動します。

## マイセットアップ画面の操作




### 1 マイセットアップを始めるに

タッチします



#### メモ

- あとで設定したい場合は、**あとで設定する**にタッチしてください。次回起動時もマイセットアップが起動します。
- 設定した内容を変更したい場合は、トップメニューの**設定** → から**マイセットアップ**にタッチしてください。

## 2 画面の指示に従って各項目を順番に設定します

### ● 表示モード設定

本機の使い方を「おすすめモード」か「カンタンモード」のいずれかから選びます。詳しくは、取扱説明書の「本機の表示モードについて」を参照してください。



おすすめモード (出荷時設定)



カンタンモード

### ● ショートカット設定

表示モードを「おすすめモード」に設定している場合は、トップメニューに表示される4つのショートカットを変更できます。



ショートカット

詳しくは、取扱説明書の「トップメニューに表示するショートカットを選ぶ」を参照してください。

### ● 音量設定

ナビゲーションの案内音量や操作音、受話音量、着信音量などを設定します。詳しくは、取扱説明書の「音量を調整する」を参照してください。

### ● 自宅設定

自宅の場所を設定します。詳しくは、取扱説明書の「自宅を登録する」を参照してください。

### ● Wi-Fiテザリング設定

iPhone/スマートフォンなどの通信を利用して、本機をインターネットに接続できます。渋滞情報や天気情報などの便利な情報を取得することができます。(➡P.10)

### ● Bluetooth設定

Bluetooth設定に関する案内が表示されます。



● **プローブ情報送信設定**

プローブ情報送信の有無 (ON/OFF) を設定します。スマートループ機能\*を利用するには、ONに設定します。

※リアルタイムな渋滞回避ルートや新しい施設の入り口情報など、ドライブに役立つ情報を提供します。

● **自動更新設定**


最新の地図データやプログラムの更新確認を自動で行うかどうかを設定できます。

詳しくは、取扱説明書の「自動地図更新について設定する」を参照してください。

● **カスタムダイレクト設定**

普段よく使う機能を、カスタムキー①～③に登録すると、ワンタッチで操作できます。

詳しくは、取扱説明書の「カスタムキーを使う」を参照してください。



● **ステアリングリモコン設定**

ステアリングリモコンを使う場合に設定します。

詳しくは、取扱説明書の「ステアリングリモコンの設定を行う」を参照してください。

● **車両情報設定**

車両情報を登録すると、有料道路の料金表示や駐車場 **P** の検索に登録情報を利用できます。

詳しくは、取扱説明書の「車両情報の設定」を参照してください。


● **ETC/ETC2.0取付状態設定**

「車に取り付けている」を選択すると、機能設定の「スマートIC/ETC専用出入口考慮ルート探索」および「ETCレーン案内」はONになり、「料金案内」はOFFになります。

● **車内Wi-Fiスポット**

車内Wi-Fiスポットに関する案内が表示されます。

**3** **マイセットアップを終了する**にタッチします



# Wi-Fiテザリング設定

iPhone/スマートフォンの通信を利用して本機をインターネットに接続することで、天気や交通情報等の取得や、最新地図データへの自動バージョンアップが可能になります。  
あらかじめ、通信機器の接続や設定を行っておくと便利です。

## メモ


- Wi-Fiテザリングをご使用時の通信料は、お客様のご負担となります。



## iPhoneの操作

1 ホーム画面で、にタップします


2 [インターネット共有]にタップします





3 [ほかの人の接続を許可]を  (オン) に切り換えます


タップするたびに  (オン) /  (オフ) が切り換わります。




4 [互換性を優先]\*がある場合は、 (オン) に切り換えます

タップするたびに  (オン) /  (オフ) が切り換わります。

※ iPhone 12以降の機種で表示されます。




## スマートフォンの操作

1  [設定]にタップします


2 [ネットワークとインターネット]にタップします






3 [アクセスポイントとテザリング]にタップします




4 [Wi-Fiアクセスポイント]にタップします





5 [Wi-Fiアクセスポイントの使用]を  (オン) に切り換えます

タップするたびに  (オン) /  (オフ) が切り換わります。




## 本機の操作

- 1  ボタンにタッチし、トップメニューを表示します



- 2 **設定** にタッチします



- 3  にタッチした後、**Wi-Fiテザリング設定** にタッチします



- 4 **Wi-Fiテザリング** にタッチして、ONにします



- 5 **接続先設定** にタッチします




## 6 🔍にタッチします

Wi-Fi接続が可能な機器がリストに表示されます。



## 7 接続したい通信機器(またはアクセスポイント)にタッチします

通信機器(またはアクセスポイント)との接続を行います。接続に成功すると、背景が青色になります。




### メモ

- 登録する通信機器(またはアクセスポイント)にセキュリティが設定されている場合は、パスワードを入力して接続を行います。
- 再度、Wi-Fiに接続するには、通信機器のインターネット共有またはWi-Fiテザリング機能をONにしてください。自動でWi-Fi接続します。

# 車内Wi-Fiスポット設定

株式会社NTTドコモが提供する「docomo in Car Connect」サービスを契約すると、本機をアクセスポイントとして使用でき、iPhone/スマートフォン、タブレットなどでインターネット通信を利用できます。



## 車内Wi-Fiスポットの利用に必要なもの

- ネットワークスティック/ネットワークスティック接続ケーブル(同梱または別売)\*1




- dアカウント\*2
- docomo in Car Connectの利用登録とチャージ

\*1 接続方法は「取付説明書」をご確認ください。

\*2 ドコモの回線をお持ちでない方も無料で発行できます。法人回線に紐づくアカウントは利用できません。

サービスの詳細については、docomo in Car Connect サイトをご覧ください。

## 操作の流れ



## ① dアカウントを作成する

- 1 iPhone/スマートフォンなどで右の2次元コードを読み取り、NTTドコモのWebサイトで、dアカウントを作成します

下記URLからもアクセスできます

< <https://id.smt.docomo.ne.jp> >



## ② ネットワークスティックを本機に接続する

- 1 ネットワークスティック（同梱または別売）を本機に接続し、ネットワークスティックのLEDが緑色に点滅または点灯するまで待ちます




※ 接続方法は『取付説明書』をご確認ください。


## ③ docomo in Car Connectの利用登録をする

### 本機の操作

- 1 田ボタンにタッチし、トップメニューを表示します



- 2 設定にタッチします



- 3 無線LANアイコンにタッチした後、車内Wi-Fiスポット設定にタッチします



次ページにつづく

4 サービス利用登録にタッチして、サービス利用登録画面を表示します




メモ


- ICCIDとパスコードはサービス利用登録画面で確認できます。

iPhone/スマートフォンの操作

5 iPhone/スマートフォンで2次元コードを読み取り、docomo in Car Connect専用サイトにアクセスします



6 dアカウントIDを入力し(①)、[次へ]にタップします(②)





- 7 パスワード(①)、セキュリティコード(②)を入力し、  
[ログイン]にタップします(③)

dアカウントのID

パスワード(半角英数字8~20桁) 必須 ①

パスワードを表示する

セキュリティコード送信先

※安全にご利用いただくため、上記の宛先に2段階認証用のセキュリティコードを送信しました。ご確認の上、セキュリティコードを入力してください。

⇒2段階認証とは  
⇒セキュリティコードが届かない場合

セキュリティコード 必須 ②

信頼できる端末(ブラウザ等)として登録する  
※登録すると、今お使いの端末(ブラウザ等)に限り、次回以降セキュリティコードの入力が省略されます。

端末(ブラウザ等)登録名 必須 半角英数字100文字以内

※登録後は、登録名の表更はできません。  
※全角で10文字、半角で20文字まで入力可能です。

ログイン ③

- 8 利用規約を確認し、[上記、利用規約および注意事項に同意する]にタップし(①)、[次へ]にタップします(②)

サービス利用規約


① 利用規約を確認する

上記、利用規約および注意事項に同意する

< トップページへ


次へ ② >

- 9 ICCID、パスコード、生年月日を確認し、[次へ]にタップします



- 10 契約書の送付方法を選び(①)、[お申し込み内容確認する]にタップします(②)

※ ここでは電子交付を例に選んでいます。



## 11 内容を確認し、[この内容で登録する]にタップします

▼

以上でお申し込みは完了です。

続けてチャージする場合は、[マイページへ]にタップして、  
「4 docomo in Car Connectのチャージをする」の手順5  
から操作してください。



#### 4 docomo in Car Connectのチャージをする


あらかじめ、dアカウントの作成 (⇒P.15) と docomo in Car Connectサービスの利用登録 (⇒P.15) を行ってください。

- 1 iPhoneまたはスマートフォンで、docomo in Car Connectサイトにアクセスします  
< https://docomo-icc.com/icc/ >


- 2 [ログイン]にタップします



- 3 dアカウントIDを入力し (①)、[次へ]にタップします (②)



- 4 パスワード (①)、セキュリティコード (②) を入力し、[ログイン]にタップします (③)




5 マイページ内の[利用期間を選ぶ]にタップします




6 利用期間を選び(①)、[手続き内容を確認する]にタップします(②)




7 支払い方法の[変更]にタップします




8 [クレジットカード登録]にタップします




9 クレジットカード情報を入力し (①)、[内容を確認する]にタップします (②)



10 入力内容を確認し、[内容を確定する]にタップします



- 11 使用するカードにタップし (①)、[変更する]にタップします (②)




- 12 手続き内容を確認し、[手続きする]にタップします



- 13 [手続き実行]にタップします


以上でチャージの手続きは完了です。




5 本機とiPhone/スマートフォンをWi-Fi接続する

本機のご操作

- 1 田ボタンにタッチし、トップメニューを表示します



- 2 設定にタッチします



- 3 無線アイコンにタッチした後、車内Wi-Fiスポット設定にタッチします



- 4 車内Wi-Fiスポットにタッチして、ONにします

「ON(一時停止中)」と表示されているときは、車両の走行が一定時間、認識できていないため、車内Wi-Fiスポットを停止しています。車両を走行させると使用できるようになります。




- 5 車内Wi-Fiスポット接続にタッチして、車内Wi-Fiスポット接続画面を表示します





## iPhone/スマートフォンの操作

- 6 iPhone/スマートフォンで2次元コードを読み取り、画面の指示に従って操作します  
以下にiPhone/スマートフォンでの操作例を示します。



## iPhoneの場合



「ネットワーク"RAKUNAVIxxxxxx"に接続」にタップし(①)、[接続]にタップします(②)

xxxxxx: お使いの機種種のBDアドレス下6桁です。

BDアドレスは、**設定** →  → **Bluetooth設定** → **自機情報**にタッチして確認できます。



iPhoneが本機とWi-Fiで接続され、車内Wi-Fiスポットが利用できるようになります。



## スマートフォンの場合


ネットワーク名「RAKUNAVIxxxxxx」にタップします

xxxxxx: お使いの機種種のBDアドレス下6桁です。

BDアドレスは、**設定** →  → **Bluetooth設定** → **自機情報**にタッチして確認できます。



スマートフォンが本機とWi-Fiで接続され、車内Wi-Fiスポットが利用できるようになります。



# Bluetooth接続設定

iPhoneやスマートフォン、タブレットなどのBluetooth対応機器と本機をBluetoothで接続すると、接続した機器を利用して次の機能を使用できます。

- ハンズフリー通話
- 音楽再生 (Bluetooth Audio)
- ナビ機能連携 (NaviCon連携機能)



## Bluetooth対応機器と接続するには

Bluetooth機器を使うには、本機にBluetooth接続する機器を登録しておく必要があります (ペアリング)。 →P.27

### メモ

- 最大5台までBluetooth機器を登録できます。
- 本機とBluetooth接続可能な機器情報については次のホームページでご確認ください。  
< <https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/carnavi/info/keitai-check/> >

## Bluetooth対応機器を登録する(ペアリング)(初回のみ)



## iPhoneの操作

1 ホーム画面で、にタップします

2 [Bluetooth]にタップします




3 [Bluetooth]を  (オン) に切り換えます


タップするたびに  (オン) /  (オフ) が切り換わります。



## スマートフォンの操作

1  [設定]にタップします

2 [接続済みのデバイス]にタップします






3 [接続の設定]にタップします




4 [Bluetooth]にタップします




5 [Bluetoothを使用]を  (オン) に切り換えます  
タップするたびに  (オン) /  (オフ) が切り換わります。





## 本機の操作

1  ボタンにタッチし、トップメニューを表示します




2 **設定** にタッチします



- 3  にタッチした後、**機器登録/削除** にタッチします



- 4  にタッチします

接続可能なBluetooth機器がリストに表示されます。



- 5 接続したいBluetooth対応機器名が表示されたらタッチします




- 6 本機とBluetooth対応機器の画面に表示される番号が同じであることを確認し、**はい** にタッチします



## iPhone/スマートフォンの操作

### 1 Bluetooth対応機器の画面に表示される指示に従って操作を行います



Bluetooth接続が始まります。

接続が完了すると本機の画面に「登録が完了しました」と表示されます。

#### メモ

- Bluetooth対応機器から本機を検索して登録することもできます。
- 再接続するには、Bluetooth対応機器のBluetooth機能をONにして、本機の機器登録画面から接続を行ってください。



パイオニア株式会社

〒113-0021

東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート

© パイオニア株式会社 2022

< KNZZ22K > < CRA5432-A >

