

# ナビゲーション本体の取り付け角度について

本機の性能を十分に発揮するために、ナビゲーション本体の上下の傾きはできるだけ水平に取り付けてください。傾けて取り付ける場合は、水平に対して上の傾き40度以内、下の傾き15度以内の角度で取り付けてください。

