

補足説明書

- この製品には、過大出力、誤配線、および誤使用などから本機やスピーカーを保護する機能があります。
- この保護機能により、大音量で音楽を再生しているときに、数秒間音声が途切れることがあります。ただし、メインユニットのボリュームを下げたときに、音声が途切れず再生される場合は故障ではありません。
- 音声が途切れて再生される場合は、アンプの「ゲインコントロール」が正しい位置に設定されていない可能性があります。このときは、次の操作を行ってください。
 - ・メインユニットの最大プリアウトレベルに合わせた「ゲインコントロール」位置（図1）に設定するこうすることで、出力を下げずに、大出力をコントロールできます（図2、図3）。
- 次の場合は、最寄りのパイオニアサービスセンターにお問い合わせください。
 - ・メインユニットのボリュームを下げて音声が途切れる
 - ・アンプの「ゲインコントロール」を正しい位置に調整しても音声が途切れる




図1




図2




図3