

光デジタル端子変換コネクタ CD-DD25

取扱説明書

本品は、3.5mmデジタル出力機器に光デジタルラインを接続するための変換コネクタです。
3.5mmデジタル出力機器に付属の「取付説明書」と「安全上のご注意」に従って正しく接続してください。


接続上のご注意

デジタル出力機器の取付説明書を参考に、指定の接続端子に接続してください。指定以外の端子に接続すると、故障の原因となる場合があります。

デジタル出力機器への接続


デジタル出力機器の取付説明書に記載されている指定の接続端子に接続します。

アース端子を付属のネジでデジタル出力機器に固定します。アース端子の固定場所は機種によって異なります。各デジタル出力機器の取付説明書でご確認ください。



光デジタルラインの接続

光デジタルラインが鋭く曲がらないようにクランパーを使用して固定します。



取り付け上のご注意

本品は、付属のファスナーや束線バンドを使用して必ず固定してください。そのまま放置してブレーキペダルの下などに入り込むと大変危険です。


エアバックやサイドブレーキ付近などの運転の妨げとなるような場所に取り付けしないでください。

粘着テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。

本体を固定する


(A) ファスナーを使用して固定する場合

コンソール内の空きスペースに、ファスナーを使用して取り付けます。



(B) 束線バンドを使用して固定する場合

光デジタルラインと一緒にクッションを巻き、電源コードなどに束線バンドで2ヶ所を固定します。



仕様

外形寸法：W60 (MAX 63) × H25 × D28 mm

質量：58g

ケーブル長：250 mm

付属品

ファスナー：1組 (堅い方、柔らかい方)

クッション：1 (両面テープ付き)

束線バンド：2

ネジ：1 (M5 × 6 mm)