



警告

オートタイムアライメント&イコライジング (Auto TA & EQ) 機能をご使用になる時には、下記にご注意ください。

高域再生用のスピーカー（トゥイーターやスーパートゥイーター）はハイレンジ出力端子（HIGH RANGE OUTPUT）以外には接続しないでください。

オートタイムアライメント & イコライジング（Auto TA & EQ）機能は、車室内の音響特性を測定するために、スピーカーから大音量の測定音を出力します。高域再生用のスピーカー（トゥイーターやスーパートゥイーター）をハイレンジ出力端子（HIGH RANGE OUTPUT）以外のスピーカー端子に接続すると、低い周波数を含んだ測定音によりスピーカーを破損することがあります。高域再生用のスピーカーは、必ず HIGH 信号用スピーカー出力端子に接続してください。

トゥイーターとスーパートゥイーターを接続した場合のご注意

- ・必ずスーパートゥイーターに付属のクロスオーバーネットワークをご使用ください。
- ・オートタイムアライメント & イコライジング（Auto TA & EQ）が正しく設定されないことがあります。このようなときは、必要に応じて手動で調整してください。