

車への取り付けは、必ず本書およびナビゲーション付属の取付説明書と「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。



保証期間とアフターサービス

保証期間：この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年です。

保証期間中の交換について：万一、普通の使用状態で故障が生じたときは、当社保証規定に基づき交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。

車のシガーライター
ソケットへ

プラグ



注：車のイグニッションスイッチのON/OFFに関係なく、常にシガーライターソケットから電源が供給される車種があります。このような車種の場合、バッテリーあがりを防止するために本機を使用しないときはプラグを取り外してください。



パーキングブレーキ
車が停車していることを確認するために使用します。必ずパーキングブレーキスイッチの+側リード線に接続してください。

