07HDD高ナビ　接続可能携帯電話一覧　(2012/02/01現在)

赤文字は追加情報です

※携帯電話用Bluetoothユニット「ND-BT1」の接続適合は2ページ目をご覧ください。

対象機種：AVIC-HRZ009G/HRZ009/HRZ008/HRV002G/HRV002/HRZ009G II /HRV002G II /HRZ088/HRV022/HRV011/HRZ800/HRV200/HRV100/HRZ880/HRV110G/HRV110

※「AVIC-HRZ009G/HRZ009/HRZ008/HRV002G/HRV002/HRZ009G II」を、「CNDV-R2200H～R2500H」、「AVIC-HRZ088/HRV022/HRV011」を、「CNDV-R2300H-F/R2400H-F/R2500H/R2500H/R2600H」、「AVIC-HRZ800/HRV200/HRV100」を、「CNDV-R2400H-F/R2500H-F/R2600H」、「AVIC-HRZ880/HRV110G/HRV110」を、「CNDV-R2500H-F/R2600H-F/R2700H」にてバージョンアップした場合の接続可否は、バージョンアップ前と同じです。

<携帯電話>

電話会社	携帯電話名	ハンズフリー通話使用可能	メモリ読み込み使用可能	データ通信接続可能
NTT DoCoMo (FOMA) ※(9) 別売ケーブル CD-H13 希望小売価格 5,250円 (税込)	N506iS II	○	○※(4)	○
	P506iC II	○	○※(4)	○
	SO213iWR RADIDEN	○	○	○
NTT DoCoMo (FOMA) ※(9) 別売ケーブル CD-H15 希望小売価格 5,250円 (税込)	CA-01C ※(3)	○	○	○
	D703i ※(3)	○*	○	○
	Music Porter II D701iWM ※(3)	○*	○	○
	D702i	○*	○	○
	D702iF	○*	○	○
	D703i	○*	○	○
	D704i ※(3)	○*	○	○
	D705i ※(3)	○*	○	○
	D705iμ ※(3)	○*	○	○
	D800DS	○*	○	○
	MUSIC PORTER X D851iWM ※(3)	○*	○	○
	らくらくホンシンプル D880SS	×	×	×
	D902i ※(3)	○*	○	○
	D902iS ※(3)	○*	○	○
	D903i ※(3)	○*	○	○
	D903iTV ※(3)	○*	○	○
	D904i ※(3)	○*	○	○
	D905i ※(3)	○*	○	○
	F-01A ※(3)	○*	○	○
	F-01B ※(3)	○*	○	○
	F-01C ※(3)	○	○	○
	F-02B ※(3)	○	○	○
	F-02C ※(3)	○	○	○
	F-03A ※(3)	○*	○	○
	F-03B ※(3)	○	○	○
	F-03C ※(3)	○	○	○
	F-04A ※(3)	○*	○	○
	F-04B ※(3)	△	○	○
	F-04C ※(3)	○*	○	○
	F-05A ※(3)	○*	○	○
	F-05C ※(3)	○*	○	○
	F-06B ※(3)	○	○	○
	F-07A らくらくホンベーシックII	○*	○	○
	F-07B ※(3)	○	○	○
	F-08A ※(3)	○*	○	○
	F-08B ※(3)	○	○	○
	F-08C ※(3)	○*	○	○
	F-09A ※(3)	○*	○	○
	F-09B らくらくホンプ	○*	○	○
	F-09C ※(3)	○*	○	○
	F-10A らくらくホンG	○*	○	○
	F-10C ※(3)	○*	○	○
	F-11C ※(3)	○*	○	○
	F1100 ※(3)	△	○	○
	F702iD	○*	○	○
	F703i ※(3)	○*	○	○
	F704i ※(3)	○*	○	○
	F705i ※(3)	○*	○	○
	F706i ※(3)	○	○	○
	F801i キッズケータイ	○*	○	○
	F882iES FOMAらくらくホンIII	×	×	×
	F883i らくらくベーシック	○*	○	○
	F883iES FOMAらくらくホンIV	△※(8)	○	○
	F883iESS らくらくホンIVS	△※(8)	○	○
	F883iS らくらくホンベーシックS	○*	○	○
	F884i らくらくホンプレミアム	○*	○	○
	F884iES らくらくホンV	○*	○	○
	F902i ※(3)	○*	○	○
	F902iS ※(3)	○*	○	○
	F903i ※(3)	○*	○	○
	F903iX HIGH-SPEED ※(3)	○*	○	○
	F904i ※(3)	○*	○	○
	F905i ※(3)	○*	○	○
	F906i ※(3)	○	○	○
	HT-01A	×	×	×
	HT-02A	×	×	×
	HT-03A	×	×	×
	HT1100	×	×	×
	L704i	×	×	×
	L705i	×	×	×
	L705iX	×	×	×
	L706ie	×	×	×
	M702iG	×	×	×
	M702iS	×	×	×
	N-01A ※(3)	○	○	○
	N-01B ※(3)	○	○	○
	N-01C ※(3)	○	×	○
	N-02A ※(3)	○	○	○
	N-02B ※(3)	○	○	○
	N-02C ※(3)	○	×	○
	N-03A ※(3)	○	○	○
	N-03B ※(3)	○	○	○
	N-03C ※(3)	○	○	○
	N-04A ※(3)	○	○	○
	N-04B ※(3)	○	×	○
	N-05A ※(3)	○	○	○
	N-05B ※(3)	○	×	○
	N-05C ※(3)	○	×	○
	N-06A ※(3)	○	×	○
	N-06B ※(3)	○	○	○
	N-07A ※(3)	○	○	○
	N-07B ※(3)	○	○	○
	N-08A ※(3)	○	×	○
	N-08B ※(3)	○	×	○
	N-09A ※(3)	○	×	○
	N701i ※(3)	○	○	○
	N701iECO ※(3)	○	○	○
	N702ID ※(3)	○	○	○
	N702iS	○	○	○
	N703iD ※(3)	○*	○	○
	N703iμ ※(3)	○*	○	○
	N704iμ ※(3)	○*	○	○
	N705i ※(3)	○*	○	○
	N705iμ ※(3)	○*	○	○
NTT DoCoMo (FOMA) ※(9) 別売ケーブル CD-H15 希望小売価格 5,250円 (税込)	N706i ※(3)	○*	○	○
	N706iL ※(3)	○	○	○
	N706i II ※(3)	○	○	○
	N902i ※(3)	○	○	○
	N902iS ※(3)	○	○	○
	N902iX HIGH-SPEED ※(3)	○	○	○
	N903i ※(3)	○*	○	○
	N904i ※(3)	○*	○	○
	N905i ※(3)	○*※[11]	○	○
	N905iμ ※(3)	○*	○	○
	N906i ※(3)	○*	○	○
	N906iL ※(3)	○*	○	○
	N906iμ ※(3)	○*	○	○
	P-01A ※(3)	○	○	○
	P-01B ※(3)	○	○	○
	P-01C ※(3)	○	×	○
	P-02A ※(3)	○	○	○
	P-02B ※(3)	○	○	○
	P-02C ※(3)	○	×	○
	P-03B ※(3)	○	○	○
	P-03C ※(3)	○	○	○
	P-04A ※(3)	○	○	○
	P-04B ※(3)	○	○	○
	P-04C ※(3)	○	○	○
	P-05A ※(3)	○	○	○
	P-05B ※(3)	○	○	○
	P-05C ※(3)	○	○	○
	P-06A ※(3)	○	○	○
	P-06B ※(3)	○	○	○
	P-06C ※(3)	○	○	○
	P-07A ※(3)	○	○	○
	P-07B ※(3)	○	○	○
	P-08A ※(3)	○	○	○
	P-09A ※(3)	○	○	○
	P-10A ※(3)	×	○	○
	P701iD ※(3)	○	○	○
	P702i ※(3)	○	○	○
	P702iD ※(3)	○	○	○
	P703i ※(3)	×	○	○
	P703iμ ※(3)	○	○	○
	P704i ※(3)	○	○	○
	P704iμ ※(3)	○	○	○
	P705i ※(3)	○*	○	○
	P705iCL ※(3)	×	○	○
	P705iμ ※(3)	×	○	○
	P706ie ※(3)	○	○	○
	P706iμ ※(3)	○	○	○
	P851i presso!ni II	○	○	○
	P901iTV ※(3)	○	○	○
	P902i ※(3)	○	○	○
	P902iS ※(3)	○	○	○
	P903i ※(3)	○	○	○
	P903iTV ※(3)	○	○	○
	P903iX HIGH-SPEED ※(3)	○	○	○
	P904i ※(3)	○	○	○
	P905i ※(3)	×	○	○
	P905iTV ※(3)	○*	○	○
	P906i ※(3)	○	○	○
	SA700iS ※(3)	○*	○	×
	SA702i ※(3)	○	○	○*
	SA800 キッズケータイ	○	○	○*
	SC-01B	×	×	×
	SH-01A ※(3)	○	○	○
	SH-01B ※(3)	○	○	○
	SH-01C ※(3)	○	○	○
	SH-02A ※(3)	○*	○	○
	SH-02B ※(3)	○	○	○
	SH-02C ※(3)	○	○	○
	SH-03A ※(3)	○	○	○
	SH-03B ※(3)	○	○	○
	SH-04A ※(3)	○	○	○
	SH-04B ※(3)	○	○	○
	SH-04C ※(3)	○*	○	○
	SH-05B ※(3)	○	○	○
	SH-05C ※(3)	○*	○	○
	SH-06A ※(3)	○	○	○
	SH-06B ※(3)	○	○	○
	SH-06C ※(3)	○*	○	○
	SH-07A ※(3)	○	○	○
	SH-07B ※(3)	○	○	○
	SH-08A ※(3)	○	○	○
	SH-08B ※(3)	○	○	○
	SH-09B ※(3)	○	○	○
	SH-10C ※(3)	○*	○	○
	SH-11C ※(3)	○*	○	○
	SH702iD	○	○	○
	SH702iS ※(3)	○	○	○
	SH703i ※(3)	○*	○	○
	SH704i ※(3)	○*	○	○
	SH705i ※(3)	○*	○	○
	SH705iII ※(3)	○*	○	○
	SH706i ※(3)	○	○	○
	SH706ie ※(3)	○*	○	○
	SH706iw ※(3)	○	○	○
	SH902i ※(3)	○	○	○
	SH902iS ※(3)	○	○	○
	SH902iSL DOLCE SL ※(3)	○	○	○
	SH903i ※(3)	○	○	○
	SH903iTV ※(3)	○*	○	○
	SH904i ※(3)	○*	○	○
	SH905i ※(3)	○*	○	○
	SH905iTV ※(3)	○*	○	○
	SH906i ※(3)	○	○	○
	SH906iTV ※(3)	○*	○	○
	SO702i	○	○	○
	SO703i	○	○	○
	SO704i	○	○	○
	SO705i ※(3)	○*	○	○
	SO706i ※(3)	○*	○	○
	SO902i	○*	○	○
	SO902iWP+	○	○	○
	SO903i	○	×	○
	SO903iTV	○	×	○
	SO905i ※(3)	×	×	○
	SO905iCS ※(3)	○*	×	○
	SO906i ※(3)	×	×	○
	T-01A	×	×	×
NTT DoCoMo (FOMA) ※(9) 別売ケーブル CD-H15 希望小売価格 5,250円 (税込)	L-01A	×	×	×
	L-01B	×	×	×
	L-01C	×	×	×
	L-02B	×	×	×
	L-03A	×	×	×
	L-03B	×	×	×
	L-04A	×	×	×
	L-04B	×	×	×
	L-06A	×	×	×
	L-10C	×	×	×
	SIMPURE L L601i	×	×	×
	SIMPURE L1 L601i	×	×	×
	SIMPURE L2 L602i	×	×	×
	SIMPURE N N600i	×	×	×
	SIMPURE N1 N601i	○*	○	○
au by KDDI (WIN) 別売ケーブル ケーブル長：4m CD-H14 希望小売価格 5,250円(税込) または ケーブル長：6m CD-H13 希望小売価格 10,290円(税込)	A1405PT	×	×	×
	A1406PT	×	×	×
	A1407PT	×	×	×
	A5514SA	○	○*※(4)	○
	A5515K	○	○*※(4)	○
	A5516T	○	△※(4)	○
	A5517T	○	△※(4)	○
	A5518SA	○	△※(4)	○
	A5518SA かおうなし	○	△※(4)	○
	A5519SA Sweets pure	○	○*※(4)	○
	A5520SA ジュニアケータイ	○	○*※(4)	○
	A5520SA II ジュニアケータイ	○	○*※(4)	○
	A5521K	○	○*※(4)	○
	A5522SA	○	△※(4)	○
	A5523T	○	△※(4)	×
	A5524SA Sweets cute	○	△※(4)	○
	A5525SA	○	△※(4)	○
	A5526K	○	△※(4)	○
	A5527SA	○	△※(4)	○
	A5528K	×	△※(4)	○
	A5529T	○	△※(4)	×
au by KDDI (WIN) 別売ケーブル CD-H14 ※(2) 希望小売価格 5,250円 (税込)	beskey	×	×	×
	biblio	×	×	×
	BRAVIA Phone U1	×	×	×
	CA001	×	×	×
	CA002	×	×	×
	CA003	×	×	×
	CA004	×	×	×
	CA005	×	×	×
	CA006	×	×	×
	CA007	×	×	×
	G9	×	×	×
	G1	×	×	×
	G'zOne TYPE-X	×	×	×
	H001	×	×	×
	K001 ※(6)	×	△※(4)	○
	K002 ※(6)	○	△※(4)	○
	K003 ※(6)	○	△※(4)	○
	K004	×	×	×
	K005 ※(6)	○	△※(4)	○
	K006 ※(6)	×	△※(4)	○*
	K007 ※(6)	△	△※(4)	○
	K008 ※(6)	○	△※(4)	○*
	K009	×	×	×
	K010 ※(6)	○	△※(4)	○
	LIGHT POOL	×	×	×
	lotta ※(6)	×	△※(4)	○*
	mamorino	×	×	×
	misora ※(6)	○	△※ (4)	○
	Mobile Hi-vision CAM WOOO	×	×	×
	NS01 ※(6)	○	△※(4)	○
	NS02	×	×	×
	P001	×	×	×
	PLY	×	×	×
	Premier3	×	×	×
	PRISMOID ※(6)	○	△※(4)	○
	PT001	×	×	×
	PT002	×	×	×
	S001	×	×	×
	S002 ※(6)	○	△※(4)	○
	S003	×	×	×
	S004	×	×	×
	S005	×	×	×
	S006	×	×	×
	S007	×	×	×
	SA001 ※(6)	△	△※(4)	○
	SA002 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH001 ※(6)	△	○※(4)	○
	SH002 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH003 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH004 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH005 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH006 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH007 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH008 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH009 ※(6)	○*	△※ (4)	○
	SH010	×	×	×
	SH011	×	×	×
	Sportio water beat ※(6)	△	△※(4)	○
	T001	×	×	×
	T002	×	×	×
	T003	×	×	×
	T004	×	×	×
	T005	×	×	×
	T006	×	×	×
	T007	×	×	×
	T008	×	×	×
	URBANO AFFARE	×	×	×
	URBANO BARONE	×	×	×
	URBANO MOND	×	×	×
	W31K II	○	○※(4)	○
	W31SA II ※(5)	△	△※(4)	△
	W32H ※(5)	△	△※(4)	△
	W32T	○	○※(4)	○
	W33SA ※(6)	○	○※(4)	○
	W33SA II ※(6)	○	○※(4)	○
	W41CA ※(6)	○※(7)	○※(4)	○
	W41H ※(6)	○※(7)	○※(4)	○
	W41K ※(6)	△	×	○
	W41S ※(6)	○	○※(4)	○
	W41SA ※(6)	○	○※(4)	○
	W41SH	×	×	×
	W41T	○	△※(4)	○
au by KDDI (WIN) 別売ケーブル CD-H16 ※(2) 希望小売価格 5,250円 (税込)	W42CA G'zOne ※(6)	○※(7)	△※(4)	×
	W42K ※(6)	○※(7)	△※(4)	×
	W42K ※(6)	△	×	○
	W42S ※(6)	○	○※(4)	○
	W42SA ※(6)	○	△※(4)	○
	W42T neon	○	○※(4)	○
	W43CA ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W43H ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W43H II ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W43K ※(6)	○	×	○
	W43S ※(6)	○	○	○
	W43SA ※(6)	○	△※(4)	○
	W43T	○	○※(4)	○
	W44K ※(6)	○	×	○
	W44K II ※(6)	○	×	○
	W44K II かけなし ※(6)	○	×	○
	W44S ※(6)	○	×	○
	W44T ※(6)	△	△※(4)	○
	W45T ※(6)	△	△※(4)	○
	W46T ※(6)	○	△※(4)	○
	W47T ※(6)	○	△※(4)	○
	W51CA ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W51H ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W51K ※(6)	○	×	○
	W51P ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W51S ※(6)	×	×	○
	W51SA ※(6)	○	△※(4)	○
	W51SH ※(6)	△	△※(4)	○
	W51T ※(6)	○	△※(4)	○
	W52CA ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W52H ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W52K MEDIA SKIN ※(6)	○	△※(4)	○
	W52P ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W52S ※(6)	○	×	○
	W52SA ※(6)	○*	△※(4)	○
	W52SH ※(6)	○	△※(4)	○
	W52T ※(6)	○	△※(4)	○
	W53CA ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W53H ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W53K ※(6)	○	△※(4)	○
	W53S ※(6)	○*	×	○
	W53SA ※(6)	○*	△※(4)	○
	W53T ※(6)	○	△※(4)	○
	W54S	×	×	×
	W54SA	×	×	×
	W54T ※(6)	○	△※(4)	○
	W55SA INFOBAR II ※(6)	○*	△※(4)	○
	W55T ※(6)	○	△※(4)	○
	W56T	×	×	×
	W61CA ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W61H ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W61K ※(6)	○	△※(4)	○
	W61P ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W61PT	×	×	×
	W61S	×	×	×
	W61SA	×	×	×
	W61SH ※(6)	○*	△※(4)	○
	W61T	×	×	×
	W62CA G'z One	×	×	×
	W62H	×	×	×
	W62K ※(6)	○	△※(4)※(12)	○
	W62P ※(6)	○※(7)	△※(4)	○
	W62PT ※(6)	×	○※(4)	○
	W62S ※(6)	○	△※(4)	○
	W62SA ※(6)	○*	△※(4)	○
	W62SH ※(6)	△	△※(4)	○
	W62T	×	×	×
	W63CA	×	×	×
	W63H	×	×	×
	W63K ※(6)	○	△※(4)※(12)	○
	W63K かけなし	○	△※(4)※(12)	○
	W63S re	×	×	×
	W63SA	×	×	×
	W63SH URBANO ※(6)	○	△※(4)	○
	W63T Sportio	×	×	×
	W64K ※(6)	○	△※(4)	○
	W64S ※(6)	△	△※(4)	○
	W64SA	×	×	×
	W64SH ※(6)	△	△※(4)	○
	W64T	×	×	×
	W65K ※(6)	○	△※(4)	○
	W65S	×	×	×
	W65T	×	×	×
	X-RAY	×	×	×
SoftBank ※(10) 別売ケーブル CD-H13 希望小売価格 5,250円 (税込)	201SH	○	○	○
	304T	○	○	○
	V403SH/403SH	○	○	○
	V502T/502T	○	○	○
	V604SH	○	○	○
	V604T	○	×	○

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
　同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2012年2月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2012年2月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、－印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※ 「データ通信接続可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたデータ通信接続機能の使用可否です。

※(2) WINをCD-H14に接続した場合はインターネット接続ができません。
※(3) USBモード設定を通信モードに設定してください。
　(micro/miniSDモードやメモリースティックモードでは携帯電話の接続を認識しません)
※(4) メモリダイヤル番号の登録先によっては読み出せない場合があります。
※(5) 携帯電話側の仕様により、データ通信開始時やケーブル接続時、携帯電話操作により「USBモード」を「データ通信モード」にする必要があります。
※(6) 携帯電話のUSB設定を「データ通信モード」に設定してください。
※(7) ケーブル接続時にFEをOFFすると電話機も自動的にOFFしますが、ナビをONしても電話機は自動的にONしません。電話機をONさせるには、電話機操作が必要です。
※(8) 着信時に応答保留操作をするとハンズフリー動作等が出来ないなる場合があります。
※(9) FOMAを使用する場合、携帯電話の電源を入れてから専用ケーブルに接続しないと、ハンズフリー通話及びインターネット接続ができない場合があります。
※(10) SoftBankの第3世代携帯電話(3G)は一覧表のBluetooth対応の携帯電話以外は対応していません。
※(11) 携帯電話を折畳んだ状態では、ナビ操作での通話切断が出来ません。
※(12) メモリ転送の後に携帯電話を正しく認識しない場合があります。

※ 携帯電話を使用する場合、携帯電話の種別に応じた専用ケーブル(別売)が必要です。具体的な専用ケーブルの型番は一覧表をご覧下さい。

※ データ通信接続を行うには、各携帯電話会社のプロバイダーを利用するか、データ通信接続サービスプロバイダーと接続契約を行い、設定する必要があります。

※ 電話会社のプロバイダをお使いになる場合でも、事業者により通信料の他に月額使用料などが別途かかる事がありますので、事業者にご確認ください。

※ 携帯電話を長期間車内に放置しないようにして下さい。
　故障の原因となる場合があります。

※ 携帯電話は、照明・オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で使用してください。

※ キャッチホンおよび三者通話サービスには対応していません。

※ データ通信接続中に着信すると、ハンズフリー通話及び通常操作ができない場合があります。

※ 通話中にノイズが発生する場合があります。

※ 通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※ 一部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。
　通話前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

※ 一部、着信時、通話への切り替え時などにポツッというノイズが発生する携帯電話機種があります。

<携帯電話用Bluetoothユニット「ND-BT1」動作確認表>

電話会社	携帯電話用アダプター設定	ハンズフリー用認証可否	メモリ読み出し認証可否	データ通信認証可否
NTT DoCoMo 別売 携帯電話用Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格15,750円(税込)	Black Berry Bold *	△※3※5※8※9	△※21	×
	Black Berry Bold 9700 *	△※3※5※8※9	△※21	×
	Black Berry Bold 9780 *	△※3※5※8※9	△※21	×
	Black Berry Curve 9300 *	△※3※5※8※9	△※21	×
	CA-01C	○*※1※6※7	○	○*※16
	F-01A	×	×	×
	F-01B	○*※1※5	○	○*※16
	F-01C	○*※5※24	○	○
	F-02C	○*※5※24	○	○
	F-03A	×	×	×
	F-03B	○*※1※5	○	○*※16
	F-03C	○*※5※24	○	○
	F-04B	○*※1※5※7	○	○*※16
	F-06B	○*※5※24	○	○
	F-07B	○*※1※5※7	○	○*※16
	F-07C (Windows7ケータイ)	×	-※12	-※18
	F-09A	○*※1※5	○	○*※16
	F-09C	○*※5※24	○*※15	○
	F-10C	○*※5※24	○	○
	F-12C *	△※5※8※9	○*※14	-※18
	F1100 *	△※1※2※3※8	△※13※21	○*※16
	HT-01A *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	HT-02A *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	HT-03A *	△※1※5※8※9※24	—※12	—※18
	HT1100 *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	L-03C	○*※1※2※5	○	×
	L-04C * (Optimus chat)	△※5※8※9	—※12	—※18
	L-07C * (Optimus bright)	△※5※8※9	△※13※21	-※18
	M702iG	○*※3※5	○*※14	○
	M702iS	○*※3※5	○*※14	○
	NM705i	△※2※3※8	△※13※15	×
	N-01A	○*※1※4	—※12	—※18
	N-01B	○*※1※6	○	○*※16
	N-02A	○*※1※4	—※12	—※18
	N-02B	○*※1※6	○	○*※16
	N-02C	○*※1※6※7	○	○*※16
	N-03C	○*※1※6※7	○	○*※16
	N-04A	○*※1※4	—※12	—※18
	N-04B	○*※1※6※7	○	○*※16
	N-04C * (MEDIAS)	△※5※8※9	○*※14	-※18
	N-05C	○*※1※6※7	○	○*※16
	N-06A	○*※1※6	○	○*※16
	N-06C * (MEDIAS WP)	△※5※8※9	○*※14	-※18
	N-07A	○*※1※6	○	○*※16
	N-07B	○*※1※6※7	○	○*※16
	N-08A	○*※1※6	○	○*※16
	N-08B	○*※1※6※7	○	○*※16
	N-09A	○*※1※6	○	○*※16
	NM706i	△※2※3※8	△※13	×
	NM850iG	△※2※3※8	△※13	○*※16
	P-01A	○*※1※6	○	○*※16
	P-01B	○*※1※6	○	○*※16
	P-02A	○*※1※6	○	○*※16
	P-02B	○*※1※6	○	○*※16
	P-03C	○*※1※6	○	○*※16
	P-04B	○*※1※6	○	○*※16
	P-05C	○*※1※6	○	○*※16
	P-06B	○*※1※6	○	○*※16
	P-07A	○*※1※6	○	○*※16
	P-07C *	△※5※8※9	-※12	-※18
	P-08A	○*※1※6	○	○*※16
	P-09A	○*※1※6	○	○*※16
	P902i	○*※1※6	○*※19	○*※16
	P902iS	○*※1※6	○*※19	○*※16
	P903i	○*※1※6	○	○*※16
	P903iTV	○*※1※6	○	○*※16
	P903iX HIGH-SPEED	○*※1※6	○	○*※16
	P904i	○*※1※6	○	○*※16
	P905i	○*※1※6	○	○*※16
	P905iTV	○*※1※6	○	○*※16
	P906i	○*※1※6	○	○*※16
	SC-01B *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	GALAXY Tab * (SC-01C)	△※5※7※8※9	—※12	—※18
	GALAXY S * (SC-02B)	△※5※7※8※9	—※12	—※18
	GALAXY S II * (SC-02C)	△※5※7※8※9	△	—※18
	SH-01A	○*※5※24	○	○
	SH-01B	○*※5※24※27	○	○
	SH-01C	○*※5※24※27	○	○
	SH-02B	○*※5※24※27	○	○
	SH-03A	○*※5※24	○	○
	SH-03B	○*※5※24※27	○	○
	SH-03C * (LYNX 3D)	△※5※9	△	-※18
	SH-04A	○*※5※24	○	○
	SH-05C	○*※5※24※27	○	○
	SH-06A	○*※5※24※27	○	○
	SH-06C	○*※5※24※27	○	○
	SH-07A	○*※5※24※27	○	○

電話会社	携帯電話用アダプター設定	ハンズフリー用認証可否	メモリ読み出し認証可否	データ通信認証可否
NTT DoCoMo 別売 携帯電話用Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格15,750円(税込)	SH-07B	○*※5※24※27	○	○
	SH-10B *	△※5※9	△※15	—※18
	SH-10C	○*※5※24※27	○	○
	SH-12C *	△※5※9	○	—※18
	SH-13C *	△※5※9	○	-※18
	SH906i	○*※5※24	○	○
	SH906TV	○*※5※24	○	○
	XPERIA * (SO-01B)	△※5※7※8※9	△※13	—※18
	XPERIA arc * (SO-01C)	△※5※8※9	○*	—※18
	Xperia PLAY * (SO-01D)	△※2※5※8※9	○*	—※18
	Xperia acro * (SO-02C)	△※5※8※9	○*	-※18
	Xperia ray * (SO-03C)	△※5※8※9	○*	-※18
	T-01A *	×	△※13※21	—※18
	T-01B *	△※1※5※8※9※24	△※13※21	—※18
	T-01C * (REGZA Phone)	△※5※8※9	—※12	—※18
au by KDDI 別売 携帯電話用Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格15,750円(税込)	CA001	○*※7	○*	○
	CA002	○*※7	○*	○
	CA003	○*※6※7	○*	○
	CA004	○*※7	○*	○
	CA005	○*※6	○*	○
	CA006	○*※6	○*	○
	CA007	○*※6	○	○
	G'zOne TYPE-X	○*※6	○*	○
	IS11CA * (G'z One)	△※5※8※9	○*※14	-※18
	W62CA G'z One	○*※7	○*	○
	W63CA	○*※7	○*	○
	beskey	○*※6	○*	○
	H001	○*※7	○*	○
	Mobile Hi-vision CAM Wooo	○*※7	○	○
	wooo ケータイ W62H	○*※7	○*	○
	wooo ケータイ W63H	○*※7	○*	○
	ISW11M * (MOTOROLA PHOTON)	△※5※8※9	△※13※21	×
	IS11S * (XPERIA acro)	△※5※8※9	○*	—※18
	S001	○*※7	○*	○
	S003	○*※6	○*	○
	S004	○*※6	○	○
	S005	○*※6	○	○
	S006 (Cyber-shot)	○*※6	○	○
	S007	○*※6	○	○
	G9	○*※7	○*	○
	G11	○*※6	○	○
	Premier 3	○*※7	○*	○
	BRAVIA Phone U1	○*※6	○*	○
	URBANO AFFARE	○*※6	○*	○
	URBANO BARONE	○*※6	○*	○
	URBANO MOND	○*※6	○*	○
	W54S	○*※7	○*	○
	W61S	○*※7	○*	○
	W65S	○*※7	○*	○
	P001	○*※7	○*	○
	IS06 * (SIRIUS α)	△※5※9※11	△※21	-※18
	IS11PT * (MIRACH)	△※5※9※11	△	-※18
	K007	○*※6	○*	○
	K009	○*※6	○	○
	SA001	○*※6※7	○*	○
	SA002	○*※6	○*	○
	W54SA	○*※7	○*	○
	W61SA	○*※7	○*	○
	W63SA	○*※7	○*	○
	W64SA	○*※7	○*	○
	INFOBER * (A01)	△※5※9	○	×
	IS01 *	△※5※9	△※15	—※18
	IS03 *	△※5※9	△	—※18
	IS05 *	△※5※9	○	—※18
	IS11SH *	△※5※9	○	×
	IS12SH *	△※5※9	○	×
	SH001	○*※7	○*	○
	SH002	○*※7	○*	○
	SH003	○*※6※7	○*	○
	SH004	○*※7	○*	○
	SH005	○*※6※7	○*	○
	SH006	○*※6	○*	○
	SH007	○*※6	○*	○
	SH008	○*※6	○*	○
	SH009	○*※6	○*	○
	SH010	○*※6	○*	○
	SH011	○*※6	○*	○
	Sportio water beat	○*※7	○*	○
	W62SH	○*※7	○*	○
	W64SH	○*※7	○*	○
	biblio	○*※6※7	○*	○
	IS02 *	△※1※5※8※9※24	△※13※21	○
	IS04 * (REGZA Phone)	△※5※9※11※24	△※13	-※18
	IS11T * (REGZA Phone)	△※5※9	△※13	-※18
	IS12T * (Windows Phone)	△※5※8※9	-※12	-※18
	LIGHT POOL	○*※6	○	○

電話会社	携帯電話用アダプター設定	ハンズフリー用認証可否	メモリ読み出し認証可否	データ通信認証可否
au by KDDI 別売 携帯電話用Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格15,750円(税込)	T001	○*※7	○	○
	T003	○*※6	○	○
	T004	○*※6	○	○
	T005	○*※6	○	○
	T006	○*※6	○	○
	T007	○*※6	○	○
	T008	○*※6	○	○
	W32T	○*※7	○*※15	○
	W41T	○*※7	○*※15	○
	W44T	○*※7	○	○
	W52T	○*※7	○	○
	W54T	△※7	○	○
	W56T	○*※7	○*	○
	W61T	○*※7	○*	○
	W63T Sportio	○*※7	○*	○
	W65T	○*※7	○	○
	X-RAY	○*※6	○	○
	E30HT *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	ISW11HT * (htc EVO WiMAX)	△※5※8※9※24	△※13※21	-※18
	ISW12HT * (htc EVO 3D)	△※5※8※9	△※13※21	-※18
	iPhone 4S *	△※5※8	-※12	-※18
SoftBank 別売 携帯電話用Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格15,750円(税込)	001DL * (DELL Streak)	△※5※8※9	○*	—※18
	001N	○*※1※4	—※12	—※18
	705N	△※1※9※10※11	△※13	○
	706N	△※1※9※10※11	△※13	○
	804N	△※1※8※9※10	△※13	○
	830N	○*※1※4	—※12	—※18
	841N	○*※1※4	—※12	—※18
	930N	○*※1※4	—※12	—※18
	931N	○*※1※4	—※12	—※18
	940N	○*※1※4	—※12	—※18
	702NK II *	△※2※3※8	△※13	○
	705NK *	△※2※3※8	△※13	○
	804NK *	△※2※3※8	△※13	○
	Nokia N82 *	△※2※3※8	△※13	○
	X02NK *	△※2※3※8	△※13	○
	001P (LUMIX Phone)	○*※1※6	○	○*※16
	003P *	△※5※8※9	-※12	-※18
	705P	△※3※11	△※13	—※18
	705Px	△※3※11	△※13	—※18
	706P	△※3※11	△※13	—※18
	810P	△※3※11	△※13	×
	820P	△※3※11	△※13	×
	821P	△※3※11	△※13	×
	822P	△※3※11	△※13	×
	920P	○*※1※6	○	○*※16※17
	921P	○*※1※6	○	○*※16※17
	930P	○*※1※6	○	○*※16
	931P	○*※1※6	○	○*※16
	940P	○*※1※6	○	○*※16
	941P	○*※1※6	○	○*※16
	942P	○*※1※6	○	○*※16
	705SC	△※3※8※9	△※13	○*※17
	706SC	△※3※8※9	△※13	○*※17
	707SC	△※3※8※9	△※13	○*※17
	707SC II	△※3※8※9	△※13	○*※17
	708SC	△※3※8※9	△※13	○*※17
	709SC	△※3※8※9	△※13	○*※17
	804SS	×	×	×
	805SC	△※3※8※9	△※13	○*※17
	820SC	△※3※9※11	○	○
	821SC	△※3※9※11	○	○
	920SC	△※3※9※11	○	○
	931SC	△※3※9	○	○
	940SC	△※3※9	○	○
	941SC	△※3※9	○	○
	X01SC *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	001SH (PANTONE 3)	△※9	△	○
	002SH (AQUOS SHOT)	△※9	○	○
	003SH * (GALAPAGOS)	△※9	△※21	○
	004SH	△※9	○	○
	005SH * (GALAPAGOS)	△※9	△※21	○
	006SH *	△※5※9	○	○
	007SH *	△※5※9	○	○
	009SH *	△※5※9	○	○
	703SHf	△※8※9	○*※15	○
	705SH	△※8※9	○*※15	×
	804SH	△※8※9	○*※15	○
	810SH	△※9※11	○*※15	○
	811SH	△※9※11	○*※15	○
	812SH	△※9※11	○*※15	○
	812SHs	△※9※11	○*※15	○
	812SHs II	△※9※11	○*※15	○

電話会社	携帯電話用アダプター設定	ハンズフリー用認証可否	メモリ読み出し認証可否	データ通信認証可否
SoftBank 別売 携帯電話用Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格15,750円(税込)	813SH	△※9※11	○*※15	○
	814SH	△※9※11	○*※15	○
	815SH	△※9※11	○*※15	○
	816SH	△※9※11	○*※15	○
	820SH	△※9	○*※15	○
	821SH	△※9	○*※15	○
	823SH	△※9	△※15	○
	824SH	△※9	△※15	○
	825SH	△※9	△※15	○
	841SH	△※9	△	○
	841SHs	△※9	△	○
	842SH	△※9	△	○
	904SH	△※8※9	○*※15	×
	905SH	△※8※9	○*※15	×
	910SH	△※9※11	○*※15	○
	911SH	△※9※11	○*※15	○
	912SH	△※9※11	○*※15	○
	913SH	△※9※11	○*※15	○
	920SH	△※9	○*※15	○
	921SH	△※9	△※15	○
	922SH	△※9	○*※15	○
	923SH	△※9	△※15	○
	930SH	△※9	○*※15	○
	931SH	△※9	○*※15	○
	932SH	△※9	○*※15	○
	933SH	△※9	△	○
	934SH	△※9	△	○
	935SH	△※9	△	○
	936SH	△※9	△	○
	940SH	△※9	○	○
	941SH	△※9	△	○
	942SH	△※9	△	○
	943SH	△※9	△	○
	944SH	△※9	△	○
	945SH	△※9	○	○
	705T	○*※3	△※13	○
	803T	○*※3	△※13	○
	823T	△※2※3※9	○	○
	824T	△※2※3※9	○	○
	830T	△※2※3※9	○	○
	903T	○*※3	△※13	○
	904T	○*※3	○*※15	○
	910T	△※2※3※9	○	○
	911T	△※2※3※9	○	○
	912T	△※2※3※9	○	○
	920T	△※3※9※22	○	○
	921T	△※2※3※9	○	○
	X01T *	△※1※6※8※9	△※13※15※21	—※18
	X02T *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	001HT * (HTC Desire HD)	△※5※8※9	△※13	—※18
	X01HT *	△※1※4※8※9	△※13※21	—※18
	X02HT *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	X03HT *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	X04HT *	△※1※5※8※9	△※13※21	—※18
	X05HT *	×	△※13※21	—※18
	X06HT *	△※5※8※9	△※13	—※18
	X06HT II *	△※5※8※9	△※13	—※18
	007HW *	△※5※8※9	○*	-※18
	003Z * (Libero)	△※5※8※9	△	—※18
	008Z *	△※5※8※9	△	-※18
	iPhone3G *	△※6※7※8※9	—※12	—※18
	iPhone3GS *	△※6※8※9	—※12	—※18
	iPhone4 *	△※6※8	—※12	—※18
	iPhone 4S *	△※5※8	-※12	-※18