楽ナビ(2009/2010年モデル) 接続可能携帯電話一覧 （ 2015/2/1現在）
[対象機種：AVIC-HRZ900/AVIC-HRZ990]

赤文字は追加情報です

※携帯電話用Bluetoothユニット「ND-BT10」の接続適合は2ページ目をご覧ください。

※「AVIC-HRZ900」を「CNDV-R3300H-F/R3400H-F/R3500H/R3600H」にてバージョンアップした場合の接続可否は、バージョンアップ前と同じです。
※「AVIC-HRZ990」を、「CNDV-R3400H-F/R3500H-F/R3600H」にてバージョンアップした場合の接続可否は、バージョンアップ前と同じです。

＜携帯電話＞

電話会社	携帯機種名	ハンズフリー通話 使用可能	SMS 読み書き 使用可能	データ通信 接続可能
NTT	CA-01C ※(3)	○	×	○
DoCoMo	D705i ※(3)	○	○	○
（FOMA）	D705iμ ※(3)	○	○	○
※(9)	D905i ※(3)	○	○	○
別売ケーブル	F-01A ※(3)	○	○	○
CD-H15	F-01B ※(3)	○	○	○
	F-01C ※(3)	○	○	○
希望小売価格	F-01E ※(3)	○	○	○
5,250円	F-01G らくらくホン ベーシック4	○	○	○
（税込）	F-02A ※(3)	○	○	○
	F-02B ※(3)	○	○	○
	F-02C ※(3)	○	○	○
	F-02D ※(3)	○*	○	○
	F-03B ※(3)	○	○	○
	F-03C ※(3)	○	○	○
	F-04A ※(3)	○	○	○
	F-04B ※(3)	△	○	○
	F-04C ※(3)	○	○	○
	F-04D ※(3)	○	○	○
	F-05A キッズケータイ	○*	○	○
	F-05C ※(3)	○	○	○
	F-06B ※(3)	○	○	○
	F-06D ※(3)	○	○	○
	F-07A らくらくホン ベーシックII	○*	○	○
	F-07B ※(3)	○	○	○
	F-07F ※(3)	○	○	○
	F-08A ※(3)	○	○	○
	F-08B ※(3)	○	○	○
	F-08C ※(3)	○	○	○
	F-08F	○	○	○
	F-09A ※(3)	○	○	○
	F-09Bらくらくホン	○	○	○
	F-09C ※(3)	○	○	○
	F-10A	○	○	○
	F-10C ※(3)	○	○	○
	F-11C ※(3)	○	○	○
	F1100	△	○	○
	F705i ※(3)	○	○	○
	F706i ※(3)	○	○	○
	F801i キッズケータイ	○*	○	○
	F883iESS らくらくホンIVS	○*	○	○
	F883iS らくらくホン ベーシックS	○*	○	○
	F884i らくらくホン プレミアム	○	○	○
	F884iES らくらくホンV	○	○	○
	F905i ※(3)	○	○	○
	F906i ※(3)	○	○	○
	HT-01A	×	×	×
	HT-02A	×	×	×
	HT-03A	×	×	×
	HT1100	×	×	×
	N-01A ※(3)	○	○	○
	N-01B ※(3)	○	○	○
	N-01C ※(3)	○	×	○
	N-01E ※(3)	○	×	○
	N-01F ※(3)	○	×	○
	N-02A ※(3)	○	○	○
	N-02B ※(3)	○	○	○
	N-02C ※(3)	○	×	○
	N-02D ※(3)	○	×	○
	N-03A ※(3)	○	○	○
	N-03B ※(3)	○	○	○
	N-03C ※(3)	○	○	○
	N-03D ※(3)	○	×	○
	N-04A ※(3)	○	○	○
	N-04B ※(3)	○	×	○
	N-05A ※(3)	○	○	○
	N-05B ※(3)	○	○	○
	N-05C ※(3)	○	○	○
	N-06A ※(3)	○	○	○
	N-06B ※(3)	○	○	○
	N-07A ※(3)	○	○	○
	N-07B ※(3)	○	○	○
	N-08A ※(3)	○	○	○
	N-08B ※(3)	○	×	○
	N-09A ※(3)	○	○	○
	N705i ※(3)	○	○	○
	N705iμ ※(3)	○	○	○
	N706i ※(3)	○	○	○
	N706ie ※(3)	○	○	○
	N706i II ※(3)	○	○	○
	N905i ※(3)	○*※(11)	○	○
	N905iμ ※(3)	○	○	○
	N906i ※(3)	○	○	○
	N906iμ ※(3)	○	○	○
	N906iL ※(3)	○	○	○
	P-01A ※(3)	○	○	○
	P-01B ※(3)	○	○	○
	P-01C ※(3)	○	○	○
	P-01E ※(3)	○	○	○
	P-01F ※(3)	○	○	○
	P-02A ※(3)	○	○	○
	P-02B ※(3)	○	○	○
	P-02C ※(3)	○	○	○
	P-03A ※(3)	○	○	○
	P-03B ※(3)	○	○	○
	P-03C ※(3)	○	○	○
	P-03D ※(3)	○	○	○
	P-04A ※(3)	○	○	○
	P-04B ※(3)	○	○	○
	P-04C ※(3)	○	○	○
	P-05A ※(3)	○	○	○
	P-05B ※(3)	○	○	○
	P-05C ※(3)	○	○	○
	P-06A ※(3)	○	○	○
	P-06B ※(3)	○	○	○
	P-06C ※(3)	○	○	○
	P-07A ※(3)	○	○	○

電話会社	携帯機種名	ハンズフリー通話 使用可能	SMS 読み書き 使用可能	データ通信 接続可能
NTT	P-07B ※(3)	○	○	○
DoCoMo	P-08A ※(3)	○	○	○
（FOMA）	P-09A ※(3)	○	○	○
※(9)	P-10A ※(3)	○	○	○
別売ケーブル	P705i ※(3)	○	○	○
CD-H15	P705iμ ※(3)	○	○	○
希望小売価格	P705iCL PROSOLID μ ※(3)	○	○	○
5,250円	P706iμ ※(3)	○	○	○
（税込）	P706ie ※(3)	○	○	○
	P905i ※(3)	○	○	○
	P905iTV ※(3)	○	○	○
	P906i ※(3)	○	○	○
	SC-01B	×	×	×
	SH-01A ※(3)	○	○	○
	SH-01B ※(3)	○	○	○
	SH-01C ※(3)	○	○	○
	SH-02B ※(3)	○	○	○
	SH-02C ※(3)	○	○	○
	SH-03B ※(3)	○	○	○
	SH-03D ※(3)	○*	○	○
	SH-03E ※(3)	○*	○	○
	SH-04A ※(3)	○	○	○
	SH-04B ※(3)	○	○	○
	SH-04C ※(3)	○	○	○
	SH-05B ※(3)	○	○	○
	SH-05C ※(3)	○	○	○
	SH-05D ※(3)	○*	○	○
	SH-06A ※(3)	○	○	○
	SH-06B ※(3)	○	○	○
	SH-06C ※(3)	○	○	○
	SH-07A ※(3)	○	○	○
	SH-07B ※(3)	○	○	○
	SH-07F ※(3)	○*	○	○
	SH-08A ※(3)	○	○	○
	SH-08B ※(3)	○	○	○
	SH-09B ※(3)	○	○	○
	SH-10C※ (3)	○	○	○
	SH-11C※(3)	○*	○	○
	SH705i ※(3)	○	○	○
	SH705iⅡ ※(3)	○	○	○
	SH706i ※(3)	○	○	○
	SH706ie ※(3)	○	○	○
	SH706iw ※(3)	○	○	○
	SH905i ※(3)	○	○	○
	SH905iTV ※(3)	○	○	○
	SH906i ※(3)	○	○	○
	SH906iTV ※(3)	○	○	○
	SO705i ※(3)	○	○	○
	SO706i ※(3)	○	○	○
	SO905i ※(3)	×	○*	○
	SO905iCS ※(3)	○	○*	○
	SO906i ※(3)	×	○*	○
	L-01A	×	×	×
	L-01B	×	×	×
	L-01C	×	×	×
	L-02B	×	×	×
	L-03A	×	×	×
	L-03B	×	×	×
	L-04A	×	×	×
	L-04B	×	×	×
	L-06A	×	×	×
	L-10C	×	×	×
	L704i	×	×	×
	L705i	×	×	×
	L705iX	×	×	×
	L706ie	×	×	×
au by KDDI	beskey	×	×	×
（WIN）	biblio	×	×	×
別売ケーブル	BRAVIA Phone U1	×	×	×
CD-H16 ※(2)	CA001	×	×	×
	CA002	×	×	×
希望小売価格	CA003	×	×	×
5,250円	CA004	×	×	×
（税込）	CA005	×	×	×
	CA006	×	×	×
	CA007	×	×	×
	G8	×	×	×
	G9	×	×	×
	G11	×	×	×
	G'zOne TYPE-X	×	×	×
	H001	×	×	×
	K001 ※(6)	○	○※(4)	○
	K002 ※(6)	×	○※(4)	○
	K003	×	×	×
	K004	×	×	×
	K005 ※(6)	○	△※(4)	○
	K006 ※(6)	○	△※(4)	○
	K007 ※(6)	△	△※(4)	○
	K008 ※(6)	○	△※(4)	○
	K009	×	×	×
	K010 ※(6)	○	○※(4)	○
	K011	×	×	×
	K012 ※(6)	○	○※(4)	○
	letta ※(6)	○	○※(4)	○
	mamorino	×	×	×
	misora ※(6)	○	○※(4)	○
	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	×	×	×
	NS01 ※(6)	○	○※(4)	○
	NS02	×	×	×

電話会社	携帯機種名	ハンズフリー通話 使用可能	SMS 読み書き 使用可能	データ通信 接続可能
au by KDDI	P001	×	×	×
（WIN）	PLY	×	×	×
別売ケーブル	Premier3	×	×	×
CD-H16 ※(2)	PRISMOID ※(6)	×	○※(4)	○
	PT001	×	×	×
希望小売価格	PT002	×	×	×
5,250円	S001	×	×	×
（税込）	S002 ※(6)	○	○※(4)	○
	S003	×	×	×
	S004	×	×	×
	S005	×	×	×
	S006	×	×	×
	S007	×	×	×
	SA001 ※(6)	△	○※(4)	○
	SA002 ※(6)	△	○※(4)	○
	SH001 ※(6)	△	○※(4)	○
	SH002 SOLAR PHONE ※(6)	△	○※(4)	○
	SH003 ※(6)	△	○※(4)	○
	SH004 ※(6)	△	○※(4)	○
	SH005 ※(6)	△	○※(4)	○
	SH006 ※(6)	△	○※(4)	○
	SH007 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH008 ※(6)	△	△※(4)	○
	SH009 ※(6)	○*	×	×
	SH010	×	×	×
	SH011	×	×	×
	Sportio water beat ※(6)	△	○※(4)	○
	T001	×	×	×
	T002	×	×	×
	T003	×	×	×
	T004	×	×	×
	T005	×	×	×
	T006	×	×	×
	T007	×	×	×
	T008	×	×	×
	URBANO AFFARE	×	×	×
	URBANO BARONE	×	×	×
	URBANO MOND	×	×	×
	W44K II カメラなし ※(6)	○	○※(4)	○
	W52P ※(6)	○※(7)	○※(4)	○
	W53H ※(6)	○※(7)	○※(4)	○
	W53K ※(6)	○	○※(4)	○
	W53S ※(6)	○	×	○
	W54S	×	×	×
	W54SA	×	×	×
	W55SA INFORBAR II ※(6)	○*	○※(4)	○
	W55T ※(6)	○	○※(4)	○
	W56T	×	×	×
	W61CA ※(6)	○※(7)	○※(4)	○
	W61H ※(6)	○※(7)	○※(4)	○
	W61K ※(6)	○	○※(4)	○
	W61P ※(6)	○※(7)	○※(4)	○
	W61S	×	×	×
	W61SA	×	×	×
	W61SH ※(6)	○	△※(4)※(12)	○
	W61T	×	×	×
	W62CA	×	×	×
	W62H	×	×	×
	W62K ※(6)	×	○※(4)	○
	W62P ※(6)	○※(7)	○※(4)	○
	W62PT ※(6)	×	○※(4)	○
	W62S ※(6)	○	○※(4)	○
	W62SA ※(6)	○*	○※(4)	○
	W62SH ※(6)	△	○※(4)	○
	W62T	×	×	×
	W63CA	×	×	×
	W63H	×	×	×
	W63K ※(6)	×	○※(4)	○
	W63K カメラなし	○	○※(4)	○
	W63S	×	×	×
	W63SA	×	×	×
	W63SH URBANO ※(6)	○	○※(4)	○
	W63T Sportio	×	×	×
	W64K ※(6)	○	○※(4)	○
	W64S ※(6)	○	○※(4)	○
	W64SA	×	×	×
	W64SH ※(6)	△	○※(4)	○
	W64T	×	×	×
	W65K ※(6)	×	○※(4)	○
	W65S	×	×	×
	W65T	×	×	×
	X-RAY	×	×	×

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2015年2月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後にお検査更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2015年2月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○＊印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※「データ通信接続可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたデータ通信接続機能の使用可否です。

※(2) WINをCD-H14に接続した場合はインターネット接続ができません。

※(3) USBモード設定を通信モードに設定してください
（micro/miniSDモードやメモリースティックモードでは携帯電話の接続を認識しません）

※(4) メモリダイヤル番号の登録先によっては読み出せない場合があります。

※(6) 携帯電話のUSB設定を「データ通信モード」に設定してください。

※(7) ケーブル接続中にナビをOFFすると電話機も自動的にOFFしますが、ナビをONしても電話機は自動的にONしません。電話機をONさせるには、電話機操作が必要です。

※(9) FOMAを使用する場合、携帯電話の電源を入れてから専用ケーブルに接続しないと、ハンズフリー通話及びデータ通信接続ができない場合があります。

※(11) 携帯電話を折畳んだ状態では、ナビ操作での通話切断が出来ません。

※(12)メモリ転送の後に携帯電話を正しく認識しない場合があります。

※ 携帯電話を使用する場合、携帯電話の種別に応じた専用ケーブル(別売)が必要です。具体的な専用ケーブルの型番は一覧表をご覧下さい。

※データ通信接続を行うには、各携帯電話会社のプロバイダーを利用するか、データ通信接続サービスプロバイダーと接続契約を行い、設定する必要があります。

※ 電話会社のプロバイダをお使いになる場合でも、事業者によって通信料の他に月額使用料などが別途かかる事がありますので、事業者にご確認ください。

※ 携帯電話を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。

※ 携帯電話は、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で使用してください。

※ キャッチホンおよび三者通話サービスには対応していません。

※ データ通信接続中に着信すると、ハンズフリー通話及び通常操作ができない場合があります。

※ 通話中にノイズが発生する場合があります。

※ 通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※ 一部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

※ 一部、応答保留時にノイズが発生する携帯電話機種があります。

※ 一部、着信時、通話への切り替え時などにポツッというノイズが発生する携帯電話機種があります。

＜機器接続用Bluetoothユニット「ND-BT10」接続適合＞

電話会社	携帯電話機のアダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	SPP 読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
NTT	Black Berry Bold *	△ ※3※5 ※8※9	△ ※22	×
DoCoMo	Black Berry Bold 9700 *	△ ※3※5 ※8※9	△ ※22	×
別売	Black Berry Bold 9780 *	△ ※3※5 ※8※9	△ ※22	×
携帯電話用 Bluetoothユニット	Black Berry Bold 9900 *	△ ※3※5 ※8※9	△ ※22	×
ND-BT10 参照小見出し	Black Berry Curve 9300 *	△ ※3※5 ※8※9	△ ※22	×
15,750円 (税込)	CA-01C	○* ※1※6	○	○* ※16
	F-01A	×	×	×
	F-01B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-01C	○* ※1※5	○	○
	F-01E	○* ※1※5	○	○
	F-01F * (ARROWS NX)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-02C	○* ※1※5	○	○
	F-02D	○* ※1※5	○* ※15	○
	F-02E * (ARROWS X)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-03A	×	×	×
	F-03B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-03C	○* ※1※5	○	○
	F-03D * (ARROWS Kiss)	△ ※1※2 ※5※9※11	△	- ※18
	F-03E * (ARROWS Kiss)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-04B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-04D	○* ※1※5	○	○
	F-04E * (ARROWS V)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-05D * (ARROWS X LTE)	△ ※1※2 ※5※9※11	△	- ※18
	F-05F * (ARROWS NX)	△ ※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-06B	○* ※1※5	○	○
	F-06E * (ARROWS NX)	△ ※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-06F * (らくらくスマートフォン3)	△ ※5 ※9※11	- ※12	- ※18
	F-07B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-07C (Windows7ケータイ)	×	- ※12	- ※18
	F-07D * (ARROWS μ)	△ ※1※2 ※5※9※11	△	○* ※16
	F-07F	○* ※1※5	○	○
	F-08E * (らくらくスマートフォン2)	△ ※5 ※9※11	- ※12	- ※18
	F-09A	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-09C	○* ※1※5	○	○
	F-09D * (ANTEPRIMA)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-09E * (らくらくスマートフォン プレミアム)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-10C	○* ※1※5	○	○
	F-10D * (ARROWS X)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-11D * (ARROWS Me)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16
	F-12C *	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	F-12D * (らくらくスマートフォン)	△ ※5 ※9※11	- ※12	- ※18
	F1100 *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13※22	○* ※16
	HT-01A *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	HT-02A *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	HT-03A *	△ ※1※5 ※8※9	- ※12	- ※18
	HT1100 *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	HW-01E * (Ascend)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	HW-03E * (Ascend D2)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	L-01D * (Optimus LTE)	△ ※1※2 ※5※8※9	△	- ※18
	L-01E * (Optimus G)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	L-01F * (G2)	△ ※5 ※9※11	△	- ※18
	L-02E * (Optimus LIFE)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	L-03C	○* ※1 ※2※5	○	○
	L-04C * (Optimus chat)	△ ※5 ※8※9	- ※12	- ※18
	L-04E * (Optimus G pro)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	L-05D * (Optimus it)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	L-05E * (Optimus it)	△ ※5 ※8※9	△ ※13	- ※18
	L-06D * (Optimus Vu)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	L-07C * (Optimus bright)	△ ※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	N-01A	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	N-01B	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-01D * (MEDIAS PP)	△ ※1※2 ※5※9※11	△	- ※18
	N-01E	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-02A	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	N-02B	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-02C	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-02D	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-02E * (MEDIAS U)	△ ※5 ※9※11	△ ※15	- ※18
	N-03C	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-04A	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	N-04B	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-04C * (MEDIAS)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	N-04D * (MEDIAS LTE)	△ ※1※2 ※5※9※11	△ ※15	— ※18
	N-04E * (MEDIAS X)	△ ※1※5 ※9※11	△	— ※18
	N-05C	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-05D * (MEDIAS ES)	△ ※1※2 ※5※9※11	△	- ※18
	N-05E * (MEDIAS W)	×	×	- ※18
	N-06A	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-06C * (MEDIAS WP)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	N-06D * (MEDIAS TAB)	△ ※1※2 ※5※9※11	△	- ※18
	N-06E * (MEDIAS X)	△ ※1※5 ※9※11	△	- ※18
	N-07A	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-07B	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-07D * (MEDIAS X)	△ ※5 ※9※11	△	- ※18
	N-08A	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-08B	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-08D * (MEDIAS TAB UL)	△ ※1※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	N-09A	○* ※1※6	○	○* ※16
	NM705i	×	△ ※13※15	×
	NM706i	×	△ ※13※15	×
	P-01A	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-01B	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-01D *	△ ※1※5 ※8※9	- ※12	- ※18
	P-01F	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-02A	○* ※1※6	○	○* ※16

電話会社	携帯電話機のアダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	SPP 読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
NTT	P-02B	○* ※1※6	○	○* ※16
DoCoMo	P-02D *	△ ※1※2 ※5※9※11	- ※12	- ※18
別売	P-02E * (ELUGA X)	△ ※1※5 ※9※11	△	- ※18
携帯電話用 Bluetoothユニット	P-03C	○* ※1※6	○	○* ※16
ND-BT10 参照小見出し	P-03E * (ELUGA P)	△ ※1※5 ※9※11	△	- ※18
15,750円 (税込)	P-04B	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-04D *	△ ※1※2 ※5※9※11	- ※12	- ※18
	P-05C	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-06B	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-06D * (ELUGA V)	△ ※1※5 ※9※11	△	- ※18
	P-07A	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-07C *	△ ※1※5 ※8※9	- ※12	- ※18
	P-07D * (ELUGA power)	△ ※1※5 ※9※11	△	- ※18
	P-08A	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-09A	○* ※1※6	○	○* ※16
	P905i	○* ※1※6	○	○* ※16
	P905iTV	○* ※1※6	○	○* ※16
	P906i	○* ※1※6	○	○* ※16
	SC-01B *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13 ※15※22	- ※18
	GALAXY J * (SC-02F)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY NEXUS * (SC-04D)	△ ※1※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	GALAXY Note * (SC-05D)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY Note II * (SC-02E)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY Note 3 * (SC-01F)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY S * (SC-02B)	△ ※5 ※8※9	- ※12	- ※18
	GALAXY S II * (SC-02C)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY S II LTE * (SC-03D)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY S III * (SC-06D)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY S III α * (SC-03E)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY S4 * (SC-04E)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY S5 * (SC-04F)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY NOTE Edge * (SC-01G)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	Galaxy S5 ACTIVE * (SC-02G)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	GALAXY Tab * (SC-01C)	△ ※5 ※8※9	- ※12	- ※18
	GALAXY Tab 7.0Plus * (SC-02D)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	SH-01A	○* ※1※5	○	○
	SH-01B	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-01C	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-01D *	△ ※1※2 ※5※9	△	- ※18
	SH-01E *	△ ※1 ※5※9	△	○* ※16
	SH-01F *	△ ※5※9	△	○* ※16
	SH-02B	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-02D *	△ ※1※2 ※5※9	△	- ※18
	SH-02E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-02F *	△ ※5※9	△	○* ※16
	SH-03A	○* ※1※5	○	○
	SH-03B	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-03C * (LYNX 3D)	△ ※1 ※5※9	△	- ※18
	SH-03D	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-04A	○* ※1※5	○	○
	SH-04E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-04F *	△ ※5※9	△	○* ※16※29
	SH-05C	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-05D	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-06A	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-06C	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-06D *	△ ※1※2 ※5※9	△	- ※18
	SH-06E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-06F *	△ ※5※9	△	○* ※16※29
	SH-07A	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-07B	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-07D *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-07E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-08E * (AQUOS PAD)	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-09D *	△ ※1 ※5※9	△	- ※18
	SH-10B *	△ ※5※9	○* ※15	- ※18
	SH-10C	○* ※1 ※5※27	○	○
	SH-10D *	△ ※1 ※5※9	△	×
	SH-12C *	△ ※1 ※5※9	○	- ※18
	SH-13C *	△ ※1 ※5※9	○	- ※18
	SH906i	○* ※1※5	○	○
	SH906iTV	○* ※1※5	○	○
	XPERIA * (SO-01B)	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13	- ※18
	Xperia A * (SO-04E)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	Xperia A2 * (SO-04F)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	Xperia acro * (SO-02C)	△ ※1※5 ※8※9	○*	- ※18
	Xperia acro HD * (SO-03D)	△ ※1※2 ※5※8※9	△	- ※18
	XPERIA arc * (SO-01C)	△ ※1※5 ※8※9	○*	- ※18
	Xperia AX * (SO-01E)	×	×	- ※18
	Xperia GX * (SO-04D)	×	×	- ※18
	Xperia NX * (SO-02D)	△ ※1※2 ※5※8※9	△	- ※18
	Xperia PLAY * (SO-01D)	△ ※1※2 ※5※8※9	○*	- ※18
	Xperia ray * (SO-03C)	△ ※1※5 ※8※9	○*	- ※18
	Xperia SX * (SO-05D)	×	×	- ※18
	Xperia Z * (SO-02E)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	Xperia Z1 * (SO-01F)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	Xperia Z1f * (SO-02F)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	Xperia Z2 * (SO-03F)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	Xperia Z2 Tablet * (SO-05F)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	XPERIA Z3 * (SO-01G)	△ ※5※9	△	- ※18
	T-01A *	△ ※1 ※5※8	△ ※13 ※15※22	- ※18
	T-01B *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13 ※15※22	- ※18
	T-01C * (REGZA Phone)	△ ※1※5 ※8※9	- ※12	- ※18
	T-01D * (REGZA Phone)	△ ※1※2 ※5※9※11	△	- ※18
	T-02D * (REGZA Phone)	△ ※1※5 ※9※11	△	○* ※16

電話会社	携帯電話機のアダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	SPP 読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
NTT DoCoMo	iPhone 5c *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
別売	iPhone 5s *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
携帯電話用 Bluetoothユニット	iPhone 6 *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
ND-BT10 参照小見出し	iPhone 6 Plus *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
15,750円 (税込)				
au by KDDI	beskey	○* ※6	○	○
別売	biblio	○* ※6※7	○	○
携帯電話用 Bluetoothユニット	BRAVIA Phone U1	○* ※6	○	○
ND-BT10 参照小見出し	CA001	○* ※7	○	○
15,750円 (税込)	CA002	○* ※7	○	○
	CA003	○* ※6※7	○	○
	CA004	○* ※7	○	○
	CA005	○* ※6	○	○
	CA006	○* ※6	○	○
	CA007	○* ※6	○	○
	CAL21 * (G'zOne TYPE-L)	△ ※1※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	E30HT *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	F001	○* ※6	○	○
	FJL21 * (ARROWS ef)	△ ※1 ※5※9	△	×
	FJL22 * (ARROWS Z)	△ ※1※5 ※9※11	△	×
	G9	○* ※7	○	○
	G11	○* ※6	○	○
	G'zOne TYPE-X	○* ※6	○	○
	GRATINA	×	×	×
	H001	○* ※7	○	○
	HTL21 * (HTC J butterfly)	△ ※5 ※8※9	△ ※22	×
	HTL22 * (htc J one)	×	×	×
	HTL23 * (HTC J butterfly)	△ ※8※9	○	×
	INFOBAR * (A01)	△ ※1 ※5※9	○	×
	INFOBAR * (A02)	△ ※5 ※8※9	△ ※22	×
	INFOBAR * (C01)	△ ※1※2 ※5※9	○	×
	IS01 *	△ ※5※9	○* ※15	- ※18
	IS02 *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13 ※15※22	○
	IS03 *	△ ※1 ※5※9	△	- ※18
	IS04 * (REGZA Phone)	△ ※1※5 ※9※11	△ ※13	- ※18
	IS05 *	△ ※1 ※5※9	○	- ※18
	IS06 * (SIRIUS α)	△ ※1※5 ※9※11	△ ※22	- ※18
	IS11CA * (G'z One)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	IS11LG * (Optimus X)	△ ※2 ※5※9	△ ※13	- ※18
	IS11N * (MEDIAS BR)	△ ※1※2 ※5※8※9	△ ※15	×
	IS11PT * (MIRACH)	△ ※1※5 ※9※11	△ ※13	- ※18
	IS11S * (XPERIA acro)	△ ※1※5 ※8※9	○*	- ※18
	IS11SH *	△ ※1 ※5※9	○	×
	IS11T * (REGZA Phone)	△ ※1 ※5※9	△※13	- ※18
	IS12F * (ARROWS ES)	△ ※1※2 ※5※9	△ ※13※22	×
	IS12M * (RAZR)	△ ※1※2 ※5※8※9	△ ※22	- ※18
	IS12S * (Xperia acro HD)	△ ※1※2 ※5※8※9	○*	- ※18
	IS12SH *	△ ※1 ※5※9	○	×
	IS12T * (Windows Phone)	△ ※1※5 ※7※8※9	- ※12	- ※18
	IS13SH *	△ ※1※2 ※5※9	○	×
	IS14SH *	△ ※1※2 ※5※9	○	×
	IS15SH *	△ ※5※9	○	×
	IS17SH *	△ ※5※9	○	×
	ISW11F * (ARROWS Z)	△ ※1※2 ※5※9	△ ※13※22	- ※18
	ISW11HT * (htc EVO WiMAX)	△ ※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	ISW11K * (DIGNO)	△ ※1※2 ※5※9	△ ※13	×
	ISW11M * (MOTOROLA PHOTON)	×	△ ※13※22	×
	ISW11SC * (GALAXY S II WiMAX)	△ ※2※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	ISW12HT * (htc EVO 3D)	△ ※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	ISW13F * (ARROWS Z)	△ ※1 ※5※9	△	×
	ISW13HT *	△ ※5 ※8※9	△ ※13※22	×
	ISW16SH *	△ ※1 ※5※9	△	×
	K007	○* ※6	○	○
	K009	○* ※6	○	○
	K011	○* ※6	○	○
	KYL21 * (DIGNO S)	△ ※5 ※8※9	△ ※13	×
	KYL22 * (DIGNO M)	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13	×
	L01 * (URBANO)	△ ※5 ※8※9	△ ※13	×
	L02 * (URBANO)	△ ※5 ※8※9	△ ※13	×
	L03 * (URBANO)	△ ※5 ※9※11	△ ※13	×
	LGL21 * (Optimus G)	△ ※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	LGL22 * (isai)	△ ※5 ※8※9	△	×
	LGL23 * (G Flex)	△ ※5 ※8※9	△	×
	LGL24 * (isai FL)	×	×	×
	LIGHT POOL	○* ※6	○	○
	MARVERA	○* ※6	○	○
	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○* ※7	○	○
	P001	○* ※7	○	○
	Premier 3	○* ※7	○	○
	PTL21 * (VEGA)	△ ※5 ※9※11	△	×
	S001	○* ※7	○	○
	S003	○* ※6	○	○
	S004	○* ※6	○	○
	S005	○* ※6	○	○
	S006 (Cyber-shot)	○* ※6	○	○
	S007	○* ※6	○	○
	SA001	○* ※6※7	○	○
	SA002	○* ※6	○	○
	SCL21 * (GALAXY S III Progre)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCL22 * (GALAXY Note3)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCL23 * (GALAXY S5)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCL24 * (GALAXY Note Edge)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SH001	○* ※7	○	○
	SH002	○* ※7	○	○
	SH003	○* ※6※7	○	○

電話会社	携帯電話機のアダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	SPP 読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
au by KDDI	SH004	○* ※7	○	○
別売	SH005	○* ※6※7	○	○
携帯電話用 Bluetoothユニット	SH006	×	×	×
ND-BT10 参照小見出し	SH007	×	×	×
15,750円 (税込)	SH008	×	×	×
	SH009	×	×	×
	SH010	×	×	×
	SH011	×	×	×
	SHL21 *	△ ※1 ※5※9	○	×
	SHL22 *	△ ※5※9	○	×
	SHL23 *	△ ※5※9	○	×
	SHL24 *	△ ※5※9	○	×
	SHL25 *	△ ※5※9	○	×
	SOL21 * (Xperia VL)	×	×	- ※18
	SOL22 * (Xperia UL)	×	×	×
	SOL23 * (Xperia Z1)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOL24 * (Xperia Z Ultra)	△ ※1※5 ※8※9	△	×
	SOL25 * (XPERIA ZL2)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOL26 * (XPERIA Z3)	△ ※5 ※8※9	△	×
	sportio W63T	○* ※7	○	○
	Sportio water beat	○* ※7	○	○
	T001	○* ※7	○	○
	T003	○* ※6	○	○
	T004	○* ※6	○	○
	T005	○* ※6	○	○
	T006	○* ※6	○	○
	T007	○* ※6	○	○
	T008	○* ※6	○	○
	TORQUE G01 *	△ ※5 ※9※11	△ ※13	×
	URBANO AFFARE	○* ※6	○	○
	URBANO BARONE	○* ※6	○	○
	URBANO MOND	○* ※6	○	○
	URBANO PROGRESSO *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13	×
	W54S	○* ※7	○	○
	W54SA	○* ※7	○	○
	W56T	○* ※7	○	○
	W61S	○* ※7	○	○
	W61SA	○* ※7	○	○
	W61T	○* ※7	○	○
	W62CA	○* ※7	○	○
	W62SH	○* ※7	○	○
	W63CA	○* ※7	○	○
	W63SA	○* ※7	○	○
	W64SA	○* ※7	○	○
	W64SH	○* ※7	○	○
	W65S	○* ※7	○	○
	W65T	○* ※7	○	○
	X-RAY	○* ※6	○	○
	wooo ケータイ W62H	○* ※7	○	○
	wooo ケータイ W63H	○* ※7	○	○
	iPhone 4S *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
	iPhone 5 *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
	iPhone 5c *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
	iPhone 5s *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
	iPhone 6 *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
	iPhone 6 Plus *	△ ※1 ※5※8	- ※12	- ※18
SoftBank	001DL * (DELL Streak)	△ ※1※5 ※8※9	○*	- ※18
別売	001HT * (HTC Desire HD)	△ ※5 ※8※9	△ ※13	- ※18
携帯電話用 Bluetoothユニット	001N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
ND-BT10 参照小見出し	001P (LUMIX Phone)	○* ※1※6	○	○* ※16
15,750円 (税込)	001SH (PANTONE 3)	△ ※9	○	○
	002SH (AQUOS SHOT)	△ ※9	○	○
	003P *	△ ※1※5 ※8※9	- ※12	- ※18
	003SH * (GALAPAGOS)	△ ※9	△ ※15※22	○
	003Z * (Libero)	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	004SH	△ ※9	○	○
	005SH * (GALAPAGOS)	△ ※1※9	△ ※22	○
	006SH *	△ ※1 ※5※9	○	○
	007SH *	△ ※1 ※5※9	○	○
	007HW *	△ ※1※5 ※8※9	○*	- ※18
	008Z *	△ ※1※5 ※8※9	△	- ※18
	009SH *	△ ※1 ※5※9	○	○
	009Z * (STAR7)	△ ※1※2 ※5※8※9	△	- ※18
	101DL * (STREAK PRO)	△ ※1※2 ※5※8※9	△ ※22	- ※18
	101F * (ARROWS A)	△ ※1※5 ※9※11	△	○
	101K *	△ ※2※5 ※9※11	△ ※13	- ※18
	101N * (MEDIAS CH)	△ ※1※2 ※5※8※9	△	- ※18
	101SH *	△ ※1※2 ※5※9	○	○
	101P *	△ ※1※2 ※5※8※9	- ※12	- ※18
	102P *	△ ※1※2 ※5※8※9	- ※12	- ※18
	102SH *	△ ※1※2 ※5※9	○	- ※18
	102SH II *	△ ※1※2 ※5※9	○	- ※18
	103P	○* ※1※6	○	○* ※16
	103SH *	△ ※1※2 ※5※9	○	○
	104SH *	△ ※1 ※5※9	○	- ※18
	106SH *	△ ※1 ※5※9	○	×
	107SH *	△ ※5※9	○	○
	108SH	△ ※9	○	○
	109SH	△ ※9	○	○
	200SH *	△ ※1 ※5※9	○	○* ※16
	201F * (ARROWS A)	△ ※1※5 ※9※11	△	○
	201HW *	△ ※5 ※8※9	△ ※13	- ※18
	201K *	△ ※5 ※9※11	△ ※13	- ※18
	201M *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13	- ※18
	202F * (ARROWS A)	△ ※5 ※9※11	△	○

電話会社	携帯電話機のアダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	SPP 読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
SoftBank	202K *	△ ※5 ※9※11	△ ※13	- ※18
別売	202SH	△ ※9	○	○
携帯電話用 Bluetoothユニット	203SH *	△ ※5※9	○	- ※18
ND-BT10 参照小見出し	204SH * (シンプルスマホ)	△ ※5※9	○	- ※18
15,750円 (税込)	205SH *	△ ※1 ※5※9	○	○* ※16
	206SH *	△ ※5※9	○	- ※18
	301F * (ARROWS A)	△ ※1※5 ※9※11	△	○
	301P	○* ※1※6	○	○* ※16
	301SH	△ ※9	○	○
	302SH *	△ ※5※9	○	○* ※16
	303SH *	△ ※5※9	○	○* ※16
	304SH *	△ ※5※9	○	○* ※16
	305SH *	△ ※5※9	○	○* ※16
	705Px	△ ※1 ※3※11	△ ※13	- ※18
	8125Hs II	△ ※9※11	○* ※15	○
	820P	△ ※1 ※3※11	△ ※13	×
	820SC	△ ※3 ※9※11	○	○
	820SH	△ ※9	○* ※15	○
	821P	△ ※1 ※3※11	△ ※13	×
	821SC	△ ※3 ※9※11	○	○
	821SH	△ ※9	○* ※15	○
	822P	△ ※1 ※3※11	△ ※13	×
	823SH	△ ※9	○* ※15	○
	823T	△ ※1※2 ※3※9	○	○
	824SH	△ ※9	○* ※15	○
	824T	△ ※1※2 ※8※9	○	○
	825SH	△ ※9	○* ※15	○
	830N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	830SC	△ ※3 ※9※11	○	○
	830T	△ ※1※2 ※3※9	○	○
	841N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	841SH	△ ※9	○	○
	841SHs	△ ※9	○	○
	842SH	△ ※9	○	○
	920SH	△ ※9	○* ※15	○
	920P	○* ※1※6	○	○* ※16※17
	920SC	△ ※3 ※9※11	○	○
	920T	△ ※1※2 ※3※9※23	○	○
	921P	○* ※1※6	○	○* ※16※17
	921SH	△ ※9	○* ※15	○
	921T	△ ※1※2 ※3※9	○	○
	922SH	△ ※9	○* ※15	○
	923SH	△ ※9	○* ※15	○
	930N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	930P	○* ※1※6	○	○* ※16
	930SC	△ ※3※9	○	○
	930SH	△ ※9	○* ※15	○
	931N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	931P	○* ※1※6	○	○* ※16
	931SC	△ ※3※9	○	○
	931SH	△ ※9	○* ※15	○
	932SH	△ ※9	○* ※15	○
	933SH	△ ※9	○	○
	934SH	△ ※9	○	○
	935SH	△ ※9	○	○
	936SH	△ ※9	○	○
	940N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	940P	○* ※1※6	○	○* ※16
	940SC	△ ※3※9	○	○
	940SH	△ ※9	○	○
	941P	○* ※1※6	○	○* ※16
	941SH	△ ※9	○	○
	942P	○* ※1※6	○	○* ※16
	942SH	△ ※9	○	○
	943SH	△ ※9	○	○
	944SH	△ ※9	○	○
	945SH	△ ※9	○	○
	941SC	△ ※3※9	○	○
	Nokia N82 *	△ ※1※2 ※3※8	△ ※13※15	○
	X01SC *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13 ※15※22	- ※18
	X01T *	△ ※1※4 ※8※9	△ ※13 ※15※22	- ※18
	X02NK *	△ ※1※2 ※3※8	△ ※13※15	○
	X02T *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13 ※15※22	- ※18
	X03HT *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	X04HT *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	X05HT *	△ ※1※5 ※8※9	△ ※13※22	- ※18
	X06HT *	△ ※5 ※8※9	△ ※13	- ※18
	X06HT II *	△ ※5 ※8※9	△ ※13	- ※18
	iPhone 3G *	△ ※6※7 ※8※9	-※12	- ※18
	iPhone 3GS *	△ ※6 ※8※9	- ※12	- ※18
	iPhone4 *	△ ※1 ※6※8	- ※12	- ※18
	i