サイバーナビ(2012年モデル) 接続可能携帯電話一覧 （2016/12/1現在）
[対象機種：AVIC-VH99HUD/ZH99HUD/VH99CS/ZH99CS/VH99/ZH99/ZH77]

赤文字は追加情報です

≪携帯電話用Bluetooth接続適合≫

電話会社	携帯機種番号 アダプター品番	BTオーディオ	マルチ接続	通信機能
NTT DoCoMo	Black Berry Bold 9700 *	×	×	-
	Black Berry Bold 9780 *	×	×	-
	Black Berry Bold 9900 *	×	×	-
	Black Berry Curve 9300 *	×	×	-
	CA-01C	△ ※13※14	○*	-
	F-01C	×	△	-
	F-01E	△ ※5	△ ※19※20	-
	F-01F * (ARROWS NX)	△ ※13※14	△ ※20	-
	F-01H * (arrows Fit)	○*	△ ※20	-
	F-02C	×	△	-
	F-02D	△ ※5	△ ※19※20	-
	F-02E * (ARROWS X)	△ ※13※14	△ ※20	-
	F-02G * (ARROWS NX)	×	△	-
	F-02H * (arrows NX)	○*	△ ※20	-
	F-03C	×	△	-
	F-03D * (ARROWS Kiss)	△ ※13※14	△ ※20	-
	F-03E * (ARROWS Kiss)	×	△	-
	F-03H * (arrows SV)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-
	F-04D	△ ※5	△ ※19※20	-
	F-04E * (ARROWS V)	×	×	-
	F-04G * (ARROWS NX)	○*	△ ※20	-
	F-05D * (ARROWS X LTE)	△ ※13※14	△ ※20	-
	F-05F * (ARROWS NX)	×	△	-
	F-05G * (ARROWS ケータイ)	△ ※13※14	△ ※20	-
	F-06B	△ ※5	△ ※19※20	-
	F-06E * (ARROWS NX)	△ ※13※14	△ ※20	-
	F-06F * (らくらくスマートフォン3)	△ ※5※7 ※12※13※14	×	-
	F-07B	△ ※5 ※13※14	△ ※19	-
	F-07C (Windows7ケータイ)	×	×	-
	F-07D * (ARROWS μ)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	F-07F	△ ※5	△ ※19※20	-
	F-08E * (らくらくスマートフォン2)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※18※20	-
	F-09C	×	×	-
	F-09D * (ANTEPRIMA)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	F-09E * (らくらくスマートフォン プレミアム)	△ ※13※14	△ ※18※20	-
	F-10C	×	△	-
	F-10D * (ARROWS X)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	F-11D * (ARROWS Me)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	－
	F-12C *	△ ※13※14	△ ※20	-
	F-12D * (らくらくスマートフォン)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※18※20	-
	HW-01E * (Ascend)	△ ※5 ※7※8※9 ※12※13※14	△ ※19 ※20※33	-
	HW-03E * (Ascend D2)	△ ※13※14	△ ※20	-
	L-01D * (Optimus LTE)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	L-01E * (Optimus G)	△ ※7※12 ※13※14	×	-
	L-01F * (G2)	△ ※13※14	△ ※20	-
	L-02E * (Optimus LIFE)	△ ※13※14	△ ※20	-
	L-03C	○*	○*	-
	L-04C * (Optimus chat)	△ ※13※14	△ ※20	-
	L-04E * (Optimus G pro)	△ ※13※14	△ ※20	-
	L-05D * (Optimus it)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※20	-
	L-05E * (Optimus it)	△ ※13※14	△ ※20	-
	L-06D * (Optimus Vu)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※20	-
	L-07C * (Optimus bright)	△ ※13※14	△ ※20	-
	N-01D * (MEDIAS PP)	△ ※5※7 ※12※13 ※14※30※31	△ ※19※20	-
	N-01E	△ ※13※14	○*	-
	N-02C	△ ※13※14	○*	-
	N-02D	△ ※13※14	○*	-
	N-02E * (MEDIAS U)	△ ※13※14	△ ※20	-
	N-03C	△ ※13※14	○*	-
	N-04B	△ ※13※14	○*	-
	N-04C * (MEDIAS)	○*	△ ※20	-
	N-04D * (MEDIAS LTE)	△ ※5※7 ※12※13 ※14※30※31	△ ※19※20	-
	N-04E * (MEDIAS X)	△ ※13※14	△ ※20	-
	N-05C	△ ※13※14	○*	-
	N-05D * (MEDIAS ES)	△ ※5※7 ※12※13 ※14※30※31	△ ※19※20	-
	N-05E * (MEDIAS W)	△ ※13※14	△ ※20	-
	N-06C * (MEDIAS WP)	○*	△ ※20	-
	N-06D * (MEDIAS TAB)	△ ※5※7 ※12※13 ※14※30※31	△ ※19※20	-
	N-06E * (MEDIAS X)	△ ※13※14	△ ※20	-
	N-07B	△ ※13※14	○*	-
	N-07D * (MEDIAS X)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	N-08B	△ ※13※14	○*	-
	N-08D * (MEDIAS TAB UL)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	NEXUS 5X *	○*	△ ※20	-
	P-01D *	△ ※13※14	△ ※20	-
	P-01F	△ ※13※14	○*	-
	P-01G	△ ※13※14	○*	-
	P-01H	△ ※13※14	○*	-
	P-02D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	P-02E * (ELUGA X)	×	×	-
	P-03C	△ ※13※14	○*	-
	P-03E * (ELUGA P)	△ ※13※14	△ ※20	-
	P-04B	△ ※13※14	○*	-
	P-04D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	P-05C	△ ※13※14	○*	-

電話会社	携帯機種番号 アダプター品番	BTオーディオ	マルチ接続	通信機能
NTT DoCoMo	P-06B	△ ※13※14	○*	-
	P-06D * (ELUGA V)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	P-07C *	△ ※13※14	△ ※20	-
	P-07D * (ELUGA power)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SC-01C * (GALAXY Tab)	○*	△ ※20	-
	SC-01F * (GALAXY Note 3)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-01G * (GALAXY NOTE Edge)	○*	△ ※20	-
	SC-01H * (Galaxy Active neo)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SC-02B * (GALAXY S)	○*	△ ※20	-
	SC-02C * (GALAXY S II)	○*	△ ※20	-
	SC-02D * (GALAXY Tab 7.0Plus)	○*	×	-
	SC-02E * (GALAXY Note II)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-02F * (GALAXY J)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-02G * (Galaxy S5 ACTIVE)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-02H * (Galaxy S7 edge)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-03D * (GALAXY S II LTE)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SC-03E * (GALAXY S III α)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-04D * (GALAXY NEXUS)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-05D * (GALAXY Note)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SC-05G * (Galaxy S6)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-
	SC-06D * (GALAXY S III)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SC-04E * (GALAXY S4)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-04F * (GALAXY S5)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SC-04G * (Galaxy S6 edge)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-
	SH-01C	△ ※5	△ ※19※20	○*
	SH-01D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SH-01E *	×	×	-
	SH-01F *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-01G * (AQUOS ZETA)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-01H * (AQUOS ZETA)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-02D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SH-02E *	×	×	-
	SH-02F *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-02H * (AQUOS Compact)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-03C * (LYNX 3D)	△ ※13※14 ※30※31	△ ※20	-
	SH-03D	×	△	○
	SH-03G * (AQUOS ZETA)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-04E *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-04F *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-04G * (AQUOS EVER)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-04H * (AQUOS ZETA)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-
	SH-05C	△ ※5	△ ※19※20	○*
	SH-05D	△ ※5	△ ※19※20	-
	SH-05G * (AQUOS PAD)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-06C	△ ※5	△ ※19※20	○*
	SH-06D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SH-06E *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-06F * (AQUOS PAD)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-06G * (AQUOSケータイ)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-07B	△ ※5	△ ※19※20	○*
	SH-07D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SH-07E *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-08E * (AQUOS PAD)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-09D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SH-10B *	×	×	-
	SH-10C	×	△	○
	SH-10D *	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SH-12C *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH-13C *	△ ※13※14	×	-
	SO-01B * (XPERIA)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SO-01C * (Xperia arc)	○*	△ ※20	-
	SO-01D * (Xperia PLAY)	○*	△※20	-
	SO-01E * (Xperia AX)	×	×	-
	SO-01F * (Xperia Z1)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SO-01G * (XPERIA Z3)	○*	△ ※20	-
	SO-01H * (Xperia Z5)	○*	△ ※20	-
	SO-02C * (Xperia acro)	○*	△ ※20	-
	SO-02D * (Xperia NX)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SO-02E * (Xperia Z)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SO-02F * (Xperia Z1f)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SO-02G * (Xperia Z3 Compact)	○*	△ ※20	-
	SO-02H * (Xperia Z5 compact)	○*	△ ※20	-
	SO-03C * (Xperia ray)	○*	△ ※20	-
	SO-03D * (Xperia acro HD)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SO-03F * (Xperia Z2)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SO-03G * (Xperia Z4)	○*	△ ※20	-
	SO-03H * (Xperia Z5 Premium)	○*	△ ※20	-
	SO-04D * (Xperia GX)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SO-04E * (Xperia A)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SO-04F * (Xperia A2)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SO-04G * (Xperia A4)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-
	SO-04H * (XPERIA X Performance)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-
	SO-05D * (Xperia SX)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	SO-05F * (Xperia Z2 Tablet)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SO-05G * (Xperia Z4 Tablet)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-

電話会社	携帯機種番号 アダプター品番	BTオーディオ	マルチ接続	通信機能
NTT DoCoMo	T-01B *	△ ※5 ※7※12	△ ※19	-
	T-01C * (REGZA Phone)	△ ※13※14	△ ※20	-
	T-01D * (REGZA Phone)	△ ※13※14	△ ※20	-
	T-02D * (REGZA Phone)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	iPhone 5c*	○*	○*	-
	iPhone 5s *	○*	○*	-
	iPhone 6 *	○*	○*	-
	iPhone 6 Plus *	○*	○*	-
	iPhone 6s *	○*	△ ※20	-
	iPhone 6s Plus *	○*	△ ※20	-
	iPhone 7 *	○*	△ ※20	-
	iPhone 7 Plus *	○*	△ ※20	-
	iPhone SE *	○*	△ ※20	-
au by KDDI	beskey	○*	△ ※20※24	-
	CA005	○*	△ ※20※24	-
	CA006	×	△	-
	CA007	×	△	-
	CAL21 * (G'zOne TYPE-L)	○*	△ ※20	-
	CAY01 (G'z One TYPE-X)	×	△	-
	F001	×	△	-
	FJL21 * (ARROWS ef)	△ ※13※14	×	-
	FJL22 * (ARROWS Z)	△ ※13※14	△ ※20	-
	GRATINA	- ※2	×	-
	GRATINA2	- ※2	○	-
	HTL21 * (HTC J butterfly)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-
	HTL22 * (htc J one)	○*	△ ※20	-
	HTL23 * (HTC J butterfly)	○*	△ ※20	-
	HTV31 * (htc J butterfly)	○*	△ ※20	-
	HTV32 * (htc10)	△ ※13※14	△ ※20	-
	HTX21 * (INFOBAR A02)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20	-
	IS11N * (MEDIAS BR)	△ ※5※7 ※12※30※31	×	-
	IS12F * (ARROWS ES)	△ ※5※7 ※12※13※14	×	-
	IS01 *	×	×	-
	IS02 *	△ ※5 ※7※12	△ ※19	-
	IS03 *	△ ※13※14	△ ※20	-
	IS04 * (REGZA Phone)	△ ※13※14	×	-
	IS05 *	△ ※13※14	△ ※20	-
	IS06 * (SIRIUS α)	△ ※13※14	×	-
	IS11CA * (G'z One)	○*	△ ※20	-
	IS11LG * (Optimus X)	×	×	-
	IS11PT * (MIRACH)	○*	×	-
	IS11S * (Xperia acro)	○*	△ ※20	-
	IS11SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	IS11T * (REGZA Phone)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	IS12M * (RAZR)	○*	△ ※20	-
	IS12S * (Xperia acro HD)	△ ※13※14	△ ※20	-
	IS12SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	IS12T * (Windows Phone)	△ ※13※14	△ ※20	-
	IS13SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	IS14SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	IS15SH *	△ ※13※14	×	-
	IS17SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	ISW11F * (ARROWS Z)	△ ※5※7 ※12※13※14	×	-
	ISW11HT * (htc EVO WiMAX)	○*	△ ※20	-
	ISW11K * (DIGNO)	△ ※13※14 ※30※31	△ ※20	-
	ISW11M * (MOTOROLA PHOTON)	△ ※13※14	×	-
	ISW11SC * (GALAXY SII WiMAX)	○*	△ ※20	-
	ISW12HT * (htc EVO 3D)	○*	△ ※20	-
	ISW13F * (ARROWS Z)	△ ※13※14	△ ※20	-
	ISW13HT *	○*	△ ※20	-
	ISW16SH *	○*	△ ※18※20	-
	K007	○*	△ ※20※24	-
	K009	×	△	-
	K011	×	△	-
	KYF31 * (GRATINA 4G)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYL21 * (DIGNO S)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYL22 * (DIGNO M)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYV31 * (URBANO V01)	○*	△ ※20	-
	KYV32 * (BASIO)	○*	△ ※20	-
	KYV33 * (INFOBAR A03)	○*	△ ※20	-
	KYV34 * (URBANO V02)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYV35 * (TORQUE G02)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYV36 * (DIGNO rafre)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYV37 * (Qua Phone)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYY04 * (URBANO PROGRESSO)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYY21 * (URBANO L01)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYY22 * (URBANO L02)	△ ※13※14	△ ※20	-
	KYY23 * (URBANO L03)	○*	△ ※20	-
	KYY24 * (TORQUE G01)	○*	△ ※20	-
	LGL21 * (Optimus G)	○*	△ ※20	-
	LGL22 * (isai)	○*	×	-
	LGL23 * (G Flex)	○*	△ ※20	-
	LGL24 * (iSAi FL)	○*	×	-
	LGL25 * (Fx0)	○*	×	-

電話会社	携帯機種番号 アダプター品番	BTオーディオ	マルチ接続	通信機能
au by KDDI	LGV31 * (isai VL)	○*	△ ※20	-
	LGV32 * (isai vivid)	○*	△ ※20	-
	LGV33 * (Qua phone)	△ ※13※14	△ ※20	-
	LIGHT POOL	○*	△ ※20※24	-
	MARVERA	×	△	-
	MARVERA2	×	△	-
	PTL21 * (VEGA)	○*	△ ※20	-
	S003	○*	△ ※20※24	-
	S004	○*	△ ※20※24	-
	S005	○*	△ ※20※24	-
	S006 (Cyber-shot)	○*	△ ※20※24	-
	S007	×	△	-
	SA002	○*	△ ※20※24	-
	SCL21 * (GALAXY S III Progre)	○*	△ ※20	-
	SCL22 * (GALAXY Note3)	○*	△ ※20	-
	SCL23 * (GALAXY S5)	○*	△ ※20	-
	SCL24 * (GALAXY Note Edge)	○*	△ ※20	-
	SCV31 * (Galaxy S6 edge)	△ ※5※7	△ ※19※20	-
	SCV32 * (Galaxy A8)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SCV33 * (Galaxy S7 edge)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SH007	○*	△ ※20※24	-
	SH008	○*	△ ※20※24	-
	SH009	○*	△ ※20※24	-
	SH010	○*	△ ※20※24	-
	SH011	○*	△ ※20※24	-
	SHF31 * (AQUOS K)	○*	△ ※20	-
	SHF32 * (AQUOS K)	○*	△ ※20	-
	SHF33 * (AQUOS K)	○*	△ ※20	-
	SHL21 *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHL22 *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHL23 *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHL24 *	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHL25 * (AQUOSSERIE)	○*	△ ※20	-
	SHV31 * (AQUOS SERIS mini)	○*	△ ※20	-
	SHV32 * (AQUOS SERIE)	○*	△ ※20	-
	SHV33 * (AQUOS SERIE mini)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHV34 * (AQUOS SERIE)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHV35 * (AQUOS U)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHV36 * (BASIO2)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHX11 * (INFOBAR A01)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SHX12 * (INFOBAR C01)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SOL21 * (Xperia VL)	×	×	-
	SOL22 * (Xperia UL)	○*	△ ※20	-
	SOL23 * (Xperia Z1)	○*	△ ※20	-
	SOL24 * (Xperia Z Ultra)	○*	△ ※20	-
	SOL25 * (Xperia ZL2)	○*	△ ※20	-
	SOL26 * (XPERIA Z3)	○*	△ ※20	-
	SOV31 * (Xperia Z4)	○*	△ ※20	-
	SOV32 * (Xperia Z5)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SOV33 * (XPERIA X Performance)	△ ※13※14	△ ※20	-
	SOX02 (G11)	○*	△ ※20※24	-
	SOY04 (URBANO MOND)	○*	△ ※20※24	-
	SOY05 (URBANO AFFARE)	×	△	-
	T004	○*	△ ※20※24	-
	T005	○*	△ ※20※24	-
	T006	×	△	-
	T007	×	△	-
	T008	×	△	-
	TSX06 (X-RAY)	○*	△ ※20※24	-
	iPhone 4S *	○*	×	-
	iPhone 5 *	○*	○*	-
	iPhone 5c*	○*	○*	-
	iPhone 5s *	○*	○*	-
	iPhone 6 *	○*	○*	-
	iPhone 6 Plus *	○*	○*	-
	iPhone 6s *	○*	△ ※20	-
	iPhone 6s Plus *	○*	△ ※20	-
	iPhone 7 *	○*	△ ※20	-
	iPhone 7 Plus *	○*	△ ※20	-
	iPhone SE *	○*	△ ※20	-
SoftBank	001DL * (DELL Streak)	△ ※13※14	△ ※20	-
	001HT * (HTC Desire HD)	○*	△ ※20	-
	001N	△ ※5 ※13※14	△ ※19	-
	001P (LUMIX Phone)	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26	-
	001SH (PANTONE 3)	×	×	-
	003P *	△ ※13※14	△ ※20	-
	002SH (AQUOS SHOT)	×	×	-
	003SH * (GALAPAGOS)	△ ※13※14	△ ※20	-
	003Z * (Libero)	○*	△ ※20	-
	004SH	×	×	-
	005SH * (GALAPAGOS)	△ ※13※14	△ ※20	-
	006SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	007HW *	○*	△ ※20	-

電話会社	携帯機種番号 アダプター品番	BTオーディオ	マルチ接続	通信機能
SoftBank	007SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	008Z *	○*	△ ※20	-
	009SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	009Z * (STAR7)	○*	△ ※20	-
	101DL * (Dell Streak Pro)	△ ※13※14	△ ※20	-
	101F * (ARROWS A)	△ ※13※14	△ ※20	-
	101K *	△ ※13※14	△ ※20	-
	101N * (MEDIAS CH)	△ ※30※31	△ ※20	-
	101P *	△ ※13※14	△ ※20	-
	101SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	102P *	△ ※13※14	△ ※20	-
	102SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	102SHII *	△ ※13※14	△ ※20	-
	103P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26	-
	103SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	104SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	106SH *	×	×	-
	107SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	108SH	○*	○* ※26	-
	109SH	○*	○*	-
	200SH *	×	△	-
	201F * (ARROWS A)	△ ※13※14	△ ※20	-
	201HW *	△ ※5 ※7※8※9 ※12※13※14	△ ※19 ※20※33	-
	201K *	△ ※13※14	△ ※20	-
	201M *	△ ※13※14	△ ※20	-
	202F * (ARROWS A)	△ ※13※14	△ ※20	-
	202K *	△ ※13※14	△ ※20	-
	202SH	○*	△ ※25	-
	203SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	204SH * (シンプルスマホ)	△ ※13※14	△ ※20	-
	205SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	206SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	301F * (ARROWS A)	△ ※13※14	△ ※20	-
	301P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※25	-
	301SH	○*	○*	-
	302SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	303SH *	△ ※13※14	△ ※20	-
	304SH * (AQUOS Xx)	△ ※13※14	△ ※20	-
	305SH * (AQUOS CRYSTAL)	△ ※13※14	△ ※20	-
	401PM (COLOR LIFE 5)	△ ※5 ※13※14	△ ※19※25	-
	401SH * (シンプルスマホ2)	△ ※13※14	△ ※20	-
	401SO * (Xperia Z3)	○*	△ ※20	-
	402SO * (Xperia Z4)	○*	△ ※20	-
	402SH * (AQUOS CRYSTAL X)	△ ※13※14	△ ※20	-
	403SH * (AQUOS CRYSTAL2)	△ ※13※14	△ ※20	-
	404SH * (AQUOS Xx)	△ ※13※14	△ ※20	-
	404SC * (Galaxy S6 edge)	○*	△ ※20	-
	404KC * (DIGNO U)	○*	△ ※20	-
	501KC * (DINGOケータイ)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20	-
	501SH * (AQUOS ケータイ)	△ ※13※14	△ ※20	-
	501SO * (Xperia Z5)	○*	△ ※20	-
	502SH * (AQUOS Xx2)	△ ※13※14	△ ※20	-
	502SO * (XPERIA X Performance)	○*	△ ※20	-
	503KC * (DIGNO F)	○*	△ ※20	-
	503SH * (AQUOS Xx2 mini)	△ ※13※14	△ ※20	-
	506SH * (AQUOS Xx3)	○*	△ ※20	-
	509SH * (シンプルスマホ3)	△ ※13※14	△ ※20	-
	841N	△ ※5 ※13※14	△ ※19	-
	841SH	×	×	-
	841SHs	×	×	-
	842SH	×	×	-
	941SC	×	△	-
	942P	△ ※5 ※13※14	△ ※19※26	-
	944SH	×	×	-
	945SH	×	×	-
	NEXUS 6P *	○*	△ ※20	-
	X06HT *	○*	△ ※20	-
	X06HTII *	○*	△ ※20	-
	iPhone 4 *	△ ※13※14 ※30※31	○*	-
	iPhone 4S *	○*	×	-
	iPhone 5 *	○*	○*	-
	iPhone 5c*	○*	○*	-
	iPhone 5s *	○*	○*	-
	iPhone 6 *	○*	○*	-
	iPhone 6 Plus *	○*	○*	-
	iPhone 6s *	○*	△ ※20	-
	iPhone 6s Plus *	○*	△ ※20	-
	iPhone 7 *	○*	△ ※20	-
	iPhone 7 Plus *	○*	△ ※20	-
	iPhone SE *	○*	△ ※20	-
WILLCOM	WX04K * [PHS回線]	×	×	-
	WX04K * [3G回線]	×	×	-

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2016年12月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2016年12月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○＊印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、－印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※ 表中、型番の末尾に「*」が付いている端末はスマートフォン･ガラホです。

※「データ通信接続可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたデータ通信接続機能の使用可否です。

※次のプロファイルに対応しています。
- ●HFP (Hands Free Profile)
- ●OPP (Object Push Profile)
- ●DUN (Dial Up Network Profile)
- ●SPP (Serial Port Profile)
- ●A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- ●AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- ●PBAP(Phone Book Access Profile)

通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。

※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのブルートゥースハンズフリーアダプター（対応プロファイル：HSP(Headset Profile)） には対応しておりません。

※マルチ接続とは、複数のプロファイルを同時に接続することです。

※1 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。

※2 BTオーディオ機能がありません。

※3 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。

※4 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。

※5 AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※6 ナビからのA2DP接続動作は出来ません。

※7 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※8 ナビからA2DP切断後、ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※9 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※10 ACC ON後、A2DP接続できません。

※11 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。

※12 ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※13 ナビからの早送り操作は出来ません。

※14 ナビからの巻戻し操作は出来ません。

※17 データ通信中に着信した場合、HFP切断されます。

※18 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。

※19 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※20 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。

※21 AV機器が音楽再生アプリ起動中はナビ操作で発信できません。BGM再生に切り替えることで発信可能です。

※22 AV機器が音楽再生アプリ起動中にナビ操作で発信する場合、AV機器操作が必要です。

※23 A2DP接続中にナビ操作で発信した場合、A2DPは切断されます。

※24 AV機器が音楽再生アプリ起動中はデータ通信ができません。BGM再生に切り替えることでデータ通信可能です。

※25 A2DP接続中は、データ通信出来ません。

※26 A2DP接続中にデータ通信を行った場合、A2DPは切断されます

※29 ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。

※30 ナビからのトラックup操作は出来ません。

※31 ナビからのトラックdown操作は出来ません。

※32 ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません

※33 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ･ティ･ティドコモの登録商標です。

※ その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。