高ナビ（2012年モデル）接続可能携帯電話一覧 （2016/12/1現在）
[対応機種：AVIC-MRZ006]

赤文字は追加情報です

<携帯電話用Bluetooth接続機器>

可能なメーカ	携帯電話アプリプロファイル	BTオーディオ	マルチ接続	接続距離	可能なメーカ	携帯電話アプリプロファイル	BTオーディオ	マルチ接続	接続距離	可能なメーカ	携帯電話アプリプロファイル	BTオーディオ	マルチ接続	接続距離	可能なメーカ	携帯電話アプリプロファイル	BTオーディオ	マルチ接続	接続距離	可能なメーカ	携帯電話アプリプロファイル	BTオーディオ	マルチ接続	接続距離
BTY Bellside	Black Berry Bold 9700 *	×	×	-	BTY Bellside	P-06B	△ 13⊘14	○*	-	BTY Bellside	T-01B *	△ 07⊘12	△ 19	-	au by KDDI	LGV31 * (iai VL)	○*	△ 13⊘20	-	softbank	007SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	Black Berry Bold 9780 *	×	×	-		P-06D * (ELUGA V)	○ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		T-01C * (REGZA Phone)	△ 13⊘14	△ 20	-		LGV32 * (iai wind)	○*	△ 13⊘20	-		006Z *	○*	△ 20	-
	Black Berry Bold 9900 *	×	×	-		P-07C *	△ 13⊘14	△ 20	-		T-01D * (REGZA Phone)	△ 13⊘14	△ 20	-		LGV33 * (Qua phone)	△ 13⊘14	△ 20	-		009SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	Black Berry Curve 9300 *	×	×	-		P-07D * (ELUGA power)	△ 05⊘7 13⊘14	△ 19⊘20	-		T-02D * (REGZA Phone)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		LIGHT POOL	○*	△ 20⊘24	-		009Z * (START)	○*	△ 20	-
	CA-01C	△ 13⊘14	○*	-		SC-01C * (GALAXY Tab)	○*	△ 20	-		iPhone 5c*	○*	○*	-		MARVERA	×	△	-		101DL * (Dell Streak Pro)	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-01C	×	△	-		SC-02F * (GALAXY Note 3)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone 5s *	○*	○*	-		MARVERA2	×	△	-		101F * (ARROWS A)	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-01E	△ 5	△ 19⊘20	-		SC-01G * (GALAXY NOTE Edge)	○*	△ 20	-		iPhone 6 *	○*	○*	-		PTL11 * (VEGA)	○*	△ 20	-		101K *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-02E * (ARROWS kX)	△ 13⊘14	△ 20	-		SC-03H * (Galaxy Active neo)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		iPhone 6 Plus *	○*	○*	-		S003	○*	△ 20⊘24	-		101N * (MEDIAS CH)	△ 30⊘31	△ 20	-
	F-01H * (arrows Fit)	○*	△ 20	-		SC-02B * (GALAXY S)	○*	△ 20	-		iPhone 6s *	○*	△ 20	-		S004	○*	△ 20⊘24	-		101P *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-02C	×	△	-		SC-02C * (GALAXY S II)	○*	△ 20	-		iPhone 6s Plus *	○*	△ 20	-		S005	○*	△ 20⊘24	-		101SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-02D	△ 5	△ 19⊘20	-		SC-03D * (GALAXY Tab 7.0Plus)	○*	×	-		iPhone 7 *	○*	△ 20	-		S006 (Cyber-shot)	○*	△ 20⊘24	-		102P *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-02E * (ARROWS X)	△ 13⊘14	△ 20	-		SC-02E * (GALAXY Note II)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone 7 Plus *	○*	△ 20	-		S007	×	△	-		102SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-03D * (ARROWS Kiss)	×	△	-		SC-03F * (GALAXY J)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone SE *	○*	△ 20	-		SA002	○*	△ 20⊘24	-		102SHII *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-03E * (ARROWS Kiss)	×	△	-		SC-03G * (Galaxy S5 ACTIVE)	△ 13⊘14	△ 20	-							SCL11 * (GALAXY S III Progre)	○*	△ 20	-		103P	△ 05 13⊘14	△ 19⊘26	-
	F-03H * (arrows SV)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		SC-03H * (Galaxy S7 edge)	△ 13⊘14	△ 20	-	au by KDDI	beskey	○*	△ 20⊘24	-		SCL12 * (GALAXY Note3)	○*	△ 20	-		103SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-04D	△ 5	△ 19⊘20	-		SC-03D * (GALAXY S II LTE)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		CA005	○*	△ 20⊘24	-		SCL23 * (GALAXY S5)	○*	△ 20	-		104SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-04E * (ARROWS V)	×	×	-		SC-03E * (GALAXY S III α)	△ 13⊘14	△ 20	-		CA006	×	△	-		SCL24 * (GALAXY Note Edge)	○*	△ 20	-		105SH *	×	×	-
	F-04G * (ARROWS kX)	○*	△ 20	-		SC-04D * (GALAXY NEXUS)	△ 13⊘14	△ 20	-		CA007	×	△	-		SCV32 * (Galaxy S6 edge)	△ 05⊘7 13⊘20	△ 20	-		107SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-05D * (ARROWS ターボ)	△ 13⊘14	△ 20	-		SC-05D * (GALAXY Note)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		CAL21 * (CrossOne TYPE-L)	○*	△ 20	-		SCV33 * (Galaxy A8)	△ 13⊘14	△ 20	-		108SH	○*	○* 26	-
	F-06B	△ 5	△ 19⊘20	○*		SC-05G * (Galaxy S6)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		CAX01 (Gr One TYPE-X)	×	△	-		SCV33 * (Galaxy S7 edge)	△ 13⊘14	△ 20	-		109SH	○*	○*	-
	F-06E * (ARROWS kX)	△ 13⊘14	△ 19⊘20	-		SC-05D * (GALAXY S III)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		F001	×	△	-		SH007	○*	△ 20⊘24	-		200SH *	×	△	-
	F-06F * (らくらくスマートフォン3)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	×	-		SC-04E * (GALAXY S4)	△ 13⊘14	△ 20	-		F,FJ11 * (ARROWS α)	△ 13⊘14	×	-		SH008	○*	△ 20⊘24	-		201F * (ARROWS A)	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-07B	△ 5 13⊘14	△ 19	-		SC-04F * (GALAXY S5)	△ 13⊘14	△ 20	-		F,FJ12 * (ARROWS Z)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH009	○*	△ 20⊘24	-		203HW *	△ 05 07⊘8⊘9 12⊘13⊘14	△ 19 20⊘33	-
	F-07C (Windowsフォーク)	×	×	-		SC-04G * (Galaxy S6 edge)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		GRATINA	× 2	×	-		SH010	○*	△ 20⊘24	-		201K *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-07D * (ARROWS μ)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SH-01C	△ 5	△ 19⊘20	○*		GRATINA2	× 2	○	-		SH011	○*	△ 20⊘24	-		202N *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-07F	△ 5	△ 19⊘20	-		SH-01D *	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		HTL21 * (HTC J butterfly)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		SHF31 * (AQUOS K)	○*	△ 20	-		202F * (ARROWS A)	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-08B * (らくらくスマートフォン3)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	×	-		SH-01E *	×	×	-		HTL22 * (htc J one)	○*	△ 20	-		SHF32 * (AQUOS K)	○*	△ 20	-		202K *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-07B	△ 5 13⊘14	△ 19	-		SH-01F *	△ 13⊘14	△ 20	-		HTL23 * (HTC J butterfly)	○*	△ 20	-		SHF33 * (AQUOS K)	○*	△ 20	-		202SH	○*	△ 25	-
	F-07C (Windowsフォーク)	×	×	-		SH-01G * (AQUOS ZETA)	△ 13⊘14	△ 20	-		HTV31 * (htc J butterfly)	○*	△ 20	-		SHL21 *	△ 13⊘14	△ 20	-		203SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-07D * (ARROWS μ)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SH-01H * (AQUOS ZETA)	△ 13⊘14	△ 20	-		HTV32 * (htc 10)	△ 13⊘14	△ 20	-		SHL22 *	△ 13⊘14	△ 20	-		204SH * (シンプルスマホ)	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-07F	△ 5	△ 19⊘20	-		SH-02D *	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		HTX31 * (INFOBAR A02)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		SHL23 *	△ 13⊘14	△ 20	-		205SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-08B * (らくらくスマートフォン2)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 18⊘20	-		SH-02E *	×	×	-		ISL06 * (MEDIAS BR)	△ 05⊘7 12⊘30⊘31	×	-		SHL24 *	△ 13⊘14	△ 20	-		206SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-05C	×	×	-		SH-02F *	△ 13⊘14	△ 20	-		ISL08 * (ARROWS ES)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	×	-		SHL25 * (AQUOSSERIE)	○*	△ 20	-		301F * (ARROWS A)	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-09D * (ANTIPORNA)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SH-02H * (AQUOS Compact)	△ 13⊘14	△ 20	-		ISI01 *	×	×	-		SHV31 * (AQUOS SERIE mini)	○*	△ 20	-		301P	△ 05 13⊘14	△ 19⊘25	-
	F-09E * (らくらくスマートフォン プレミアム)	△ 13⊘14	△ 18⊘20	-		SH-03C * (LYNX 3D)	△ 13⊘14	△ 20	-		ISI02 *	△ 05 07⊘12	△ 19	-		SHV32 * (AQUOS SERIE)	○*	△ 20	-		301SH	○*	○*	-
	F-10C	×	△	-		SH-03D	×	△	○		ISI03 *	△ 13⊘14	△ 20	-		SHV33 * (AQUOS SERIE mini)	△ 13⊘14	△ 20	-		302SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-10D * (ARROWS X)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SH-03G * (AQUOS ZETA)	△ 13⊘14	△ 20	-		ISI06 * (REGZA Phone)	△ 13⊘14	×	-		SHV34 * (AQUOS SERIE)	△ 13⊘14	△ 20	-		303SH *	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-11D * (ARROWS Me)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	○*		SH-04E *	△ 13⊘14	△ 20	-		ISI05 *	△ 13⊘14	△ 20	-		SHV35 * (AQUOS U)	△ 13⊘14	△ 20	-		304SH * (AQUOS Xx)	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-12C *	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-04F *	△ 13⊘14	△ 20	-		ISI06 * (SIRIUS α)	△ 13⊘14	×	-		SHV36 * (BASIO2)	△ 13⊘14	△ 20	-		305SH * (AQUOS CRYSTAL)	△ 13⊘14	△ 20	-
	F-12D * (らくらくスマートフォン)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 18⊘20	-		SH-04G * (AQUOS EVER)	△ 13⊘14	△ 20	-		IS11CA * (Gr One)	○*	△ 20	-		SHX11 * (INFOBAR A01)	△ 13⊘14	△ 20	-		401PM (COLOR LIFE S)	△ 05 13⊘14	△ 19⊘25	-
	HW-01E * (Ascend	△ 05 07⊘8⊘9 12⊘13⊘14	△ 19 20⊘33	-		SH-04H * (AQUOS ZETA)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		IS11LG * (Optimus X)	×	×	-		SHX12 * (INFOBAR C01)	△ 13⊘14	△ 20	-		401SH * (シンプルスマホ2)	△ 13⊘14	△ 20	-
	HW-02E * (Ascend D2)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-05C	△ 5	△ 19⊘20	○*		IS11PT * (MIRACH)	○*	×	-		SOL21 * (Xperia VL)	×	×	-		401SO * (Xperia Z3)	○*	△ 20	-
	L-01D * (Optimus LTE)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SH-05D	△ 5	△ 19⊘20	-		IS11S * (Xperia acro)	○*	△ 20	-		SOL22 * (Xperia UL)	○*	△ 20	-		402SO * (Xperia Z4)	○*	△ 20	-
	L-01E * (Optimus G)	△ 07 12 13⊘14	×	-		SH-05G * (AQUOS PAD)	△ 13⊘14	△ 20	-		IS11SH *	△ 13⊘14	△ 20	-		SOL23 * (Xperia Z1)	○*	△ 20	-		402SH * (AQUOS CRYSTAL X)	△ 13⊘14	△ 20	-
	L-01F * (G2)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-06C	△ 5	△ 19⊘20	○*		IS11T * (REGZA Phone)	△ 05⊘7 12⊘30⊘31	△ 19⊘20	-		SOL24 * (Xperia Z Ultra)	○*	△ 20	-		403SH * (AQUOS CRYSTAL2)	△ 13⊘14	△ 20	-
	L-02E * (Optimus LIFE)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-06D *	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		IS12M * (RADR)	○*	△ 20	-		SOL25 * (Xperia ZL2)	○*	△ 20	-		404SH * (AQUOS Xx)	△ 13⊘14	△ 20	-
	L-03C	○*	○*	-		SH-06E *	△ 13⊘14	△ 20	-		IS12S * (Xperia acro HD)	△ 13⊘14	△ 20	-		SOL26 * (XPERIA Z3)	○*	△ 20	-		404SC * (Galaxy S6 edge)	○*	△ 20	-
	L-04C * (Optimus chat)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-06F * (AQUOS PAD)	△ 13⊘14	△ 20	-		IS12SH *	△ 13⊘14	△ 20	-		SOV31 * (Xperia Z4)	○*	△ 20	-		404KC * (DIGNO U)	○*	△ 20	-
	L-04E * (Optimus G pro)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-06G * (AQUOSケータイ)	△ 13⊘14	△ 20	-		IS12T * (Windows Phone)	△ 13⊘14	△ 20	-		SOV32 * (Xperia Z5)	△ 13⊘14	△ 20	-		501KC * (DIGNOケータイ)	△ 05 07⊘12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-
	L-05D * (Optimus it)	△ 07⊘12 13⊘14	△ 20	-		SH-07B	△ 5	△ 19⊘20	○*		IS15SH *	△ 13⊘14	△ 20	-		SOV33 * (XPERIA X Performance)	△ 13⊘14	△ 20	-		501SH * (AQUOS ケータイ)	△ 13⊘14	△ 20	-
	L-05E * (Optimus it)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-07D *	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		IS14SH *	△ 13⊘14	△ 20	-		SOV40 (URBANO MONO)	○*	△ 20⊘24	-		501SO * (Xperia Z5)	○*	△ 20	-
	L-06D * (Optimus Vu)	△ 07⊘12 13⊘14	△ 20	-		SH-07E *	△ 13⊘14	△ 20	-		IS15SH *	△ 13⊘14	×	-		SOV35 (URBANO AFFARE)	×	△	-		502SH * (AQUOS Xx2)	△ 13⊘14	△ 20	-
	L-07C * (Optimus bright)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-08E * (AQUOS PAD)	△ 13⊘14	△ 20	-		IS15T *	△ 13⊘14	△ 20	-		T004	○*	△ 20⊘24	-		502SO * (XPERIA X Performance)	○*	△ 20	-
	N-01D * (MEDIAS PP)	△ 05⊘7 12⊘13 24⊘30⊘31	△ 19⊘20	-		SH-09D *	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		ISR11F * (ARROWS Z)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	×	-		T005	○*	△ 20⊘24	-		503KC * (DIGNO F)	○*	△ 20	-
	N-01E	△ 13⊘14	○*	-		SH-10B *	×	×			ISW11HT * (htc EVO WiMAX)	○*	△ 20	-		T006	×	△	-		503SH * (AQUOS Xx2 mini)	△ 13⊘14	△ 20	-
	N-02C	△ 13⊘14	○*	-		SH-10C	×	△	○		ISW11K * (SIGNO)	△ 13⊘14 30⊘31	△ 20	-		T007	×	△	-		506SH * (AQUOS Xx3)	○*	△ 20	-
	N-02D	△ 13⊘14	○*	-		SH-10D *	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		ISW11M * (MOTOROLA PHOTON)	△ 13⊘14	×	-		T008	×	△	-		506SH * (シンプルスマホ3)	△ 13⊘14	△ 20	-
	N-02E * (MEDIAS U)	△ 13⊘14	△ 20	-		SH-12C *	△ 13⊘14	△ 20	-		ISW11SC * (GALAXY SII WiMAX)	○*	△ 20	-		TS35G (X-RAY)	○*	△ 20⊘24	-		941N	△ 05 13⊘14	△ 19	-
	N-03C	△ 13⊘14	○*	-		SH-13C *	△ 13⊘14	×	-		ISW13HT * (htc EVO 3D)	○*	△ 20	-		iPhone 4S *	○*	×	-		941SH	×	×	-
	N-04B	△ 13⊘14	○*	-		SO-02B * (XPERIA)	△ 13⊘14	△ 20	-		ISW13K * (ARROWS Z)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone 5 *	○*	○*	-		941Sfts	×	×	-
	N-04C * (MEDIAS)	○*	△ 20	-		SO-02C * (Xperia arc)	○*	△ 20	-		ISW13HT *	○*	△ 20	-		iPhone 5c*	○*	○*	-		942SH	×	×	-
	N-04D * (MEDIAS LTE)	△ 05⊘7 12⊘13 24⊘30⊘31	△ 19⊘20	-		SO-02D * (Xperia PLAY)	○*	△⊘20	-		ISW16SH *	○*	△ 18⊘20	-		iPhone 5s *	○*	○*	-		941SC	×	△	-
	N-04E * (MEDIAS X)	△ 13⊘14	△ 20	-		SO-02E * (Xperia AX)	×	×	-		K007	○*	△ 20⊘24	-		iPhone 6 *	○*	○*	-		942P	△ 05 13⊘14	△ 19⊘26	-
	N-05C	△ 13⊘14	○*	-		SO-02F * (Xperia Z1)	△ 13⊘14	△ 20	-		K009	×	△	-		iPhone 6 Plus *	○*	○*	-		944SH	×	×	-
	N-05D * (MEDIAS ES)	△ 05⊘7 12⊘13 14⊘30⊘31	△ 19⊘20	-		SO-02G * (XPERIA Z1)	○*	△ 20	-		K011	×	△	-		iPhone 6s *	○*	△ 20	-		945SH	×	×	-
	N-05E * (MEDIAS W)	△ 13⊘14	△ 20	-		SO-03H * (Xperia Z5)	○*	△ 20	-		KYX11 * (GRATINA 4G)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone 6s Plus *	○*	△ 20	-		NEXUS 6P *	○*	△ 20	-
	N-06C * (MEDIAS WP)	○*	△ 20	-		SO-02C * (Xperia acro)	○*	△ 20	-		KYL21 * (DIGNO S)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone 7 *	○*	△ 20	-		X06HT *	○*	△ 20	-
	N-06D * (MEDIAS TAB)	△ 05⊘7 12⊘13 24⊘30⊘31	△ 19⊘20	-		SO-02D * (Xperia NX)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		KYL22 * (DIGNO M)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone 7 Plus *	○*	△ 20	-		X06HT II *	○*	△ 20	-
	N-06E * (MEDIAS X)	△ 13⊘14	△ 20	-		SO-02E * (Xperia Z)	△ 13⊘14	△ 20	-		KYV31 * (URBANO V01)	○*	△ 20	-		iPhone SE *	○*	△ 20	-		iPhone 4 *	△ 13⊘14 30⊘31	○*	-
	N-07B	△ 13⊘14	○*	-		SO-02F * (Xperia Z1f)	△ 13⊘14	△ 20	-		KYV32 * (BASIO)	○*	△ 20	-							iPhone 4S *	○*	×	-
	N-07D * (MEDIAS X)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SO-02G * (Xperia Z3 Compact)	○*	△ 20	-		KYV33 * (INFOBAR A03)	○*	△ 20	-							iPhone 5 *	○*	○*	-
	N-08B	△ 13⊘14	○*	-		SO-03H * (Xperia Z5 compact)	○*	△ 20	-		KYV34 * (URBANO V02)	△ 13⊘14	△ 20	-							iPhone 5c*	○*	○*	-
	N-08D * (MEDIAS TAB UL)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SO-03C * (Xperia ray)	○*	△ 20	-		KYV35 * (TORQUE G02)	△ 13⊘14	△ 20	-	softbank	001DL * (DELL Streak)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone 5s *	○*	○*	-
	NEXUS 5X *	○*	△ 20	-		SO-03D * (Xperia acro HD)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		KYV36 * (DIGNO rafre)	△ 13⊘14	△ 20	-		001HT * (HTC Desire HD)	○*	△ 20	-		iPhone 6 *	○*	○*	-
	P-01D *	△ 13⊘14	△ 20	-		SO-03F * (Xperia Z1)	△ 13⊘14	△ 20	-		KYV37 * (Qua Phone)	△ 13⊘14	△ 20	-		001N	△ 05 13⊘14	△ 19	-		iPhone 6 Plus *	○*	○*	-
	P-01F	△ 13⊘14	○*	-		SO-03G * (Xperia Z4)	○*	△ 20	-		KYY04 * (URBANO PROGRESSO)	△ 13⊘14	△ 20	-		001P (LUMIX Phone)	△ 13⊘14	△ 19⊘16	-		iPhone 6s *	○*	△ 20	-
	P-01G	△ 13⊘14	○*	-		SO-03H * (Xperia Z5 Premium)	○*	△ 20	-		KYY21 * (URBANO L02)	△ 13⊘14	△ 20	-		001SH (PANTONE 3)	×	×	-		iPhone 6s Plus *	○*	△ 20	-
	P-01H	△ 13⊘14	○*	-		SO-04D * (Xperia GX)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		KYY22 * (URBANO L03)	△ 13⊘14	△ 20	-		001P *	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone 7 *	○*	△ 20	-
	P-02D *	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SO-04E * (Xperia A)	△ 13⊘14	△ 20	-		KYY23 * (URBANO L02)	○*	△ 20	-		002SH (AQUOS SHOT)	×	×	-		iPhone 7 Plus *	○*	△ 20	-
	P-02E * (ELUGA X)	×	×	-		SO-04F * (Xperia A2)	△ 13⊘14	△ 20	-		KYY24 * (TORQUE G01)	○*	△ 20	-		003SH * (GALAPAGOS)	△ 13⊘14	△ 20	-		iPhone SE *	○*	△ 20	-
	P-03C	△ 13⊘14	○*	-		SO-04G * (Xperia A4)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		LGL21 * (Optimus G)	○*	△ 20	-		003Z * (Libra)	○*	△ 20	-					
	P-03E * (ELUGA P)	△ 13⊘14	△ 20	-		SO-04H * (XPERIA X Performance)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		LGL22 * (iai)	○*	×	-		004SH	×	×	-					
	P-04B	△ 13⊘14	○*	-		SO-05D * (Xperia SX)	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		LGL23 * (G Flex)	○*	△ 20	-		005SH * (GALAPAGOS)	△ 13⊘14	△ 20	-					
	P-04D *	△ 05⊘7 12⊘13⊘14	△ 19⊘20	-		SO-05F * (Xperia Z1 Tablet)	△ 13⊘14	△ 20	-		LGL24 * (SAI FL)	○*	×	-		006SH *	△ 13⊘14	△ 20	-	WILLCOM	WS024K * (PHS回線)	×	×	-
	P-05C	△ 13⊘14	○*	-		SO-05G * (Xperia Z4 Tablet)	△ 05 07⊘12	△ 19⊘20	-		LGL25 * (Pdi)	○*	×	-		007HW *	○*	△ 20	-		WS024K * (3G回線)	×	×	-

※ この機種既存は、検証に使用した携帯電話に限っての結果です。
対応数の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 機種しているBluetooth携帯電話は2016年11月1日までに一定の条件下で動作を確認しているBluetooth携帯電話です。
一部基本的動作が異なる携帯電話もあります。
通信中一部機能しない場合があります。あらかじめご了承ください。

※ この機種既存は弊社にて公の携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信速度が保証外、保証するものではありません。

※ 2016年11月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 黄中、○＊印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 黄中、△印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 黄中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 黄中、○印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応しています。

※ 黄中、緑塗の表現に"*"が付いている機種はスマートフォン・ガラケ等。

※ 「リーム通信接続可能」は2G GSM動環、オンデマンドVICSを対応にしたデータ通信接続機能が使用可能です。

※ 2.0のプロファイルに対応しています。
●GOP Hands Free Profile
●OPP Object Push Profile
●DUN Dial Up Network Profile
●SPP Serial Port Profile
●HSP Headset Audio Distribution Profile
●AVRCP Audio Video Remote Control Profile
●HFP Hands Free Access Profile
通信速度は921kbps/384Kbpsの携帯電話に、対応プロファイルが搭載されている必要があります。

※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプの
ブルートゥースハンズフリープロファイル（HSP)Headset Profile） には対応しておりません。

※ マルチ接続には、複数のプロファイルを同時に接続することです。

※1 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。

※2 BTオーディオ機能がありません。

※3 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。

※4 AV機器からA2DP接続後、初めてB音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。

※5 AV機器からA2DP接続しも場合、ナビ操作で再生開始できません。

※6 ナビからA2DP接続動作は出来ません。

※7 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※8 ナビからA2DP切断後、ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※9 BTオーディオ・オン・ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※10 ACC ON後、A2DP接続できません。

※11 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。

※12 ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※13 ナビからの再送信操作は出来ません。

※14 ナビからの音楽しぬ操作は出来ません。

※17 データ通信中に着信した場合、HFP切断されます。

※18 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。

※19 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※20 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。

※21 AV機器が音楽再生アプリ起動中にナビ操作で再生する場合、BGM再生に切り替えることで発信可能です。

※22 AV機器が音楽再生アプリ起動中にナビ操作で再生する場合、AV機器操作が必要です。

※23 A2DP接続中にナビ操作で発信した場合、A2DPは切断されます。

※24 AV機器が音楽再生アプリ起動中はデータ通信ができません。BGM再生に切り替えることでデータ通信可能です。

※25 A2DP接続中は、データ通信出来ません。

※26 A2DP接続中にデータ通信を行った場合、A2DPは切断されます

※29 ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。

※30 ナビからのトラック(Mute)操作は出来ません。

※31 ナビからのトラック(Mute)操作は出来ません。

※32 ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作は できません

※33 HFP接続中にBTオーディオ・オン・ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※ "FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。

※ その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。