楽ナビ(2013年モデル) 接続可能携帯電話一覧 (2017/12/1現在)
[対象機種:AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ066]

赤文字は追加情報です

※「AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077」を「CNVU-R6300DL-F/R6310DL-F/R6400DL-F/R6410DL-F/R6500DL-F/R6510DL、CNMK-R6300/R6310/R6400/R6410/R6500、CNSD-R6310/R6410/R6510」にてバージョンアップした場合の接続可否は、バージョンアップ前と同じです。
※「AVIC-MRZ066」を「CNVU-R6310DL/R6410DL/R6510DL、CNSD-R6310/R6410/R6510」にてバージョンアップした場合の接続可否は、バージョンアップ前と同じです。
※「AVIC-MRZ009」を、「CNVU-R6210DL-F/R6300DL-F/R6310DL-F/R6400DL-F/R6500DL、CNSD-6210/R6310/R6410、CNMK-R6300/R6310/R6400」にてバージョンアップした場合の接続可否は、2013年モデル相当になります。

<携帯電話用Bluetooth接続適合>

電話会社	携帯機種名 アダプター部品	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
NTT DoCoMo	Black Berry Bold 9900 *	△ ※3※5 ※8※9	△ ※22	×
	F-01E	○* ※5	○	○
	F-01F * (ARROWS NX)	△ ※5※9	○* ※14	○* ※16
	F-01H * (arrows Fit)	△ ※5※9	○* ※14	○
	F-01J * (arrows NX)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	- ※18
	F-02D	○* ※1※5	○	○
	F-02E * (ARROWS X)	△ ※5※9	○* ※14※30	×
	F-02G * (ARROWS NX)	△ ※5※9	○* ※14	○* ※16
	F-02H * (arrows NX)	△ ※5※9	○* ※14	○
	F-02J * (らくらくホン)	×	- ※12	- ※18
	F-03D * (ARROWS Kiss)	△ ※2 ※5※9	○* ※14	- ※18
	F-03E * (ARROWS Kiss)	△ ※5※9	○* ※14※30	○* ※16
	F-03H * (arrows SV)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	○
	F-04D	○* ※1※5	○	○
	F-04E * (ARROWS V)	△ ※5※9	○* ※14※30	×
	F-04G * (ARROWS NX)	△ ※5※9	○* ※14	○
	F-04J * (らくらくスマホ4)	×	×	- ※18
	F-05D * (ARROWS X LTE)	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	F-05F * (ARROWS NX)	△ ※5※9	○* ※14	○* ※16
	F-05G * (ARROWS ケータイ)	△ ※5※9	○* ※14	- ※18
	F-05J * (arrows Be)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	○
	F-06E * (ARROWS NX)	△ ※5※9	○* ※14	○* ※16
	F-06F * (らくらくスマートフォン3)	×	×	- ※18
	F-07D * (ARROWS μ)	△ ※2 ※5※9	○* ※14	○* ※16
	F-07F	○* ※5	○	○
	F-08E * (らくらくスマートフォン2)	△ ※5※9	○* ※14	- ※18
	F-09D * (ANTEPRIMA)	△ ※5※9	○* ※14※30	○* ※16
	F-09E * (らくらくスマートフォン プレミアム)	△ ※5※9	○* ※14	○* ※16
	F-10D * (ARROWS X)	△ ※5※9	○* ※14※30	×
	F-11D * (ARROWS Me)	△ ※5※9	○* ※14※30	○* ※16
	F-12D * (らくらくスマートフォン)	△ ※5※9	×	- ※18
	HW-01E * (Ascend)	△ ※5 ※8※9	△ ※30	- ※18
	HW-03E * (Ascend D2)	△ ※5 ※8※9	△ ※30	- ※18
	L-01D * (Optimus LTE)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	L-01E * (Optimus G)	×	×	- ※18
	L-01F * (G2)	△ ※5※9	△	- ※18
	L-01J * (V20 PRO)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	L-02E * (Optimus LIFE)	△ ※5 ※8※9	×	- ※18
	L-04E * (Optimus G pro)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	L-05D * (Optimus it)	△ ※5 ※8※9	△ ※30	- ※18
	L-05E * (Optimus it)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	L-06D * (Optimus Vu)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	MO-01J * (MONO)	△ ※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	N-01D * (MEDIAS PP)	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	N-01E	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-02D	○* ※1※6	○	○* ※16
	N-02E * (MEDIAS U)	△ ※5※9	△ ※30	- ※18
	N-04D * (MEDIAS LTE)	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	N-04E * (MEDIAS X)	△ ※5※9	△ ※30	- ※18
	N-05D * (MEDIAS ES)	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	N-05E * (MEDIAS W)	△ ※5※9	△	- ※18
	N-06D * (MEDIAS TAB)	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	N-06E * (MEDIAS X)	△ ※5※9	△	- ※18
	N-07D * (MEDIAS X)	△ ※5※9	△ ※30	- ※18
	N-08D * (MEDIAS TAB UL)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	NEXUS 5X *	△ ※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	P-01D *	△ ※6 ※8※9	△	- ※18
	P-01F	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-01G	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-01H	○* ※1※6	○	○* ※16
	P-01J * (P-smartケータイ)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	P-02D *	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	P-02E * (ELUGA X)	△ ※5※9	△	- ※18
	P-03E * (ELUGA P)	△ ※5※9	△	- ※18
	P-04D *	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	P-06D * (ELUGA V)	△ ※5※9	△ ※22※30	- ※18
	P-07D * (ELUGA power)	△ ※5※9	△ ※30	- ※18
	SC-01F * (GALAXY Note 3)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-01G * (GALAXY NOTE Edge)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	- ※18
	SC-01H * (Galaxy Active neo)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-01K * (Galaxy Note8)	△ ※5※8	△	- ※18
	SC-02D * (GALAXY Tab 7.0Plus)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-02E * (GALAXY Note II)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-02F * (GALAXY J)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-02G * (Galaxy S5 ACTIVE)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-02H * (Galaxy S7 edge)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-02J * (Galaxy S8)	△ ※5※8	△	- ※18
	SC-03D * (GALAXY S II LTE)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-03E * (GALAXY S III α)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18

電話会社	携帯機種名 アダプター部品	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
NTT DoCoMo	SC-03J * (Galaxy S8+)	△ ※5※8	△	- ※18
	SC-04D * (GALAXY NEXUS)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-04E * (GALAXY S4)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-04F * (GALAXY S5)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-04G * (Galaxy S6 edge)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-04J * (Galaxy Feel)	△ ※5※8	△	- ※18
	SC-05D * (GALAXY Note)	△ ※2※5 ※8※9	○* ※14	- ※18
	SC-05G * (Galaxy S6)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SC-06D * (GALAXY S III)	△ ※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	SH-01D *	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	SH-01E *	△ ※5※9	△	×
	SH-01F *	△ ※5※9	△	×
	SH-01G * (AQUOS ZETA)	△ ※5※9	△	○* ※16
	SH-01H * (AQUOS ZETA)	△ ※5※9	△	○* ※16
	SH-01J * (AQUOS ケータイ)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SH-02D *	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	SH-02E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-02F *	△ ※5※9	△	×
	SH-02H * (AQUOS Compact)	△ ※5※9	△	○* ※16
	SH-02J * (AQUOS EVER)	△ ※5 ※8※9	△	○* ※16
	SH-03D	○* ※1※5	○	○
	SH-03G * (AQUOS ZETA)	△ ※5※9	△	○* ※16
	SH-03J * (AQUOS R)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SH-04E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-04F *	△ ※5※9	△	×
	SH-04G * (AQUOS EVER)	△ ※5※9	△	○* ※16
	SH-04H * (AQUOS ZETA)	△ ※5 ※8※9	△	○* ※16
	SH-05D	○* ※1※5	○	○
	SH-05G * (AQUOS PAD)	△ ※5※9	△	○* ※16
	SH-06D *	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	SH-06E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-06F * (AQUOS PAD)	△ ※5※9	△	×
	SH-06G * (AQUOSケータイ)	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-07D *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-07E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-08E *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-09D *	△ ※5※9	△	- ※18
	SH-10D *	△ ※5※9	△	×
	SO-01D * (Xperia PLAY)	△ ※2※5 ※8※9	○*	- ※18
	SO-01E * (Xperia AX)	×	×	- ※18
	SO-01F * (Xperia Z1)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-01G * (XPERIA Z3)	△ ※5※9	△	- ※18
	SO-01H * (Xperia Z5)	△ ※5※9	△	- ※18
	SO-01J * (Xperia XZ)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-02D * (Xperia NX)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-02E * (Xperia Z)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-02F * (Xperia Z1f)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-02G * (Xperia Z3 Compact)	△ ※5※9	△	- ※18
	SO-02H * (Xperia Z5 compact)	△ ※5※9	△	- ※18
	SO-02J * (Xperia X Compact)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-03D * (Xperia acro HD)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-03F * (Xperia Z2)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-03G * (Xperia Z4)	△ ※5※9	△	- ※18
	SO-03H * (Xperia Z5 Premium)	△ ※5※9	△	- ※18
	SO-03J * (Xperia XZs)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-04D * (Xperia GX)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-04E * (Xperia A)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-04F * (Xperia A2)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-04G * (Xperia A4)	△ ※5※9	△	- ※18
	SO-04H * (XPERIA X Performance)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-04J * (Xpeia XZ Premium)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-05D * (Xperia SX)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-05F * (Xperia Z2 Tablet)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	SO-05G * (Xperia Z4 Tablet)	△ ※5※9	△	- ※18
	T-01D * (REGZA Phone)	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	T-02D * (REGZA Phone)	△ ※5※9	○* ※14※30	○* ※16
	iPhone 5c *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 5s *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6s *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6s Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 7 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 7 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 8 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 8 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone SE *	△ ※5※8	○*	- ※18

電話会社	携帯機種名 アダプター部品	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
au by KDDI	CAL21 * (G'zOne TYPE-L)	△ ※5 ※8※9	△	— ※18
	F001	○* ※6	○	○
	FJL21 * (ARROWS ef)	×	×	×
	FJL22 * (ARROWS Z)	△ ※5※9	○* ※14	×
	GRATINA	×	×	×
	GRATINA2	△ ※9	○	○
	HTL21 * (HTC J butterfly)	△ ※5 ※8※9	△ ※22	×
	HTL22 * (htc J one)	△ ※5 ※8※9	△	×
	HTL23 * (HTC J butterfly)	△ ※8※9	△	×
	HTV31 * (htc J butterfly)	△ ※5 ※8※9	△	×
	HTV32 * (htc10)	△ ※5 ※8※9	△	×
	HTV33 * (htc U11)	△ ※5 ※8※9	△	×
	HTX21 * (INFOBAR A02)	△ ※5 ※8※9	△	×
	IS11LG * (Optimus X)	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	IS11N * (MEDIAS BR)	△ ※2※5 ※8※9	△	×
	IS11PT * (MIRACH)	△ ※5※9	△	- ※18
	IS11T * (REGZA Phone)	△ ※5※9	△	- ※18
	IS12F * (ARROWS ES)	△ ※2 ※5※9	×	×
	IS12M * (RAZR)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	IS12S * (Xperia acro HD)	△ ※2※5 ※8※9	○*	- ※18
	IS13SH *	△ ※2 ※5※9	△	×
	IS14SH *	△ ※2 ※5※9	△	×
	IS15SH *	△ ※5※9	△	×
	IS17SH *	△ ※5※9	△	×
	ISW11F * (ARROWS Z)	△ ※2 ※5※9	×	- ※18
	ISW11K * (DIGNO)	△ ※2 ※5※9	△	×
	ISW11M * (MOTOROLA PHOTON)	△ ※5 ※8※9	△	×
	ISW11SC * (GALAXY SII WiMAX)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	ISW12HT * (htc EVO 3D)	△ ※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
	ISW13F * (ARROWS Z)	△ ※5※9	○* ※14	×
	ISW13HT *	△ ※5 ※8※9	△	×
	ISW16SH *	△ ※5※9	△	×
	K011	○* ※6	○	○
	KYF31 * (GRATINA 4G)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	KYF33 * (TORQUE X01)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	KYF34 * (GRATINA 4G)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	KYF35 * (MARVERA)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	KYF36 * (かんたんケータイ)	△ ※5 ※8※9	△	×
	KYL21 * (DIGNO S)	△ ※5※7 ※8※9	△	×
	KYL22 * (DIGNO M)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	KYV31 * (URBANO V01)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	KYV32 * (BASIO)	△ ※5※8	○* ※14	×
	KYV33 * (INFOBAR A03)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	KYV34 * (URBANO V02)	△ ※5※8	○* ※14	×
	KYV35 * (TORQUE G02)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	KYV36 * (DIGNO rafre)	△ ※5※8	○* ※14	×
	KYV37 * (Qua Phone)	△ ※5※8	○* ※14	×
	KYV38 * (URBANO V03)	△ ※5※8	△	×
	KYV40 * (rafre)	△ ※5 ※8※9	△	×
	KYV41 * (TORQUE G03)	△ ※5 ※8※9	△	×
	KYV42 * (Qua phone QX)	△ ※5 ※8※9	△	×
	KYY04 * (URBANO PROGRESSO)	△ ※5 ※8※9	△	×
	KYY21 * (URBANO L01)	△ ※5 ※8※9	△	×
	KYY22 * (URBANO L02)	△ ※5 ※8※9	△	×
	KYY23 * (URBANO L03)	△ ※5※9	○* ※14	×
	KYY24 * (TORQUE G01)	△ ※5※9	○* ※14	×
	LGL21 * (Optimus G)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	LGL22 * (isai)	×	×	×
	LGL23 * (G Flex)	△ ※5 ※8※9	△	×
	LGL24 * (isAI FL)	×	×	×
	LGL25 * (Fx0)	×	×	- ※18
	LGV31 * (isai VL)	△ ※5 ※8※9	△	×
	LGV32 * (isai vivid)	△ ※5 ※8※9	△	×
	LGV33 * (Qua phone)	△ ※5 ※8※9	△	×
	LGV34 * (isai Beat)	△ ※5 ※8※9	△	×
	MARVERA	○* ※6	○	○
	MARVERA2	○* ※6	○	○
	PTL21 * (VEGA)	△ ※5※9	×	×
	SCL21 * (GALAXY S III Progre)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCL22 * (GALAXY Note3)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCL23 * (GALAXY S5)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCL24 * (GALAXY Note Edge)	△ ※5 ※8※9	○* ※14	×
	SCV31 * (Galaxy S6 edge)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCV32 * (Galaxy A8)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCV33 * (Galaxy S7 edge)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SCV35 * (Galaxy S8+)	△ ※5※8	△	×
	SCV36 * (Galaxy S8)	△ ※5※8	△	×
	SCV37 * (Galaxy Note8)	△ ※5※8	△	×
	SHF31 * (AQUOS K)	△ ※5※9	△	×

電話会社	携帯機種名 アダプター部品	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
au by KDDI	SHF32 * (AQUOS K)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHF33 * (AQUOS K)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHL21 *	△ ※5※9	△	×
	SHL22 *	△ ※5※9	△	×
	SHL23 *	△ ※5※9	△	×
	SHL24 *	△ ※5※9	△	×
	SHL25 * (AQUOSSERIE)	△ ※5※9	△	×
	SHV31 * (AQUOS SERIS mini)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHV32 * (AQUOS SERIE)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHV33 * (AQUOS SERIE mini)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHV34 * (AQUOS SERIE)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHV35 * (AQUOS U)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHV36 * (BASIO2)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHV37 * (AQUOS U)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHV38 * (AQUOS SERIE mini)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHV39 * (AQUOS R)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SHX12 * (INFOBAR C01)	△ ※2 ※5※9	△	×
	SOL21 * (Xperia VL)	×	×	- ※18
	SOL22 * (Xperia UL)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOL23 * (Xperia Z1)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOL24 * (Xperia Z Ultra)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOL25 * (Xperia ZL2)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOL26 * (XPERIA Z3)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOV31 * (Xperia Z4)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOV32 * (Xperia Z5)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOV33 * (XPERIA X Performance)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOV34 * (Xperia XZ)	△ ※5 ※8※9	△	×
	SOV35 * (Xperia XZs)	△ ※5 ※8※9	○*	×
	SOY05 (URBANO AFFARE)	○* ※6	○	○
	iPhone 4S *	×	×	- ※18
	iPhone 5 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 5c *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 5s *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6s *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6s Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 7 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 7 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 8 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 8 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone SE *	△ ※5※8	○*	- ※18

電話会社	携帯機種名 アダプター部品	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
SoftBank	007HW *	△ ※5 ※8※9	×	- ※18
	009Z * (STAR7)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	101DL * (Dell Streak Pro)	△ ※2※5 ※8※9	○*	- ※18
	101F * (ARROWS A)	△ ※5※9	○* ※14	○
	101K *	△ ※2 ※5※9	△ ※13	- ※18
	101N * (MEDIAS CH)	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	101P *	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	101SH *	△ ※2 ※5※9	△	○
	102P *	△ ※2※5 ※8※9	△	- ※18
	102SH *	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	102SHII *	△ ※2 ※5※9	△	- ※18
	103P	○* ※1※6	○	○* ※16
	103SH *	△ ※2 ※5※9	△	○
	104SH *	△ ※5※9	△	- ※18

電話会社	携帯機種名 アダプター部品	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し 使用可否	データ通信 接続可否
SoftBank	106SH *	△ ※5※9	△	×
	107SH *	△ ※5※9	△	○
	108SH	△ ※9	○	○
	109SH	△ ※9	○	○
	200SH *	△ ※5※9	△	○* ※16
	201F * (ARROWS A)	△ ※5※9	○* ※14	○
	201HW *	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	201K *	△ ※5※9	△	- ※18
	201M *	△ ※5 ※8※9	×	- ※18
	202F * (ARROWS A)	△ ※5※9	○* ※14	○
	202K *	△ ※5※9	△	- ※18
	202SH	△ ※9	○	○
	203SH *	△ ※5※9	△	- ※18
	204SH * (シンプルスマホ)	△ ※5※9	△	- ※18
	205SH *	△ ※5※9	△	×
	206SH *	△ ※5※9	△	— ※18
	301F * (ARROWS A)	△ ※5※9	○* ※14	○
	301P	○* ※1※6	○	○* ※16
	301SH	△ ※9	○	○
	302SH *	△ ※5※9	△	○* ※16
	303SH *	△ ※5※9	△	○* ※16
	304SH * (AQUOS Xx)	△ ※5※9	△	○* ※16
	305SH * (AQUOS CRYSTAL)	△ ※5※9	△	○* ※16
	401PM (COLOR LIFE 5)	○* ※1※6	○	○* ※16
	401SH * (シンプルスマホ2)	△ ※5※9	△	— ※18
	401SO * (Xperia Z3)	△ ※5※9	△	— ※18
	402SO * (Xperia Z4)	△ ※5※9	△	— ※18
	402SH * (AQUOS CRYSTAL X)	△ ※5※9	△	○* ※16
	403SH * (AQUOS CRYSTAL2)	△ ※5※9	△	○* ※16
	404SH * (AQUOS Xx)	△ ※5※9	△	○* ※16
	404KC * (DIGNO U)	△ ※5※9	○* ※14	— ※18
	404SC * (Galaxy S6 edge)	△ ※5 ※8※9	△	— ※18
	501KC * (DIGNOケータイ)	△ ※5※9	△	○* ※16
	501SH * (AQUOS ケータイ)	△ ※5※9	△	○* ※16
	501SO * (Xperia Z5)	△ ※5※9	△	- ※18
	502SH * (AQUOS Xx2)	△ ※5※9	△	○* ※16
	502SO * (XPERIA X Performance)	△ ※5※9	△	- ※18
	503KC * (DIGNO F)	△ ※5※9	△	- ※18
	503SH * (AQUOS Xx2 mini)	△ ※5※9	△	○* ※16
	506SH * (AQUOS Xx3)	△ ※5※9	△	○* ※16
	509SH * (シンプルスマホ3)	△ ※5※9	△	×
	601HT * (htc U11)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	601SH * (AQUOS ケータイ2)	△ ※5※9	△	○* ※16
	601SO * (Xperia XZ)	△ ※5 ※8※9	△	- ※18
	602KC * (DIGNO G)	△ ※5 ※8※9	△	×
	602SO * (Xperia XZs)	△ ※5 ※8※9	○*	- ※18
	603SH * (AQUOS Xx3 mini)	△ ※5※9	△	○* ※16
	605SH * (AQUOS R)	△ ※5※9	△	×
	606SH * (AQUOS ea)	△ ※5※9	△	○* ※16
	iPhone 4S *	×	×	- ※18
	iPhone 5 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 5c *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 5s *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6s *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 6s Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 7 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 7 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 8 *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone 8 Plus *	△ ※5※8	○*	- ※18
	iPhone SE *	△ ※5※8	○*	- ※18
	NEXUS 6P *	△ ※5 ※8※9	△ ※22	- ※18
WILLCOM	WX04K * [PHS回線]	×	×	- ※18
	WX04K * [3G回線]	△ ※2 ※5※9	△ ※13	- ※18

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2017年12月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2017年12月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○＊印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、ー印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※ 表中、型番の末尾に「*」が付いている端末はスマートフォン・ガラホです。

※「データ通信接続可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたデータ通信接続機能の使用可否です。

※次のプロファイルに対応しています。
●HFP（Hands Free Profile）
●OPP（Object Push Profile）
●DUN（Dial Up Network Profile）
●SPP（Serial Port Profile）
●A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
●AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）
●PBAP（Phone Book Access Profile）
通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。

※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのブルートゥースハンズフリーアダプター（対応プロファイル：HSP（Headset Profile））には対応しておりません。

※1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。

※2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。

※3 登録後は携帯側で接続を確認される場合が有ります。

※4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。

※5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。

※6 ナビからの登録は、出来ません。

※7 携帯電話からHFP接続が出来ません。

※8 携帯電話に応答保留機能がありません。

※9 着信音がナビから鳴りません。（着信確認音が1回だけ鳴ります）

※10 着信番号が非通知と表示されます。

※11 ナビ操作で応答保留に出来ません。

※12 携帯電話にメモリダイヤル機能がありません。

※13 電話帳の一括読込みが出来ません。

※14 転送されたグループは、全て同一のグループ番号となります。

※15 電話帳転送終了後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。

※16 データ通信を行うには、携帯電話の操作が必要です。

※17 データ通信を行うには、PCと携帯電話を接続して電話機の設定を行う必要があります。

※18 携帯電話にデータ通信機能がありません。

※19 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。

※22 メモリ転送時、名前の「読み」が転送されません。

※23 応答保留にすると、ナビでのハンズフリーが出来ない場合があります。

※24 携帯電話からHFP切断した場合、その後電話機からのハンズフリー操作が出来ない場合があります。

※27簡単ペアリングに対応しています。（簡単ペアリング：パスキー入力を省略し簡単に登録できる機能）

※30グループ設定された電話帳データを転送する為には、電話機の設定が必要です。

※ データ通信接続を行うには、各携帯電話会社のプロバイダーを利用するか、データ通信接続サービスプロバイダーと接続契約を行い、設定する必要があります。

※ キャッチホンおよび三者通話サービスには対応していません。

※ 通話中にノイズが発生する場合があります。

※ 通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※ 一部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。
運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

※ 一部、着信時、通話への切り替え時などにポツッというノイズが発生する携帯電話機種があります。

※「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。

※ その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。