サイバーナビ(2015年モデル) 接続可能携帯電話一覧 (2019/9/1現在)
[対象機種：AVIC-ZH0999L/VH0999/ZH0999W/ZH0999/ZH0999LS/ZH0999WS/VH0999S/ZH0999S/ZH0777W/ZH0777]

赤文字は追加情報です

※「AVIC-ZH0999L/VH0999/ZH0999W/ZH0999/ZH0999LS/ZH0999WS/VH0999S/ZH0999S/ZH0777W/ZH0777」を「CNVU-7310DL-F/7400DL-F/7410DL-F/7500DL-F/7510DL-F/7600DL/7700DL、CNMK-7310/7400/7410/7500/7510、CNMK-7300-H/7400-H/7410-H/7500-H/7510-H、CNSD-7400/7500/7600/7700」にてバージョンアップした場合の接続可否は、バージョンアップ前と同じです。
※「AVIC-VH0009S/VH0009/ZH0009W/ZH0009WS/ZH0009/ZH0009H/ZH0077W/ZH0077」を「CNVU-7300DL-F/7310DL-F/7400DL-F/7410DL-F/7500DL/7600DL、CNMK-7300/7310/7400/7410、CNMK-7300-H/7310-H/7400-H/7410-H、CNSD-7400/7500/7600」にてバージョンアップした場合の接続可否は、2015年モデル相当になります。
※「AVIC-VH0009HUD/VH0009CS/VH0009/ZH0009HUD/ZH0009CS/ZH0009/ZH0007」を、「CNVU-7300DL-F/7310DL-F/7400DL/7500DL/7600DL、CNMK-7300/7310、CNMK-7300-H/7310-H、CNSD-7400/7500/7600」にてバージョンアップした場合の接続可否は、2015年モデル相当になります。

＜携帯電話用Bluetooth接続適合＞

電話会社	携帯電話用アダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し使用可否	データ通信可否 DUN	データ通信可否 PAN
NTT docomo	F-01F * (ARROWS NX)	○* ※5	○* ※14	○* ※16	- ※18
	F-01H * (arrows Fit)	○* ※5	○* ※14	○	○* ※16
	F-01J * (arrows NX)	○* ※5	○* ※14	- ※18	○* ※16
	F-01K * (arrows NX)	○* ※5	○* ※14	- ※18	○* ※16
	F-01L * (らくらくスマートフォンme)	×	×	- ※18	×
	F-02G * (ARROWS NX)	○* ※5	○* ※14	○* ※16	○* ※16
	F-02H * (arrows NX)	○* ※5	○* ※14	○	○* ※16
	F-02J * (らくらくホン)	×	- ※12	- ※18	- ※18
	F-02L * (arrows Be3)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	F-03H * (arrows SV)	○* ※5	○* ※14	○	○* ※16
	F-03K * (らくらくスマートフォンme)	×	×	- ※18	×
	F-04G * (ARROWS NX)	○* ※5	○* ※14	○	○* ※16
	F-04J * (らくらくスマホ4)	×	×	- ※18	×
	F-04K * (arrows Be)	○* ※5	○* ※14	- ※18	○* ※16
	F-05F * (ARROWS NX)	○* ※5	○* ※14	○* ※16	- ※18
	F-05G * (ARROWS ケータイ)	○* ※5	○* ※14	- ※18	- ※18
	F-05J * (arrows Be)	○* ※5	○* ※14	○	○* ※16
	F-06E * (ARROWS NX)	○* ※5	○* ※14	○* ※16	- ※18
	F-06F * (らくらくスマートフォン3)	×	×	- ※18	- ※18
	F-07F	○* ※5	○	○	- ※18
	F-08E * (らくらくスマートフォン2)	○* ※5	○* ※14	- ※18	- ※18
	F-09E * (らくらくスマートフォン プレミアム)	○* ※5	○* ※14	○* ※16	- ※18
	Google Pixel 3 *	×	×	- ※18	×
	Google Pixel 3a *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	Google Pixel 3 XL *	×	×	- ※18	×
	HW-01K * (HUAWEI P20 Pro)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	HW-03E * (Ascend D2)	○* ※5	△ ※30	- ※18	- ※18
	KY-01L (カードケータイ)	○* ※5	△ ※22	- ※18	- ※18
	L-01F * (G2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	L-01J * (V20 PRO)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	L-01K * (V30+)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	L-03K * (LG style)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	L-05E * (Optimus it)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	MO-01J * (MONO)	○* ※5	△ ※22	- ※18	○* ※16
	MO-01K * (MONO)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	N-06E * (MEDIAS X)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	Nexus 5X *	○* ※5	△ ※22	- ※18	○* ※16
	P-01F	○* ※1※6	○	○* ※16	- ※18
	P-01G	○* ※1※6	○	○* ※16	- ※18
	P-01H	○* ※1※6	○	○* ※16	- ※18
	P-01J * (P-smartケータイ)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	P-03E * (ELUGA P)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SC-01F * (GALAXY Note 3)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SC-01G * (GALAXY NOTE Edge)	○* ※5	○* ※14	- ※18	○* ※16
	SC-01H * (Galaxy Active neo)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-01K * (Galaxy Note8)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-01L * (Galaxy Note9)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-02F * (GALAXY J)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SC-02G * (GALAXY S5 ACTIVE)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SC-02H * (Galaxy S7 edge)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-02J * (Galaxy S8)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-02K * (Galaxy S9)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-02L * (Galaxy Feel2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-03J * (Galaxy S8+)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-03K * (GalaxyS9+)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-03L * (Galaxy S10)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-04E * (GALAXY S4)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SC-04F * (GALAXY S5)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SC-04G * (Galaxy S6 edge)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-04J * (Galaxy Feel)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-04L * (Galaxy S10+)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SC-05G * (Galaxy S6)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SH-01F * (AQUOS PHONE ZETA)	○* ※5	△	×	- ※18
	SH-01G * (AQUOS ZETA)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-01H * (AQUOS ZETA)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-01J * (AQUOS ケータイ)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SH-01K * (AQUOS sense)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-01L * (AQUOS sense2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SH-02F * (AQUOS PHONE EX)	○* ※5	△	×	- ※18
	SH-02H * (AQUOS Compact)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-02J * (AQUOS EVER)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-02L * (AQUOSケータイ)	○* ※5	△ ※19	- ※18	○* ※16
	SH-03G * (AQUOS ZETA)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-03J * (AQUOS R)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SH-03K * (AQUOS R2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SH-04F * (AQUOS ZETA)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-04G * (AQUOS EVER)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-04H * (AQUOS ZETA)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-04L * (AQUOS R3)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SH-05G * (AQUOS PAD)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	SH-06E * (AQUOS PHONE ZETA)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SH-06F * (AQUOS PAD)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16

電話会社	携帯電話用アダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し使用可否	データ通信可否 DUN	データ通信可否 PAN
NTT docomo	SH-06G * (AQUOSケータイ)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SH-07E * (AQUOS PHONE si)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SH-08E * (AQUOS PAD)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SO-01F * (Xperia Z1)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-01G * (XPERIA Z3)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-01H * (Xperia Z5)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-01J * (Xperia XZ)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-01K * (Xperia XZ1)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-01L * (Xperia XZ3)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-02F * (Xperia Z1f)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-02G * (Xperia Z3 Compact)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-02H * (Xperia Z5 compact)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-02J * (Xperia X Compact)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-02K * (Xperia XZ1 compact)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-02L * (Xperia Ace)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-03F * (Xperia Z2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-03G * (Xperia Z4)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-03H * (Xperia Z5 Premium)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-03J * (Xperia XZs)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-03K * (XPERIA XZ2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-03L * (Xperia 1)	○* ※5	○	- ※18	○* ※16
	SO-04E * (Xperia A)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	SO-04F * (Xperia A2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-04G * (Xperia A4)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-04H * (XPERIA X Performance)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-04J * (Xpeia XZ Premium)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-04K * (Xperia XZ2 Premium)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-05F * (Xperia Z2 Tablet)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-05G * (Xperia Z4 Tablet)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	SO-05K * (Xperia XZ2 Compact)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	Z-01K * (M)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	iPhone 5c *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 5s *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6s *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6s Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 7 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 7 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 8 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 8 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone SE *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone X *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone XR *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone XS *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone XS Max *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
au by KDDI	FJL22 * (ARROWS Z)	○* ※5	○* ※14	×	— ※18
	GRATINA	×	×	×	— ※18
	GRATINA2	○*	○	○	— ※18
	HTL22 * (htc J one)	○* ※5	△	×	○* ※16
	HTL23 * (HTC J butterfly)	○* ※5	△	×	○* ※16
	HTV31 * (htc J butterfly)	○* ※5	△	×	○* ※16
	HTV32 * (htc10)	○* ※5	△	×	○* ※16
	HTV33 * (htc U11)	○* ※5	△	×	○* ※16
	HWV31 * (HUAWEI nova2)	○* ※5	△ ※22	- ※18	○* ※16
	HWV32 * (HUAWEI P20 lite)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	KYF31 * (GRATINA 4G)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYF33 * (TORQUE X01)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYF34 * (GRATINA 4G)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYF35 * (MARVERA)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYF36 * (かんたんケータイ)	○* ※5	△	×	- ※18
	KYF37 * (GRATINA)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYF38 * (かんたんケータイ)	○* ※5	○* ※14	×	- ※18
	KYF39 (GRATINA)	○* ※5	○	×	○* ※16
	KYL22 * (DIGNO M)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYV31 * (URBANO V01)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYV32 * (BASIO)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYV33 * (INFOBAR A03)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYV34 * (URBANO V02)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYV35 * (TORQUE G02)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYV36 * (DIGNO rafre)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYV37 * (Qua Phone)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYV38 * (URBANO V03)	○* ※5	△	×	○* ※16
	KYV40 * (rafre)	○* ※5	△	×	○* ※16
	KYV41 * (TORQUE G03)	○* ※5	△	×	○* ※16
	KYV42 * (Qua phone QX)	○* ※5	△	×	○* ※16
	KYV43 * (BASIO3)	○* ※5	△	×	○* ※16
	KYV44 * (Qua phone QZ)	○* ※5	△	×	○* ※16
	KYV45 * (URBANO V04)	○* ※5	△	×	○* ※16
	KYX31 * (INFOBAR XV)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16

電話会社	携帯電話用アダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し使用可否	データ通信可否 DUN	データ通信可否 PAN
au by KDDI	KYY21 * (URBANO L01)	○* ※5	△	×	— ※18
	KYY22 * (URBANO L02)	○* ※5	△	×	— ※18
	KYY23 * (URBANO L03)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	KYY24 * (TORQUE G01)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	LGL22 * (isai)	×	×	×	○* ※16
	LGL23 * (G Flex)	○* ※5	△	×	○* ※16
	LGL24 * (isAI FL)	×	×	×	×
	LGL25 * (Fx0)	×	×	- ※18	— ※18
	LGV31 * (isai VL)	○* ※5	△	×	○* ※16
	LGV32 * (isai vivid)	○* ※5	△	×	○* ※16
	LGV33 * (Qua phone)	○* ※5	△	×	○* ※16
	LGV34 * (isai Beat)	○* ※5	△	×	○* ※16
	LGV35 * (isai V30+)	○* ※5	△	×	○* ※16
	LGV36 * (LG it)	△ ※5	△	×	○* ※16
	MARVERA	○* ※6	○	○	— ※18
	MARVERA2	○* ※6	○	○	— ※18
	SCL22 * (GALAXY Note3)	○* ※5	△	×	— ※18
	SCL23 * (GALAXY S5)	○* ※5	△	×	— ※18
	SCL24 * (GALAXY Note Edge)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16
	SCV31 * (Galaxy S6 Note Edge)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV32 * (Galaxy A8)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV33 * (Galaxy S7 edge)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV35 * (Galaxy S8+)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV36 * (Galaxy S8)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV37 * (Galaxy Note8)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV38 * (Galaxy S9)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV39 * (Galaxy S9+)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV40 * (Galaxy Note9)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV41 * (Galaxy S10)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV42 * (Galaxy S10+)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SCV43 * (Galaxy A30)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHF31 * (AQUOS K)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHF32 * (AQUOS K)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHF33 * (AQUOS K)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHF34 * (AQUOS K)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHL22 * (AQUOS PHONE SERIE)	○* ※5	△	×	— ※18
	SHL23 * (AQUOS PHONE SERIE)	○* ※5	△	×	— ※18
	SHL24 * (AQUOS PHONE SERIE mini)	○* ※5	△	×	— ※18
	SHL25 * (AQUOS SERIE)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV31 * (AQUOS SERIS mini)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV32 * (AQUOS SERIE)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV33 * (AQUOS SERIE mini)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV34 * (AQUOS SERIE)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV35 * (AQUOS U)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV36 * (BASIO2)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV37 * (AQUOS U)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV38 * (AQUOS SERIE mini)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV39 * (AQUOS R)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV40 * (AQUOS sence)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SHV41 * (AQUOS R compact)	○* ※5	○*	×	○* ※16
	SHV42 * (AQUOS R2)	○* ※5	○*	×	○* ※16
	SHV43 * (AQUOS sense2)	○* ※5	○*	×	○* ※16
	SHV43 * (AQUOS sense2 かんたん)	○* ※5	○*	×	○* ※16
	SHV44 * (AQUOSR3)	○* ※5	○*	×	○* ※16
	SOL22 * (Xperia UL)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOL23 * (Xperia Z1)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOL24 * (Xperia Z Ultra)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOL25 * (Xperia ZL2)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOL26 * (XPERIA Z3)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV31 * (Xperia Z4)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV32 * (Xperia Z5)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV33 * (XPERIA X Performance)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV34 * (Xperia XZ)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV35 * (Xperia XZs)	○* ※5	○*	×	○* ※16
	SOV36 * (Xperia XZ1)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV37 * (XPERIA XZ2)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV38 * (XPERIAXZ2 Premium)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV39 * (Xperia XZ3)	○* ※5	△	×	○* ※16
	SOV40 * (Xperia 1)	○* ※5	△	×	○* ※16
	iPhone 5c*	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 5s *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6s *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6s Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 7 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 7 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 8 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 8 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone SE *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone X *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone XR *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16

電話会社	携帯電話用アダプター設定	ハンズフリー通話 使用可否	メモリ読み出し使用可否	データ通信可否 DUN	データ通信可否 PAN
au by KDDI	iPhone XS *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone XS Max *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
Softbank	202F * (ARROWS A)	○* ※5	○* ※14	○	- ※18
	202K * (DIGNO R)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	204SH * (シンプルスマホ)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	205SH * (AQUOS PHONE ss)	○* ※5	△	×	- ※18
	206SH * (AQUOS PHONE Xx)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	301F * (ARROWS A)	○* ※5	○* ※14	○	- ※18
	301P (COLOR LIFE4 WATERPROOF)	○* ※1※6	○	○* ※16	- ※18
	301SH (THE PREMIUM10 WATERPROOF)	○*	○	○	- ※18
	302SH * (AQUOS PHONE Xx)	○* ※5	△	○* ※16	- ※18
	303SH * (AQUOS PHONE Xx mini)	○* ※5	△	○* ※16	- ※18
	304SH * (AQUOS Xx)	○* ※5	△	○* ※16	- ※18
	305SH * (AQUOS CRYSTAL)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	401PM (COLOR LIFE 5)	○* ※1※6	○* ※15	○* ※16	- ※18
	401SH * (シンプルスマホ2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	401SO * (Xperia Z3)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	402SO * (Xperia Z4)	○* ※5	△	- ※18	- ※18
	402SH * (AQUOS CRYSTAL X)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	403SH * (AQUOS CRYSTAL2)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	404SH * (AQUOS Xx)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	404KC * (DIGNO U)	○* ※5	○* ※14	- ※18	○* ※16
	404SC * (Galaxy S6 edge)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	501KC * (DIGNOケータイ)	○* ※5	△	○* ※16	- ※18
	501SH * (AQUOS ケータイ)	○* ※5	△	○* ※16	- ※18
	501SO * (Xperia Z5)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	502SH * (AQUOS Xx2)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	502SO * (XPERIA X Performance)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	503KC * (DIGNO F)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	503SH * (AQUOS Xx2 mini)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	506SH * (AQUOS Xx3)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	509SH * (シンプルスマホ3)	○* ※5	△	×	○* ※16
	601HT * (htc U11)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	601SH * (AQUOS ケータイ2)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	601SO * (Xperia XZ)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	602KC * (DIGNO G)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	602SO * (Xperia XZs)	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	603SH * (AQUOS Xx3 mini)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	605SH * (AQUOS R)	○* ※5	△	×	○* ※16
	606SH * (AQUOS ea)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	701KC * (DIGNOケータイ2)	○* ※5	△	○* ※16	○* ※16
	701SH * (AQUOS R compact)	○* ※5	○*	○* ※16	○* ※16
	701SO * (Xperia XZ1)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	702SO * (XPERIA XZ2)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	704HW * (HUAWEI nova lite 2)	○* ※5	△ ※22	- ※18	○* ※16
	704KC * (DIGNO J)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	704SH * (シンプルスマホ4)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	706SH * (AQUOS R2)	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	801FJ * (arrows U)	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	801SH * (AQUOS zero)	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	801SO * (Xperia XZ3)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	802SO * (Xperia 1)	○* ※5	△	- ※18	○* ※16
	803SH * (AQUOS R2 compact)	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	805SH * (AQUOSケータイ3)	○* ※5	△ ※19	×	○* ※16
	808SH * (AQUOS R3)	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	Google Pixel 3 *	×	×	- ※18	×
	Google Pixel 3a *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	Google Pixel 3aXL *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	Google Pixel 3 XL *	×	×	- ※18	×
	HUAWEI Mate 10 Pro *	○* ※5	△ ※22	- ※18	○* ※16
	HUAWEI Mate 20 Pro *	○* ※5	△ ※22	- ※18	○* ※16
	Nexus 6P *	○* ※5	△ ※22	- ※18	○* ※16
	S3-SH * (AndroidOne)	○* ※5	△ ※22	×	○* ※16
	S5-SH * (Android One S5)	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 5c*	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 5s *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6s *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 6s Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 7 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 7 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 8 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone 8 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone SE *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone X *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone XR *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone XS *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16
	iPhone XS Max *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2019年9月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2019年9月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのでありかじめご了承ください。

※ 表中、○*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、－印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※ 表中、型番の末尾に "*" が付いている端末はスマートフォン・ガラホです。

※「データ通信可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたデータ通信機能の使用可否です。

※次のプロファイルに対応しています。
●HFP (Hands Free Profile)
●OPP (Object Push Profile)
●DUN (Dial Up Network Profile)
●PAN (Personal Area Network Profile)
●SPP (Serial Port Profile)
●A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
●AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
●PBAP(Phone Book Access Profile)
通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。

※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのフルートケースハンズフリーアダプター（対応プロファイル：HSP(Headset Profile)）には対応しておりません。

※1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。

※2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。

※3 登録後は携帯側で接続を確認される場合が有ります。

※4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。

※5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。

※6 ナビからの登録は、出来ません。

※7 携帯電話からHFP接続が出来ません。

※9 着信音がナビから鳴りません。
（着信確認音が1回だけ鳴ります）

※10 着信番号が非通知と表示されます。

※11 ナビ操作で応答保留に出来ません。

※12 携帯電話にメモリダイヤル機能がありません。

※13 電話帳の一括読込みが出来ません。

※14 転送されたグループは、全て同一のグループ番号となります。

※15 電話帳転送終了後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。

※16 データ通信を行うには、携帯電話の操作が必要です。

※17 データ通信を行うには、PCと携帯電話を接続して電話機の設定を行う必要があります。

※18 携帯電話にデータ通信機能がありません。

※19 電話