サイバーナビ(2014年モデル) 接続可能携帯電話一覧 (2018/4/1現在)
[対象機種:AVIC-VH0099S/VH0099/VH0099H/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0099WH/ZH0099S/ZH0099/ZH0099H/ZH0077W/ZH0077]

※文字は追加情報です

<携帯電話用Bluetooth接続適合>

電話会社	携帯電話機種 アダプター番号	BTオーディオ	マルチ接続
NTT docomo	F-01E	△ ※5	△ ※19※20
	F-01F * (ARROWS NX)	△ ※13※14	△ ※20
	F-01H * (arrows Fit)	△ ※12	△ ※20
	F-01J * (arrows NX)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	F-01K * (arrows NX)	○*	△ ※20
	F-02E * (ARROWS X)	△ ※13※14	△ ※20
	F-02G * (ARROWS NX)	×	△
	F-02H * (arrows NX)	○*	△ ※20
	F-02J * (らくらくホン)	- ※2	-
	F-03E * (ARROWS Kiss)	×	△
	F-03H * (arrows SV)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	F-03K * (らくらくスマートフォン me)	○*	×
	F-04E * (ARROWS V)	×	△
	F-04G * (ARROWS NX)	○*	△ ※20
	F-04J * (らくらくスマホ4)	△ ※5 ※7※12	×
	F-05F * (ARROWS NX)	×	△
	F-05G * (ARROWS ケータイ)	△ ※13※14	△ ※20
	F-05J * (arrows Be)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	F-06E * (ARROWS NX)	△ ※13※14	△ ※20
	F-06F * (らくらくスマートフォン3)	△ ※5※7 ※12※13※14	×
	F-07F	△ ※5	△ ※19※20
	F-08E * (らくらくスマートフォン2)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※18※20
	F-09D * (ANTEPRIMA)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	F-09E * (らくらくスマートフォン プレミアム)	△ ※13※14	△ ※18※20
	F-10D * (ARROWS X)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	F-11D * (ARROWS Me)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	F-12D * (らくらくスマートフォン)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※18※20
	HW-01E * (Ascend)	△ ※5※7※8※9 ※12※13※14	△ ※19 ※20※33
	HW-03E * (Ascend D2)	△ ※13※14	△ ※20
	L-01E * (Optimus G)	△ ※7※12 ※13※14	×
	L-01F * (G2)	△ ※13※14	△ ※20
	L-01J * (V20 PRO)	○*	△ ※20
	L-01K * (V30+)	○*	△ ※20
	L-02E * (Optimus LIFE)	△ ※13※14	△ ※20
	L-04E * (Optimus G pro)	△ ※13※14	△ ※20
	L-05D * (Optimus it)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※20
	L-05E * (Optimus it)	△ ※13※14	△ ※20
	L-06D * (Optimus Vu)	△ ※7※12 ※13※14	△ ※20
	MO-01J * (MONO)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	MO-01K * (MONO)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	N-01E	△ ※13※14	○*
	N-02E * (MEDIAS U)	△ ※13※14	△ ※20
	N-04E * (MEDIAS X)	△ ※13※14	△ ※20
	N-05E * (MEDIAS W)	△ ※13※14	△ ※20
	N-06E * (MEDIAS X)	△ ※13※14	△ ※20
	N-07D * (MEDIAS X)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	N-08D * (MEDIAS TAB UL)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	NEXUS 5X *	○*	△ ※20
	P-01F	△ ※13※14	○*
	P-01G	△ ※13※14	○*
	P-01H	△ ※13※14	○*
	P-01J * (P-smartケータイ)	○*	△ ※20
	P-02E * (ELUGA X)	×	×
	P-03E * (ELUGA P)	△ ※13※14	△ ※20
	P-06D * (ELUGA V)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	P-07D * (ELUGA power)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SC-01F * (GALAXY Note 3)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-01G * (GALAXY NOTE Edge)	○*	△ ※20
	SC-01H * (Galaxy Active neo)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SC-01K * (Galaxy Note8)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-02E * (GALAXY Note II)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-02F * (GALAXY J)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-02G * (Galaxy S5 ACTIVE)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-02H * (Galaxy S7 edge)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-02J * (Galaxy S8)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SC-03E * (GALAXY S III α)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-03J * (Galaxy S8+)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SC-04E * (GALAXY S4)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-04F * (GALAXY S5)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-04G * (Galaxy S6 edge)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SC-04J * (Galaxy Feel)	△ ※13※14	△ ※20
	SC-05D * (GALAXY Note)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SC-05G * (Galaxy S6)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SC-06D * (GALAXY S III)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SH-01E * (AQUOS PHONE si)	×	×
	SH-01F * (AQUOS PHONE ZETA)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-01G * (AQUOS ZETA)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-01H * (AQUOS ZETA)	△ ※12※14	△ ※20
	SH-01J * (AQUOS ケータイ)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-01K * (AQUOS sence)	○*	△ ※20
	SH-02E * (AQUOS PHONE ZETA)	×	×
	SH-02F * (AQUOS PHONE EX)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-02H * (AQUOS Compact)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-02J * (AQUOS EVER)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SH-03G * (AQUOS ZETA)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-03J * (AQUOS R)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20

電話会社	携帯電話機種 アダプター番号	BTオーディオ	マルチ接続
NTT docomo	SH-04E * (AQUOS PHONE EX)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-04F *	△ ※13※14	△ ※20
	SH-04G * (AQUOS EVER)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-04H * (AQUOS ZETA)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SH-05G * (AQUOS PAD)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-06E * (AQUOS PHONE ZETA)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-06F * (AQUOS PAD)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-06G * (AQUOSケータイ)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-07D * (AQUOS PHONE st)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SH-07E * (AQUOS PHONE si)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-08E * (AQUOS PAD)	△ ※13※14	△ ※20
	SH-09D * (AQUOS PHONE ZETA)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SH-10D * (AQUOS PHONE sv)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SO-01E * (Xperia AX)	×	×
	SO-01F * (Xperia Z1)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-01G * (XPERIA Z3)	○*	△ ※20
	SO-01H * (Xperia Z5)	○*	△ ※20
	SO-01J * (Xperia XZ)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SO-01K * (Xperia XZ1)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-02E * (Xperia Z)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-02F * (Xperia Z1f)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-02G * (Xperia Z3 Compact)	○*	△ ※20
	SO-02H * (Xperia Z5 compact)	○*	△ ※20
	SO-02J * (Xperia X Compact)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SO-02K * (Xperia XZ1 compact)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-03F * (Xperia Z2)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-03G * (Xperia Z4)	○*	△ ※20
	SO-03H * (Xperia Z5 Premium)	○*	△ ※20
	SO-03J * (Xperia XZs)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SO-04D * (Xperia GX)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SO-04E * (Xperia A)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-04F * (Xperia A2)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-04G * (Xperia A4)	△ ※5※7	△ ※19※20
	SO-04H * (XPERIA X Performance)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SO-04J * (Xpeia XZ Premium)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	SO-05D * (Xperia SX)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	SO-05F * (Xperia Z2 Tablet)	△ ※13※14	△ ※20
	SO-05G * (Xperia Z4 Tablet)	△ ※5 ※7※12	△ ※19※20
	T-02D * (REGZA Phone)	△ ※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
	Z-01K * (M)	○*	△ ※20
	iPhone 5c *	○*	○*
	iPhone 5s *	○*	○*
	iPhone 6 *	○*	○*
	iPhone 6 Plus *	○*	○*
	iPhone 6s *	○*	△ ※20
	iPhone 6s Plus *	○*	△ ※20
	iPhone 7 *	○*	△ ※20
	iPhone 7 Plus *	○*	△ ※20
	iPhone 8 *	○*	△ ※20
	iPhone 8 Plus *	○*	△ ※20
	iPhone SE *	○*	△ ※20
	iPhone X *	○*	△ ※20