

Pioneer sound.vision.soul

DEH-P930

CD/チューナー・WMA/MP3/AAC/WAV
対応・DSPメインユニット

取扱説明書

目次 4ページ

carrozzeria

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

- 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、注意（警告を含む）しなければならない内容です。



このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。



このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意（別冊の「安全上のご注意」もお読みください。）



警告


[異常時の処置]

故障のまま使用しない



画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

異常のまま使用しない



万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起こりましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

ヒューズは規定容量のヒューズを使用する



ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

目次

はじめに

はじめに

1	各部のなまえ	8
2	ご使用になる前に	10
3	デモモードについて	12
4	リモコンの準備	12
5	本機のリセットについて	13
6	DSP モードを切り換える	13
7	フロントパネルの 取り外しかた/取り付けかた	14
8	サブウーファーの設定について	16
9	音の調節について	18
10	ガイド表示について	19

ここだけ

ここだけ読めばすぐ使えます

1	聞きたいソース(音源)を選ぶ	20
	● 電源を切る	
2	内蔵CDのふだんの操作	22
	● CDを再生する	
	● 曲を選ぶ	
	● 早送り/早戻しをする	
	● 音量を調節する	
	● CDを取り出す	
3	WMA/MP3/AAC/WAVの ふだんの操作	24
	● CD-ROMを再生する	
	● フォルダーを選ぶ	
	● 曲を選ぶ	
	● 早送り/早戻しをする	
	● 音量を調節する	
	● CD-ROMを取り出す	
4	ラジオのふだんの操作	26
	● バンドを選ぶ	
	● 放送局を選ぶ	
	● 音量を調節する	
5	マルチCDのふだんの操作	28
	● CDを選ぶ	
	● 曲を選ぶ	
	● 早送り/早戻しをする	
	● 音量を調節する	

内蔵CD

内蔵CDでCDを聞く

1	聞きたい曲を直接選ぶ	30
2	モードの切り換えかた	31
3	同じ曲を繰り返し聞く	32
4	いつもと違う曲順で聞く	32
5	聞きたい曲をさがす	33
6	CD再生を一時停止する	33
7	選曲方法を切り換える	34
8	10曲飛びに選曲する	34
9	CDのタイトルを入力する	35
10	タイトル表示を切り換える	36
11	曲名を見て聞きたい曲をさがす	37

WMA/
MP3/AAC/
WAV

WMA/MP3/AAC/WAVを聞く

1	聞きたい曲を直接選ぶ	38
2	モードの切り換えかた	39
3	同じ曲やフォルダーを繰り返し聞く	40
4	いつもと違う曲順で聞く	40
5	聞きたい曲やフォルダーをさがす	41
6	再生を一時停止する	42
7	選曲方法を切り換える	42
8	フォルダー内の曲を10曲飛びに選曲する	43
9	聞きたいフォルダーや曲を 一覧からさがす	44
10	タイトル表示を切り換える	45

ラジオ

ラジオを聞く

1	放送局を1局ずつ登録する	46
2	登録した放送局を呼び出す	47
3	モードの切り換えかた	47
4	複数の放送局を自動的に登録する	48
5	放送局名を見て 聞きたい放送局を呼び出す	48
6	放送局名を選ぶ	49

CONTENTS

マルチCD

マルチCDでCDを聞く

(別売のマルチCDを組み合わせたときのみ)

1	聞きたいCDを直接選ぶ	50
2	聞きたい曲を直接選ぶ	50
3	モードの切り換えかた	51
4	同じ曲やCDを繰り返し聞く	52
5	いつもと違う曲順で聞く	52
6	聞きたい曲やCDをさがす	53
7	CD再生を一時停止する	54
8	聞きたい曲だけ指定しておく	54
9	指定した曲だけ再生する	55
10	曲の指定を1曲ずつ解除する	56
11	曲の指定をCDごとに解除する	56
12	CDのタイトルを入力する	57
13	タイトルを見て 聞きたいCDをさがす	59
14	曲名を見て聞きたい曲をさがす	59
15	タイトル表示を切り換える	60

iPod

iPodを聞く

(別売のiPodアダプターを組み合わせたときのみ)

1	iPodのふだんの操作	62
2	プレイリストを選んで再生する	63
3	聞きたい曲をさがす	64
4	モードの切り換えかた	65
5	同じ曲や聞いているリストを 繰り返し聞く	66
6	いつもと違う曲順で聞く	66
7	再生を一時停止する	67
8	タイトル表示を切り換える	67

テレビ

テレビを見る

(別売のテレビを組み合わせたときのみ)

1	テレビのふだんの操作	68
2	ファンクションモードの操作	69
3	チャンネル一覧から見たい チャンネルを呼び出す	69

すぐに使いたいときは、
ここをお読みください。

ここだけ読めば
すぐ使えます

はじめに ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

内蔵CDでCDを聞く ● ● ● ●

WMA/MP3/AAC/WAVを聞く ●

ラジオを聞く ● ● ● ● ● ● ●

マルチCDでCDを聞く ● ●

iPodを聞く ● ● ● ● ● ● ●

テレビを見る ● ● ● ● ● ● ●

DVDを再生する ● ● ● ● ●

内蔵DSPで音を調節する ● ●

別売DSPで音を調節する ● ●

便利な機能と初期設定 ● ● ●

その他(付録) ● ● ● ● ● ● ●

目次

DVD

DVDを再生する

(別売のDVDを組み合わせたときのみ)

- | | | |
|---|---------------|----|
| 1 | DVDのふだんの操作 | 70 |
| 2 | 表示を切り換える | 71 |
| 3 | ファンクションモードの操作 | 72 |

内蔵DSP

内蔵DSPで音を調節する

- | | | |
|----|-------------------------------|----|
| 1 | DSPについて | 74 |
| 2 | オーディオ調節のポイント | 75 |
| 3 | オーディオ調節モードの切り換えかた | 76 |
| 4 | 左右チャンネルの
調整モードを切り換える | 77 |
| 5 | リスニングポジションを選ぶ | 78 |
| 6 | 前後左右の音量バランスを
調節する | 78 |
| 7 | タイムアライメントを選ぶ | 79 |
| 8 | タイムアライメントを調節する | 80 |
| 9 | ネットワークを調節する前に | 81 |
| 10 | ネットワークを調節する | 82 |
| 11 | サブウーファーを使う | 84 |
| 12 | 低い音を出力しないようにする | 86 |
| 13 | オートイコライザーを
ON/OFFする | 88 |
| 14 | イコライザーカーブを選ぶ | 88 |
| 15 | イコライザーカーブを
大まかに補正する | 89 |
| 16 | イコライザーカーブを
細かく調節する | 89 |
| 17 | 音響効果をかける | 90 |
| 18 | イメージに合った
演奏会場を再現する | 91 |
| 19 | 小音量時の音にメリハリをつける | 92 |
| 20 | CDやiPodなどの
音質を調節する | 92 |
| 21 | 騒音に合わせて音量を変える | 93 |
| 22 | 各ソースの音量の違いをそろえる | 93 |
| 23 | オートタイムアライメント&
イコライジングを行う前に | 94 |
| 24 | オートタイムアライメント&
イコライジングを行う | 96 |

別売DSP

別売DSPで音を調節する

- | | | |
|----|-------------------------------|-----|
| 1 | オーディオ調節のポイント | 98 |
| 2 | オーディオ調節モードの切り換え | 99 |
| 3 | 前後左右の
音量バランスを調節する | 100 |
| 4 | リスニングポジションを選ぶ | 100 |
| 5 | ドルビープロロジックIIを使う | 101 |
| 6 | ミュージックモードを調節する | 102 |
| 7 | SFCで音場を再現する | 103 |
| 8 | センターなしで5.1chの
サラウンド感を再現する | 104 |
| 9 | ダイナミックレンジ
コントロールを使う | 104 |
| 10 | オリジナルの音質で聞く | 105 |
| 11 | 各ソースの音量の違いをそろえる | 105 |
| 12 | オートイコライザーを
ON/OFFする | 106 |
| 13 | オートタイムアライメント&
イコライジングを行う前に | 106 |
| 14 | オートタイムアライメント&
イコライジングを行う | 108 |
| 15 | 接続したスピーカーの設定をする | 110 |
| 16 | サブウーファーの位相を
切り換える | 111 |
| 17 | クロスオーバー周波数を設定する | 112 |
| 18 | スピーカーレベルを調節する | 113 |
| 19 | テストトーンでスピーカー
レベルを調節する | 113 |
| 20 | タイムアライメントを選ぶ | 114 |
| 21 | タイムアライメントを調節する | 114 |
| 22 | イコライザーカーブを選ぶ | 115 |
| 23 | 3バンドパラメトリック
イコライザーを調節する | 116 |

CONTENTS

便利な機能

便利な機能と初期設定

1	瞬時に音量を小さくする	118
2	時計を表示させる	118
3	よく使う機能を直接操作する	119
4	交通情報を受信する	119
5	エンタテインメントを表示する	120
6	ナビゲーションの音声を本機で 再生する	121
7	初期設定モードの切り換えかた	122
8	時計を合わせる	123
9	フロントパネルの外し忘れを 警告する	123
10	フロントパネルを外しやすくする	124
11	外部機器を使う	124
12	外部機器の名称を入力する	126
13	夜間のディスプレイの明るさを 切り換える	126
14	ディスプレイの明るさを調節する	127
15	イルミネーションの色を変更する	127
16	音の歪みを補正する	128
17	オーディオ設定をリセットする	128
18	ミュート/アッテネートを 切り換える	129
19	内蔵パワーアンプをON/OFFする	130
20	フィーチャーデモをON/OFFする	130
21	リバースモードをON/OFFする	131
22	スクロールのしかたを切り換える	131
23	エクスターナルユニットの操作	132

すぐに使いたいときは、
ここをお読みください。

ここだけ読めます

はじめに ● ● ● ● ● ● ● ●

内蔵CDでCDを聞く ● ● ● ●

WMA/MP3/AAC/WAVを聞く ●

ラジオを聞く ● ● ● ● ● ●

マルチCDでCDを聞く ● ●

iPodを聞く ● ● ● ● ● ●

テレビを見る ● ● ● ● ● ●

DVDを再生する ● ● ● ● ●

内蔵DSPで音を調節する ● ●

別売DSPで音を調節する ● ●

便利な機能と初期設定 ● ● ●

その他 (付録) ● ● ● ● ● ●


その他

その他 (付録)


1	CDの正しい使いかた	134
2	WMA/MP3/AAC/WAVファイルについて	136
3	故障かな?と思ったら	140
4	こんなメッセージが表示されたら	142
5	保証書とアフターサービス	143
6	用語解説	144
7	おもな仕様	146

はじめて 1 各部のなまえ

本体(クローズ時)



本体(オープン時)




ロータリーコマンダーについて

「回す」・「中心を押す」・「上、下、左、右に操作する」の3つの動作を行なうことで、本機の基本的な操作を行います。

リモコン

本体と同じなまえのボタンは、本体のボタンと同じ働きをします。



FUNCTIONボタンについて

FUNCTIONボタンを押すと、ファンクションモードを切り換えることができます。
 (参照 内蔵CD② 31ページ)
 (参照 WMA/MP3/AAC/WAV② 39ページ)
 (参照 ラジオ② 47ページ)
 (参照 マルチCD③ 51ページ)
 (参照 iPod④ 65ページ)
 (参照 テレビ② 69ページ)
 (参照 DVD⑥ 72ページ)

DFボタンについて

DFボタンを押すと、ソースごとにあらかじめ登録されている機能を直接操作することができます。
 内蔵CD・WMA/MP3/AAC/WAV・マルチCD・iPod・DVDでポーズ、ラジオでBSM、テレビでBSSMを操作することができます。 (参照 便利な機能③ 119ページ)

AUDIOボタンについて

AUDIOボタンを押すと、オーディオ調節モードを切り換えることができます。
 (参照 内蔵DSP② 76ページ)
 (参照 別売DSP② 99ページ)

ジョイスティックについて

本体のロータリーコマンダーと同様の操作をすることができます。中心を押すと、本体のロータリーコマンダーを回す操作と同じ動作をします。

ご使用になる前に

本機の特長

本機は、音楽CD、WMA/MP3/AAC/WAVの再生に対応しています。

CD再生

音楽用のCD/CD-R/CD-RWを再生することができます。

WMA/MP3/AAC/WAV再生

WMA/MP3/AAC/WAVファイルが記録されたCD-R/CD-RW/CD-ROMの再生に対応しています。ISO9660のレベル1、レベル2、および拡張フォーマット（Joliet、Romeo）に準拠して記録されたディスクが再生可能です。（☞ その他② 136ページ）

iPodコントロール対応

当社のiPodアダプター（「CD-iB10II」）と組み合わせると、Dockコネクター付きiPodを本機から操作することができます。

iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

WMAについて



外装箱に印刷された、Windows Media™のロゴは、本機がWMAデータの再生に対応していることを示しています。

WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Player Ver. 7以降を使用してエンコードすることができます。

Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

メモ

- WMAファイルをエンコードしたアプリケーションによっては、正常に動作しないことがあります。
- WMAファイルをエンコードしたWindows Media Playerのバージョンによっては、アルバム名などの文字情報が正しく表示されないことがあります。
- 画像データを含むWMAファイルを再生する場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。

MP3について

本機を提供する場合、非営利目的の個人向けライセンスのみが提供されます。下記放送で、本機を使うライセンスを提供したり、いかなる形式にせよ、使う権利を意味するものではありません。下記放送で本機を使用する場合は、それぞれ固有のライセンスが必要となります。詳細は、インターネット上のホームページ<http://www.mp3licensing.com>をご覧ください。

- 営業目的、すなわち利益の発生するリアルタイム放送（地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビを始めとするメディア）、インターネットを使った放送やデータ転送、インターネットを始めとするネットワーク、あるいはペイオーディオやオンデマンド方式のオーディオといった電子的放送番組の配布システムなど。

AACについて

AACとは、「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG2、MPEG4で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。

AACデータは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。

本機では、iTunesを使用してエンコードされたAACファイルの再生に対応しています。

本機は、iTunesで作成された拡張子（.m4a）が付いているファイルを、AACファイルとして再生します。故障の原因となりますので、（.m4a）以外の拡張子の付いたAACファイルを再生しないでください。

iTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

メモ

- AACファイルをエンコードしたiTunesのバージョンによっては、正しく再生されないことがあります。
- AACファイルをライティングしたiTunesのバージョンによっては、ファイル名などが正しく表示されないことがあります。
- 画像データを含むAACファイルを再生する場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。
- iTunesミュージックストアで購入された楽曲(.m4p)は、CD-R/RWに記録して再生することはできません。

「CD TEXT」について

「CD TEXT」は、CDのタイトル/歌手名/曲名などの文字情報が収録されたCDです。ディスクタイトル面に下記マークの付いているCDは、「CD TEXT」です。(下記マークが付いていない「CD TEXT」もあります。)

**50枚型マルチCDプレーヤーの使用について**

本機では、50枚型マルチCDプレーヤーの取扱説明書に記載されている50枚型マルチCDプレーヤー特有の機能を操作することはできません。本機で操作できるのは、本書に記載されている機能のみです。また、ディスクリストモードには切り換わりません。

ドルビープロロジックIIについて

当社の5.1ch対応・DSPユニット(「DEQ-P9」)と組み合わせると、5.1チャンネルで収録された映画/音楽のDVDを臨場感豊かに再現することができます。



Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

BBEについて

この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。この製品は米国BBE Sound, Inc.の所有する特許USP5510752及び5736897を使用しています。BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc.の登録商標です。

バッテリー上がりを防ぐために

本機をお使いになるときは、必ず車のエンジンをかけてください。

また、本機が電源OFFのときでも、車のエンジンを止めた状態で、長時間、車のイグニッションスイッチをON(またはACC)にしないでください。バッテリーが上がるおそれがあります。

ご注意

車のバッテリー交換などで本機に電源が供給されなくなると、ラジオのプリセットメモリー、時計などの設定内容は消去されてしまいます。

ラジオのプリセットメモリーは(☞ラジオ①46ページ)、時計調整は(☞便利な機能⑧123ページ)を参照して、再設定してください。

なお、オーディオ調整の設定内容は、本機が保持します。バッテリー交換などで一時的に電源が供給されなくなってしまっても、設定内容は消えません。

はじめに
3

デモモードについて

本機には、リバースモードとフィーチャーデモの2つのデモモードがあります。

リバースモードについて

リバースモードは、各ソースを聞いているときに約30秒間操作しないと画面が自動的に反転する機能です。反転は、10秒間隔で行われます。

リバースモードを解除したいときは、車のイグニッションスイッチがON（またはACC）のときに本機の電源をOFFにしてBANDボタンを押してください。もう一度押すと、ONになります。

メモ

- エンタテインメント表示の中には、リバースモードをONにしても反転しないものもあります。

フィーチャーデモについて

フィーチャーデモは、本機が電源OFFのときに、各ソースや本機の機能（エンタテインメント、SFCなど）の画面を表示して紹介する機能です。

フィーチャーデモを解除したいときは、フィーチャーデモが表示されているときにDISPLAYボタンを押してください。もう一度押すと、デモが始まります。

車のエンジンを止めた状態で、フィーチャーデモを長時間表示すると、バッテリー上がりの原因になります。

メモ

- 赤リード線（アクセサリー電源）は、常に車のバッテリーから電源を供給する電源回路には接続しないでください。車のイグニッションスイッチと本機の電源をOFFにしても、フィーチャーデモが表示され、バッテリー上がりの原因になります。

はじめて
4


リモコンの準備

付属のリモコンを使うための準備です。

リモコンに電池を入れる

リモコンを裏返し、電池ホルダーを取り出して、リチウム電池(CR2025)を \oplus 側を上にしてセットします。

初めてお使いになるときは、電池ホルダー部から出ているフィルムを引き抜いてください。電池があらかじめセットされていますので、すぐにお使いいただくことができます。



リモコンの操作可能範囲が狭くなったときは、新しい電池と交換してください。

リモコンの取り扱い上のご注意

- リモコンを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障するおそれがあります。使用しないときは、直射日光の当たらないところに保管してください。
- 本体に直射日光が当たっていると、リモコンを操作できないことがあります。このようなときは、本体にリモコンを近づけて操作してください。
- 付属の電池は充電できません。
- リモコンを長い間使わないときは、電池を取り出してください。取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池の液もれが起こったときは、内部に付いた液をよくふき取ってから、新しい電池に入れ替えてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

はじめて 5 本機のリセットについて

リセット

本機を初期設定状態に戻すことができます。

リセットボタンについて

リセットボタンを押すと、本機のマイコンが初期設定状態（ご購入直後の状態）に戻ります。次のようなときに、リセットボタンを押してください。


- 接続が終わったあと。
 - 本機が正しく動作しないとき。
 - ディスプレイが正しく表示されないとき。
- リセットボタンを押すと、オーディオ設定以外の調整内容（時計やラジオのプリセッタなど）が消去されます。もう一度、セットしなおしてください。

ご注意

本機をリセットする前に、フロントパネルを閉めておいてください。（CDを挿入口に差したままにしないでください。）

1 本機をリセットする

ペン先などでリセットボタンを押す



リセットボタン


メモ

- フロントパネルを開けたままリセットすると、自動的にフロントパネルが閉じます。

はじめて 6 DSPモードを切り換える

1 DSPモードを切り換える

ペン先などで好みのモードに切り換える



2 本機をリセットする

メモ

- DSPモードを切り換えると、オーディオ設定の内容は初期状態に戻ります。設定に手間のかかる内容は、メモしておくことをおすすめします。
- リセットボタンを押すことで、設定したDSPモードが有効になります。
- 本機と5.1ch対応・DSPユニット「DEQ-P9」を組み合わせているときは、どちらのモードに設定しても効果はありません。「DEQ-P9」に内蔵のDSPが優先されます。

動作モードのマークについて

この説明書では、説明を分かりやすくするために、以下のマークを使用しています。

NW

このマークは、3-Wayネットワークモードにしかない機能および3-Wayネットワークモードでの操作をあらわします。

STD

このマークは、スタンダードモードにしかない機能およびスタンダードモードでの操作をあらわします。

フロントパネルの取り外しかた/取り付けかた

盗難抑制のため、フロントパネルを取り外すことができます（デタッチャブル機構）。

フロントパネルの取り扱い上のご注意

- フロントパネルを無理に引いて取り外さないでください。
- 取り外し、取り付けの際に、ディスプレイやボタンを強く持たないでください。
- 落とす、ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障することがあります。
- 分解しないでください。
- ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。
- 汚れたときは、きれいな乾いた布でふいてください。その場合に、フロントパネルおよび本体の端子部を触らないようにしてください。接触不良の原因となることがあります。

フロントパネルの取り外しかた

1

フロントパネルを開ける

△ボタンを長く押す


フロントパネルが開きます。

2

フロントパネルを取り外す

リリースボタンを押しながら、フロントパネルを手前に引く

フロントパネルが外れます。



リリースボタン

数秒後に中ブタが自動的に閉まります。このとき、指などを挟み込まないように注意してください。

3


フロントパネルを保管する

付属のフロントパネル保護ケース（フェイスパネルケース）にフロントパネルを入れる

フロントパネルの取り付けかた

1 フロントパネルを取り付ける

フロントパネルを本体に“カチッ”と音がするまで押し込む




フロントパネルの固定ネジについて

フロントパネルを取り外す必要のない場合は、付属の固定ネジでフロントパネルを固定して、お使いください。

1 フロントパネルを固定する


フロントパネルを開けた状態で、固定ネジを使って、フロントパネルを中ブタに取り付ける



サブウーファーの設定について

本機にサブウーファーを組み合わせている場合、本機を使ってサブウーファーの設定ができます。

サブウーファーの接続方法やシステムによって、サブウーファーの設定方法は大きく異なります。次の表に従い、お手持ちのシステムに合わせて、サブウーファーを正しく設定してください。



タイプ1

※ 入力レベルコントロール付きパワーアンプを接続している場合は、入力レベルコントロールを「推奨位置」に設定する。
 ※ ローパスフィルター付きパワーアンプの場合は、ローパスフィルターをOFFに設定する。
 ※ パワードサブウーファーの場合は、遮断周波数を最も高い値に設定する。

1. リスニングポジションをF/LまたはF/Rに設定する
(☞ 別売DSP ④ 100ページ)
2. スピーカー設定モードで、スピーカーの有無を設定する(サブウーファーはONに設定)
(☞ 別売DSP ⑩ 110ページ)
3. Auto TA & EQを行う
(☞ 別売DSP ⑩ 108ページ)
4. 微調整が必要な場合は、各メニューで微調整を行う

タイプ2

1. リスニングポジションをF/LまたはF/Rに設定する
(☞ 別売DSP ④ 100ページ)
2. スピーカー設定モードで、スピーカーの有無を設定する(サブウーファーはOFFに設定)
(☞ 別売DSP ⑩ 110ページ)
3. Auto TA & EQを行う
(☞ 別売DSP ⑩ 108ページ)
4. 微調整が必要な場合は、各メニューで微調整を行う

タイプ3

※ 入力レベルコントロール付きパワーアンプを接続している場合は、入力レベルコントロールを「推奨位置」に設定する。
 ※ ローパスフィルター付きパワーアンプの場合は、ローパスフィルターをOFFに設定する。
 ※ パワードサブウーファーの場合は、遮断周波数を最も高い値に設定する。

1. サブウーファーをONにする
(☞ 内蔵DSP ① 84ページ)
2. リスニングポジションをF/LまたはF/Rに設定する
(☞ 内蔵DSP ⑥ 78ページ)
3. Auto TA & EQを行う
(☞ 内蔵DSP ⑩ 96ページ)
4. 微調整が必要な場合は、各メニューで微調整を行う

タイプ4

※ 入力レベルコントロール付きパワーアンプを接続している場合は、入力レベルコントロールを「推奨位置」に設定する。
 ※ ローパスフィルター付きパワーアンプの場合は、ローパスフィルターをOFFに設定する。

1. サブウーファーをOFFにする
(☞ 内蔵DSP ① 84ページ)
2. リスニングポジションをF/LまたはF/Rに設定する
(☞ 内蔵DSP ⑥ 78ページ)
3. Auto TA & EQを行う
(☞ 内蔵DSP ⑩ 96ページ)
4. 微調整が必要な場合は、各メニューで微調整を行う

タイプ5

1. サブウーファーをOFFにする
(☞ 内蔵DSP ① 84ページ)
2. リスニングポジションをF/LまたはF/Rに設定する
(☞ 内蔵DSP ⑥ 78ページ)
3. Auto TA & EQを行う
(☞ 内蔵DSP ⑩ 96ページ)
4. 微調整が必要な場合は、各メニューで微調整を行う

タイプ6

1. リスニングポジションをF/LまたはF/Rに設定する
(☞ 内蔵DSP ⑥ 78ページ)
2. Auto TA & EQを行う
(☞ 内蔵DSP ⑩ 96ページ)
3. 微調整が必要な場合は、各メニューで微調整を行う

音の調節について

本機に5.1ch対応・DSPユニット「DEQ-P9」を接続した場合、本機に内蔵のオーディオ・DSP調整機能の代わりに、「DEQ-P9」に内蔵のオーディオ・DSP調整機能が使用できます。

本機に内蔵のオーディオ・DSP調節機能（STD、NWモード）で使用できる機能と、「DEQ-P9」に接続したときに使用できる機能は次の対応表のとおりです。


	内蔵オーディオ ・DSP	DEQ-P9
音量バランス調節	STD NW	○
タイムアライメント選択	STD NW	○
タイムアライメント調節	STD NW	○
ラウドネス	STD NW	×
イコライザー	STD NW	○
イコライザーニュанс調節	STD NW	×
サブウーファー設定	STD	×
サブウーファー調節	STD	×
サブウーファースロープ調節	STD	×
フロントハイパスフィルター設定	STD	×
フロントハイパスフィルター調節	STD	×
リアハイパスフィルター設定	STD	×
リアハイパスフィルター調節	STD	×
SFC/BBE	STD	×
ASL	STD NW	×
SLA	STD NW	○
リスニングポジション	STD NW	○
COMP/BMX	STD NW	×
ネットワーク設定	×	NW
ネットワーク調節	×	NW
ネットワークスロープ調節	×	NW
BBE	×	NW
ドルビープロロジックII	×	×
ドルビープロロジックII ミュージックモード調節	×	×
ダウンミックス	×	×
DRC	×	×
ダイレクト	×	×
スピーカー設定	×	×
クロスオーバー周波数設定	×	×
スピーカーレベル設定	×	×
テストトーン	×	×
3バンドパラメトリックイコライザー	×	×
オータイムアライメント&イコライジング	STD NW	○

メモ

- 効果的に音の調節を行うには（[内蔵DSP ② 75ページ](#)）または（[別売DSP ① 98ページ](#)）
- DSPとは、「Digital Signal Processor」の略です。DSPを使うことで、細かな音の調節が可能になります。

ガイド表示について


本機の操作を行っているとき、ディスプレイを見て操作ができるように、ディスプレイにガイド表示が出ます。



1 聞きたいソース（音源）を選ぶ

聞きたいソース（音源）に切り換えることができます。

この操作で使用するボタン



テレビ、1枚型DVD、マルチDVD、AVを接続したときは

操作のしかたは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

組み合わせ例

ソース	製品の型番
テレビ	「AVX-P7」
1枚型DVD	「SDV-P7」
マルチDVD	「XDV-P70」
AV	「AVX-P7」

上記の製品の取扱説明書では、本機以外の製品を例にして、操作説明が行われている場合があります。その製品と対応しているボタンで操作を行ってください。

● 電源を切る

ソース切り換え

ここ
だけ
すぐ
読み
えま
す

1 ソースを切り換える

SOURCE/VOLUME を押す

SOURCE/VOLUME を押すごとに次のように切り換わります。

ラジオ (FM/AM)



テレビ (別売)



AV (別売)



マルチDVD/1枚型DVD (別売)



内蔵CD



マルチCD (別売)



iPod (別売)



External 1

(エクステナナルユニット1) (別売)



External 2

(エクステナナルユニット2) (別売)



AUX1 (外部機器1) (別売)



AUX2 (外部機器2) (別売)



ラジオに戻る

2 電源を切る

SOURCE/VOLUME を長く押す

本機の電源が切れます。


メモ

- 接続していないソースには切り換わりません。
- ディスクがセットされていないときは、そのソースには切り換わりません。
- AUX (外部機器) の設定 ([便利な機能① 124ページ](#)) をONにしないと、AUX1/AUX2には切り換わりません。
- 本機の青リード線 (オートアンテナ) に車側のオートアンテナコントロール端子を接続している場合、ソースをラジオにすると車に装備されているオートアンテナがびります。
- AVソースを持つユニット (「AVX-P7」など) を本機に接続してAVソースを設定している場合に、AV入力ソースに切り換えることができます。
- External (エクステナナルユニット) とは、本機がソースとして対応していないパイオニア製品 (将来発売される製品など) の基本的な機能をコントロールできるように用意している特別なソースです。本機では、2台のExternal (エクステナナルユニット) をコントロールすることができますが、External1、External2のどちらに切り換えても“External”が表示されます。2台のExternal (エクステナナルユニット) を接続した場合、本機によって、External1、External2が自動的に設定されます。

ここだけで 2 内蔵CDのふだんの操作


ここだけの操作で、CDを聞くことができます。

この操作で使用するボタン



1 CDを再生する

△ボタンを押して、フロントパネルを開き、CDをCD挿入口に差し込む



タイトル面を上にして差し込みます。

ご注意

CDシングル(8 cm CD)もアダプターなしでセットできます。アダプターは絶対に使用しないでください。



自動的にフロントパネルが閉まり、CDの再生が始まります。

2 聞きたい曲を選ぶ (または早送り/早戻し)

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：次の曲を選ぶとき（または早送り）
左：前の曲を選ぶとき（または早戻し）

選曲と早送り/早戻しの使い分け

聞きたい曲の選択	左右に操作
曲の早送り/早戻し ※1	左右に操作し続けている間


※1 選曲方法をラフサーチに設定した場合は、10曲飛びに選曲します。

(☞ 内蔵CD 34ページ)

● CDを再生する ● 曲を選ぶ
● 早送り/早戻しをする ● 音量を調節する ● CDを取り出す
トラックサーチ / 早送り/早戻し / 音量調節

ここだけ読めます

画面表示例



3 音量を調節する

SOURCE/VOLUME を回す


右回し：大きくするとき
左回し：小さくするとき

- 音量は、0～62の範囲で調節できます。
- 約4秒間、音量が表示されます。
- 「DEQ-P9」を接続したときは、音量は、0～40の範囲で調節できます。

4 CDを取り出して CD再生をやめる

△ボタンを押す

自動的にフロントパネルが開き、CDが出てきます。



- 出てきたCDはすぐに取り出して、保管してください。



△ボタンを押す

フロントパネルが閉まります。

- CD挿入口にゴミやホコリが入るのを防ぐため、フロントパネルを閉めてください。

メモ

- CDをセットしたまま電源をOFFにしたり、他のソース（ラジオやマルチCDなど）に切り換えることもできます。（☞ ここでだけて① 20ページ）
- CD挿入口には、CD以外のものを絶対に入れないでください。故障の原因となります。
- ディスクを挿入すると、ファイル形式を読みとる間、「Format read」と表示されます。


ここだけで WMA/MP3/AAC/WAV のふだんの操作

3

ここだけの操作で、WMA/MP3/AAC/WAV を聞くことができます。

再生できる WMA/MP3/AAC/WAV については (☞ その他② 136 ページ)


この操作で使用するボタン



1

CD-ROM を再生する

△ボタンを押して、フロントパネルを開き、CD-ROM を CD 插入口に差し込む



タイトル面を上にして差し込みます。

↓

自動的にフロントパネルが閉まり、CD-ROM の再生が始まります。

3

聞きたい曲を選ぶ (または早送り/早戻し)

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：次の曲を選ぶとき（または早送り）

左：前の曲を選ぶとき（または早戻し）

選曲と早送り/早戻しの使い分け

聞きたい曲の選択	左右に操作
----------	-------

曲の早送り/早戻し ^{*1}	左右に操作し続けている間
-------------------------	--------------

^{*1} 選曲方法をラフサーチに設定した場合は、10曲飛びに選曲します。

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV⑦ 42 ページ)

● WMA/MP3/AAC/WAV ファイルを早送り/早戻ししているときは、音声は出力されません。

2

聞きたいフォルダーを選ぶ

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：次のフォルダーを選ぶとき

下：前のフォルダーを選ぶとき

● BAND ボタンを長く押すと、フォルダー 01 (ROOT) に戻ります。ただし、フォルダー 01 (ROOT) にファイルがない場合は、次のフォルダーから再生が始まります。

● CD-ROM を再生する ● フォルダーを選ぶ ● 曲を選ぶ
 ● 早送り/早戻しをする ● 音量を調節する ● CD-ROMを取り出す

フォルダーサーチ / トラックサーチ / 早送り/早戻し / 音量調節

ここ
だけ
読め
ます

画面表示例



4 音量を調節する

SOURCE/VOLUME を回す

右回し：大きくするとき
 左回し：小さくするとき

- 音量は、0～62の範囲で調節できます。
- 約4秒間、音量が表示されます。
- 「DEQ-P9」を接続したときは、音量は、0～40の範囲で調節できます。


メモ

- CD-ROMをセットしたまま電源をOFFにしたり、他のソース（ラジオやマルチCDなど）に切り換えることもできます。（☞ ここだけで① 20ページ）
- CD挿入口には、CD以外のものを絶対に入れないでください。故障の原因となります。
- ディスクを挿入すると、ファイル形式を読みとる間、「Format read」と表示されます。
- ディスク内に再生できるファイルがない場合、「No Audio」と表示されます。
- VBR（可変ビットレート）で録音されたMP3ファイルを早送り/早戻しすると、再生経過時間が正しく表示されないことがあります。
- VBR（可変ビットレート）で録音されたMP3ファイルを再生しているときは、ビットレート表示部分に「VBR」と表示されます。
- VBR（可変ビットレート）で録音されたWMAファイルを再生しているときは、ビットレート表示部分に平均ビットレートが表示されます。

5 CD-ROMを取り出して CD-ROM再生をやめる

△ボタンを押す

自動的にフロントパネルが開き、CD-ROMが出てきます。



- 出てきたCD-ROMはすぐに取り出して、保管してください。



△ボタンを押す

フロントパネルが閉まります。

- CD挿入口にゴミやホコリが入るのを防ぐため、フロントパネルを閉めてください。

WMA/MP3/AAC/WAVと音楽データの切り換えについて


- WMA/MP3/AAC/WAVファイルと音楽データが混在しているディスクの場合、BANDボタンを押して、WMA/MP3/AAC/WAVファイルと音楽データを切り換えて再生することができます。WMA/MP3/AAC/WAVファイルと音楽データを切り換えた場合、再生は一番はじめの曲から始まります。

ここだけで ラジオのふだんの操作

4

ここだけの操作で、ラジオを聞くことができます。

この操作で使用するボタン



1 ソースをラジオにする

SOURCE/VOLUME を押す

ラジオを受信します。

- ステレオ放送を受信すると、ステレオ表示が点灯します。

2 バンドを選ぶ

BAND ボタンを押す

ボタンを押すごとに、次のようにバンドが切り換わります。

FM-1 → FM-2 → AM-1 → AM-2
→ FM-1 に戻る


- バンドごとに放送局を6局ずつ登録できます。(☞ ラジオ① 46、48ページ)
- バンド1とバンド2を切り換えて使うことで、より多くの放送局を登録できます。たとえば、バンド1にはふだんよく聞く放送局を登録しておきます。旅行などで、どんな放送局があるのか知らない地域に行ったときに、バンド2に切り換えてBSM(☞ ラジオ④ 48ページ)を使うと便利です。

● バンドを選ぶ ● 放送局を選ぶ ● 音量を調節する

バンド切り替え / 選局 / 音量調節

ここだけ読めます

画面表示例



3 放送局を選局する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：高い周波数の放送局を選局するとき
左：低い周波数の放送局を選局するとき

選局方法の使い分け

手動選局（1ステップずつ） 左右に操作

自動選局 左右に長く操作

- 左右に操作し続けている間、途中の放送局をとばすことができます。ボタンを離したところから自動選局を開始します。
- 電波の強い放送局を選局するには自動選局を、電波の弱い放送局を選局するには手動選局をおおすすめします。

4 音量を調節する

SOURCE/VOLUME を回す

右回し：大きくするとき
左回し：小さくするとき

- 音量は、0～62の範囲で調節できます。
- 約4秒間、音量が表示されます。
- 「DEQ-P9」を接続したときは、音量は、0～40の範囲で調節できます。

5 ラジオの受信をやめる


他のソースに切り換えるか、電源をOFFにする（☞ ここでだけ① 21ページ）

5

ここだけで マルチCDのふだんの操作

ここだけの操作で、別売のマルチCDプレーヤーでCDを聞くことができます。

この操作で使用するボタン



ソース/ボリューム
SOURCE/VOLUME

ロータリーコマンダー

1

ソースを マルチCDにする

SOURCE/VOLUME を押す

マルチCDの再生が始まります。

2

聞きたいCDを選ぶ

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：次のCDを選ぶとき

下：前のCDを選ぶとき

メモ

- マルチCDが準備動作（CDの有無の確認やCDの情報の読み込みなど）をしている場合があります。このとき、ソースをマルチCDに切り換えると“Ready”と表示されます。
- マルチCD再生中にマルチCDからマガジンを取り出すと、“No Magazine”と表示されます。

● CDを選ぶ ● 曲を選ぶ ● 早送り/早戻しをする ● 音量を調節する

ディスクサーチ / トラックサーチ / 早送り/早戻し / 音量調節

ここ
だけ
読め
ます

画面表示例



3 聞きたい曲を選ぶ (または早送り/早戻し)

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：次の曲を選ぶとき（または早送り）

左：前の曲を選ぶとき（または早戻し）

選曲と早送り/早戻しの使い分け

聞きたい曲の選択 左右に操作

曲の早送り/早戻し 左右に操作し続けている間

4 音量を調節する

SOURCE/VOLUME を回す

右回し：大きくするとき

左回し：小さくするとき

● 音量は、0～62の範囲で調節できます。


● 約4秒間、音量が表示されます。

● 「DEQ-P9」を接続したときは、音量は、0～40の範囲で調節できます。

5 マルチCD再生をやめる

他のソースに切り換えるか、電源をOFFにする（☞ ここでだけ① 21ページ）

この操作で使用するボタン

内蔵CD
1

聞きたい曲を直接選ぶ

ダイレクトサーチ

リモコンを使って、聞きたい曲を直接選ぶことができます。

1

曲番号入力画面を表示する

リモコンの DIRECT ボタンを押す
(☞はじめに① 9ページ)

2

聞きたい曲の番号を入力する

リモコンの 0 ~ 9 ボタンを押す



3

聞きたい曲を再生する

リモコンの DIRECT ボタンを押す
選んだ曲が再生されます。

メモ

- 曲番号入力画面は、約8秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- リモコンのCLEARボタンを押すと、入力した番号を消去することができます。

モードの切り換えかた

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューを表示させる

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2 ファンクションモードにする

ロータリーコマンダーを回して「FUNCTION」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3 ファンクションモードを切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。(各モードの操作は、それぞれのモードの説明を参照してください。)

再生範囲切換モード (☞ 内蔵CD① 32ページ)



ランダムモード (☞ 内蔵CD④ 32ページ)



スキャンモード (☞ 内蔵CD⑥ 33ページ)



ポーズモード (☞ 内蔵CD⑥ 33ページ)



選曲方法切り換えモード

(☞ 内蔵CD⑦ 34ページ)



タイトル入力モード

(☞ 内蔵CD⑨ 35ページ)



再生範囲切換モードに戻る

4 ファンクションモードを解除する

BANDボタンを押す

リモコンの場合

FUNCTIONボタンを押すごとに、ファンクションモードが切り換わります。

メモ

- ファンクションモードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。ただし、タイトル入力モードを選んでいる場合、自動では解除されません。
- 「CD TEXT」には、タイトルを入力することはできません。「CD TEXT」を再生しているときは、タイトル入力モードには切り換わりません。

内蔵CD

3

同じ曲を繰り返し聞く

リピート再生

今聞いている曲を繰り返し聞くことができます。

1

再生範囲切換モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵CD② 31ページ)

2

リピート再生する範囲を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにリピート範囲が次のように切り換わります。



- Track repeat (トラックリピート)
- Disc repeat (ディスクリピート)
- Track repeatに戻る

内蔵CD

4

いつもと違う曲順で聞く

ランダム再生

選曲をCDプレーヤーにまかせて、いつもと違う曲順(ランダム)で再生することができます。

1

ランダムモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵CD② 31ページ)

2

ランダム再生をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



次の曲から、ランダムに選曲します。

内蔵CD
5

聞きたい曲をさがす

スキャン再生

曲の出だし部分だけを、約10秒ずつ次々に聞くことができます。

1 スキャンモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵CD② 31ページ)

2 スキャン再生を始める

ロータリーコマンダーを押す



曲の出だしの約10秒間が次々に再生されます。

3 聞きたい曲が再生されたら スキャン再生をOFFにする

スキャンモードのときにロータリーコマンダーを押す

確認

ファンクションモードが解除されていたら、まずもう一度スキャンモードにしてください。次に、スキャン再生をOFFにします。

メモ

- スキャン再生を始めた曲まで戻ると、スキャン再生は解除されます。

内蔵CD
6

CD再生を一時停止する

ポーズ

CD再生を一時停止することができます。

1 ポーズモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵CD② 31ページ)

2 CD再生を一時停止する

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



内蔵CD

7

選曲方法を 切り換える

ロータリーコマンダーを左右に操作し続けたときに、早送り/早戻しにするか、10曲飛びに選曲するラフサーチにするかを選ぶことができます。

1

選曲方法切り換えモードに する

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵CD② 31ページ)

2

選曲方法を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとに次のように切り換わります。

FF/REV(早送り/早戻し)

→ Rough search(ラフサーチ)

→ FF/REVに戻る



内蔵CD

8

10曲飛びに 選曲する

ラフサーチ

収録されている曲が10曲を超えるディスクの場合、10曲飛びに選曲することができます。

1

選曲方法切り換えモード にしてラフサーチを選ぶ

(☞ 内蔵CD⑦)

2

聞きたい曲を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に長く操作
する

右：10曲先の曲を選ぶとき

左：10曲前の曲を選ぶとき

メモ

- 10曲以下のディスクでラフサーチを行うと、最初の曲または最後の曲が選曲されます。ラフサーチ後に、残りの曲が10曲以下になった場合も同様です。

CDのタイトルを 入力する

ディスクタイトル入力

CDのタイトルを入力することができます。また、入力したタイトルをディスプレイに表示できます。

タイトル入力について

タイトル表示は、CDのタイトルを入力して登録させておき、ディスプレイに表示させる機能です。タイトルを入力しておくと、CD再生時に入力したタイトルを表示できます。

タイトルの入力のしかたは、マルチCDと同じです。(☞ マルチCD② 57ページ)

- タイトルは、10文字まで入力できます。
- 内蔵CDのタイトルは、48枚分の登録ができます。
- 48枚を超えたときは、いちばん古いCDの登録内容が消されて、新しいCDが登録されます。
- タイトルを登録させたCDをマルチCDにセットしたときは、ディスプレイにタイトルを表示させることができます。
- マルチCDを組み合わせると、最大100枚分のタイトルを登録することができます。
- 「CD TEXT」(☞ はじめに② 11ページ)には、タイトル入力することはできません。「CD TEXT」を再生しているときは、タイトル入力モードには切り換わりません。

メモ

- DISPLAYボタンを押すと、入力したタイトルを表示することができます。もう一度ボタンを押すと、タイトル表示は消えます。
- タイトルを入力していないCDで表示を切り換えると、タイトル表示は空白になります。

内蔵CD
10

タイトル表示を切り換える

タイトル表示 / タイトルスクロール

「CD TEXT」(☞はじめに② 11ページ)再生中に、トラックタイトルのほかにディスクタイトルやディスクアーティストネームを表示させることができます。全角で7文字、半角で14文字まで一度に表示することができます。また、隠れている文字をスクロール表示で見ることもできます。

タイトル表示について

本機はカナやアルファベットなどの表示だけではなく、ひらがなや漢字などの表示にも対応しています。「CD TEXT」に漢字などの文字情報が収録されている場合でも、本機ではそのまま表示することができます。

1

表示を切り換える

DISPLAYボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

再生経過時間表示



ディスクタイトルと再生経過時間表示



ディスクアーティストネームと
再生経過時間表示



トラックタイトルと再生経過時間表示



トラックアーティストネームと
再生経過時間表示



ディスクタイトルと
ディスクアーティストネーム



トラックタイトルと
トラックアーティストネーム



再生経過時間表示に戻る

隠れている文字を表示させるには

DISPLAYボタンを長く押す

隠れている文字が順番に表示されます。

メモ

- 初期設定で連続スクロール機能をONにした場合、タイトルが繰り返しスクロールして表示されます。タイトルの最初の文字を表示させて、再びスクロールさせたいときは、DISPLAYボタンを長く押してください。連続スクロールについては(☞便利な機能② 131ページ)

メモ

- トラックアーティストネーム(歌手名)などが収録されていないCDで表示を切り換えると、タイトル表示は空白になります。

曲名を見て聞きたい曲をさがす

トラックリスト

「CD TEXT」再生中に、曲名の一覧（トラックリスト）を見ながら聞きたい曲を選べます。

1 トラックリストモードにする

ロータリーコマンダーを回す

トラックリストモードに切り換わります。

メモ

- 再生中の曲は反転表示されます。
- 「CD TEXT」に、曲名が収録されていないときは、「No T. Title」が表示されます。
- ロータリーコマンダーを上下に操作して、聞きたい曲を選ぶこともできます。
- トラックリストモードは、30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

2 聞きたい曲を選ぶ

ロータリーコマンダーを回す

右回し：次の曲を選ぶとき

左回し：前の曲を選ぶとき



ロータリーコマンダーを回すごとに曲名が切り換わります。

3 聞きたい曲を再生する


聞きたい曲が中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを押す

選んだ曲が再生されます。

4 トラックリストモードを解除する

BAND ボタンを押す

この操作で使用するボタン



WMA/MP3/
AAC/WAV

1

聞きたい曲を直接選ぶ

ダイレクトサーチ

リモコンを使って、今聞いているフォルダー内で聞きたい曲を直接選ぶことができます。

1

曲番号入力画面を表示する

リモコンの DIRECT ボタンを押す
(☞はじめに① 9ページ)

2

聞きたい曲の番号を入力する

リモコンの 0～9 ボタンを押す



3

聞きたい曲を再生する

リモコンの DIRECT ボタンを押す
選んだ曲が再生されます。

メモ

- 曲番号入力画面は、約8秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- リモコンのCLEARボタンを押すと、入力した番号を消去することができます。

モードの切り換えかた

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2 ファンクションモードにする

ロータリーコマンダーを回して 「FUNCTION」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3 ファンクションモードを 切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。(各モードの操作は、それぞれのモードの説明を参照してください。)

再生範囲切換モード

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV❸ 40ページ)



ランダムモード

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV❹ 40ページ)



スキャンモード

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV❺ 41ページ)



ポーズモード

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV❻ 42ページ)



選曲方法切り換えモード

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV❼ 42ページ)



再生範囲切換モードに戻る

4 ファンクションモードを 解除する

BANDボタンを押す

リモコンの場合

FUNCTIONボタンを押すごとに、ファンクションモードが切り換わります。

メモ

- ファンクションモードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

WMA/MP3/
AAC/WAV

3

同じ曲やフォルダーを繰り返し聞く

リピート再生

今聞いている曲を繰り返し聞いたり、1つのフォルダーを繰り返し聞くなど、繰り返し再生する範囲を選ぶことができます。

再生範囲について

再生範囲（繰り返し聞く範囲）は、次の中から選ぶことができます。

表示	再生範囲
Track repeat	再生中の曲を繰り返し再生します。
Folder repeat	再生中のフォルダーを繰り返し再生します。
Disc repeat	本機にセットされているディスクを通して再生します。（通常は、このモードにしておきます）

1

再生範囲切換モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV① 39ページ)

2

リピート再生する範囲を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにリピート範囲が次のように切り換わります。



Track repeat (トラックリピート)

- Folder repeat (フォルダーリピート)
- Disc repeat (ディスクリピート)
- Track repeatに戻る

メモ

- フォルダーリピートは、再生中のフォルダー内の曲（WMA/MP3/AAC/WAVファイル）だけを再生します。サブフォルダー内の曲は再生されません。

WMA/MP3/
AAC/WAV

4

いつもと違う曲順で聞く

ランダム再生

選曲をCDプレーヤーにまかせて、いつもと違う曲順（ランダム）で再生することができます。

1

再生範囲切換モードにして再生範囲を選ぶ

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV①)

選んだ再生範囲内でランダム再生が行われます。

2

ランダムモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ WMA/MP3/AAC/WAV① 39ページ)

3

ランダム再生をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



次の曲から、ランダムに選曲します。

メモ

- トラックリピートのときにランダム再生をONになると、再生範囲がフォルダーリピートに切り替わり、ランダム再生します。

聞きたい曲やフォルダーをさがす

スキャン再生

今聞いているフォルダー内の曲の出だし部分だけを約10秒ずつ次々に聞くことができます。また、全フォルダーの1曲目の出だし部分だけを次々に聞くこともできます。

1 再生範囲切換モードにして 再生範囲を選ぶ

(WMA/MP3/AAC/WAV①)

■ 聞きたい曲をさがすとき (トラックスキャン再生)

再生範囲をフォルダーリピートに切り換えます。再生中のフォルダーの全曲を、約10秒ずつ再生することができます。

■ 聞きたいフォルダーをさがすとき (フォルダースキャン再生)

再生範囲をディスクリピートに切り換えます。ディスク内の全フォルダーの1曲目だけを、約10秒ずつ再生することができます。

2 スキャンモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(WMA/MP3/AAC/WAV② 39ページ)

3 スキャン再生を始める

ロータリーコマンダーを押す



曲の出だしの約10秒間に次々に再生されます。

4 聞きたい曲(フォルダー)が再生さ れたらスキャン再生をOFFにする

スキャンモードのときにロータリー
コマンダーを押す

確認

ファンクションモードが解除されたら、まずもう一度スキャンモードにしてください。次に、スキャン再生をOFFにします。

メモ

- スキャン再生を始めた曲(またはフォルダー)まで戻ると、スキャン再生は解除されます。
- トラックリピートのときにスキャン再生をONにすると、再生範囲がフォルダーリピートに切り換わり、スキャン再生します。

WMA/MP3/
AAC/WAV

6

再生を一時停止する

ポーズ

WMA/MP3/AAC/WAV 再生を一時停止することができます。

1

ポーズモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ WMA/MP3/AAC/WAV② 39ページ)

2

WMA/MP3/AAC/WAV 再生を一時停止する

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



WMA/MP3/
AAC/WAV

7

選曲方法を切り換える

ロータリーコマンダーを左右に操作し続けたときに、早送り/早戻しにするか、10曲飛びに選曲するラフサーチにするかを選ぶことができます。

1

選曲方法切り換えモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ WMA/MP3/AAC/WAV② 39ページ)

2

選曲方法を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとに次のように切り換わります。

- FF/REV (早送り/早戻し)
→ Rough search (ラフサーチ)
- FF/REVに戻る



フォルダー内の曲を 10曲飛びに選曲する ラフサーチ

収録されている曲が10曲を超えるフォルダーの場合、10曲飛びに選曲することができます。

1 選曲方法切り替えモード にしてラフサーチを選ぶ

(WMA/MP3/AAC/WAV⑦)

2 聞きたい曲を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に長く
操作する

右：10曲先の曲を選ぶとき

左：10曲前の曲を選ぶとき

メモ

- 10曲以下のフォルダーでラフサーチを行うと、最初の曲または最後の曲が選曲されます。ラフサーチ後に、残りの曲が10曲以下になった場合も同様です。

聞きたいフォルダーや曲を一覧からさがす

フォルダー / ファイルリスト

ファイルネームやフォルダーネームの一覧(フォルダー/ファイルリスト)を見ながら、聞きたいファイルやフォルダーを選べます。

1 フォルダー/ファイルリストモードにする

ロータリーコマンダーを回す

フォルダー/ファイルリストモードに切り換わります。

2 聞きたいフォルダーや曲(ファイル)を選ぶ

ロータリーコマンダーを回す

右回し：次のフォルダー（ファイル）を選ぶとき

左回し：前のフォルダー（ファイル）を選ぶとき

ロータリーコマンダーを回すごとにフォルダーやファイルの表示が切り換わります。



選んでいるフォルダーの中に、フォルダーや曲(ファイル)が収録されているときに表示されます。

3 聞きたい曲が入っているフォルダーを選ぶ

フォルダーが中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを右に操作する

ロータリーコマンダーを回すごとにファイル(フォルダー)が切り換わります。

4 聞きたい曲を再生する

聞きたいファイル(フォルダー)が中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを押す

選んだ曲(ファイル)が再生されます。

5 フォルダー / ファイルリストモードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- 再生中のファイル/フォルダーは反転表示されます。
- ロータリーコマンダーを上下に操作して、聞きたいファイルネームやフォルダーネームを表示することができます。
- ロータリーコマンダーを左に操作すると、1つ前のリスト(1階層上のフォルダー)に戻ります。
- フォルダーが中央に表示されているときにロータリーコマンダーを押すと、そのフォルダー内のはじめの曲から再生されます。
- ファイルリストは、必ず「ROOT」から表示されます。
- フォルダー内に再生できるファイルがない場合、ロータリーコマンダーを押しても再生しません。
- リスト表示中のフォルダー番号は、実際の番号とは異なります。
- フォルダー/ファイルリストモードは、30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- 収録ファイル数が多く、リスト番号が3桁になる場合は、下2桁だけが表示されます。

タイトル表示を切り換える

タイトル表示 / タイトルスクロール

フォルダーネームのほかにトラックタイトルやアルバムタイトルを表示させることができます。全角で7文字、半角で14文字まで一度に表示することができます。また、隠れている文字をスクロール表示で見ることもできます。

1 表示を切り換える

DISPLAY ボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

WMA/MP3/AACの場合

再生経過時間表示



フォルダーネームと再生経過時間表示



ファイルネームと再生経過時間表示



フォルダーネームとファイルネーム



アーティストネームとアルバムタイトル



アーティストネームとトラックタイトル



再生経過時間表示に戻る

WAVの場合

再生経過時間表示



フォルダーネームと再生経過時間表示



ファイルネームと再生経過時間表示



フォルダーネームとファイルネーム



再生経過時間表示に戻る

メモ

- アーティストネーム（歌手名）などが収録されていないCD-ROMで表示を切り換えると、タイトル表示は空白になります。
- WMAファイルをエンコードしたWindows Media Playerのバージョンによっては、アルバム名などの文字情報が正しく表示されないことがあります。
- MP3ファイルやAACファイルをライティングしたiTunesのバージョンによっては、ファイル名などが正しく表示されないことがあります。

隠れている文字を表示させるには


DISPLAY ボタンを長く押す

隠れている文字が順番に表示されます。

メモ

- 初期設定で連続スクロール機能をONにした場合、タイトルが繰り返しスクロールして表示されます。タイトルの最初の文字を表示させて、再びスクロールさせたいときは、DISPLAYボタンを長く押してください。連続スクロールについては（☞ **便利な機能② 131ページ**）

この操作で使用するボタン

**ラジオ
1****放送局を1局ずつ登録する****プリセットメモリー**

リモコンを使って、お好みの放送局を、1~6ボタンに1局ずつ手動で登録することができます。

1**登録させるバンドを選ぶ****BANDボタンを押す**

(☞ ここだけで① 26ページ)

メモ

- 登録した放送局を呼び出すには(☞ ラジオ②)
- ステーションリストモードでも放送局を登録することができます。(☞ ラジオ④ 48ページ)

2**登録したい放送局を選局する****ロータリーコマンダーを左右に操作する**

(☞ ここだけで① 27ページ)

3**記憶させる**

リモコンの1~6ボタンの1つを長く押す



押したボタンの番号(登録番号)が点滅します。



押したボタンに受信中の放送局を登録すると、点滅が終わります。

ラジオ
2

登録した放送局を呼び出す

プリセットチューニング

登録した放送局は、簡単に呼び出すことができます。

1 登録したバンドを選ぶ

BAND ボタンを押す

(☞ ここだけで④ 26 ページ)

2 登録した放送局を呼び出す

■ 登録した放送局を順番に呼び出す


ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：次の登録番号の放送局を呼び出すとき

下：前の登録番号の放送局を呼び出すとき

■ 登録した放送局を直接呼び出す

リモコンの 1 ~ 6 ボタンの 1 つを押す



受信中の登録番号

ラジオ
3

モードの切り換えかた

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2

ファンクションモードにする

ロータリーコマンダーを回して「FUNCTION」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3

ファンクションモードを切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。(各モードの操作は、それぞれのモードの説明を参照してください。)

BSM モード (☞ ラジオ④ 48 ページ)

↓

放送局名選択モード (☞ ラジオ⑥ 49 ページ)

↑

BSM モードに戻る

4

ファンクションモードを解除する

BAND ボタンを押す

リモコンの場合

FUNCTION ボタンを押すごとに、ファンクションモードが切り換わります。

メモ

- ファンクションモードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

ラジオを聞く

ラジオ
4

複数の放送局を自動的に登録する

BSM

受信状態の良い放送局をさがして、リストの1~6に自動で登録できます。

1

登録するバンドを選ぶ

BANDボタンを押す

(☞ ここだけで① 26ページ)

2

BSMモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ


(☞ ラジオ③ 47ページ)

3

BSMを始める

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



登録が終わるとステーションリストモードに切り換わり、リストの1番目に登録した放送局を受信します。

4

聞きたい放送局を選ぶ

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに放送局(周波数)が切り換わります。

右回し：次の放送局を選ぶとき

左回し：前の放送局を選ぶとき

5

聞きたい放送局を受信する

聞きたい放送局が中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを押す
選んだ放送局を受信します。

メモ

- 受信状態の良い放送局が6局より少ないときは、前の登録内容が残ることがあります。
- BSMとは、「Best Stations Memory (ベストステーションズメモリー)」の略です。

ラジオ
5

放送局名を見て聞きたい放送局を呼び出す

ステーションリスト

登録した放送局を、放送局名の一覧(ステーションリスト)の中からさがすことができます。

1

ステーションリストモードにする

ロータリーコマンダーを回す

ステーションリストモードに切り換わります。



2

聞きたい放送局を選ぶ

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに、放送局名が切り換わります。

右回し：次の放送局を選ぶとき

左回し：前の放送局を選ぶとき

3

聞きたい放送局を受信する

聞きたい放送局が中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを押す

選んだ放送局を受信します。

4

ステーションリストモードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- 受信中の放送局は反転表示されます。
- 表示されている放送局名が受信している放送局と異なる場合、放送局名を変更することができます。(☞ ラジオ⑥)
- 放送局名が登録されていない放送局の場合、周波数が表示されます。
- ロータリーコマンダーを長く押すと、中央に表示されている登録番号に現在受信している放送局を記憶させることができます。
- ステーションリストモードは、30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

放送局名を選ぶ

放送局名選択

受信している放送局に合わせて、表示する放送局名を選ぶことができます。

放送局名について

同じ周波数でも、受信する放送局は地域によって違います。表示される放送局名は、受信している放送局のものと異なる場合に変更することができます。

ご注意

本機に登録されていない放送局名は選べません。

1 実際の放送局名と表示が異なる場合、放送局名選択モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ (☞ ラジオ③ 47ページ)

ご注意


現在受信している周波数以外の放送局名を変更することはできません。別の周波数の放送局名を変更したい場合、その周波数を受信して(☞ ここだけで④ 27ページ)から放送局名選択モードにしてください。

2 放送局名を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：次の放送局名を選ぶとき

左：前の放送局名を選ぶとき



3 選んだ放送局名に変更する

ロータリーコマンダーを押す

選んだ放送局名に変更されます。

メモ


- 選んだ周波数に該当する放送局名が登録されていない場合、“No data”と表示されます。
- 放送局名を表示させたくないときは、すべて空白の表示を選んでください。
- パイオニア製のFMモジュレータータイプのマルチCDをお使いの方は、モジュレーター周波数に合わせると、放送局名を“FM M-CD”に変更して表示することができます。
- パイオニア製のTVをFMモジュレーターでお使いの方は、モジュレーター周波数に合わせると、放送局名を“FM TVsound”に変更して表示することができます。

選んだ放送局名を表示させるには

DISPLAY ボタンを押す

ボタンを押すごとに放送局名表示をON/OFFします。

この操作で使用するボタン



マルチCD 1 聞きたいCDを 直接選ぶ

ダイレクトサーチ（ディスク）

リモコンを使って、聞きたいCDを直接選ぶ
ことができます。

1 聞きたいCDを選ぶ

リモコンの1～6ボタンを押す

押す：1～6枚目のCDを選ぶとき
長く押す：7～12枚目のCDを選ぶとき

マルチCD 2 聞きたい曲を 直接選ぶ

ダイレクトサーチ（トラック）

リモコンを使って、今聞いているCD内の聞
きたい曲を直接選ぶことができます。

1 曲番号入力画面を表示する

リモコンのDIRECTボタンを押す
(☞はじめに①9ページ)

2 聞きたい曲の番号を入力する

リモコンの0～9ボタンを押す



3 聞きたい曲を再生する

リモコンのDIRECTボタンを押す

選んだ曲が再生されます。

メモ

- 曲番号入力画面は、約8秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- リモコンのCLEARボタンを押すと、入力した番号を消去することができます。

モードの切り換えかた

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2 ファンクションモードにする

ロータリーコマンダーを回して「FUNCTION」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3 ファンクションモードを切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに、次のように切り換わります。（各モードの操作は、それぞれのモードの説明を参照してください。）

再生範囲切換モード

(☞ マルチCD① 52ページ)



ランダムモード (☞ マルチCD⑤ 52ページ)



スキャンモード (☞ マルチCD⑥ 53ページ)



ポーズモード (☞ マルチCD⑦ 54ページ)



ITS再生モード (☞ マルチCD⑨ 55ページ)



ITS入力モード (☞ マルチCD⑧ 54ページ)



タイトル入力モード

(☞ マルチCD⑫ 57ページ)



再生範囲切換モードに戻る

4 ファンクションモードを解除する

BANDボタンを押す

リモコンの場合

FUNCTIONボタンを押すごとに、ファンクションモードが切り換わります。

メモ

- ファンクションモードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。ただし、タイトル入力モードやITS入力モードを選んでいる場合、自動では解除されません。
- 「CD TEXT」に対応しているマルチCD（「CDX-P670」など）で「CD TEXT」を再生しているときは、タイトル入力モードには切り換わりません。（「CD TEXT」にあらかじめ収録されているタイトルは変更できません。）

マルチCD
4

同じ曲やCDを繰り返し聞く

リピート再生

今聞いている曲を繰り返し聞いたり、1枚のCDを繰り返し聞くなど、繰り返し再生する範囲を選ぶことができます。

再生範囲について

再生範囲（繰り返し聞く範囲）は、次のなかから選ぶことができます。

表示	再生範囲
Track repeat	再生中の曲を繰り返し再生します。
Disc repeat	再生中のCDを繰り返し再生します。
M-CD repeat	マルチCDにセットされているすべてのCDを通して再生します。（通常はこのモードにしておきます。）

1

再生範囲切換モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ マルチCD④ 51ページ)

2

リピート再生する範囲を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにリピート範囲が次のように切り換わります。

- Track repeat (トラックリピート)
- Disc repeat (ディスクリピート)
- M-CD repeat (マルチCDリピート)
- Track repeat に戻る

マルチCD
5

いつもと違う曲順で聞く

ランダム再生

選曲をマルチCDにまかせて、いつもと違う曲順（ランダム）で再生することができます。

1

再生範囲切換モードにして再生範囲を選ぶ (☞ マルチCD④)

選んだ再生範囲内でランダム再生が行われます。

2

ランダムモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ マルチCD④ 51ページ)

3

ランダム再生をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



次の曲から、ランダムに選曲します。

メモ

- トラックリピートのときにランダム再生をONにすると、再生範囲がディスクリピートに切り換わりランダム再生します。

聞きたい曲やCDをさがす

トラックスキャン再生 / ディスクスキャン再生

今聞いている曲の出だしの部分だけを約10秒ずつ次々に聞くことができます。また、全CDの1曲目の出だしの部分だけを次々に聞くこともできます。

1 再生範囲切換モードにして再生範囲を選ぶ (☞ マルチCD④)

■ 聞きたい曲をさがすとき (トラックスキャン再生)

再生範囲をディスクリピートに切り換えます。再生中のCDの全曲を、約10秒ずつ再生することができます。

■ 聞きたいCDをさがすとき (ディスクスキャン再生)

再生範囲をマルチCDリピートに切り換えます。マルチCD内の全CDの1曲目だけを、約10秒ずつ再生することができます。

2 スキャンモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ (☞ マルチCD④ 51ページ)

3 スキャン再生を始める

ロータリーコマンダーを押す



曲の出だしの約10秒間が次々に再生されます。

4 聞きたい曲(CD)が再生されたらスキャン再生をOFFにする

スキャンモードのときにロータリーコマンダーを押す

確認

ファンクションモードが解除されていたら、まずもう一度スキャンモードにしてください。次に、スキャン再生をOFFにします。

メモ

- スキャン再生を始めた曲(またはCD)まで戻ると、スキャン再生は解除されます。
- トランクリピートのときにスキャン再生をONにすると、再生範囲がディスクリピートに切りわりトランクスキャン再生します。



CD再生を一時停止する

7

ポーズ

CD再生を一時停止することができます。

1

ポーズモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
([マルチCD① 51ページ](#))



CD再生を一時停止する

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



聞きたい曲だけ指定しておく

指定した曲だけ再生する ([マルチCD⑨](#))
ために、あらかじめ聞きたい曲を
マルチCDに指定しておきます。

ITSについて

ITSとは、「Instant Track Selection (インスタント トラック セレクション)」の略です。

ITSは、聞きたい曲だけを指定しておき、それを再生する機能です。

- 曲の指定はCDごとに行われます。CDを入れ換えると、そのCDの曲の指定は解除されません
- CD1枚につき99曲まで指定できます。
(「CDX-P1250」「CDX-P650」以前に発売されたマルチCDでは、指定できる曲が24曲目になります。)
- ITSは、タイトル ([マルチCD② 57ページ](#))と合わせてCD100枚分の指定ができます。
- 100枚を超えたときは、いちばん古いCDの指定が解除されて、新しいCDの曲が指定されます。

1

曲の指定をしたいCDを再生する

ロータリーコマンダーを上下に操作する
([ここだけで① 28ページ](#))



ITS入力モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
([マルチCD③ 51ページ](#))



指定したい曲を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する
([ここだけで② 29ページ](#))

ITS入力

マルチCD

9

**指定した曲だけ
再生する**

ITS再生

ITS入力 (☞ マルチCD③) で指定した曲だけを再生することができます。

1

再生範囲切換モードにして再生範囲を選ぶ (☞ マルチCD④ 52ページ)

選んだ再生範囲内でITS再生が行われます。

2

ITS再生モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ マルチCD④ 51ページ)

3

ITS再生をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



ITS再生が始まり、指定した曲だけが再生されます。

メモ

- 手順1で選んだ再生範囲内に、指定した曲がない場合は、“ITS empty”が約2秒間表示されて、ITS再生は行われません。

4 指定する

ロータリーコマンダーを上に操作する



約2秒間表示され、曲が指定されたことを知らせます。

5 ITS入力モードを解除する

BANDボタンを押す



曲の指定を 1曲ずつ解除する

ITS 解除 (1曲ずつ)

曲の指定を1曲ずつ解除できます。

1

ITS 再生を ON にする

(☞ マルチ CD⑨ 55ページ)

2

指定を解除したい曲を再生する

ロータリーコマンダーを左右に操作する
(☞ ここだけで⑥ 29ページ)

3

ITS 入力モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ マルチ CD⑩ 51ページ)

4

指定を解除する

ロータリーコマンダーを下に操作する



再生していた曲の指定が解除され、次に指定されている曲が再生されます。

5

ITS 入力モードを解除する

BAND ボタンを押す

メモ

- 現在の再生範囲内に指定した曲がなくなった場合は、“Memory deleted”が約2秒間表示されて、ITS再生がOFFになります。



曲の指定を CD ごと に解除する

ITS 解除 (CD ごと)

曲の指定をCDごとに解除できます。

1

指定を解除したい CD を再生する

ロータリーコマンダーを上下に操作する
(☞ ここだけで⑩ 28ページ)ITS再生がONになっているときは、ITS再生をOFFにしてください。
(☞ マルチ CD⑩ 55ページ)

2

ITS 入力モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ マルチ CD⑩ 51ページ)

3

指定を解除する

ロータリーコマンダーを下に操作する



約2秒間表示され、解除したことを見せます。

4

ITS 入力モードを解除する

BAND ボタンを押す

ディスクタイトル入力

CDのタイトルを入力することができます。また、入力したタイトルをディスプレイに表示できます。

タイトル入力について

タイトル表示は、CDのタイトルを入力しておき、ディスプレイに表示させる機能です。タイトルを入力しておくと、CD再生時に入力したタイトルを表示できます。

CDにタイトルを付けるとディスクリスト（[マルチCD⑥ 59ページ](#)）で聞きたいCDをさがすこともできます。

「CD TEXT」に対応しているマルチCD（「CDX-P670」など）では、「CD TEXT」にあらかじめ収録されているCDタイトルのディスクリスト（[マルチCD⑥ 59ページ](#)）を表示することができます。

- タイトルは10文字まで入力できます。
- 登録はCDごとに行われます。CDを入れ換えると、そのCDの記憶は消えません。
- タイトルは、ITS（[マルチCD⑥ 54ページ](#)）と合わせてCD100枚分の登録ができます。
- 100枚を超えたときは、いちばん古いCDの登録内容が消されて、新しいCDが登録されます。

1 タイトルを入力したいCDを再生する

ロータリーコマンダーを上下に操作する
([ここだけで① 28ページ](#))

2 タイトル入力モードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
([マルチCD⑥ 51ページ](#))

ご注意

「CD TEXT」に対応しているマルチCD（「CDX-P670」など）で「CD TEXT」を再生しているときは、タイトル入力モードには切り換わりません。（「CD TEXT」に収録されているCDタイトルは変更できません。）

3 入力する文字の種類を選ぶ

DISPLAYボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

アルファベットの大文字 (A～Z)・数字 (0～9)・記号 (!、#、&など)・空白 (_)



アルファベットの小文字 (a～z)・空白 (_)



数字・記号 (!、#、&など)・空白 (_)



カタカナ (アヘン)・音引き (ー)・空白 (_)



拗促音 (ア、ヨ、ツなど)・濁点・半濁点・空白 (_)



アルファベットの大文字 (A～Z)・数字 (0～9)・記号 (!、#、&など)・空白 (_)に戻る

CDのタイトルを入力する

4

タイトルを入力する

■ 入力する文字を選ぶ

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：次の文字を選ぶとき

下：前の文字を選ぶとき



選んだ文字が点滅します。

■ 入力する位置を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：右に移動させるとき

左：左に移動させるとき

入力する位置でカーソルが点滅します。
10文字まで入力できます。

ディスクタイトル入力

5

入力が終わったら、
10文字目を点滅させる

カーソルが10文字目の位置にくるまで、ロータリーコマンダーを右に操作する



余ったところを空白にして、10文字目を点滅させます。

6

入力したタイトルを
登録する

ロータリーコマンダーを右に操作する



入力位置の点滅が終わり、入力したタイトルを登録します。

7

タイトル入力モードを
解除する

BANDボタンを押す

メモ

- タイトル入力中(文字が点滅しているとき)にBANDボタンを押すと、タイトル入力モードが途中で解除されます。(この場合、入力中のタイトルは登録されません。)
- DISPLAYボタンを押すと、入力したタイトルを表示することができます。もう一度ボタンを押すと、タイトル表示は消えます。
- タイトルを入力していないCDで表示を切り換えると、タイトル表示は空白になります。

マルチCD
13

タイトルを見て聞きたいCDをさがす

ディスクリスト

CDのタイトル一覧(ディスクリスト)を見ながら、聞きたいCDをさがすことができます。

1 ディスクリストモードにする

ロータリーコマンダーを回す

ディスクリストモードに切り換わります。



2 聞きたいCDを選ぶ

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに、CDのタイトルが切り換わります。

右回し：次のCDを選ぶとき

左回し：前のCDを選ぶとき

3 聞きたいCDを再生する

聞きたいCDが中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを押す
選んだCDが再生されます。

4 ディスクリストモードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- 再生中のCDは反転表示されます。
- ロータリーコマンダーを上下に操作して聞きたいCDタイトルを表示することもできます。
- マガジンにCDがセットされていないときは、“No Disc”と表示されます。また、タイトルが記憶されていないCDを入れたときは、“No D. Title”が表示されます。
- ディスクリストモードは、30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

マルチCD
14

曲名を見て聞きたい曲をさがす

トラックリスト

ディスクリスト(マルチCD13)で「CD TEXT」(はじめに②11ページ)を選んだ場合、曲名の一覧(トラックリスト)を見ながら聞きたい曲をさがすことができます。

1 ディスクリストモードにする

ロータリーコマンダーを回す

ディスクリストモードに切り換わります。



2 トラックリストを表示する

聞きたい「CD TEXT」が中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを右に操作する

ご注意

「CD TEXT」に対応しているマルチCD(「CDX-P670」など)で「CD TEXT」を選んだときだけ、トラックリストが表示されます。

3 聞きたい曲を選ぶ

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに曲名が切り換わります。

右回し：次の曲を選ぶとき

左回し：前の曲を選ぶとき

4 聞きたい曲を再生する

聞きたい曲が中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを押す
選んだ曲が再生されます。

メモ

- 再生中の曲は反転表示されます。
- 「CD TEXT」に曲名が収録されていないときは、“No T. Title”と表示されます。
- ロータリーコマンダーを上下に操作して聞きたい曲名を表示することもできます。

タイトル表示を切り換える

タイトル表示 / タイトルスクロール

「CD TEXT」(☞はじめに② 11ページ)に対応しているマルチCD(「CDX-P670」など)で「CD TEXT」再生中に、トラックタイトルのほかにディスクタイトルやディスクアーティストネームを表示することができます。全角で7文字、半角で14文字まで一度に表示することができます。また、隠れている文字をスクロール表示で見ることができます。

チェック◆ 「CD TEXT」に対応しているマルチCD(「CDX-P670」など)の機能です。

タイトル表示について

本機はカナやアルファベットなどの表示だけではなく、ひらがなや漢字などの表示にも対応しています。「CD TEXT」に漢字などの文字情報が収録されている場合でも、本機ではそのまま表示することができます。



表示を切り換える

DISPLAYボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

再生経過時間表示



ディスクタイトルと再生経過時間表示



ディスクアーティストネームと再生経過時間表示



トラックタイトルと再生経過時間表示



トラックアーティストネームと再生経過時間表示



ディスクタイトルとディスクアーティストネーム



トラックタイトルとトラックアーティストネーム



再生経過時間表示に戻る

隠れている文字を表示させるには

DISPLAYボタンを長く押す

隠れている文字が順番に表示されます。

メモ


- 初期設定で連続スクロール機能をONにした場合、タイトルが繰り返しスクロールして表示されます。タイトルの最初の文字を表示させて、再びスクロールさせたいときは、DISPLAYボタンを長く押してください。連続スクロールについては(☞便利な機能② 131ページ)

メモ

- トラックアーティストネーム(歌手名)などが収録されていないCDで表示を切り換えると、タイトル表示は空白になります。

マニラのロードを聞く

この操作で使用するボタン



iPodについて

本機でのiPodアダプター（例：「CD-B10II」）の基本的な操作方法を説明しています。iPodアダプターの機能について、詳しくは組み合わせたiPodアダプターの取扱説明書をご覧ください。

（画面例）



iPod
1

iPodのふだんの操作

ここだけの操作で、iPodの音楽を聞くことができます。

1 ソースを iPod にする

SOURCE/VOLUME を押す

2 聞きたい曲を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

選曲と早送り/早戻しの使い分け

聞きたい曲の選択 左右に操作

曲の早送り/早戻し 左右に操作し続けている間

3 iPodの再生をやめる

他のソースに切り換えるか、電源を OFF にする

メモ

- 再生範囲切り換えモードで、1曲リピートを選んでいる場合、ロータリーコマンダーを左右に操作して曲を選ぶことはできません。

プレイリストを選んで再生する

プレイリスト

iPodの「プレイリスト」から聞きたいプレイリストや曲を選んで再生することができます。

1 リストモードのトップメニューにする


ロータリーコマンダーを回す
リストモードに切り換わります。

2 「プレイリスト」を選ぶ

ロータリーコマンダーを回して
「プレイリスト」を中央に表示し、
ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように
切り換わります。

プレイリスト ↔ アーティスト ↔ アルバム
↔ 曲 ↔ ジャンル ↔ プレイリストに戻る



iPodに登録されているプレイリストが表示さ
れます。

3 お好みのプレイリスト (例：「PLAYLIST 1」) を選ぶ

ロータリーコマンダーを回して
「PLAYLIST 1」を中央に表示し、
ロータリーコマンダーを押す



「PLAYLIST 1」に登録されている曲のリス
トが表示されます。

4 お好みの曲 (例：「SONG c」) を選ぶ

ロータリーコマンダーを回して
「SONG c」を中央に表示し、ロータ
リーコマンダーを押す



「SONG c」の再生が始まります。

メモ

- 1つ前のリストに戻るには、ロータリーコマンダーを左に操作します。
- 手順3で、再生したいプレイリストを中央に表示しているときに、ロータリーコマンダーを長く押すと、選んだプレイリストをすぐに再生することができます。
- ロータリーコマンダーを上下に操作して、聞きたいプレイリスト名を表示することもできます。
- ロータリーコマンダーを右に操作して、中央に表示しているプレイリストを選ぶこともできます。
- ロータリーコマンダーを左に長く操作すると、トップメニューに戻ることができます。
- プレイリストは、30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

3

聞きたい曲をさがす

ジャンル、アーティスト、アルバムのリストから、お好みのアーティストやアルバムなどを選んで再生できます。

1 リストモードのトップメニューにする

ロータリーコマンダーを回す
リストモードに切り換わります。

2 「ジャンル」を選ぶ

ロータリーコマンダーを回して「ジャンル」を中央に表示し、ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。

プレイリスト ↔ アーティスト ↔ アルバム
↔ 曲 ↔ ジャンル ↔ プレイリストに戻る



ジャンルのリストが表示されます。

3 お好みのジャンル (例：「Jazz」) を選ぶ


ロータリーコマンダーを回して「Jazz」を中央に表示し、ロータリーコマンダーを押す



「Jazz」に登録されているアーティストのリストが表示されます。

4 お好みのアーティスト (例：「Artist 2」) を選ぶ

ロータリーコマンダーを回して「Artist 2」を中央に表示し、ロータリーコマンダーを押す



「Artist 2」に登録されているアルバムのリストが表示されます。

5 お好みのアルバム (例：「Album B」) を選ぶ

ロータリーコマンダーを回して「Album B」を中央に表示し、ロータリーコマンダーを押す



「Album B」に登録されている曲のリストが表示されます。

iPod モードの切り換え かた

ミュージック(ブラウズ)

6 お好みの曲 (例:「SONG c」)を選ぶ

ロータリーコマンダーを回して「SONG c」を中央に表示し、ロータリーコマンダーを押す



「SONG c」の再生が始まります。

メモ

- 1つ前のリストに戻るには、ロータリーコマンダーを左に操作します。
- 手順3で、再生したいリストを中央に表示しているときに、ロータリーコマンダーを長く押すと、選んだリストをすぐに再生することができます。
- ロータリーコマンダーを上下に操作して、聞きたいリスト名を表示することもできます。
- ロータリーコマンダーを右に操作して、中央に表示しているリストを選ぶこともできます。
- ロータリーコマンダーを左に長く操作すると、トップメニューに戻ることができます。

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューを表示させる

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2 ファンクションモードにする

ロータリーコマンダーを回して「FUNCTION」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3 ファンクションモードを切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。(各モードの操作は、それぞれのモードの説明を参照してください。)

再生範囲切換モード (☞ iPod④ 66ページ)



シャッフルモード (☞ iPod⑥ 66ページ)



ポーズモード (☞ iPod⑦ 67ページ)



再生範囲切換モードに戻る

4 ファンクションモードを解除する

BANDボタンを押す

リモコンの場合

FUNCTIONボタンを押すごとに、ファンクションモードが切り換わります。

メモ

- ファンクションモードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

5

同じ曲や聞いているリストを繰り返し聞く

リピート再生

今聞いている曲を繰り返し聞いたり、今聞いているリストを繰り返し聞くなど、繰り返し再生する範囲を選ぶことができます。

再生範囲について

再生範囲（繰り返し聞く範囲）は、次の中から選ぶことができます。

表示	再生範囲
Repeat One	再生中の曲を繰り返し再生します。
Repeat All	再生中のリストを繰り返し再生します。

1

再生範囲切換モードにする


ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ iPod 65 ページ)

2

リピート再生する範囲を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにリピート範囲が次のように切り換わります。



Repeat All (リスト内全曲リピート)

- Repeat One (1曲リピート)
- Repeat Allに戻る

メモ

- 1曲リピートを選んだ場合、ロータリーコマンダーを左右に操作しても、曲を切り換えることはできません。

6

いつもと違う曲順で聞く

シャッフル再生

いつもと違う曲順（ランダム）で再生することができます。

シャッフル再生について

シャッフル再生（シャッフル再生する方法）は、次の中から選ぶことができます。

表示	再生範囲
Shuffle OFF	曲を順番通りに再生します。
Shuffle Songs	再生中のリスト内の曲をランダムに再生します。
Shuffle Albums	アルバムをランダムに選び、選んだアルバム内の曲を順番通りに再生します。

1

シャッフルモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ iPod 65 ページ)

2

シャッフル設定を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにシャッフル設定が次のように切り換わります。



Shuffle OFF (オフ)

- Shuffle Songs (ソングシャッフル)
- Shuffle Albums (アルバムシャッフル)
- Shuffle OFFに戻る

iPod
7

再生を一時停止する

ポーズ

再生を一時停止することができます。

1 ポーズモードにする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ iPod❶ 65ページ)

2 再生を一時停止する

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。

iPod
8

タイトル表示を切り換える

タイトル表示 / タイトルスクロール

iPodに記録されている曲名やアーティストネーム、アルバムタイトルなどを表示させることができます。全角で7文字、半角で14文字まで一度に表示することができます。また、隠れている文字をスクロール表示で見ることもできます。

1

表示を切り換える

DISPLAYボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

再生経過時間表示



アルバムタイトルと再生経過時間表示



曲名と再生経過時間表示



アーティストネームと再生経過時間表示



アーティストネームとアルバムタイトル



曲名とアルバムタイトル



再生経過時間表示に戻る

メモ

- 本機が表示できない文字がiPodに記録されている場合、その文字は表示されません。

隠れている文字を表示させるには


DISPLAYボタンを長く押す

隠れている文字が順番に表示されます。

メモ

- 初期設定で連続スクロール機能をONにした場合、タイトルが繰り返しスクロールして表示されます。タイトルの最初の文字を表示させて、再びスクロールさせたいときは、DISPLAYボタンを長く押してください。連続スクロールについては(☞ 便利な機能❷ 131ページ)

この操作で使用するボタン



テレビについて

本機でのテレビの基本的な操作方法を説明しています。テレビの機能について、詳しくは組み合わせたテレビの取扱説明書をご覧ください。

(画面例)



- 本機では、登録させたチャンネルを一覧表示して見たいチャンネルを選べることができます。(☞ テレビ③)

テレビ
1

テレビのふだんの操作

ここだけの操作で、テレビを見ることができます。

1 ソースをテレビにする

SOURCE/VOLUME を押す

2 バンドを選ぶ

BAND ボタンを押す

3 チャンネルを選局する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

選局方法の使い分け

手動選局(1チャンネルずつ) 左右に操作

自動選局 左右に長く操作

4 テレビの受信をやめる

他のソースに切り換えるか、電源をOFFにする

メモ

- リモコンの1~6ボタンでお好みのチャンネルの登録や呼び出しを行うことができます。(☞ ラジオ①② 46、47ページ)
- チャンネルリストモードでもチャンネルを登録することができます。(☞ テレビ③)

テレビ
2

ファンクションモードの操作

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

テレビ
3

チャンネル一覧から見た いチャンネルを呼び出す チャンネルリスト

登録番号1～12に登録させたチャンネルの一覧(チャンネルリスト)から、見たいチャンネルを選ぶことができます。

チェック ◆ チャンネルリスト機能に対応しているテレビ(「AVX-P9DV」や「AVX-P7」など)で操作できます。

2 ファンクションモードにする

ロータリーコマンダーを回して「FUNCTION」を選び、ロータリーコマンダーを押す

1 チャンネルリストモードにする

ロータリーコマンダーを回す

チャンネルリストモードに切り換わります。



3 操作したいモードを選ぶ

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。

BSSMモード ⇄ マルチプレックスモード ⇄ BSSMモードに戻る

2 見たいチャンネルを表示する

ロータリーコマンダーを回すごとにチャンネルが切り換わります。

4 選んだモードを操作する

BSSMモード

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。BSSMが終了すると、自動的にチャンネルリストモードに切り換わります。

マルチプレックスモード

ロータリーコマンダーを押すごとに次のように切り換わります。

Main → Sub → Main & Sub → Mainに戻る

3 見たいチャンネルを選ぶ

見たいチャンネルが中央に表示されているときに、ロータリーコマンダーを押す
選んだチャンネルを受信します。

4 チャンネルリストモードを解除する


BANDボタンを押す

メモ

- ファンクションモードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- BSSMとは、「Best Stations Sequential Memory(ベストステーションズシーケンシャルメモリー)」の略です。

- 受信中のチャンネルは反転表示されます。
- ロータリーコマンダーを長く押すと、中央に表示されている登録番号に現在受信しているチャンネルを登録させることができます。
- チャンネルリストモードは、30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

この操作で使用するボタン



DVDプレーヤーについて

本機でのDVDプレーヤー（例：マルチDVD「XDV-P70」、1枚型DVD「SDV-P7」）の基本的な操作方法を説明しています。DVDプレーヤーの機能について、詳しくは組み合わせたDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

（画面例）



DVDのふだんの操作

ここだけの操作で、DVDプレーヤーでディスクを再生することができます。

1 ソースをDVDにする

SOURCE/VOLUME を押す

2 マルチDVDの場合、聞きたいディスクを選ぶ

ロータリーコマンダーを上下に操作する

3 再生したいチャプター/トラックを選ぶ（または早送り/早戻し）

ロータリーコマンダーを左右に操作する

4 DVDプレーヤーの再生をやめる

他のソースに切り換えるか、電源をOFFにする

メモ

- マルチDVDの場合、リモコンの1～6ボタンで直接ディスクを選ぶこともできます。
(☞ マルチCD① 50ページ)

表示を切り換える

マルチDVDプレーヤーで再生しているCDのタイトルを表示することができます。

1 表示を切り換える

DISPLAYボタンを押す

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

再生経過時間表示



ディスクタイトル



再生経過時間表示に戻る

メモ

- CDにタイトルが入力されている場合だけ、ディスクタイトル表示に切り換えることができます。

DVD
3

ファンクションモードの操作

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2 ファンクションモードにする

ロータリーコマンダーを回して「FUNCTION」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3 操作したいモードを選ぶ

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。

DVD、ビデオCD再生時

再生範囲切換モード ↔ ポーズモード ↔
再生範囲切換モードに戻る

CD再生時

再生範囲切換モード ↔ ランダムモード ↔
スキャンモード ↔ ポーズモード ↔ ITS再生モード ↔ ITS入力モード ↔ タイトル入力モード ↔ 再生範囲切換モードに戻る

CD-ROM再生時

再生範囲切換モード ↔ ランダムモード ↔
スキャンモード ↔ ポーズモード ↔ 再生範囲切換モードに戻る

4 選んだモードを操作する

再生範囲切換モード (DVD再生時)

ロータリーコマンダーを押すごとに再生範囲が次のように切り換わります。

Disc repeat → Chapter repeat →
Title repeat → Disc repeatに戻る

再生範囲切換モード (ビデオCD、CD再生時)

ロータリーコマンダーを押すごとに再生範囲が次のように切り換わります。

Disc repeat → Track repeat → Disc repeatに戻る

再生範囲切換モード (CD-ROM再生時)

ロータリーコマンダーを押すごとに再生範囲が次のように切り換わります。

Disc repeat → Track repeat →
Folder repeat → Disc repeatに戻る

ランダムモード

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。

スキャンモード

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。

ポーズモード

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。

タイトル入力モード

タイトル入力モードの操作方法はマルチCDと同じです。(☞ マルチCD⑩ 57ページ)

ITS再生モード

ITS再生モードの操作方法はマルチCDと同じです。(☞ マルチCD⑩ 55ページ)

ITS入力モード

ITS入力モードの操作方法はマルチCDと同じです。(☞ マルチCD⑩ 54ページ)

5 ファンクションモードを解除する


BAND ボタンを押す

メモ

- ファンクションモードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。ただし、タイトル入力モードやITS入力モードを選んでいる場合は、自動では解除されません。
- 「CD TEXT」に対応しているDVDプレーヤーで「CD TEXT」を再生しているときは、タイトル入力モードには切り換わりません。（「CD TEXT」にあらかじめ収録されているタイトルは変更できません。）
- マルチDVDプレーヤー（「XDV-P9II」など）を組み合わせた場合だけ、ITS再生モード、ITS入力モードに切り換わります。

ローリングモード

この操作で使用するボタン



本機に「DEQ-P9」を接続している場合

ここでは、本機の内蔵DSPの機能について説明しています。本機に、別売の5.1ch対応・DSPユニット「DEQ-P9」を接続している場合は、「内蔵DSP」の機能は使用できません。
(☞ 別売 DSP ① 98 ページ)

内蔵DSP
1

DSPについて

本機には、3-wayネットワークモード[®] (NW) とスタンダードモード[®] (STD) の2つの動作モードがあります。好みに合わせて、モードを切り換えることができます。
初期設定はスタンダードモード (STD) になっています。(☞ はじめに ⑥ 13 ページ)

動作モードについて

- 3-wayネットワークモード (NW) は、高・中・低音域のそれぞれの音域 (バンド) を専用のアンプとスピーカーで再生する3-wayマルチアンプ・マルチスピーカーシステムを構築することができます。3-wayネットワークモードには、マルチアンプ・マルチスピーカーシステムに不可欠なネットワーク機能やタイムアライメント機能があり、各音域の設定条件を厳密にコントロールすることができます。
- スタンダードモード (STD) は、フロント・リアの4スピーカーシステム、またはフロント・リア・サブウーファーの6スピーカーシステムを構築することができます。また、スタンダードモードには、簡単にリアルな音場を再現することができるSFC機能があります。

メモ

- 車のバッテリー交換などで、本機に電源が供給されなくなった場合でも、オーディオ調節の内容は消去されません。オーディオ調節の内容を消したいときは、オーディオ設定をリセット (☞ 便利な機能 ⑦ 128 ページ) してください。

動作モードのマークについて

この説明書では、説明を分かりやすくするために、以下のマークを使用しています。

NW

このマークは、3-Wayネットワークモードにしかない機能および3-Wayネットワークモードでの操作をあらわします。

STD

このマークは、スタンダードモードにしかない機能およびスタンダードモードでの操作をあらわします。

- 何もマークが付いていない機能や操作は、2つのモードに共通して使用できます。

メモ

- DSPとは、「Digital Signal Processor」の略です。DSPを使うことで、細かな音の調節が可能になります。

オーディオ調節のポイント

心地よい音の空間を手軽に演出したり、お好みに合わせてきめ細かく調節することができます

3-way ネットワークモード **NW**

次の順に設定や調節することで、きめ細かくお好みの音場を創り出すことができます。

手軽に心地よい音場を演出する

次の機能は、車種によって異なる音響特性に合わせた音場の演出を手軽に調節することができます。

- 音場の中心で聞く (POSI)
- オートタイムアライメント&イコライジングを行う
- イコライザーカーブを選ぶ
- イコライザーカーブを大まかに補正する (GEQ1)

きめ細かくお好みに合わせて調節する

次の順に設定や調整をすることで、きめ細かくお好みの音場を創り出すことができます。

- 左右の音場バランスを調節する (BAL)
- タイムアライメントを調節する (TA2)
- ネットワークを調節する
(NW1, NW2, NW3, NW4)
- イコライザーカーブを選ぶ
- イコライザーカーブを細かく補正する (GEQ2)

スタンダードモード **STD**

次の順に設定や調節することで、きめ細かくお好みの音場を創り出すことができます。

手軽に心地よい音場を演出する

次の機能は、車種によって異なる音響特性に合わせた音場の演出を手軽に調節することができます。

- 音場の中心で聞く (POSI)
- オートタイムアライメント&イコライジングを行う
- イコライザーカーブを選ぶ
- イコライザーカーブを大まかに補正する (GEQ1)

きめ細かくお好みに合わせて調節する

次の順に設定や調整をすることで、きめ細かくお好みの音場を創り出すことができます。

- 左右の音場バランスを調節する (BAL)
- サブウーファーを使う (SW1, SW2, SW3)
- 低い音をスピーカーから出力させないようにする (F-HPF1, F-HPF2, R-HPF1, R-HPF2)
- イコライザーカーブを選ぶ
- イコライザーカーブを細かく補正する (GEQ2)

次の機能は、お好みに合わせてお使いください。

便利な機能

- 音響効果をかける (BBE) **NW**
- 小音量時の音にメリハリをつける (LOUD)
- CD, iPodなどの音質を調整する (COMP/BMX)
- イメージにあった演奏会場を再現する (SFC) **STD**
- 驚音に合わせて音量を変える (ASL)
- 各ソースの音量の違いをそろえる (SLA)

内蔵DSP
3

オーディオ調節モードの切り換えかた

音を調節するときは、オーディオ調節モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2 オーディオ調節モードにする

ロータリーコマンダーを回して
「AUDIO」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3 オーディオ調節モードを切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとにオーディオ調節モードが次のように切り換わります。
(切り換わり順は、選んだ動作モードによって異なります。詳しくは、右の各モード別の切り換わり順をご覧ください。)

4 オーディオ調節モードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- オーディオ調節モードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。ただし、イコライザー16バンド調節モード（GEQ2）やタイムアライメントモード2（TA2）、ネットワークモード（NW1～NW4）を選んでいる場合、自動では解除されません。
- サブウーファーモード2（SW2）とサブウーファーモード3（SW3）はサブウーファーモード1（SW1）でサブウーファーをONにしているときだけ切り換わります。
- ラジオ、TVを聞いているときは、COMP/BMXモード(COMP)には切り換わりません。
- ラジオのFMを聞いているときは、SLAモード(SLA)には切り換わりません。

3-way ネットワークモードの場合

NW

音量バランス調節モード* (BAL)
(☞ 内蔵DSP⑥ 78ページ)

ネットワークモード1 (NW1)
(☞ 内蔵DSP⑩ 82ページ)

ネットワークモード2 (NW2)
(☞ 内蔵DSP⑩ 82ページ)

ネットワークモード3 (NW3)
(☞ 内蔵DSP⑩ 83ページ)

ネットワークモード4 (NW4)
(☞ 内蔵DSP⑩ 83ページ)

リスニングポジションセレクターモード (POSI)
(☞ 内蔵DSP⑥ 78ページ)

タイムアライメントモード1 (TA1)
(☞ 内蔵DSP⑦ 79ページ)

タイムアライメントモード2 (TA2)
(☞ 内蔵DSP⑧ 80ページ)

ラウドネスマード (LOUD)
(☞ 内蔵DSP⑩ 92ページ)

イコライザー調節モード* (EQ1)
(☞ 内蔵DSP⑩ 89ページ)

イコライザー16バンド調節モード* (EQ2)
(☞ 内蔵DSP⑩ 89ページ)

BBEモード* (BBE)
(☞ 内蔵DSP⑯ 90ページ)

COMP/BMXモード* (BMX)
(☞ 内蔵DSP⑩ 92ページ)

オートイコライザーモード (A.EQ)
(☞ 内蔵DSP⑩ 88ページ)

ASLモード* (ASL)
(☞ 内蔵DSP⑩ 93ページ)


SLAモード* (SLA)
(☞ 内蔵DSP⑩ 93ページ)

音量バランス調節モード*に戻る

左右チャンネルの調整モードを切り換える

スタンダードモードの場合

STD



内蔵DSP
4

本機は、左右チャンネル共通、または左右チャンネル独立にオーディオ調整を行うことができます。

左右共通／独立切り換えについて

左右チャンネル共通調整モード、または左右チャンネル独立調整モードを切り換えるオーディオ調整機能は以下の通りです。

3-wayネットワークモードの場合 NW

- ネットワークモード1 (NW1)
- ネットワークモード2 (NW2)
- ネットワークモード3 (NW3)
- イコライザー16バンド調節モード (GEQ2)

スタンダードモードの場合 STD

- イコライザー16バンド調節モード (GEQ2)
- サブウーファーモード2 (SW2)
- サブウーファーモード3 (SW3)
- フロントハイパスフィルターモード1 (F-HPF1)
- フロントハイパスフィルターモード2 (F-HPF2)
- リアハイパスフィルターモード1 (R-HPF1)
- リアハイパスフィルターモード2 (R-HPF2)

1 オーディオ調整機能を切り換える

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

左右チャンネル共通調整、または左右チャンネル独立調整を切り換える機能を選びます。

2 左右チャンネル共通または左右チャンネル独立を切り換える

ロータリーコマンダーを長く押す

押すごとに、左右チャンネル共通調整と左右チャンネル独立調整が切り換わります。

L/R : 左右チャンネル共通調整を選ぶとき

L ch (R ch) : 左右チャンネル独立調整を選ぶとき

3 左右のチャンネルを切り換える(左右チャンネル独立の場合)

ロータリーコマンダーを押す

押すごとに、左チャンネルと右チャンネルが切り換わります。

L ch : 左チャンネルを調整するとき

R ch : 右チャンネルを調整するとき

内蔵DSP
5

リスニングポジションを選ぶ

リスニングポジション

乗車位置や人数に合わせて、リスニングポジション（聞く位置）を選ぶことで、音像の定位を適切に補正することができます。

3-wayネットワークモードを選んでいる場合、“ALL”は選べません。

1

リスニングポジションモード (POSI) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2

乗車位置を選ぶ

ロータリーコマンダーを上下左右に操作する

ロータリーコマンダーと同じ方向に操作するごとにON/OFFします。

右：F/R
左：F/L
上：Front
下：ALL

表示

乗車位置

F/R
(Front Right) 右ハンドル車に運転者のみがいるとき

F/L
(Front Left) 左ハンドル車に運転者のみがいるとき

Front
(Front Seat) 同乗者が助手席にいるとき

ALL
(All Seat) 同乗者が後部座席にいるとき

STD



選んだ乗車位置が表示されます。

内蔵DSP
6

前後左右の音量バランスを調節する

前後左右のスピーカーの音量バランスを調節することができます。

3-wayネットワークモードを選んでいる場合は、前後のバランスは調節できません。

NW

1

音量バランス調節モード (BAL) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2

左右の音量バランスを調節する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：右を強めるとき
左：左を強めるとき



左右のバランスはL25～R25の範囲で調節できます。


フェーダー / バランス

STD

1 音量バランス調節モード (F/B) にするロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)**2 音量バランスを調節する**

ロータリーコマンダーを上下左右に操作する

- 上：前を強めるとき
 下：後ろを強めるとき
 右：右を強めるとき
 左：左を強めるとき



前後のバランスはF25～R25の範囲で調節できます。

左右のバランスはL25～R25の範囲で調節できます。

お好みのタイムアライメントを選ぶことができます。

タイムアライメントについて

タイムアライメントは、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を調節することで、音声の到達時間を補正し、音像の定位や全体的なバランスを調節する機能です。

1 タイムアライメントモード1 (TA1) にするロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)**2 タイムアライメントを選ぶ**

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作することに次のように切り換わります。

Init ↔ Custom ↔ Auto ↔ OFF



タイムアライメントの種類	内容
Init (Initial)	初期設定状態（ご購入直後の状態）
Custom	お好みに合わせて調節したタイムアライメント
Auto (Auto TA)	Auto TA & EQで調節したタイムアライメント (☞ 内蔵DSP④ 96ページ)
OFF	タイムアライメントをOFFにします。

メモ

● Auto TA & EQ (☞ 内蔵DSP④ 96ページ) を行っていないときは、“Auto”を選ぶことはできません。（“Auto TAを設定してください”と表示されます。）

内蔵DSP
8

タイムアライメントを調節する

タイムアライメント調節

各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を調節することで、音声の到達時間を補正し、音像の定位や全体的なバランスを調節することができます。リスニングポジション（☞ 内蔵DSP⑥ 78ページ）を設定することで自動的に設定されますが、タイムアライメントではさらに厳密な調節することができます。

1 タイムアライメントモード1 (TA1) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵DSP④ 76ページ)

2 調節の元にするタイムアライメントを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作して選ぶ (☞ 内蔵DSP⑦ 79ページ)

3 タイムアライメントモード2 (TA2) にする

ロータリーコマンダーを右に回して選ぶ

確認

リスニングポジションモードで“F/R”か“F/L”を選んでいないと、タイムアライメントの調節をすることはできません。（“ポジションをFLかFRにしてください”と表示されます。）

4 各スピーカーの距離を調節する

■ 調節するスピーカーを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作することに次のように切り換わります。

NW

High L ↔ High R ↔ Mid L ↔ Mid R
↔ Low L ↔ Low R

STD

Front L ↔ Front R ↔ Rear R
↔ Rear L ↔ SW-L (サブウーファーがONのとき) ↔ SW-R (サブウーファーがONのとき)

■ 距離を調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：距離を遠くするとき
下：距離を近くするとき



0.00 cm ~ 400.00 cm の範囲で調節できます。

5 タイムアライメントモード2を解除する

BANDボタンを押す

メモ

- タイムアライメントモード1 (TA1) でOFFを選んでいるときは、タイムアライメントモード2 (TA2)には切り換わりません。
- サブウーファーモード1 (SW1) でサブウーファーをOFFにしているときは、サブウーファーの調節はできません。
- タイムアライメントを調節すると、“Custom”に記憶されます。


ネットワークを調節する前に NW

ネットワークについて

ネットワーク機能は、オーディオ信号を各音域ごとに分割し、それぞれの音域を各音域専用のスピーカーユニットで再生します。各スピーカーユニットの特性に合わせ、再生周波数帯域（ハイパスフィルターとローパスフィルター）やレベル、位相などを厳密に調節できます。

調節項目

ネットワーク機能は、以下の項目の調節が可能です。接続した各スピーカーユニットの再生周波数帯域や特性に合うよう調節してください。



再生周波数帯域

ハイパスフィルター（H.P.F.）やローパスフィルター（L.P.F.）の遮断周波数調節は、各スピーカーユニットの再生周波数帯域を設定することができます。

- H.P.F.は、設定した周波数以下の周波数（低音域）をカットし、高い周波数だけを通すフィルターです。
- L.P.F.は、設定した周波数以上の周波数（高音域）をカットし、低い周波数だけを通すフィルターです。

レベル

スピーカーユニット間の再生レベルを補正することができます。

スロープ

H.P.F./L.P.F.のスロープ（フィルター特性の減衰量の傾き）調節は、スピーカーユニット間の音のつながりを調節することができます。

- スロープは、周波数が1オクターブ高く（または低く）なったときに、信号が何dB減衰するかを表す値です（単位：dB/oct.）。傾きを急にすると、信号が減衰する割合が大きくなります。

位相

各スピーカーユニットの入力信号に対する位相（正相／逆相）を切り換えることができます。スピーカー間の音のつながりが悪いときは、位相を切り換えてみてください。音のつながりが良くなる場合があります。

ネットワーク調節のポイント

遮断周波数調節のポイント

低音域スピーカーをリアトレイに設置した場合、“Low LPF”の遮断周波数を高く設定すると、低音が分離して後ろから聞こえてくるようになります。“Low LPF”的遮断周波数は100Hz以下に設定することをおすすめします。一般的に、中音域や高音域のスピーカーは、低音域のスピーカーより耐入力が低く設定されています。“Mid HPF”や“High HPF”的遮断周波数を必要以上に低く設定すると、強い低音信号の入力によってスピーカーが破損するおそれがありますので、ご注意ください。

レベル調節のポイント


中音域には、多くの楽器の基本周波数が含まれています。最初に中音域のレベル調節を行い、高音域、低音域の順でレベルを調節することをおすすめします。

スロープ調節のポイント

スロープの絶対値を小さく（傾きを緩やかに）すると、隣り合うスピーカーユニット間の干渉によって周波数特性が影響を受けやすくなります。スロープの絶対値を大きく（傾きを急に）すると、スピーカーユニット間の音のつながりが悪くなり、音が分離して聞こえるようになります。スロープを0dB/oct.（Pass）に設定すると、オーディオ信号はフィルター回路を回避するため、フィルター回路は効果がなくなります。

位相調節のポイント

両側のフィルター共に遮断周波数ボリュームのスロープ設定値を-12dB/oct.に設定した場合、フィルターの遮断周波数において位相が180度反転します。この場合、位相を反転すると、音のつながりが良くなります。



次のページへつづく

内蔵DSP
9

ネットワークを調節する前に NW (つづき)

スピーカーユニットにミュートをかける

各スピーカーユニット（フィルター）をミュートすることができます。ミュートしたスピーカーユニット（フィルター）からは、音が出なくなります。

- ミュートしているときにレベルを調節すると、ミュートが解除されます。

1

ネットワークモード1 (NW1) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2

ミュートするスピーカーユニット (フィルター) を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作するごとに次のように切り換わります。

Low LPF (低音域スピーカーのLPF)

↔ Mid HPF (中音域スピーカーのHPF)

↔ Mid LPF (中音域スピーカーのLPF)

↔ High HPF (高音域スピーカーのHPF)

3

選んだスピーカーユニット (フィルター) をミュートする

ロータリーコマンダーを下に長く押す

ロータリーコマンダーを上に押すとOFFになります。

内蔵DSP
10

ネットワークを調節する NW

各スピーカーユニットの再生周波数帯域やレベル、位相などを調節することで、各スピーカーユニットの特性に合わせた厳密な設定をすることができます。

1

ネットワークモード1 (NW1) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2

調整するスピーカーユニット (フィルター) を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作するごとに次のように切り換わります。

Low LPF (低音域スピーカーのLPF)

↔ Mid HPF (中音域スピーカーのHPF)

↔ Mid LPF (中音域スピーカーのLPF)

↔ High HPF (高音域スピーカーのHPF)

3

ネットワークモード2 (NW2) にする

ロータリーコマンダーを右に回して選ぶ

4

遮断周波数を調節する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作するごとに次のように切り換わります。

Low LPF、Mid HPFを選んだとき

25 ↔ 31.5 ↔ 40 ↔ 50 ↔ 63

↔ 80 ↔ 100 ↔ 125 ↔ 160


↔ 200 ↔ 250 (Hz)

Mid LPF、High HPFを選んだとき

1.25k ↔ 1.6k ↔ 2k ↔ 2.5k

↔ 3.15k ↔ 4k ↔ 5k ↔ 6.3k

↔ 8k ↔ 10k ↔ 12.5k (Hz)



5 レベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する



±0 dB ~ -24 dB の範囲で調節できます。
Low LPFを選んでいる場合は、+6 dB ~ -24 dB の範囲で調節できます。

6 ネットワークモード3 (NW3) にする

ロータリーコマンダーを右に回して選ぶ

7 スロープを調節する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作することごとに次のように切り換わります。

Low LPFを選んだとき

-36 ↔ -30 ↔ -24
↔ -18 ↔ -12 (dB/oct.)

Mid HPF、Mid LPFを選んだとき

-24 ↔ -18
↔ -12 ↔ -6 ↔ Pass (0) (dB/oct.)

High HPFを選んだとき

-24 ↔ -18
↔ -12 ↔ -6 (dB/oct.)



8 位相を切り換える

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：NOR(正相)
下：REV(逆相)



9 ネットワークモード4 (NW4) にする

ロータリーコマンダーを右に回して選ぶ

10 STEREO/MONOを 切り換える

ロータリーコマンダーを左右に操作する
(Low LPFを選んでいるときだけ
操作できます)

右：STEREOを選ぶとき
左：MONOを選ぶとき



11 ネットワーク調節モードを 解除する

BANDボタンを押す

内蔵DSP
11

サブウーファーを使う STO

本機では、RCA出力端子に接続したサブウーファーを調節することができます。(この機能は、初期設定でOFFになっています。)

位相切り換えについて

サブウーファーから出力される音の中には、フロント/リアスピーカーから出力される音と同じ周波数帯域のものが含まれています。車内条件により、これらの音の位相どうしが反転(干渉)すると、その周波数帯域が打ち消し合ってしまうことがあります。この現象を防ぐものが、サブウーファーの位相切り換えです。車内条件によって、位相の正相(フロント/リアスピーカーと同時に出力される)が良いか、逆相(フロント/リアスピーカーとタイミングをずらして出力される)が良いかを選んで設定してください。

カットオフ周波数について

選んだ周波数より低い周波数の音域がサブウーファーから出力されます。

1 サブウーファーモード1 (SW1) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2 サブウーファーをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



3 STEREO/MONOを切り換える

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右: STEREOを選ぶとき
左: MONOを選ぶとき

4 サブウーファーモード2 (SW2) にする

ロータリーコマンダーを右に回して選ぶ

5 カットオフ周波数とレベルを調節する

■ 周波数を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右: 高い周波数を選ぶとき
左: 低い周波数を選ぶとき



50、63、80、100、125、160、200 (Hz)の中から選ぶことができます。

■ レベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上: レベルを大きくするとき
下: レベルを小さくするとき



レベルは-24～+6の範囲で調節できます。

サブウーファー

6 サブウーファーモード3 (SW3) にする

ロータリーコマンダーを右に回して選ぶ

7 スロープを調節する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作すること
に次のように切り換わります。

18 ↔ 12 ↔ 6 (dB/oct.)



8 位相を切り換える

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：NOR（正相）

下：REV（逆相）



メモ

- サブウーファーモード1(SW1)でサブウーファーをOFFにしているときは、サブウーファーモード2(SW2)とサブウーファーモード3(SW3)には切り換わりません。

内蔵DSP
12

低い音を出力しないようにする STD

選んだ周波数より低い周波数の音が各スピーカーから出力されなくなります。フロントスピーカー、リアスピーカーのそれでお好みの周波数を設定することができます。（スロープをPass（0dB/oct.）に設定するとオーディオ信号はフィルター回路を回避するため、ハイパスフィルターは効果がなくなります。）

ハイパスフィルター（HPF）について

ハイパスフィルターは、設定した周波数から下の音域（低域）をカットして、高域を通すフィルターです。ハイパスフィルターをONにすることにより、サブウーファーとの音のつながりを調節することができます。

カットオフ周波数について

選んだ周波数より高い音域がフロントまたはリアスピーカーから出力されます。

スロープについて

スロープは、周波数が1オクターブ高く（または低く）なったときに、信号が何dB減衰するかをあらわす値です（単位：dB/oct.）。傾きを急にすると、信号が減衰する割合が大きくなります。

スピーカーにミュートをかける

各スピーカーをミュートすることができます。ミュートしたスピーカーからは、音が出なくなります。

- 選んだスピーカーをミュートした場合、“MUTE”が表示され、そのスピーカーは、何も調節できなくなります。
- ミュートしたスピーカー以外のスピーカーは、調節することができます。

1 ハイパスフィルターモード1（F-HPF1、R-HPF1）にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

F-HPF1： フロントスピーカーをミュートするとき

R-HPF1： リアスピーカーをミュートするとき

2 選んだスピーカーをミュートする

ロータリーコマンダーを下に長く押す

ロータリーコマンダーを上に押すとミュートが解除されます。



MUTEが表示されます。

ハイパスフィルターを設定する

1 ハイパスフィルターモード1
(F-HPF1、R-HPF1)にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP④ 76ページ)

F-HPF1：フロントスピーカーを調節するとき

R-HPF1：リアスピーカーを調節するとき

2 スロープを調節する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作することに次のように切り換わります。

12↔6↔Pass(0)(dB/oct.)

**3** ハイパスフィルターモード2
(F-HPF2、R-HPF2)にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP④ 76ページ)

F-HPF2：フロントスピーカーを調節するとき

R-HPF2：リアスピーカーを調節するとき

4 カットオフ周波数と
レベルを調節する

■ 周波数を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：高い周波数を選ぶとき

左：低い周波数を選ぶとき

50、63、80、100、125、160、200(Hz)
の中から選ぶことができます。

■ レベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：レベルを大きくするとき

下：レベルを小さくするとき



レベルは-24～0の範囲で調節できます。

内蔵DSP

13

オートイコライザーを ON/OFFする

オートイコライザー

Auto TA & EQ (☞ 内蔵DSP④ 96ページ)
で作成したオートイコライザーカーブを
ON/OFFすることができます。

1

オートイコライザーモード (A.EQ) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2

オートイコライザーを ON/OFFする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFF
します。



メモ

- Auto TA & EQ (☞ 内蔵DSP④ 96ページ) を行っていないときは、オートイコライザーモードの操作はできません。（“Auto EQを設定してください”と表示されます。）

内蔵DSP

14

イコライザーカーブ を選ぶ

あらかじめ用意されたイコライザーカーブの中から、お好みのイコライザーカーブを選ぶことができます。

それぞれのイコライザーカーブの効果

- Clarity : 高域、中域が抜けるような、明瞭で透明度の高い音を再生します。
- Rhythm : リズム楽器を、元気よく際だたせるような音色を再生します。
- Sensitive : ヴォーカルの表情を豊かに、かつ楽曲の織細さを引き立てる音色を再生します。
- Narrow : 長時間のリスニングに適した、刺激を抑えた音色を再生します。
- Flat : 音の補正をしません。設定したイコライザーカーブと交互に切り換えて、イコライザーの効果を確認するときに使用してください。
- Custom : Custom1とCustom2は、お好みに合わせて調節できます (☞ 内蔵DSP⑥)。

1

イコライザーカーブを選ぶ

EQボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

Flat → Custom1 → Custom2 →
Clarity → Rhythm → Sensitive →
Narrow → Flatに戻る



選んだイコライザーカーブが表示されます。

メモ

- 交通情報 (☞ 便利な機能④ 119ページ) を受信しているときは、イコライザーカーブを選ぶことはできません。

内蔵DSP
15

イコライザーカーブ を大まかに補正する ニュアンスコントロール

あらかじめ用意されたイコライザーカーブを調節することで、お好みの音質をつくることができます。

1 イコライザーモード (EQ1) を選ぶ

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP⑩ 76ページ)

2 調節したいイコライザーカーブを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作して選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作することに次のように切り換わります。

Flat↔ Custom1↔ Custom2
↔ Clarity ↔ Rhythm
↔ SENSITIVE ↔ Narrow

3 イコライザーカーブを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：強めるとき
下：弱めるとき



–6～+6の範囲で調節できます。

メモ

- “Flat” や “Custom1”、“Custom2” では、ニュアンスコントロールはできません。

内蔵DSP
16

イコライザーカーブ を細かく調節する イコライザー16バンド調節

お好みに合わせて、イコライザーカーブの周波数レベルを細かく調節することができます。

Custom1について

“Custom1”には、お好みに合わせて調節したイコライザーカーブがソースごとに記憶されます。(内蔵CDとマルチCD、External1とExternal2は、同じ設定になります。)

“Custom2”以外のカーブを選んでいるときに調節すると、“Custom1”に記憶されます。

Custom2について

“Custom2”は、すべてのソースに共通したイコライザーカーブで、お好みに合わせて調節することができます。

“Custom2”を選んでいるときに調節すると、調節したカーブが新しい“Custom2”として記憶されます。

1 調節したいイコライザーカーブを選ぶ

EQボタンを押して選ぶ

(☞ 内蔵DSP⑩)

2 イコライザー16バンド調節モード(EQ2)にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP⑩ 76ページ)

次のページへつづく

内蔵DSP
16

イコライザーカーブを 細かく調節する(つづき) イコライザー16バンド調節

3

各周波数ごとの レベルを調節する

■周波数を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：高い周波数を選ぶとき

左：低い周波数を選ぶとき



20、31.5、50、80、125、200、315、500、
800、1.25k、2k、3.15k、5k、8k、12.5k、
20k (Hz) の中から選ぶことができます。

■レベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：強めるとき

下：弱めるとき



レベルは-6～+6の範囲で調節できます。

調節したイコライザーカーブは、そのまま保
存されます。

4

イコライザー16バンド調節 モードを解除する

BANDボタンを押す

内蔵DSP
17

音響効果をかける

NW

BBE

お好みに合わせてBBEの音響効果をかける
ことができます。

BBEについて

BBEは、音楽再生時に発生する高調波成分の遅延や振幅の狂いを、位相補正と高域ブーストを組み合わせて修復することで、極めて原音に近い再生音にすることができます。このため、鮮明度が高く、ライブ演奏に近い自然な臨場感を再現することができます。

1

BBEモード(BBE)にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP① 76ページ)

2

BBEをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFF
します。

3

BBEのレベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：レベルを大きくするとき

下：レベルを小さくするとき



レベルは-4～+4の範囲で調節できます。

メモ

● BBEについては、(☞ はじめに② 11ページ)

イメージに合った演奏会場を再現する STD

SFC / BBE

SFCでは、実際にその演奏会場にいるかのようなリアルな音場を再現することができます。また、BBEではレベルを調節することができます。

SFCについて

SFCとは、「Sound Field Control（サウンドフィールド コントロール）」の略です。SFCでは、車室内にリアルな音場を再現することができます。Studio、Clubなどの3つの音場空間を再現するプログラムが用意されています。

BBEについて

BBEは、音楽再生時に発生する高調波成分の遅延や振幅の狂いを、位相補正と高域ブーストを組み合わせて修復することで、極めて原音に近い再生音にすることができます。このため、鮮明度が高く、ライブ演奏に近い自然な臨場感を再現することができます。

1 SFCモード (SFC) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2 音場プログラムを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作することに次のように切り換わります。

Studio ↔ Jazz. C (Jazz Club) ↔ Club
↔ BBE ↔ OFF



選んだ音場プログラムが表示されます。

BBEを選ぶ場合

1

SFCモード (SFC) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2

BBEを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作して選ぶ

3

BBEのレベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：レベルを大きくするとき

下：レベルを小さくするとき



レベルは-4～+4の範囲で調節できます。

メモ

● BBEについては、(☞ はじめに② 11ページ)

内蔵DSP
19

小音量時の音にメリハリをつける

ラウドネス

小さな音量で聞いているときの、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。

1

ラウドネスマード (LOUD) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2

ラウドネスをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



内蔵DSP
20

CDやiPodなどの音質を調節する

COMP / BMX

大きな音と小さな音の音量差を小さくしたり、残響音を補正することができます。

COMPについて

COMPとは、「COMPression(コンプレッション)」の略です。大きな音を抑え、小さな音を押し上げて、大きな音と小さな音の音量差を小さくする機能です。この機能は、小さな音が聞き取りにくいようなときにお使いになると便利です。

BMXについて

BMXとは、「BIT Metrix(ビットメトリックス)」の略です。音楽の残響音を補正し、自然な広がりを持った音質に改善する機能です。WMA/MP3/AAC/WAVなどの残響音の成分を補正し、本来の音質を再現することができます。

1

COMP切り換えモード (COMP) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2

COMP/BMXをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。

3

機能を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作すごとに次のように切り換わります。

COMP1 ↔ COMP2 ↔ BMX1 ↔ BMX2



メモ

- COMP、BMXともに1より2の方が効果が大きくなります。

内蔵DSP

21

騒音に合わせて音量を変える

ASL

騒音に合わせて、自動的に音量が変わるようにすることができます。

ASLについて

ASLとは、「Automatic Sound Levelizer（オートマチック サウンド レベライザー）」の略です。ASLは、走行速度や道路状況によって変化する車内の騒音を検出して、騒音が大きくなると自動的に音量を大きくする機能です。

1 ASLモード(ASL)にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

2 ASLをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。

3 ASLの感度を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作するごとに次のように切り換わります。

Low ↔ Mid-L (Mid-Low) ↔ Mid ↔ Mid-H (Mid-High) ↔ High



メモ

- 音量が十分にあるときは、騒音が大きくても音量の上げ幅は小さくなります。
- この機能が働いて音量が上がりすぎたとき、音が歪むことがあります。そのときは音量を下げてください。

内蔵DSP

22

各ソースの音量の違いをそろえる

SLA

ソースを切り換えたとき音量に違いが出ないように、FMの音量を基準にして各ソースの音量をそろえることができます。

1

FMを受信し、FMの音量を確かめる

SOURCE/VOLUMEを押す
(☞ ここだけで① 26ページ)

2

調節したいソースに切り換える

SOURCE/VOLUMEを押す
(☞ ここだけで① 21ページ)

3

SLAモード(SLA)にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 内蔵DSP③ 76ページ)

4

レベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：レベルを大きくするとき
下：レベルを小さくするとき



-4～+4の範囲で調節できます。

メモ

- SLAとは「Source Level Adjuster（ソースレベルアジャスター）」の略です。
- FMの音量を基準に他のソースとの音量差を調節するため、FMを聴いているときは、SLAモード(SLA)に切り換えることはできません。
- AM、テレビ、DVD、CD、iPod、External（エクステルナルユニット）、AUX（外部機器）、AVのそれぞれの音量差を調節することができます。なお、内蔵CDとマルチCD、External1とExternal2、およびAMと交通情報（☞ 便利な機能④ 119ページ）は同じ設定になります。



警告

運転中に Auto TA & EQ を行わない



自動車が走行中にAuto TA & EQを行わないでください。Auto TA & EQ機能は車室内の音響特性を測定するために、スピーカーから大音量の計測音を出すことがあります。この場合、運転の妨げになり事故の原因となることがあります。

スピーカーの破損を防止する
ために

次の状態でAuto TA&EQを行うと、スピーカーを破損するおそれがあります。AutoTA&EQを行う前に、よく確認してください。

- スピーカーの接続を誤っている場合
(例: サブウーファー出力にリアスピーカーを接続している場合)
- スピーカーの耐入力を超えるパワーアンプを接続している場合
- トゥイーターを組み合わせて使用する場合は、組み合わせたトゥイーターの再生可能周波数帯域を確認してください。カットオフ周波数を設定するときは、トゥイーターの再生可能周波数帯域の下限よりも高い値に設定してください。
- Auto TAでは、10 kHz以上の信号を用いて計測を行います。このため、10 kHzの音域が再生できないトゥイーターでは、計測音が出力されないだけでなく、スピーカーを破損するおそれがあります。Auto TA&EQを行う場合は、カットオフ周波数の設定に加えて、再生周波数帯の下限が10kHz以下のトゥイーターを使用してください。

オートタイムアライメント&
イコライジング
(Auto TA&EQ)機能とは

車内空間には、形状、材質、スピーカーの取付位置やリスニングポジションなど、さまざまな制約があります。このため、ホームオーディオに比べて、音響特性が大きく乱れています。乱れた音響特性を補正するために、一般的にはイコライザーなどを使用します。しかし、車内の音響特性を最適にするためには、音響測定器などの道具や、音響調整の熟練した技術が必要です。

この、複雑で困難な音響調整を、専用のマイクだけで自動的に行う機能が、本機の「オートタイムアライメント&イコライジング(AutoTA&EQ)」機能です。

本機のAuto TA&EQ機能は、車室内を最良の音響空間にするために必要な調整を、全て自動で行います。そして、車室内の音響特性を、乱れが少なく、滑らかな状態に最適化します(Auto EQ)。また、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を測定し、音声の到達時間を補正します(Auto TA)。

こうして、それぞれの車にとって最良の音響空間を手軽に実現します。

Auto TA&EQ を行う前に必ずしておくこと

Auto TA&EQを効果的に行うために、準備していただくことがあります。下記を参照して、正しく準備してください。

- ①なるべく静かな場所に車を停車させる。
- ②車のエンジン、エアコン、ヒーターをオフにする。
(エアコンやヒーターのファンの騒音によって、AutoTA&EQ が実行できないことがあります。)
- ③携帯電話や車載電話の電源をオフにする。または車外に持ち出す。
- ④付属の音響特性測定用マイクを用意する。
(それ以外のマイクでは、音響特性が正しく測定されません。)
- ⑤フロントスピーカーを接続する。
(接続していないと、Auto TA&EQ が実行できません。)
- ⑥フロントスピーカーのミュートを解除する。
(ミュートしていると、AutoTA&EQ が実行できません。)
- ⑦リスニングポジションを設定する。
(リスニングポジションをF/R またはF/L 以外に設定したときは、Auto TA&EQ をはじめると、強制的にF/R に再設定されます。)
- ⑧入力レベルコントロール付きパワーアンプを接続している場合は、入力レベルを推奨位置に合わせる。
- ⑨ローパスフィルター付きのパワーアンプを接続している場合は、ローパスフィルターをオフにする。
- ⑩ローパスフィルター付きのパワードサブwooferを接続している場合は、ローパスフィルターの遮断周波数を最も高い値に設定する。
- ⑪AUX1/マイク入力端子から、2.5 mmステレオ超ミニプラグや音響特性測定用マイクを抜く。
(AUX1/マイク入力端子に何か接続されている状態では、Auto TA&EQ 設定モードに切り換わりません。)

Auto TA&EQ による調節で変更される設定

Auto TA&EQを行うと、設定が次のように変更されます。

- 前後左右の音量バランス設定
(フェーダー／バランス)
:初期設定に戻る
- イコライザーカーブ
:フラットに設定される
- リスニングポジション
:F/Rに設定される
(F/L に設定していた場合は、F/L のまま)
- サブウーファー出力
:オフにしていた場合、オンに設定される
- リアハイパスフィルター
:車内の音響特性に合わせて調節される

Auto TA&EQ の調節内容について

- 再度Auto TA&EQ を行うと、前回の調整内容は消去されます。
- Auto TA&EQ 測定時に算出されたタイムラグメントの値は、コンピューターが算出した正確な遅延時間に基づいています。次のような場合に、実際の距離と異なることがあります、そのままご使用ください。
- 車室内の反射音が直接音より強く、かつ遅延を生じている。
- パワードサブウーファーや外部アンプのローパスフィルターの影響により、低音に遅延が生じている。

内蔵DSP
24


オートタイムアライメント&イコライジングを行う

オートタイムアライメント&イコライジングを行う前に、「オートタイムアライメント&イコライジングを行う前に (☞ 内蔵DSP② 94ページ)」をよく読んで、オートタイムアライメント&イコライジングの準備を行ってください。

1

音響特性測定用マイクをセットする

ベルトなどを使用して、運転席のヘッドレストの中央に付属の音響特性測定用マイクを前向きに固定する



メモ

- マイクの取付位置が悪いと、測定音が大きくなったり測定時間がかかったりして、車のバッテリーが上がるおそれがあります。マイクは必ず指定の位置に取り付けてください。
- 音響特性測定用マイクを取り付ける位置により、Auto TA&EQの調整内容が変化します。お好みにより、助手席にセットすることもできます。

2

本機の電源を切る

SOURCE/VOLUME を長く押す

3

Auto TA & EQ 設定モードにする

EQ ボタンを長く押す




フロントパネルが自動的に開きます。

4

マイクを本機に接続する

付属の音響特性測定用マイクをAUX1/マイク入力端子に接続する



メモ

- Auto TA & EQをはじめてから測定が終了するまでに数分かかります。測定時間は周囲の騒音状態、車両形状、スピーカーの数などにより変わります。
- AUX1/マイク入力端子にマイクがしっかりと挿入されていない状態でAuto TA & EQを行うと、エラーが生じます。マイクを確実に挿入してから、Auto TA & EQを行ってください。

5 Auto TA & EQ を開始する

ロータリーコマンダーを押す



メモ

- もう一度ロータリーコマンダーを押すと、途中解除します。

6 車の外に出る

10秒のカウントダウンが始まるので、
10秒以内に車外に出て、ドアを閉める

計測音（ノイズ）が各スピーカーから出力され、Auto TA & EQ が始めります。


7 Auto TA & EQ が自動的に 終了する

Auto TA & EQ が終わったら、セットした音響特性測定用マイクを取り外し、BAND ボタンを押して電源を切り、△ボタンを長く押してフロントパネルを閉めてください。

メモ

- Auto TA & EQ を途中でやめたくなったときは、BAND ボタンを押すと、強制的に解除することができます。
- マイクはグローブボックスなどに入れて、大切に保管してください。直射日光の当たる場所に長時間放置すると、高温による変形、変色、故障の原因になるおそれがあります。

この操作で使用するボタン

**本機に「DEQ-P9」を接続している場合**

ここでは、本機に別売の5.1ch対応・DSPユニット「DEQ-P9」を接続している場合の「別売DSP」の機能について説明しています。本機に別売の5.1ch対応・DSPユニット「DEQ-P9」を接続しているときだけ操作できます。

別売DSP
1**オーディオ調節のポイント**

心地よい音の空間を手軽に演出したり、お好みに合わせてきめ細かく調節することができます。

手軽に心地よい音場を演出する

次の機能は、車種によって異なる音響特性に合わせた音場を手軽に演出できます。

- イコライザーカープを選ぶ
- リスニングポジションを選ぶ (Position)
- ダイナミックレンジコントロールを使う (DRC)
- オートタイムアライメント&イコライジングを行う (Auto TA & EQ)

便利な機能

次の機能は、お好みや設定に合わせてお使いください。

- ドルビープロロジックIIを使う (Dolby PL II)
- SFCで音場を再現する (SFC)
- ダウンミックス機能を使う (DownMIX)
- オリジナルの音質で聞く (DIRECT)

きめ細かくお好みに合わせて調節する

次の順に設定や調節することで、きめ細かくお好みの音場を作り出すことができます。

- 接続したスピーカーの設定をする (SP Set)
- リスニングポジションを選ぶ (Position)
- オートタイムアライメント&イコライジングを行う (Auto TA & EQ)
- タイムアライメントを調節する (Time A)
- テストトーンでスピーカーレベルを調節する (T Tone)
- クロスオーバー周波数を設定する (X. Over)
- スピーカーレベルを調節する (SP Lev)
- 3バンドパラメトリックイコライザーを調節する (PEQ)

オーディオ調節モードの切り換え

音を調節するときは、オーディオ調節モードを切り換えて操作します。

1 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2 オーディオ調節モードにする

ロータリーコマンダーを回して「AUDIO」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3 オーディオ調節モードを切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとにオーディオ調節モードが次のように切り換わります。(各モードの操作は、それぞれのモードの説明を参照してください。)

音量バランス調節モード* (Fader/Balance)
(☞ 別売 DSP ① 100 ページ)

リスニングポジションモード (Position)
(☞ 別売 DSP ④ 100 ページ)

ドルビープロロジックII モード* (Dolby PL II)
(☞ 別売 DSP ⑤ 101 ページ)

ドルビープロロジックII ミュージックモード* (MUSIC)
(☞ 別売 DSP ⑥ 102 ページ)

SFC モード (SFC) (☞ 別売 DSP ⑦ 103 ページ)

ダウンミックスモード* (DownMIX)
(☞ 別売 DSP ⑧ 104 ページ)

ダイナミックレンジコントロールモード* (DRC)
(☞ 別売 DSP ⑨ 104 ページ)

ダイレクトモード (DIRECT)
(☞ 別売 DSP ⑩ 105 ページ)

SLA モード (SLA) (☞ 別売 DSP ⑪ 105 ページ)

オートイコライザーモード (AUTO EQ)
(☞ 別売 DSP ⑫ 106 ページ)

スピーカー設定モード (SP Set)
(☞ 別売 DSP ⑯ 110 ページ)

クロスオーバー周波数モード* (X. Over)
(☞ 別売 DSP ⑰ 112 ページ)

スピーカーレベル調節モード* (SP Lev)
(☞ 別売 DSP ⑱ 113 ページ)

テストトーンモード (T Tone)
(☞ 別売 DSP ⑲ 113 ページ)

タイムアライメント選択モード (TA Mode)
(☞ 別売 DSP ⑳ 114 ページ)

タイムアライメント調節モード (Time A)
(☞ 別売 DSP ㉑ 114 ページ)

イコライザーモード*
(☞ 別売 DSP ㉒ 115 ページ)

3バンドパラメトリックイコライザーモード* (PEQ)
(☞ 別売 DSP ㉓ 116 ページ)

音量バランス調節モードに戻る

4 オーディオ調節モードを解除する

BAND ボタンを押す

メモ

- オーディオ調節モードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。ただし、テストトーンモード(T Tone)やタイムアライメント調節モード(Time A)、3バンドパラメトリックイコライザーモード(PEQ)を選んでいる場合、自動では解除されません。
- ラジオのFMを聞いているときは、SLA モード*には切り換わりません。
- DVDディスクを再生しているとき以外は、ダイナミックレンジコントロールモード(DRC)には切り換わりません。
- リスニングポジションモードでF/LかF/Rを選んでいないと、タイムアライメント調節モード(Time A)には切り換わりません。
- オートタイムアライメント&イコライジングを行っていない場合は、オートイコライザーモード(AUTO EQ)は操作できません。
- ダイレクトがONの間は、音量調節(VOLUME とATT)とドルビープロロジックIIのみ有効です。その他のオーディオ調節はできません。

別売 DSP
3

前後左右の音量バランスを調節する フェーダー / バランス

前後左右のスピーカーの音量バランスを調節することができます。

1 音量バランス調節モード (Fader/Balance) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 別売 DSP ② 99 ページ)


2 音量バランスを調節する

■ 前後を調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：前を強めるとき

下：後ろを強めるとき



前後のバランスはF25～R25の範囲で調節できます。

■ 左右を調節する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：右を強めるとき

左：左を強めるとき



左右のバランスはL25～R25の範囲で調節できます。

別売 DSP
4

リスニングポジションを選ぶ リスニングポジション

乗車位置や人数に合わせて、リスニングポジション(聞く位置)を選ぶことで、音像の定位を適切に補正することができます。

1 リスニングポジションモード (Position) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 別売 DSP ② 99 ページ)

2 乗車位置を選ぶ

ロータリーコマンダーを上下左右に操作する

ロータリーコマンダーを同じ方向に操作するごとにON/OFFします。

右：F/R

左：F/L

上：Front

下：ALL

表示	乗車位置
F/R (Front Right)	右ハンドル車に運転者のみがいるとき
F/L (Front Left)	左ハンドル車に運転者のみがいるとき
Front (Front Seat)	同乗者が助手席にいるとき
ALL (All Seat)	同乗者が後部座席にいるとき

選んだ乗車位置が表示されます。

ドルビープロロジックIIを使う

ドルビープロロジックII

2チャンネルの音声を5チャンネルに拡張して再生することができます。オリジナル録音の空間情報から、より立体的なサラウンド空間を作り出す機能です。音の移動も自然に再生されるので、より立体的な音場を楽しむことができます。

ドルビープロロジックIIのON/OFFについて

2チャンネルの音声で5.1チャンネルに適したSFC (Musical、Drama、Action) を選んだ場合、ドルビープロロジックIIをONにすることをおすすめします。また、2チャンネルに適したSFC (Jazz、Hall、Club) を選んだ場合、ドルビープロロジックIIをOFFにすることをおすすめします。

1 ドルビープロロジックIIモード (Dolby PL II) にする


ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 別売DSP ② 99ページ)

2 好みのモードを選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとに次のように切り換わります。

MOVIE → MUSIC → MATRIX → OFF → MOVIEに戻る



ドルビープロロジックII モードについて

ムービー (MOVIE)

映画やTVドラマなどのステレオ音声を、5.1チャンネル録音に迫る立体的な音で楽しめます。

ミュージック (MUSIC)

広く深い音場を表現し、音楽などを臨場感豊かに楽しめます。

ミュージックモードのパラメーターを調整することで、好みに合わせた空間表現を得ることができます。

(☞ 別売DSP ④ 102ページ)

マトリックス (MATRIX)

方向性強調回路がオフになるため、シンプルなサラウンド再生になります。FMやTVなどのステレオ放送で受信状態が不安定な場合に向いています。

OFF

ドルビープロロジックIIをOFFにします。

メモ

- スピーカー設定モード (☞ 別売DSP ⑤ 110ページ) で、センタースピーカーとリアスピーカーがOFFに設定されているときは、ドルビープロロジックIIモードには切り換わりません。
- 2チャンネルのモノラルソースを再生しているときにドルビープロロジックIIをONにすると、次のような現象が起こることがあります。
 - *センタースピーカーの設定を「Small」や「Large」にしている場合、センタースピーカーだけから音が出力されることがあります。また、センタースピーカーを接続しないと、音が出力されないことがあります。
- ドルビープロロジックIIは、48kHzまでのサンプリング周波数で動作します。

別売DSP

6

ミュージックモードを調節する

ドルビープロロジックIIのミュージックモードでは、パラメーター（パノラマ、ディメンション、センター幅）を調節することができます。

ミュージックモードについて

パノラマ (Panorama)

フロントのステレオイメージをサラウンドスピーカーまで拡張して、包み込みの効果を大きくします。

ディメンション (Dimension)

広音場の位置をフロント側、リア側に細かく調節します。-3～+3の間で調節します。+はフロント側に、-はリア（サラウンド）側に音を移動します。

センター幅 (Center W Control)

センターの音を、フロントのLRチャンネルとセンターチャンネルの3つのスピーカーにどのように振り分けるかを「0」～「7」の間で設定します。推奨は3で、ほとんどの録音に適しています。0は、センタースピーカーだけでセンターの音を再生します。7は通常のステレオと同様にセンターの音をフロントのLRに振り分けます。

ドルビープロロジックII ミュージック

1 ドルビープロロジックII ミュージックモード (MUSIC) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 別売 DSP ❾ 99ページ)

ご注意

ドルビープロロジックII モードでMUSICを選んだときだけ、ドルビープロロジックII ミュージックモードに切り換わります。

2 調節したいパラメーターを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作するごとに次のように切り換わります。

Panorama ↔ Dimension ↔ Center W Control ↔ Panoramaに戻る



3 選んだパラメーターを調節する

■ パノラマをON/OFFする

ロータリーコマンダー押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。

■ ディメンションやセンター幅を調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

項目	設定 / 調節範囲
Dimension	-3～+3
Center W Control	0～7

SFCで音場を再現する

SFC

SFCでは、実際にその演奏会場にいるかのようなリアルな音場を再現することができます。

SFC (Sound Field Control) について

演奏会場は、会場ごとに独特の雰囲気があります。これは、会場の広さや形状、残響特性が異なるため、直接音・初期反射音・残響音の長さや質が変化するためです。SFCには、このようなことを考慮した音場空間プログラムが設定されています。

1 SFCモード (SFC) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売DSP ② 99ページ)

2 音場プログラムを選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとに次のように切り換わります。

Musical → Drama → Action → Jazz → Hall → Club → OFF → Musicalに戻る



Musical

音楽ソフトやミュージカル系の映画の再生を楽しむのに適しています。

Drama

リアスピーカーの音と一体となって、1つの大きなスピーカーのように響くイメージで幅広いサラウンド感を再現します。また、直接音もしっかりと響き、ストーリー重視の映画を楽しむのに適しています。

Action

躍動感、スピード感に加え、爆発シーンの迫力を包み込むように再現します。アクションシーンの多い映画を楽しむのに適しています。

Jazz

ジャズクラブでの音場を再現します。ライブ録音の音声などを楽しむのに適しています。

Hall

コンサートホールの音場を再現します。残響音豊かな響きでクラシック音楽などを楽しむのに適しています。

Club

クラブの音場を再現します。残響音が吸収されやすい音場を再現し、ピートの効いた音楽を楽しむのに適しています。

メモ

- 2チャンネルのリニアPCMまたは2チャンネルのドルビーデジタルの音声で5.1チャンネルに適したSFC (Musical, Drama, Action) を選んだ場合、ドルビープロロジックIIをONにすることをおすすめします。また、2チャンネルに適したSFC (Jazz, Hall, Club) を選んだ場合、ドルビープロロジックIIをOFFにすることをおすすめします。

別売 DSP

8

センターなしで5.1chのサラウンド感を再現する ダウンミックス

センタースピーカーがないシステムでも、ダウンミックス機能を使うことで5.1chのサラウンド成分を損なうことなく再生できます。

ダウンミックスとは

5.1chの音声は、左／右／センター／左サラウンド／右サラウンド／サブウーファーの成分で構成されています。ダウンミックスは、左サラウンド／右サラウンド／センターの成分を左と右の成分に加えた音を作ります。設定はLt/RtとLo/Roの2種類です。それぞれで、左サラウンドと右サラウンドの加えかたが異なります。

Lt/Rt

左サラウンドと右サラウンドの成分をモノラルにして、左と右のチャンネルを均等に振り分けます。

Lo/Ro

左サラウンドと右サラウンドの成分をステレオのまま、左と右のチャンネルを均等に振り分けます。

なお、サブウーファーの成分はダウンミックスに影響しません。

1

ダウンミックスモード (DownMIX) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売 DSP ② 99ページ)

2

ダウンミックスの設定を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとに次のように切り換わります。



メモ

- DVDオーディオには、ダウンミックスを禁止しているものがあります。その場合は、ダウンミックスを設定しても実行されません。

別売 DSP

9

ダイナミックレンジ コントロールを使う DRC

ダイナミックレンジとは、一番大きな音と一番小さな音との幅のことです。ダイナミックレンジコントロールをONにすると、この幅が圧縮され、音量を下げる場合にも小さな音を聞き取りやすくなることができます。

1

ダイナミックレンジコント ロールモード (DRC) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売 DSP ② 99ページ)

2

ダイナミックレンジコント ロールをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



メモ

- DVDディスクを再生しているとき以外はダイナミックレンジコントロールモードには切り換わりません。

別売DSP
10

オリジナルの音質で 聞く

ダイレクト

各種オーディオの設定を無効にすることができます。調整したオーディオ設定の効果を確かめるのに便利です。

1 ダイレクトモード (DIRECT) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売DSP ② 99ページ)

2 ダイレクトをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



メモ

- ダイレクトモードがONの間は、音量調節(VOLUMEとATT)とドルビープロロジックIIのみ有効です。その他のオーディオ調節はできません。
- 2チャンネルのリニアPCMまたは2チャンネルのドルビーデジタル音声では、フロントスピーカー(左右)以外からは、音声が出力されません。

別売DSP
11

各ソースの音量の 違いをそろえる

SLA

ソースを切り換えたとき音量に違いが出ないように、FMの音量を基準にして各ソースの音量をそろえることができます。

1 FMを受信し、FMの音量を 確かめる

SOURCE/VOLUMEを押す

(☞ ここだけで ④ 26ページ)

2 調節したいソースに切り換える

SOURCE/VOLUMEを押す

(☞ ここだけで ① 21ページ)

3 SLAモード (SLA) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売DSP ② 99ページ)

4 レベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：レベルを大きくするとき

下：レベルを小さくするとき



レベルは-4～+4の範囲で調節できます。

メモ

- SLAとは「Source Level Adjuster (ソース レベル アジャスター)」の略です。
- FMの音量を基準に他のソースとの音量差を調節するため、FMを聞いているときは、SLAモード(SLA)に切り換えることはできません。
- AM、テレビ、DVD、CD、External (エクステンナルユニット)、AUX(外部機器)のそれぞれの音量差を調節することができます。なお、内蔵CDとマルチCD、External 1とExternal 2、およびAMと交通情報(☞ 便利な機能④ 119ページ)は同じ設定になります。

別売 DSP
12

オートイコライザー をON/OFFする

オートイコライザー

Auto TA & EQ (☞ 別売 DSP⑩ 108ページ)
で作成したオートイコライザーカーブを
ON/OFFすることができます。

1

オートイコライザーモード (AUTO EQ) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売 DSP ② 99ページ)

2

オートイコライザーをONに する

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFF
が切り換わります。



メモ

- Auto TA & EQ (☞ 別売 DSP⑩ 108ページ) を
行っていないときは、オートイコライザーモード
の操作はできません。

別売 DSP
13

オートタイムアライメント& イコライジングを行う前に

車室内の音響特性を自動的に計測して、最
適になるように自動補正することができます。



警告

運転中に Auto TA & EQ を行わない



自動車が走行中にAuto TA & EQを行わないでください。Auto TA & EQ機能は車室内的音響特性を測定するために、スピーカーから大音量の計測音を出すことがあります。この場合、運転の妨げになり事故の原因となることがあります。

オートタイムアライメント& イコライジング (Auto TA&EQ)機能とは

車内空間には、形状、材質、スピーカーの取付位置やリスニングポジションなど、さまざまな制約があります。このため、ホームオーディオに比べて、音響特性が大きく乱れています。乱れた音響特性を補正するために、一般的にはイコライザーなどを使用します。しかし、車内の音響特性を最適にするためには、音響測定器などの道具や、音響調整の熟練した技術が必要です。

この、複雑で困難な音響調整を、専用のマイクだけで自動的に行う機能が、本機の「オートタイムアライメント&イコライジング(AutoTA&EQ)」機能です。

「DEQ-P9」のAuto TA&EQ機能は、車室内を最良の音響空間にするために必要な調整を、全て自動で行います。そして、車室内の音響特性を、乱れが少なく、滑らかな状態に最適化します(Auto EQ)。また、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を測定し、音声の到達時間を補正します(Auto TA)。

こうして、それぞれの車にとって最良の音響空間を手軽に実現します。

スピーカーの破損を防止するため

次の状態でAuto TA&EQを行うと、スピーカーを破損するおそれがあります。Auto TA&EQを行う前に、よく確認してください。

- スピーカーの接続を誤っている場合
(例:サブウーファー出力にリアスピーカーを接続している場合)
- スピーカーの耐入力を超えるパワーアンプを接続している場合

Auto TA&EQを行う前に必ずしておくこと

Auto TA&EQを効果的に行うために、準備していただくことがあります。下記を参考して、正しく準備してください。

- ①なるべく静かな場所に車を停車させる。
- ②車のエンジン、エアコン、ヒーターをオフにする。
(エアコンやヒーターのファンの騒音によって、Auto TA&EQが実行できないことがあります。)
- ③携帯電話や車載電話の電源をオフにする。または車外に持ち出す。
- ④「DEQ-P9」付属の音響特性測定用マイクを用意する。
(それ以外のマイクでは、音響特性が正しく測定されません。)
- ⑤フロントスピーカーを接続する。
(接続していないと、Auto TA&EQが実行できません。)
- ⑥フロントスピーカーのミュートを解除する。
(ミュートしていると、Auto TA&EQが実行できません。)
- ⑦リスニングポジションを設定する。
(リスニングポジションをF/RまたはF/L以外に設定したときは、Auto TA&EQをはじめると、強制的にF/Rに再設定されます。)
- ⑧入力レベルコントロール付きパワーアンプを接続している場合は、入力レベルを推奨位置に合わせる。
- ⑨ローパスフィルター付きのパワーアンプを接続している場合は、ローパスフィルターをオフにする。
- ⑩ローパスフィルター付きのパワードサブウーファーを接続している場合は、ローパスフィルターの遮断周波数を最も高い値に設定する。

Auto TA&EQによる調節で変更される設定

Auto TA&EQを行うと、設定が次のように変更されます。

- 前後左右の音量バランス設定
(フェーダー／バランス)
:初期設定に戻る
- イコライザーカーブ
:フラットに設定される
- リスニングポジション
:F/Rに設定される
(F/Lに設定していた場合は、F/Lのまま)

Auto TA&EQの調節内容について

- 再度Auto TA&EQを行うと、前回の調整内容は消去されます。
- Auto TA&EQ測定時に算出されたタイムアライメントの値は、コンピューターが算出した正確な遅延時間を基に測定されたものです。次のような場合に、実際の距離と異なることがあります、そのままご使用ください。
- 車室内の反射音が直接音より強く、かつ遅延を生じている。
- パワードサブウーファーや外部アンプのローパスフィルターの影響により、低音に遅延が生じている。

別売 DSP
14


オートタイムアライメント&イコライジングを行う

オートタイムアライメント&イコライジングを行う前に、「オートタイムアライメント&イコライジングを行う前に (☞ 別売 DSP® 106 ページ)」をよく読んで、オートタイムアライメント&イコライジングの準備を行ってください。

1

「DEQ-P9」に付属の音響特性測定用マイクをセットする

ベルトなどを使用して、運転席のヘッドレストの中央に「DEQ-P9」に付属の音響特性測定用マイクを前向きに固定する



メモ

- マイクの取付位置が悪いと、測定音が大きくなったり測定時間がかかったりして、車のバッテリーが上がるおそれがあります。マイクは必ず指定の位置に取り付けてください。
- 音響特性測定用マイクを取り付ける位置により、Auto TA&EQ の調整内容が変化します。お好みにより、助手席にセットすることもできます。
- 音響特性測定用マイクは、必ず「DEQ-P9」に付属のものを使用してください。本機「DEH-P930J」に付属の音響特性測定用マイクは使用できません。

2

本機の電源を切る

SOURCE/VOLUME を長く押す

3

Auto TA & EQ 設定モードにする


EQ ボタンを長く押す



4

マイクを「DEQ-P9」に接続する

「DEQ-P9」に付属の音響特性測定用マイクを音響特性測定用マイク入力端子に接続する



メモ

- 音響特性測定用マイク入力端子にマイクがしっかりと挿入されていない状態でAuto TA & EQを行うと、エラーが生じます。マイクを確実に挿入してくださいから、Auto TA & EQを行ってください。

5 Auto TA & EQ を開始する

ロータリーコマンダーを押す



メモ

- Auto TA & EQ をはじめてから測定が終了するまで、約8分かかります。測定時間は周囲の騒音状態、車両形状、スピーカーの数などにより変わります。

7 Auto TA & EQ が自動的に終了する

Auto TA & EQ が終わったら、セットした音響特性測定用マイクを取り外してください。

メモ

- Auto TA & EQ を途中でやめたくなったら、BAND ボタンを押すと、強制的に解除することができます。
- マイクはグローブボックスなどに入れて、大切に保管してください。直射日光の当たる場所に長時間放置すると、高温による変形、変色、故障の原因になるおそれがあります。

6 車の外に出る

10秒のカウントダウンが始まるので、
10秒以内に車外に出て、ドアを閉める
計測音（ノイズ）が各スピーカーから出力され、Auto TA & EQ が始めます。

別売DSP
15

接続したスピーカーの設定をする

スピーカー設定

スピーカーの接続の有無や接続したスピーカーのサイズ（低音域再生能力）を設定できます。この設定により、スピーカーを接続していないために再生できないチャンネルの音を他のスピーカーから出力させたり、より再生に適したスピーカーから低音を出力させることができます。

スピーカーサイズについて

スピーカーサイズ設定は、100Hz以下の周波数帯域を再生可能かどうかが目安になります。

再生可能な場合は「Large」に、再生不可能な場合は「Small」に設定してください。

Auto TA & EQを行うときは、スピーカーの設定はON/OFFだけ行ってください。

1 スピーカー設定モード (SP Set) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ
(☞ 別売 DSP ② 99ページ)

2

設定したいスピーカーを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作するごとに、次のように切り換わります。

フロントスピーカー



センタースピーカー




リアスピーカー



サブウーファー



サブウーファー位相切り換え



3

スピーカーの有無やサイズを設定する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

各スピーカーの設定は、次のの中から選ぶことができます。

スピーカーの種類	設定 / 調節範囲
フロント	Small / Large
リア	OFF / Small / Large
センター	OFF / Small / Large
サブウーファー	ON / OFF
サブウーファー位相切り換え	Normal / Rev.



メモ

- 接続していないスピーカーの設定は、必ず「OFF」にしてください。
- サブウーファーを接続していない場合は、フロントまたはリアスピーカーに低音再生能力のある限り、スピーカー設定は「Large」を選んでください。フロントとリアの両方のスピーカー設定を「Small」にすると、低音が著しく不足した感じになることがあります。

2チャンネルのモノラルソースを再生しているときにドルビープロジェックIIをONにすると、次のような現象が起こることがあります。

- * センタースピーカーの設定を「Small」や「Large」にしている場合、センタースピーカーだけから音が出力されることがあります。また、センタースピーカーを接続しないと、音が出力されないことがあります。
- * サブウーファーをOFFにすると、サブウーファー位相切り換えモードは選択できません。

サブウーファーの位相を切り換える

サブウーファー

サブウーファーからの低音域の出力を調節しても低音域がよく聞こえてこなかったり、逆に小さくなったりしたように感じた場合、他のスピーカーの低音域と打ち消し合っていることがあります。位相を切り換えることで、この現象を防ぎ低音域を聞きやすくすることができます。

1 スピーカー設定モード (SP Set) にしてサブウーファー位相切り換えを選ぶ

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売 DSP ⑯)

2 サブウーファーの位相を選ぶ

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：Normal (正相)

下：Rev. (逆相)



メモ

- サブウーファーを OFF にすると、サブウーファー位相切り換えモードは選択できません。

クロスオーバー周波数を設定する

クロスオーバー周波数

クロスオーバー周波数は、サブウーファーやスピーカーサイズを「Small」に設定したスピーカーの再生音域を設定します。サブウーファーからは、選んだ周波数より低い音域が出力されます。また、「Small」に設定したスピーカーからは、選んだ周波数より高い音域が出力され、音量が抑えられた低い音域はサブウーファーから出力されるようになります。

サブウーファーを接続していない場合、音量が抑えられた低い音域は「Large」に設定したスピーカー（フロントまたはリア）から出力されるようになります。

1 クロスオーバー周波数モード（X. Over）にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ


(☞ 別売 DSP ② 99 ページ)

2 スピーカーを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作するごとに、次のように切り換わります。

フロントスピーカー ↔ センタースピーカー ↔ リアスピーカー ↔ サブウーファー



3 クロスオーバー周波数を選ぶ

ロータリーコマンダーを上下に操作する



63、80、100、125、160、200 (Hz) の中から選ぶことができます。

メモ

- スピーカー設定モード (☞ 別売 DSP ③ 110 ページ) で「OFF」に設定したスピーカーを選ぶことはできません。

別売DSP
18

スピーカーレベルを調節する

スピーカーレベル調節

テストトーンで行った各スピーカーからの出力レベルを、実際の音声を聞きながらもう一度調節することができます。

1 スピーカーレベル調節モード (SP Lev) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ


(☞ 別売 DSP ② 99 ページ)

2 スピーカーを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作することにより、次のように切り換わります。

フロント左スピーカー ↔ センタースピーカー ↔ フロント右スピーカー ↔ リア右スピーカー ↔ リア左スピーカー ↔ サブウーファー



3 レベルを調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：レベルを大きくするとき
下：レベルを小さくするとき



レベルは -10 ~ +10 の範囲で調節できます。

メモ

- このモードで調節した出力レベルは、テストトーンモード (☞ 別売 DSP ⑩) で調節したレベルと同じ値になります。
- スピーカー設定モード (☞ 別売 DSP ⑩ 110 ページ) で「OFF」に設定したスピーカーには切り換わりません。

別売 DSP
19

テストトーンでスピーカーレベルを調節する

テストトーン

テストトーンを聞きながら、各スピーカーからの出力レベルを調節し、スピーカーシステム全体のバランスを整えます。

1 テストトーンモード (T Tone) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売 DSP ② 99 ページ)

2 テストトーン出力を開始する

ロータリーコマンダーを右に操作する

約2秒ずつ、次の順で切り換わります。

フロント左スピーカー → センタースピーカー → フロント右スピーカー → リア右スピーカー → リア左スピーカー → サブウーファー → フロント左スピーカーに戻る

3 レベル調節をする

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：レベルを大きくするとき
下：レベルを小さくするとき



レベルは -10 ~ +10 の範囲で調節できます。

4 テストトーン出力を停止する

ロータリーコマンダーを左に操作する

メモ

- このモードで調節した出力レベルは、スピーカーレベル調節モード (☞ 別売 DSP ⑩) で調節したレベルと同じ値になります。
- スピーカー設定モード (☞ 別売 DSP ⑩ 110 ページ) で「OFF」に設定したスピーカーには切り換わりません。
- レベルを調節している間、テストトーンは次のスピーカーには切り換わりません。

別売 DSP
20

タイムアライメント を選ぶ

タイムアライメント

お好みのタイムアライメントを選ぶことができます。

タイムアライメントについて

タイムアライメントは、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を調節することで、音声の到達時間を補正し、音像の定位や全体的なバランスを調節する機能です。

1 タイムアライメント選択 モード (TA Mode) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売 DSP ② 99 ページ)

2

タイムアライメントを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作することに、次のように切り換わります。

Init ↔ Custom ↔ Auto ↔ OFF

タイムアライメントの種類 内容

Init (Initial)	初期設定状態（ご購入直後の状態）
Custom	お好みに合わせて調節したタイムアライメント
Auto (Auto TA)	Auto TA & EQ で調節したタイムアライメント (☞ 別売 DSP ⑭ 108 ページ)
OFF	タイムアライメントを OFF にします。



メモ

- Auto TA & EQ (☞ 別売 DSP ⑭ 108 ページ) を行っていない場合は、“Auto”を選ぶことはできません。

別売 DSP
21

タイムアライメント を調節する

各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を調節することで、音声の到達時間を補正し、音像の定位や全体的なバランスを調節することができます。リスニングポジション (☞ 別売 DSP ④ 100 ページ) を設定することで自動的に設定されますが、タイムアライメントではさらに厳密な調節することができます。

1 タイムアライメント選択 モード (TA Mode) にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売 DSP ② 99 ページ)

2

調節の元にするタイムアライ メントを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作し て選ぶ (☞ 別売 DSP ⑭)

3

タイムアライメント調節 モード (Time A) にする

ロータリーコマンダーを右に回して選ぶ

(☞ 別売 DSP ② 99 ページ)

確認

リスニングポジションモードで “F/R” か “F/L” を選んでいないと、タイムアライメントの調節をすることはできません。

タイムアライメント調節


4 各スピーカーの距離を
調節する

■ 調節するスピーカーを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作するごとに、次のように切り換わります。

フロント左スピーカー ↔ センタースピーカー ↔ フロント右スピーカー ↔ リア右スピーカー ↔ リア左スピーカー ↔ サブウーファー



■ 距離を調節する

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：距離を遠くするとき
下：距離を近くするとき



0.0 cm ~ 500.0 cm の範囲で調節できます。

メモ

- タイムアライメント選択モード (TA Mode) で OFF を選んでいるときは、タイムアライメント調節モード (Time A) には切り換わりません。
- スピーカー設定モード (☞ 別売 DSP ⑩ 110ページ) で「OFF」に設定したスピーカーを選ぶことはできません。

それぞれのイコライザーカーブの効果

- Super Bass : 低域が厚みを持ち、迫力ある重低音が響きます。
- Powerful : 低音と高音が厚みを持ち、アップテンポな曲がメリハリよく聞こえます。
- Natural : 自然なバランスで、聞き疲れしない心地よい音を再生します。
- Vocal : 中高域が厚みを持ち、伸びやかなヴォーカルを際立たせます。
- Flat : 音の補正をしません。設定したイコライザーカーブと交互に切り換えて、イコライザーの効果を確認するときに使用してください。
- Custom1 : お好みに合わせて調節したイコライザーカーブがソースごとに登録されます。内蔵CDとマルチCD / External1とExternal2は、それぞれ同じ設定になります。
- Custom2 : お好みに合わせて調節したイコライザーカーブが、全ソース共通に登録されます。


1 イコライザーカーブを選ぶ

イコライザーカーブを選ぶ

EQ ボタンを押す

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

Powerful → Natural → Vocal → Flat
→ Custom1 → Custom2 →
Super Bass → Powerful に戻る



メモ

- イコライザー選択モードで、ロータリーコマンダーを押して、イコライザーカーブを切り換えることもできます。

別売DSP
23

3 バンドパラメトリックイコライザーを調節する

“Custom 1”と“Custom 2”はフロント/リア/センターのイコライザーカーブを別々に調節することができます。各スピーカーのバンドごとに中心周波数を設定し、レベル調節やカーブの傾きの切り換えを行うことができます。

イコライザーの調節について

センタースピーカーは、音像を定位させるのに影響が大きいスピーカーです。このため、他のスピーカーと一緒にバランスを取るのは、とても難しい作業です。全体のバランスをとるため、2チャンネルの音声(CDなど)を再生し、センターを除く全てのスピーカーのバランスを調節したあと、5.1チャンネルの音声(ドルビーデジタルやDTS)を再生し、センタースピーカーを全体のバランスに合わせるように調節すると、スムーズに行なうことができます。

中心周波数について

各バンドの中心周波数は、26種類の周波数の中から選ぶことができます。周波数は、1/3オクターブずつのステップで切り換えることができますが、各バンドの中心周波数の間隔を1オクターブ未満に設定することはできません。

1

3バンドパラメトリックイコライザーモード(PEQ)にする

ロータリーコマンダーを操作して選ぶ

(☞ 別売 DSP ② 99ページ)

2

スピーカー選択モードを選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に操作することに、次のように切り換わります。

スピーカー選択モード ↔ バンド選択モード
 ↔ 中心周波数選択モード ↔ レベル調整
 モード ↔ カーブの傾き選択モード

3

スピーカーを選ぶ

ロータリーコマンダーを上下に操作する



Front(フロント)、Center(センター)、Rear(リア)の中から選ぶことができます。

4

バンドを選ぶ

ロータリーコマンダーを右に操作してから、上下に操作する



Low(低音)、Mid(中音)、High(高音)の中から選ぶことができます。

5 中心周波数を選ぶ

ロータリーコマンダーを右に操作してから、上下に操作する

上：高い周波数を選ぶとき
下：低い周波数を選ぶとき



40、50、63、80、100、125、160、200、
250、315、400、500、630、800、1k、
1.25k、1.6k、2k、2.5k、3.15k、4k、5k、
6.3k、8k、10k、12.5k (Hz) の中から選ぶ
ことができます。

7 カーブの傾きを選ぶ

ロータリーコマンダーを右に操作してから、上下に操作する

上：Q. WIDE (穏やかな傾き)
下：Q. NARROW (急な傾き)



6 レベルを調節する

ロータリーコマンダーを右に操作してから、上下に操作する

上：強めるとき
下：弱めるとき



レベルは-6～+6の範囲で調節できます。

8 手順2～7を繰り返して、各スピーカーの各バンドを同様に調節する

メモ

- スピーカー設定モード (☞ 別売DSP ⑩ 110ページ) で「OFF」に設定したスピーカーは選べません。

この操作で使用するボタン

トライフィックインフォメーション
T.INFOボタンイジェクト
▲ボタンバンド
BANDボタン

ロータリーコマンダー

便利な機能
1

瞬時に音量を小さくする

アッテネーター

車内の会話が聞き取りにくいときに、瞬時に音量を小さくすることができます。

1

瞬時に音量を小さくする

リモコンのATTボタンを押す

ボタンを押すごとにON/OFFします。



アッテネーターがONのときは、音量が約1/10になります。

便利な機能
2

時計を表示させる

時計表示

本機の電源がONのとき、または電源がOFFでデモモード(☞はじめに①12ページ)を解除しているときに、時計を表示させることができます。

1

時計を表示する

T.INFOボタンを長く押す

ボタンを押すごとにON/OFFします。

**メモ**

● 時計を合わせるには(☞ 便利な機能① 123ページ)

便利な機能

3

よく使う機能を直接操作する

ダイレクトファンクション

リモコンのDFボタンを押すと、よく使う機能をソースごとに直接操作することができます。

内蔵CD・WMA/MP3/AAC/WAV・マルチCD・iPod・DVDのとき

1 再生を一時停止する

リモコンのDFボタンを押す

(☞ はじめに① 9ページ)

ボタンを押すごとに機能がON/OFFします。
(☞ 内蔵CD⑥ 33ページ、WMA/MP3/AAC/WAV⑥ 42ページ、マルチCD⑦ 54ページ、iPod⑦ 67ページ、1枚型DVD/マルチDVDの取扱説明書)

ラジオのとき

1 BSMを始める

リモコンのDFボタンを長く押す

BSMが始まります。

(☞ ラジオ④ 48ページ)

メモ

- BSM中にリモコンのDFボタンを押すことで、BSMを途中解除することもできます。

テレビのとき

1 BSSMを始める

リモコンのDFボタンを長く押す

BSSMが始まります。

(☞ テレビの取扱説明書)

メモ

- BSSM中にリモコンのDFボタンを押すことで、BSSMを途中解除することもできます。

便利な機能

4

交通情報を受信する

トライアックインフォメーション

AM 1 620 kHzまたは1 629 kHzの交通情報を、簡単に受信することができます。

1

交通情報を受信する

T.INFOボタンを押す

交通情報を受信します。

2

放送に合わせて周波数を切り換える

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：1 629 kHzにするとき

左：1 620 kHzにするとき



受信周波数

3

交通情報を受信をやめる

T.INFOボタンを押す

交通情報を受信する前の状態に戻ります。

メモ

- この機能は、電源がOFFのときでも、どのソースからでも操作できます。
- 交通情報を受信しているときに音量を調節すると、交通情報用の音量として設定することができます。
- 交通情報を受信するとSFC（☞ 内蔵DSP⑧ 91ページ、別売DSP⑦ 103ページ）がOFFになります。イコライザーカーブは交通情報用になります。交通情報の受信をやめるとSFCおよびイコライザーカーブは、もとの状態に戻ります。

便利な機能
5

エンタテインメントを表示する

音楽などを聞いているときに、ディスプレイの表示をエンタテインメント表示に切り換えることができます。車内に、いろいろな表示を楽しむことができます。

1

メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2

エンタテインメントモードにする

ロータリーコマンダーを回して「ENTERTAINMENT」を選び、ロータリーコマンダーを押す

3

エンタテインメント表示を切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。

エンタテインメント OFF (ENT. OFF)



バックグラウンドビジュアル 1 (BGV-1)



バックグラウンドビジュアル 2 (BGV-2)



バックグラウンドビジュアル 3 (BGV-3)



バックグラウンドビジュアル 4 (BGV-4)



バックグラウンドピクチャー 1 (BGP-1)



バックグラウンドピクチャー 2 (BGP-2)



バックグラウンドピクチャー 3 (BGP-3)



バックグラウンドピクチャー 4 (BGP-4)



スペアナ 1 (SPECTRUM ANALYZER-1)



スペアナ 2 (SPECTRUM ANALYZER-2)



レベルメーター (LEVEL METER)



レベルインジケーター (LEVEL INDICATOR)



バッテリーボルテージ
(BATTERY VOLTAGE)



エンタテインメントクロック (ENT CLOCK)



ムービー (MOVIE)



ディスプレイ オフ (DISPLAY OFF)



エンタテインメント OFF (ENT. OFF) に戻る

4

選んだエンタテインメント表示を設定する

ロータリーコマンダーを押す

選んだエンタテインメント表示が設定され、エンタテインメントモードが解除されます。

5

ディスプレイフォームを切り換える

エンタテインメントモード中に、ロータリーコマンダーを上下に押す (ENT OFF、BGV、BGP 選択時)

押すごとに、Form1、Form2、Form3が切り換わります。

6

選んだディスプレイフォームを設定する

ロータリーコマンダーを押す

選んだディスプレイフォームが設定され、エンタテインメントモードが解除されます。

ナビゲーションの音 声を本機で再生する

便利な機能
6

デジタル/アナログ切り換え

エンタテインメント表示

メモ

- エンタテインメントモードを解除するには、BANDボタンを押します。(約30秒間、何も操作しなかったときも、自動的に解除されます。)
- バッテリーボルテージ表示は、実際の電圧とは異なることがあります。
- ディスプレイオフを選択すると、ノイズを抑え、音質への影響を抑えることができます。ディスプレイオフ選択中は、DISP OFF インジケーターが点灯します。
- リモコンのENTERTAINMENTボタンを押して、エンタテインメント表示を切り換えることもできます。

メモ

- Form 2では、次のソースを操作しているときに、再生経過時間とタイトルなどの文字情報を同時に表示しません。

内蔵CD
マルチCD
マルチDVD/1枚型DVD
iPod

- Form 3では、次のソースを操作しているときに、表示の切り換えはできません。(DISPLAYボタンは使用できません。)

内蔵CD
ラジオ
マルチCD
マルチDVD/1枚型DVD
iPod

パイオニア製のナビゲーションユニット(「AVIC-DRV005」など)と5.1ch対応・DSPユニット(「DEQ-P9」など)を光ケーブルで接続している場合、ナビゲーションユニットで選択しているソースの音声を、AUX2(外部機器2)として車両のスピーカーから出力することができます。

本機に「DEQ-P9」を接続している場合

この機能は、本機に、別売の5.1ch対応・DSPユニット(「DEQ-P9」)を接続しているときだけ操作できます。

デジタルに設定する場合

ナビゲーションユニットの内蔵プレーヤーを選択しているときは、本機のAUX2(外部機器2)をデジタルに設定してください。

アナログに設定する場合

ナビゲーションユニットのテレビ、ミュージックサーバーを選択したとき、または本機にナビゲーションユニットを接続しないときは、AUX2(外部機器2)をアナログに設定してください。

1 ソースをAUX2にする

SOURCE/VOLUMEを押す

(☞ ここだけで① 21ページ)

2 デジタル/アナログを 切り換える

BANDボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

デジタル (Digital) ↔ アナログ (Analog)

メモ

- AUX2(外部機器2)の設定(☞ 便利な機能 ① 124ページ)をONにしないと、AUX2には切り換わりません。



初期設定モードの切り換えかた

外部機器やデモモードを設定するときは、初期設定モードを切り換えて操作します。

1

電源をOFFにする

SOURCE/VOLUME を長く押す
(☞ ここだけで① 21ページ)

2

初期設定モードにする

電源がOFFのときに、ロータリーコマンダーを長く押す

3

初期設定モードを切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。(各モードの操作は、それぞれのモードの説明を参照してください。)

時計調整モード*

(☞ 便利な機能③)



デタッチワーニングモード*

(☞ 便利な機能⑨)



フェイスオートオープンモード*

(☞ 便利な機能⑩ 124ページ)



AUX1(外部機器1)モード*

(☞ 便利な機能⑪ 124ページ)



AUX2(外部機器2)モード*

(☞ 便利な機能⑫ 124ページ)



ディマーモード*

(☞ 便利な機能⑬ 126ページ)



輝度調整(ライト)モード*

(☞ 便利な機能⑭ 127ページ)



デュアルイルミ設定モード

(☞ 便利な機能⑮ 127ページ)



デジタルアッテネーター モード

(☞ 便利な機能⑯ 128ページ)



オーディオリセット

(☞ 便利な機能⑰ 128ページ)



ミュートモード

(☞ 便利な機能⑱ 129ページ)



内蔵パワーアンプ設定モード*

(☞ 便利な機能⑲ 130ページ)



デモンストレーションモード*

(☞ 便利な機能⑳ 130ページ)



リバース(画面反転)モード*

(☞ 便利な機能㉑ 131ページ)



連続スクロールモード*

(☞ 便利な機能㉒ 131ページ)



時計調整モードに戻る

メモ

- 初期設定モードを解除するには、BANDボタンを押します。(解除すると、電源がOFFになります。)



8 時計を合わせる

時計合わせ

時計を合わせることができます。

1 時計調整モードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押す



2 時計の設定をする

■ 時、分を選ぶ

ロータリーコマンダーを左右に操作する
操作するごとに時、分が切り換わります。

■ 時刻を合わせる

ロータリーコマンダーを上下に操作する

上：時刻を進めるとき
下：時刻を戻すとき

時または分を調節すると、0秒からカウントが始まります。

■ 時刻を時報に合わせる

ロータリーコマンダーを押す

分が“00”になります。

例) 10:00 ~ 10:29 → 10:00
10:30 ~ 10:59 → 11:00

3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す



便利な機能
9

フロントパネルの外し忘れを警告する デタッチワーニング

デタッチワーニングは、車を離れるときに、フロントパネルの外し忘れを警告ブザーで報せる機能です。(初期設定では、OFFになっています。)

フロントパネルを取り外すには (☞ はじめに① 14ページ)

デタッチワーニングについて

イグニッションスイッチをOFFにしたときに、フロントパネルを外し忘れていると、約4秒後に警告ブザーが鳴り、フロントパネルの外し忘れを知らせます。



1 デタッチワーニングモードにする

電源がOFFのときに、ロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能⑦)



2 デタッチワーニングの設定をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

便利な機能 10 フロントパネルを外しやすくする フェイスオートオープン

フェイスオートオープンは、車を離れるときに、フロントパネルを外しやすくする機能です。（初期設定では、OFFになっています。）

フロントパネルを取り外すには（☞はじめに⑦
14ページ）

フェイスオートオープンについて

フロントパネルを外しやすくするため、イグニッションスイッチをOFFにした約4秒後に、フロントパネルが自動的に開きます。


1 フェイスオートオープンモードにする

電源がOFFのときに、ロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞便利な機能⑦ 122ページ)

2 フェイスオートオープンの設定をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

便利な機能 11 外部機器を使う

市販のポータブル機器やVTRなどを2台まで接続することができます。また、それぞれの機器の音声を外部機器（AUX1、AUX2）ソースとして車両のスピーカーから出力させることができます。

外部機器を接続した場合は、外部機器（AUX1、AUX2）ソースの設定をONにしてください。

外部機器との接続について

外部機器の接続には、次の3通りがあります。


- ①付属の2.5 mmステレオ超ミニプラグを使用する場合 (AUX1)
- ②別売のRCA/IP-BUSインターフォンケーブルを使用する場合 (AUX2)
- ③IP-BUSを使用する場合 (AUX2)
(パイオニア製ナビゲーションユニットなど、IP-BUS出力を持つパイオニア製品を使用する場合)

メモ

- AUX2は、②と③のどちらか一方の接続でのみ使用できます。（両方の接続を同時にすることはできません。）

①付属の2.5 mmステレオ超ミニプラグを使用する場合

▲ボタンを長く押して、フロントパネルを開けます。フロントパネル底面のAUX1/マイク入力端子に付属の2.5 mmステレオ超ミニプラグを差し込み、接続します。この場合、接続した外部機器は、AUX1ソースになります。



②別売のRCA/IP-BUSインターフェクターを使用する場合

接続する外部機器にRCA出力がある場合、別売のRCA/IP-BUSインターフェクター「CD-RB10」または「CD-RB20」を使用して、本機のIP-BUS入力端子に接続します。接続した外部機器は、AUX2ソースになります。詳しくは、RCA/IP-BUSインターフェクターの説明書をご覧ください。

③IP-BUSを使用する(パイオニア製ナビゲーションユニットなどを接続する)場合

別売のIP-BUSケーブル(「CD-IP600」など)を使用して、本機のIP-BUS入力に接続します。接続したナビゲーションユニットは、AUX2ソースになり、音声のみ出力できます。

1 外部機器(AUX1、AUX2)モードにする

電源がOFFのときに、ロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能❶ 122ページ)

2 外部機器(AUX1、AUX2)の設定をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



3 ソースをAUX1またはAUX2にする

SOURCE/VOLUMEを押す

(☞ ここだけで❶ 21ページ)



ソースをAUX1またはAUX2に切り換えると、接続した外部機器の音声が出力されます。

メモ

- 外部機器の名称を変更することもできます。外部機器の名称を変更するには(☞ 便利な機能❷ 126ページ)

便利な機能 12 外部機器の名称を 入力する

本機に外部機器（AUX1、AUX2）を接続したときに、その機器の名称を本機に入力して、ディスプレイに表示させることができます。

たとえば、VTRを外部機器として本機に接続した場合は、初期状態で表示される“AUX1”または“AUX2”を“VTR”に変更することができます。

1 ソースを外部機器（AUX1、 AUX2）にする

SOURCE/VOLUMEを押す
(☞ ここだけで① 21ページ)

2 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す
「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

3 外部機器の名称入力モードに する

ロータリーコマンダーを回して
「FUNCTION」を選び、ロータリーコ
マンダーを押す



4 外部機器の名称を入力し、 記憶させる

CDのタイトル入力の手順3以降を参照し、同
様の操作で外部機器の名称を記憶させてくだ
さい。 (☞ マルチ CD② 57ページ)

メモ

- 外部機器の名称は、8文字まで入力できます。

便利な機能 13 夜間のディスプレイの 明るさを切り換える ディマー

夜間、周囲が暗くなったときにディスプレイがまぶしくならないように、車のライトをONにするとディマーが働き、ディスプレイが暗くなるように設定できます。

1 ディマーモードにする

電源がOFFのときにロータリーコマン
ダーを長く押してから、ロータ
リーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能① 122ページ)

2 ディマーの設定をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFF
します。



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- 車のライトをONにしてディマーが働いているとき
でも、輝度調整モード (☞ 便利な機能④) でディス
プレイの明るさを“0”に調整しているときは、
ディスプレイの明るさを変えることはできません。

便利な機能 14 ディスプレイの明るさを調節する

輝度調整（ブライト）

ディスプレイの明るさを調節できます。

1 輝度調整（ブライト）モードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能⑦ 122ページ)

2 明るさを調節する

ロータリーコマンダーを左右に操作する

右：明るくしたいとき
左：暗くしたいとき



0～15の範囲で調節できます。

3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- ディマー設定 (☞ 便利な機能⑩) がONのときは、輝度調整の範囲は、0～10になります。

便利な機能 15 イルミネーションの色を変更する

デュアルイルミ設定

ボタンのイルミネーション色を変更できます。

1 デュアルイルミ設定モードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能⑦ 122ページ)

2 ボタンのイルミネーション色を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとに、ボタンのイルミネーション色が次のように切り換わります。

White (白) ↔ Orange (橙)



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- この設定で変更されるのは、ボタンの色だけです。画面表示色などは変更されません。

便利な機能
16

音の歪みを補正する

デジタルアップテネーター

イコライザーカーブの調節（☞ 内蔵DSP⑩ 89ページ）による音の歪みをなくすことができます。

デジタルアップテネーターについて

イコライザーカーブの設定でレベルを高く設定した周波数の音域が歪むことがあります。イコライザーカーブの設定で音が歪んだように感じたときは、デジタルアップテネーターの設定を“Low”に切り換えてください。

1

デジタルアップテネーターモードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能⑦ 122ページ)

2

デジタルアップテネーターの設定を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにHigh/Lowが切り換わります。



3

初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

便利な機能
17

オーディオ設定をリセットする

オーディオの設定を出荷時の状態に戻すことができます。

リセットされる設定について

本機に別売の5.1ch対応・DSPユニット「DEQ-P9」を接続していないときは、内蔵DSPで調節できる全てのオーディオ設定がリセットされます。

本機に別売の5.1ch対応・DSPユニット「DEQ-P9」を接続しているときは、「DEQ-P9」で調節できる全てのオーディオ設定がリセットされます。

次の設定はリセットされません。

- ・ボリューム
- ・初期設定モードのデジタルアップテネーター モードおよびミュート/アップテネーター モードの設定

1

オーディオリセットモードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能⑦ 122ページ)


2

リセット操作を始める

ロータリーコマンダーを押す

確認画面が表示されます。リセットをやめるときは、BANDボタンを押します。

BANDボタンを押すと、初期設定モードが解除されます。




3 リセットの確認をする

ロータリーコマンダーを右に操作する

再度、確認画面が表示されます。リセットをやめるときは、BANDボタンを押します。

BANDボタンを押すと、初期設定モードが解除されます。



4 リセットする

ロータリーコマンダーを押す

オーディオ設定がリセットされます。



5 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

ミュート機能のある製品からミュート信号を受け取ったときに、本機の音声をミュートにするかアッテネートにするかを選ぶことができます。

ミュート/アッテネート機能について

ミュート機能のあるパイオニア製ナビゲーションシステムと本機を組み合わせると、その製品からミュート信号を受け取っている間だけ、ミュートまたはアッテネート機能が働きます。ミュート信号を受け取っているときの各設定の音量は、次のようにになります。

- ・TEL mute : 音量 “0”
- ・10dB ATT : もとの音量の約 1/3
- ・20dB ATT : もとの音量の約 1/10

ミュートまたはアッテネート機能が解除されると、自動的にもとの音量に戻ります。

1 ミュートモードにする


電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能❶ 122ページ)

2 設定を選ぶ

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとに次のように切り換わります。

20dB ATT → Mute → 10dB ATT → 20dB ATT に戻る



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

19 内蔵パワーアンプをON/OFFする

内蔵パワーアンプ

内蔵パワーアンプとファンの動作をON/OFFできます。

内蔵パワーアンプ ON/OFF機能について

本機を3-wayネットワークモードで使用するときなど、内蔵アンプを使用しないことがあります。そのような場合に、内蔵パワーアンプとファンの動作をOFFになると、消費電力を抑えることができ、音質向上に役立ちます。外部アンプだけでシステムを構築している場合は、本機のパワーアンプをOFFにしてください。


1 内蔵パワーアンプ設定モードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能⑦ 122ページ)

2 内蔵パワーアンプをOFFにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

20 フィーチャーデモをON/OFFする

デモンストレーション

フィーチャーデモのON/OFFをすることができます。

フィーチャーデモについて

フィーチャーデモは、本機が電源OFFのときに、各ソースや本機の機能（エンタインメント、SFCなど）の画面を表示して紹介する機能です。

1 デモンストレーションモードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能⑦ 122ページ)

2 デモンストレーションをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- フィーチャーデモは、本機がOFFのときに、DISPLAYボタンを押すことでもON/OFFすることができます。(☞ はじめに③ 12ページ)

便利な機能 21 リバースモードをON/OFFする

リバース

リバースモードのON/OFFをすることができます。

リバース（画面反転）機能について

リバースモードは、各ソースを聞いているときに約30秒間操作しないと画面が自動的に反転する機能です。反転は、10秒間隔で行われます。

1 リバース（画面反転）モードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能① 122ページ)

2 リバースモードをONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

メモ

- リバースモードは、本機がOFFのときに、BANDボタンを押すことでもON/OFFすることができます。(☞ はじめに① 12ページ)

便利な機能 22 スクロールのしかたを切り換える

連続スクロール

連続スクロール機能をONにすると、CDのタイトルなどを連続してスクロールできます。一度だけスクロールさせたいときは、この機能をOFFにしてください。(初期設定ではOFFになっています。)

1 連続スクロールモードにする

電源がOFFのときにロータリーコマンダーを長く押してから、ロータリーコマンダーを回して選ぶ
(☞ 便利な機能① 122ページ)

2 連続スクロールの設定をONにする

ロータリーコマンダーを押す

ロータリーコマンダーを押すごとにON/OFFします。



3 初期設定モードを解除する

BANDボタンを押す

エクスターナルユニットの操作

エクスターナルとは

本機には、エクスターナルという特殊なソースがあります。このソースには、本機がソースとして対応していない製品（将来発売されるパイオニア製品など）を接続できます。ただし、エクスターナルでは、操作できる機能が限られる場合があります。

本機には、2台のエクスターナル製品を接続することができます。この場合、エクスターナル1とエクスターナル2が自動で設定されます。

ご注意

ここでは、エクスターナルユニットの基本的な操作方法だけを説明しています。機能は、接続するエクスターナルユニットによって異なります。機能について詳しくは、エクスターナルユニットの取扱説明書をご覧ください。

ソースとしてエクスターナルユニットを選ぶ

SOURCE/VOLUME を押す

ふだんの操作

BAND ボタンを押す

BAND ボタンを長く押す

ロータリーコマンダーを左右に操作する

ロータリーコマンダーを左右に長く操作して、離す

ロータリーコマンダーを上下に操作する

リモコンの1～6ボタンの1つを押す

リモコンの1～6ボタンの1つを長く押す

ファンクションメニューの操作

1 メインメニューにする

ロータリーコマンダーを押す

「FUNCTION」、「AUDIO」、「ENTERTAINMENT」が表示されます。

2 ファンクションモードにする

ロータリーコマンダーを回して 「FUNCTION」を選び、ロータリーコ マンダーを押す

3 ファンクションモードを 切り換える

ロータリーコマンダーを回す

ロータリーコマンダーを回すごとに次のように切り換わります。

ファンクション1モード



ファンクション2モード



ファンクション3モード



ファンクション4モード



オート/マニュアル切換モード



ファンクション1モードに戻る

4 ファンクションモードを 解除する

BANDボタンを押す

メモ

- ファンクションモードは、約30秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

その他
1



CDの正しい使いかた

使用できるCDについて

- 下記マークの付いているコンパクトディスク（光学式デジタルオーディオディスク）をご使用ください。



- 本機は音楽CD規格に準拠して設計されています。コピーコントロールCDなどのCD規格外ディスクの動作保証及び性能保証は致しかねます。
- ひび、キズ、そりのあるCDは使用しないでください。
- 特殊形状のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。



- 音楽用CDレコーダーまたはパソコンで記録したCD-R/CD-RWディスクは、ディスクの特性やキズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ・露などにより、本機では再生できない場合があります。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定および環境によって再生できないことがあります。(詳細は、アプリケーションの発売元にお問い合わせください。)
- 直射日光や高温など、車内での保管状況により、CD-R/CD-RWディスクは再生できなくなる場合があります。
- CD-R/CD-RWディスクに記録されているタイトルなどの文字情報は、本機では表示されない場合があります。(音楽データ(CD-DA)再生時)


- ファイナライズされていないCD-R/CD-RWディスクには対応していません。
- CD-R/CD-RWディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。

「DualDisc」の再生について

- 「DualDisc」は、片面にDVD規格準拠の映像やオーディオが、もう片面にCD再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録されています。
- DVD面ではないオーディオ面は、一般的なCDの物理的規格に準拠していないために再生できないことがあります。
- 「DualDisc」を再生機器に挿入をしたり、取り出しをしたりするときに再生面の反対側の面に傷がつく場合があります。傷が付いた面は再生すると不具合ができる場合があります。
- ディスクを取り出せないといった不具合が起こる可能性がありますので「DualDisc」はご使用にならないでください。
- 「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に関しては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせください。

取り扱い上のご注意


- CDは、下図のように、信号記録面(虹色に光っている面)をさわらないように持ってください。



- CDにキズを付けないでください。
- CDにシールなどを貼り付けないでください。

保管上のご注意


- 直射日光の当たるところや高温になるとこには、CDを保管しないでください。



- CDがそらないように、必ずケースに入れて保管してください。

お手入れについて

- CDが汚れたときは、柔らかいきれいな布でCDの内周から外周方向へ軽くふいてください。



- アナログ式レコード用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。またベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。

CD再生の環境について


- 走行中、振動のショックで音飛びを起こすことがあります。
- 寒いとき、ヒーターを入れた直後にCD再生を始めると、本機内部の光学系レンズやCDに露が生じて、正常に再生できないことがあります。
このようなときは、1時間ほど放置して自然に露が取れるのをお待ちください。CDに付いた露は柔らかい布でふいてください。

メモ

- 製品設計上配慮していますが、機構上あるいは使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、ディスク面に実使用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは、製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解ください。

フォルダーと WMA/MP3/AAC/WAV ファイルについて

- WMA/MP3/AAC/WAV ファイルを収録した CD-R/CD-RW/CD-ROM のイメージは下図のようになります。



- 本機は WMA/MP3/AAC/WAV ファイルが記録された CD-R/CD-RW/CD-ROM の再生に対応しています。ISO9660 のレベル 1、レベル 2、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録されたディスクが再生可能です。
[\(☞ その他⑥ 144 ページ\)](#)
- 本機はマルチセッション ([\(☞ その他⑥ 144 ページ\)](#)) 方式で記録したディスクの再生に対応しています。

- パケットライト ([\(☞ その他⑥ 144 ページ\)](#)) には対応していません。
- m3u ([\(☞ その他⑥ 145 ページ\)](#)) のプレイリストには対応していません。
- MP3i (MP3 interactive) フォーマット、および MP3 PRO フォーマットには対応していません。
- ファイル名の最大表示文字数は、拡張子 (.mp3、.wma、.m4a、.wav) を含めて半角で 64 文字、全角で 32 文字までです。また、フォルダ名の最大表示文字数は半角で 64 文字、全角で 32 文字までです。
- 拡張フォーマット (Romeo) ([\(☞ その他⑥ 144 ページ\)](#)) に準拠して記録されたファイルの場合、半角で先頭から 64 文字、全角で先頭から 32 文字までの表示に対応しています。
- 再生などの操作でフォルダーが選択される順番は、ライティングソフトで書き込まれた順番になります。ただし、ライティングソフトによっては、再生の順番を設定できるものもあります。
- 曲間 (トラック間) にプランクがない CD を、WMA/MP3/AAC/WAV ファイルとして CD-R/CD-RW/CD-ROM に記録して再生した場合、曲間が音飛びしたように聞こえます。

メモ

- フォルダ番号は本機が割り当てます。お客様が割り当てることはできません。
- CD-R、CD-RW、CD-EXTRA、MIXED-MODE CD ディスクに、WMA/MP3/AAC/WAV ファイルと音楽データ (CD-DA) が混在しているときは、WMA/MP3/AAC/WAV ファイルと、音楽データ (CD-DA) を切り換えることができます ([\(☞ ここだけでは⑥ 25 ページ\)](#))。WMA/MP3/AAC/WAV ファイルと、音楽データ (CD-DA) を切り換えた場合、再生は一番先頭の曲から始まります。
- WMA/MP3/AAC/WAV ファイルを含まないフォルダーは認識しません。(フォルダ番号を表示せず、スキップします。)
- 8階層までの WMA/MP3/AAC/WAV ファイルの再生に対応しています。ただし、多くの階層を持つディスクは、再生が始まるまでに時間がかかります。ディスク作成時には、階層を 2つ以下にすることをおすすめします。
- ディスクに含まれるフォルダーの合計が 99 個まで再生可能です。

WMAとは？

- 「Windows Media™ Audio」の略で、米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMA データは、Windows Media Player Ver. 7以降を使用してエンコードすることができます。（☞ **その他⑥ 145ページ**）

ご注意

WMA ファイルをエンコードしたアプリケーションによっては、正常に動作しないことがあります。

WMA ファイルをエンコードした Windows Media Player のバージョンによっては、アルバム名などの文字情報が正しく表示されないことがあります。

画像データを含む WMA ファイルを再生する場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。

再生できる WMA ファイルについて

ご注意

WMA ファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子 (.wma) を付けてください。

本機は、拡張子 (.wma) が付いているファイルを WMA ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、WMA ファイル以外には拡張子 (.wma) を付けないでください。

本機では、Windows Media Player Ver. 7/7.1/8/9/10/11 を使用してエンコードした WMA ファイルを再生することができます。

- 再生可能な WMA ファイルのサンプリング周波数は 32/44.1/48 kHz です。
- 一般的に WMA ファイルは、ビットレート（☞ **その他⑥ 144ページ**）が高いほど音質は良くなります。本機は、CBR（固定ビットレート）では 48 kbps～320 kbps、VBR（可変ビットレート）では 48 kbps～384 kbps のビットレートで記録された WMA ファイルの再生に対応しています。ただし、ある一定の音質で音楽を楽しんでいただくなためには、できるだけ高いビットレートで記録されたディスクの使用を推奨します。
- デジタル著作権保護 (DRM) で保護されたファイルを再生したときは、“TRK SKIPPED”と表示され、そのファイルの再生がスキップされます。
- ディスク内のすべてのファイルがデジタル著作権保護 (DRM) で保護されている場合は、“PROTECT”と表示され、そのディスクは再生できません。
- この製品は、下記の形式には対応していません。
 - ・ Windows Media Audio 9 Professional (5.1ch)
 - ・ Windows Media Audio 9 Lossless (可逆圧縮)
 - ・ Windows Media Audio 9 Voice

MP3とは?

- 「MPEG Audio Layer 3」の略で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。
(☞ その他❶ 145ページ)

再生できるMP3ファイルについて

ご注意

MP3ファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子 (.mp3) を付けてください。
本機は、拡張子 (.mp3) が付いているファイルをMP3ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、MP3ファイル以外には拡張子 (.mp3) を付けないでください。

- ID3 tag (☞ その他❶ 144ページ) の Ver. 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 のアルバム名 (ALBUM TITLEとして表示)、曲名 (TRACK TITLEとして表示)、およびアーティスト名 (ARTIST NAMEとして表示) の表示に対応しています。なお、ID3 tag のVer. 1.XとVer. 2.Xが混在している場合は、Ver. 2.Xが優先されます。
- サンプリング周波数が32/44.1/48 kHzのMP3ファイルを再生する場合のみ、エンファシスに対応します。(なお、再生可能なサンプリング周波数は16/22.05/24/32/44.1/48 kHzです。)
- 一般的にMP3ファイルは、ビットレート (☞ その他❶ 144ページ) が高いほど音質は良くなります。本機は、8kbps～320kbpsのビットレートで記録されたMP3ファイルの再生に対応しています。ただし、ある一定の音質で音楽を楽しんでいただくためには、128kbps以上のビットレートで記録されたディスクの使用を推奨します。

AACとは?

- 「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG2、MPEG4で使用される音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。
(☞ その他❶ 144ページ)

再生できるAACファイルについて

ご注意

AACファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子 (.m4a) を付けてください。

本機では、Ver. 7.2以前のiTunesを使用してエンコードされたAACファイルの再生に対応しています。

本機は、iTunesで作成された拡張子 (.m4a) が付いているファイルをAACファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、AACファイル以外には拡張子 (.m4a) を付けないでください。

画像データを含むAACファイルを再生する場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。

- AACファイルをエンコードしたiTunesのバージョンによっては、正しく再生されないことがあります。
- 再生可能なAACファイルのサンプリング周波数は、11.025/16/22.05/24/32/44.1/48 kHzです。
- 一般的にAACファイルは、ステレオビットレートが高いほど音質は良くなります。本機は、16kbps～320kbpsのステレオビットレートで記録されたAACファイルの再生に対応しています。ただし、ある一定の音質で音楽を楽しんでいただくためには、できるだけ大きいステレオビットレートで記録されたディスクの使用を推奨します。
- この製品は、下記の形式には対応していません。
 - Apple ロスレス・エンコーダ

WAVとは?

- 「Waveform」の略で、Windows®での標準音声フォーマットです。
(☞ **その他① 145ページ**)

再生できるWAVファイルについて

ご注意

WAVファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子 (.wav) を付けてください。

本機は、拡張子 (.wav) が付いているファイルを WAV ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、WAV ファイル以外には拡張子 (.wav) を付けないでください。

- 本機は、LPCM形式およびMS ADPCM形式でエンコードされたWAVファイルの再生に対応しています。
- 本機は、LPCM形式では16/22.05/24/32/44.1/48 kHz、MS ADPCM形式では22.05/44.1 kHzのサンプリング周波数で記録されたWAVファイルの再生に対応しています。
- 表示されるサンプリング周波数の桁は、すべてではないことがあります。
- 一般的にWAVファイルは、量子化ビット数 (☞ **その他① 144ページ**) が大きいほど音質は良くなります。本機は、LPCMでは8/16 bit、MS ADPCMでは4 bitの量子化ビット数で記録されたWAVファイルの再生に対応しています。ただし、ある一定の音質で音楽を楽しんでいただくためには、できるだけ大きい量子化ビット数で記録されたディスクの使用を推奨します。

その他
3

故障かな?と思ったら

故障かな?と
思ったら

修理を依頼される前に、
次の表の内容をチェック
してください。

チェックしても
直らないときは

本機をリセットしてく
ださい。 (☞ はじめに① 13
ページ)

それでも
直らないときは

「保証書とアフターサービ
ス」 (☞ その他⑥ 143ペー
ジ) をお読みになり、修
理を依頼してください。

共通項目

症状	原因	処置
電源が入らない。 動作しない。	各リード線やコネクターが 正しく接続されていない。 ヒューズが切れている。	正しく確実に接続されているかどうか、もう 一度確認してください。 (☞ 取付説明書) ヒューズが切れた原因を解決し、切れたヒュー ズと同じ容量のものと交換してください。 (☞ 取付説明書)
音が出ない。 音が小さい。	音量を下げている。	音量を上げてください。 (☞ ここだけに②～⑤ 22～29ページ)
	アッテネーターがONになっ ている。	アッテネーターを解除してください。 (☞ 便利な機能① 118ページ)
	前後の音量バランスの調節が 適切でない。	正しく調節してください。 (☞ 内蔵DSP ⑥ 79ページ)
	ミュートを設定している。	ミュートを解除してください。 (☞ 内蔵DSP ⑨ ⑫ 82、86ページ)
	内蔵パワーアンプがOFFに なっている。	内蔵パワーアンプをONにしてください。 (☞ 便利な機能 ⑯ 130ページ)
前または後ろのスピーカー から音が出ない。	前後の音量バランスの調節が 適切でない。	正しく調節してください。 (☞ 内蔵DSP ⑥ 79ページ)
左または右のスピーカーか ら音が出ない。	左右の音量バランスの調節が 適切でない。	正しく調節してください。 (☞ 内蔵DSP ⑥ 78ページ)
音量が自動的に変化する。	ASLがONになっている。	ASLを解除してください。 (☞ 内蔵DSP ⑩ 93ページ)
ディスプレイが反転表示 する。	リバースモードがONになっ ている。	リバースモードを解除してください。 (☞ 便利な機能④ 131ページ)
電源をOFFにしても 映像が出ている。	フィーチャーデモがONに なっている。	フィーチャーデモを解除してください。 (☞ 便利な機能⑩ 130ページ)
ディスプレイ表示がおか しい。	エンタainment表示が 設定されている。	好みの表示を選んでください。 (☞ 便利な機能⑤ 120ページ)
フロントパネルが閉まら ない。	AUX1/マイク入力端子に何 か接続されている。	AUX1/マイク入力端子に何か接続されてい る状態では、フロントパネルを閉めることはでき ません。接続されているものを一度取り外して ください。

共通項目(つづき)

症状	原因	処置
エンジンを切ったら警告音が鳴る。	デタッチワーニングがONになっている。	フロントパネルを取り外してください。 (☞ はじめに⑦ 14ページ) フロントパネルを取り外さない場合は、デタッチワーニングをOFFにしてください。 (☞ 便利な機能⑩ 123ページ)
エンジンを切ったらフロントパネルが自動で開く。	フェイスオートオープンがONになっている。	フロントパネルを取り外してください。 (☞ はじめに⑦ 14ページ) フロントパネルを取り外さない場合は、フェイスオートオープンをOFFにしてください。 (☞ 便利な機能⑩ 124ページ)

メモ

- 別売の5.1ch対応・DSPユニットを接続している場合は、DSPユニットの取扱説明書をご覧ください。

ラジオ

症状	原因	処置
ラジオの受信中、“ジー ジー、ザーザー”という雑音が多い。	放送局の周波数が合っていない。 放送局の電波が弱い。	周波数を正しく合わせてください。 (☞ ここだけで④ 27ページ) 他の放送局を選局してみてください。 (☞ ここだけで④ 27ページ)
周囲に障害物があるなど、受信状態が良くない。		受信状態が良くなると、雑音が少なくなります。
自動選局できない。	放送局の電波が弱い。	手動で選局してください。 (☞ ここだけで④ 27ページ)

CD、WMA/MP3/AAC/WAV

症状	原因	処置
CD再生中、大きな雑音が出る。	CDに大きなキズやそりがある。	他のCDに交換してください。良くなれば、CDの不良です。
CDの再生が途中で止まる。 CDを再生できない。	CDが極端に汚れている。	CDの汚れをふき取ってください。 (☞ その他① 135ページ)
	CDにくもりや水滴が付いている。	CDのくもりや水滴をふき取ってください。 (☞ その他① 135ページ)
	CDの裏表を逆にしてセットしている。	CDのタイトル面を上にしてセットしてください。 (☞ ここだけで② ③ 22、24ページ)
CDを再生できない。 CDを取り出せない。	本機がディスクを認識していない。	フロントパネルを開けた状態で、▲ボタンを長く押すと、ディスクを取り出すことができます。もう一度、入れ直してください。

その他
4

こんなメッセージが表示されたら

CD、WMA/MP3/AAC/WAVのエラー表示

メッセージ(エラー番号)	原因	処置
「ERROR-10」「ERROR-11」	電気系、機構系の故障が考えられる。	車のエンジンスイッチを一度OFFにしてからONにするか、CD再生を一度やめてから、もう一度CD再生してください。
「ERROR-12」「ERROR-15」	CDが汚れている。	CDの汚れをふき取ってください。 (☞ その他❶ 135ページ)
「ERROR-17」「ERROR-30」	CDにキズやひびがある。	CDを交換してください。
「ERROR-50」「ERROR-A0」	CD-R/CD-RWを録音しないまま使用している。	CD-R/CD-RWは録音してからお使いください。
「ERROR-11」「ERROR-12」「ERROR-17」「ERROR-30」	再生できないフォーマットのCD-ROMを挿入した。	CDを交換してください。
「No Audio」	何も録音されていないCD-ROMを挿入した。	WMA/MP3/AAC/WAVファイルの記録されているCD-ROMと交換してください。
「TRK SKIPPED」	デジタル著作権保護(DRM)で保護されたWMAファイルを再生した。	デジタル著作権保護(DRM)で保護されていないファイルを再生してください。
「PROTECT」	ディスク内の全てのファイルがデジタル著作権保護(DRM)で保護されている。	CDを交換してください。

メモ

- マルチCD再生中に、上記以外のエラーメッセージが表示されたときは、マルチCDの取扱説明書をご覧ください。

オートイコライジングのエラー表示

メッセージ	原因	処置
「AUX1/マイクを取り外して下さい」	AUX1/マイク入力端子に何かが接続されている。	AUX1/マイク入力端子から2.5mmステレオ超ミニプラグやマイクを取り外してください。
「マイク エラー」	マイクが接続されていない。	付属の音響特性測定用マイクをきちんと差し込んでください。 (☞ 内蔵DSP❷ 96ページ)
「フロントレフト SP エラー」「フロントライト SP エラー」	スピーカーの計測音がマイクで拾えない。	ソースを切り換えて、スピーカーから音が出るか確認してください。音が出ない場合は、スピーカーリード線の接続を確認してください。 (☞ 取扱説明書)
「フロント SP エラー」「センター SP エラー」「リアレフト SP エラー」「リアライト SP エラー」「サブウーファー エラー」		付属の音響特性測定用マイクを正しくセットしてください。
「騒音大きすぎます」	周囲の騒音レベルが高すぎる。	なるべく静かなところに車を停車し、車のエンジン、およびエアコンやヒーターを止めてください。 付属の音響特性測定用マイクを正しくセットしてください。

保証書

保証書は、ご購入年月日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。

保証書に記入もれがあったり、保証書を紛失したりすると、保証期間中でも保証が無効となります。記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店または修理受付センター（沖縄県のみ沖縄サービスステーション）にご連絡ください。所在地、電話番号は本機に付属の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店または修理受付センター（沖縄県のみ沖縄サービスステーション）にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はバイオニアカスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ドルビープロロジックII

ドルビープロロジックIIは、2チャンネル信号を5.1チャンネルに拡張することができます。CDのような通常のステレオ音楽でも立体音場効果、包囲感、より明確な定位感を実現します。



パケットライト

フロッピーディスクやハードディスクと同じように、必要なファイルを必要な時点で、CD-Rなどに書き込む記録方式の総称です。

ビットレート

1秒当たりの情報量をあらわし、単位はbps(bit per second)です。この数字が大きいほど、音楽を再現するために多くの情報をつことになるため、同じ符号化方式(MP3など)での比較では、一般的に数字が大きい方が良い音となります。(MP3とWMAのように、異なる符号化方式の場合、単純な比較はできません。)

マルチセッション

マルチセッションは、データの追加ができる記録方式です。CD-ROM、CD-R、およびCD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録することです。

リニアPCM (LPCM)

音楽CDに用いられている信号記録方式で、「Linear Pulse Code Modulation」の略です。音楽CDは、44.1 kHz/16 bitで記録されています。

量子化ビット数

量子化ビット数は、音質を定義する要素の1つです。この数が大きいほど、音質が良くなります。ただし、量子化ビット数が大きくなるほどデータサイズが大きくなるため、より多くの記憶容量が必要となります。

AAC

「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG2、MPEG4で使用される音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

ID3 tag

曲の関連情報をMP3ファイルの中に埋め込む方式です。埋め込むことのできる情報には、曲名、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、製作年、コメントなどがあります。この内容はID3 tag編集機能のあるソフトを利用して自由に編集できます。通常は文字数などに制限がありますが、曲の再生時に情報を見ることができるようになっています。

ISO9660 フォーマット

CD-ROMのファイルおよびフォルダーに関する論理フォーマットの国際基準です。ISO9660フォーマットには、次のようなレベルに関する規制があります。

レベル1：

ファイル名は、8.3形式(名前は半角英文大文字と半角数字、“_”で8文字以下、拡張子は3文字)

レベル2：

ファイル名は、最大31文字(区切り文字、“.”と拡張子を含む)で、各フォルダーの階層は8つ以下

拡張フォーマット

Joliet：

ファイル名は、最大で64文字

Romeo：

ファイル名は、最大で128文字

iTunes

米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

m3u

プレイリストファイルの拡張子 (.m3u) で、「WINAMP」というソフトで作成したプレイリストに付きります。

m4a

AACファイルに付属される拡張子の1つです。iTunesでエンコード可能です。

MP3 (エムピースリー)

「MPEG Audio Layer3」の略で、ISO(国際標準化機構)のワーキンググループ(MPEG)が定めた音声圧縮の規格です。MP3は、音声データを元のデータの約1/10のサイズに圧縮することができます。

MS ADPCM

「Microsoft adaptive differential pulse code modulation」の略で、米国Microsoft Corporationのマルチメディア・ソフトウェアで使用される信号記録方式です。

VBR (ブイビーアール)

「Variable Bit Rate(可変ビットレート)」の略です。一般的にはCBR(固定ビットレート)が多く使われていますが、音声圧縮では圧縮状況に合わせてビットレートを可変にすることで、音質を優先した圧縮が可能となります。

WAV

「Waveform」の略で、Windows®での標準音声フォーマットです。

WMA (ダブリューエムエー)

「Windows Media™ Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Player Ver. 7以降を使用してエンコードすることができます。

Microsoft、Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

おもな仕様

■ オーディオ/DSP部

最大出力 :

50W × 4

定格出力 :

22W × 4 (50 Hz ~ 15 000 Hz, 5 % THD)

負荷インピーダンス :

4 Ω (4 Ω ~ 8 Ω 使用可能)

プリアウト

最大出力レベル :

5.0 V

出カインピーダンス :

100 Ω

ラウドネスセンター :

10 dB (100 Hz)

6.5 dB (10 kHz)

(ボリューム : -30 dB)

イコライザー

(左右独立 16 バンドグラフィックイコライザー) :

周波数 :

20/31.5/50/80/125/200/315/500/800/

1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k/20k Hz

調整幅 :

± 12 dB (2 dB step)

オートイコライザー

(F & R & SW)/(High & Mid & Low) :

周波数 :

20/31.5/50/80/125/200/315/500/800/

1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k/20k Hz

調整幅 :

-12 dB ~ +6 dB (2 dB step)

ネットワーク (左右独立)

(スタンダードモード) :

HPF (Front/Rear)

周波数 :

50/63/80/100/125/160/200 Hz

スロープ :

-12, -6, 0 (Pass) dB/oct.

調整幅 :

-24 dB ~ 0 dB/Mute (1 dB step)

Subwoofer (Stereo/Mono)

周波数 :

50/63/80/100/125/160/200 Hz

スロープ :

-18, -12, -6 dB/oct.

調整幅 :

-24 dB ~ +6 dB /Mute (1 dB step)

位相 :

Normal/Reverse

(3 ウエイ ネットワークモード) :

High (HPF)

周波数 :

1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/

4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k Hz

スロープ :

-24, -18, -12, -6 dB/oct.

調整幅 :

-24 dB ~ 0 dB/Mute (1 dB step)

位相 :

Normal/Reverse

Mid (HPF/LPF)

周波数 (LPF) :

1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/

4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k Hz

周波数 (HPF) :

25/31.5/40/50/63/80/

100/125/160/200/250 Hz

スロープ (LPF) :

-24, -18, -12,

-6, 0 (Pass) dB/oct.

スロープ (HPF) :

-24, -18, -12,

-6, 0 (Pass) dB/oct.

調整幅 :

-24 dB ~ 0 dB/Mute (1 dB step)

位相 :

Normal/Reverse

Low (LPF)/(Stereo/Mono)

周波数 :

25/31.5/40/50/63/80/

100/125/160/200/250 Hz

スロープ :

-36, -30, -24,

-18, -12 dB/oct.

調整幅 :

-24 dB ~ +6 dB/Mute (1 dB step)

位相 :

Normal/Reverse

■ CD プレーヤー部

形式：	コンパクトディスクオーディオシステム
使用ディスク：	コンパクトディスク
信号フォーマット：	サンプリング周波数：44.1 kHz 量子化ビット数：16ビット直線
周波数特性：	5 Hz～20 000 Hz(±1 dB)
S/N：	105 dB(1 kHz)(IHF-Aネットワーク)
ダイナミックレンジ：	100 dB(1 kHz)
チャンネル数：	2(ステレオ)
MP3 デコーディングフォーマット：	MPEG-1 & 2 AUDIO LAYER-3
WMA デコーディングフォーマット：	Ver. 7、7.1、8、9、10、11 (2ch audio) (Windows Media Player)
AAC デコーディングフォーマット：	MPEG-4 AAC (Ver. 7.2以前のiTunesで エンコードされたもののみ)
WAV シグナルフォーマット：	Linear-PCM、MS ADPCM

■ FM チューナー部

受信周波数帯域：	76.1 MHz～89.9 MHz
実用感度：	8 dBf(0.7 μV/75 Ω、MONO、S/N：30dB)
S/N：	75 dB(IHF-Aネットワーク)
高調波歪率：	0.3 % (at 65 dBf、1 kHz、Stereo) 0.05 % (at 65 dBf、1 kHz、MONO)
周波数特性：	30 Hz～15 000 Hz(±3 dB)
ステレオセパレーション：	45 dB (at 65 dBf、1 kHz)

■ AM チューナー部

受信周波数帯域：	522 kHz～1 629 kHz(9 kHz)
実用感度：	18 μV(S/N：20dB)
S/N：	67 dB(IHF-Aネットワーク)

■ 共通部

使用電源：	14.4 V DC (10.8 V～15.1 V 使用可能)
アース方式：	マイナスアース方式
最大消費電流：	10.0 A
寸法：	(取り付け寸法(D)) 178(W) × 50(H) × 164(D) mm (ノーズ寸法) 170(W) × 45(H) × 18(D) mm
質量：	1.5 kg(コードユニット含まず)

■ 付属品

コードユニット(電源コード、RCAコード)：	2
AUX ケーブル：	1
取付ネジ類：	1式
フェイスパネルケース：	1
音響特性測定用マイク：	1
リモコン：	1
リチウム電池(CR2025)：	1
取扱説明書：	1
取付説明書：	1
安全上のご注意：	1
保証書：	1
ご相談窓口・修理窓口のご案内：	1

メモ

- 上記の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、一部異なる場合があります。

<各窓口へのお問い合わせ時のご注意>

市外局番「0070」で始まる フリーフォン、および「0120」で始まる フリーダイヤル は、PHS、携帯電話などからはご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口 ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付時間 月曜～金曜 9：30～18：00、土曜・日曜・祝日 9：30～12：00、13：00～17：00 (弊社休業日は除く)

● カーオーディオ／カーナビゲーション商品

電話 **0070-800-8181-11**
ファックス **03-3490-5718**

【一般電話】 **03-5496-8016**

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名、②ご購入日、③故障症状を具体的にご連絡ください。

修理についてのご相談窓口 ● お買い求めの販売店に修理の依頼ができる場合

修理受付センター（沖縄県を除く全国）

受付時間 月曜～金曜 9：30～19：00、土曜・日曜・祝日 9：30～12：00、13：00～18：00 (弊社休業日は除く)

電話 **0120-5-81028**
ファックス **0120-5-81029**

【一般電話】 **03-5496-2023**

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair.html>

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ／ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜 9：30～18：00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

電話 **[一般電話] 098-879-1910**
ファックス **098-879-1352**

部品のご購入についてのご相談窓口 ● 部品（付属品・リモコン・取扱説明書など）のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜～金曜 9：30～18：00、土曜・日曜・祝日 9：30～12：00、13：00～18：00 (弊社休業日は除く)

電話 **0120-5-81095**
ファックス **0120-5-81096**

【一般電話】 **0538-43-1161**

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

©パイオニア株式会社 2007

<KMMZX><07J00000><CRA4121-A/N>