









Step 1 付属品を確認する

同梱されていない付属品がありましたら、接続を開始する前にお買い上げの販売店へご連絡ください。

-  本体
-  ACアダプター (コード長 1.2 m)
-  電源コード (0.5 m)
-  USBケーブル (1 m)
USB Type-A → USB Type-B
-  横置き用インシュレーター × 4
-  縦置き用インシュレーター × 8
-  DM for Archive対応ディスク
BD-R 25 GB × 1
-  使用上のご注意
クイックスタートガイド (保証書付き)

取扱説明書はパイオニアホームページでご確認ください。
https://jpn.pioneer/ja/support/s-year.php?main_cd=012&sub_cd=055




Step 2 設置・接続する

置き方を決める


本機の置き方に合わせて、付属のインシュレーターを貼り付けてください。

インシュレーターの貼り付け場所推奨例

横置きの場合





縦置きの場合



接続する

本機と PC を接続しただけでは動作しませんので、必ず付属の AC アダプターを本機に接続し、電源の入った PC の USB ポートに接続してください。PC の電源に連動して本機の電源が ON/OFF します。



- 本機はホットプラグに対応しています。
- USB2.0ポートに接続したときは、USB2.0機器として動作します。
- DM Archiver使用時はUSB 3.0ポートに接続してください。

接続が完了したら、PC を操作して [コントロールパネル] ⇒ [デバイスマネージャー] ⇒ [CD-ROM (または DVD/CD-ROM)] を開きます。ドライブアイコンが表示されていたら接続は完了です。

Step 3 専用アプリをダウンロード・インストールする

DM Archiver は Windows® 10™ (64 ビット)、Windows® 11™ 専用のアプリケーションです。

ダウンロード

- ① https://jpn.pioneer/ja/support/pcperipherals/pc_software/ にアクセスする
- ② ユーザー登録をする
- ③ ソフトウェア使用許諾契約書の『同意してダウンロードする』をクリックする
指定したフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

インストール

- ① インストーラー (SetupDMArchiver.exe) を起動する
- ② アプリをインストールする
デスクトップにアイコンが作成されたらインストールは完了です。




Step 4 データを記録する


- ① 付属のディスクを本機に挿入する
- ② DM Archiver を起動する
- ③ [記録] タブを押す



④ 記録したいファイル・フォルダを追加する



⑤ [次へ] を押す



⑥ 各種設定をする

記録後にファイナイズを行う

記録後にディスクを挿出

ディスクタイトル: 20220824 (16文字以内)

記録するファイルを符号化する

パスワード: ●●●●●●

パスワード確認: ●●●●●●

パスワードを表示する

パスワードは半角英数記号8文字以上で設定してください。

注意: パスワードを忘れた場合、符号化解除できなくなりますのでご注意ください。

記録後にディスクをファイナイズします。ファイナイズ以降はデータの追加記録ができません。

記録後にトレイが自動で開きます。

16文字以内でディスクタイトルを付けることができます。

初期値は年月日 (yyyyMMdd) が割り振られます。

記録したデータを暗号化します。


暗号化解除のパスワードを設定します。

ご注意

- パスワードは大切に保管・管理してください。
- パスワードを忘れると暗号化解除ができなくなります。


⑦ [記録実行] を押す

初回記録時は記録設定ダイアログへ移動します。



ご注意

- データ転送中は USB ケーブルを抜かないでください。
- 本書に記載がない手順は、アプリケーション画面のヘルプ [?] にある取扱説明書を参照してください。



- 記録中に PC をシャットダウン、スリープ、休止状態にしないでください。

